
# Полимерное заводнение, ПАВ и температурная опция







Внимание! При прохождении данного курса следует помнить, что методики, описанные в рамках урока, носят рекомендательный характер и не являются единственно верными. Основной целью данного курса является рассмотрение всех основных функций, доступных в тНавигатор. В реальных проектах применяемые методики могут отличаться от описанных в данном курсе. Все данные, используемые в курсе, не являются реальными.




#### Описание курса

- Цель курса:
  - Ознакомление с опцией полимерного заводнения, ПАВ и температурной опцией.
- Программа курса:
  - Сравнить результаты расчета двух вариантов модели с активной температурной опцией задается температура закачиваемого флюида для нагнетательной скважины. В одном варианте (temperatureBW.data) присутствует полимерная обработка, за счет которой ожидается увеличение нефтеотдачи, в другом (temperatureBW\_no.data) нет.










#### Открытие модели

1. В главном окне тНавигатор Расчет. Открыть. Выбираем файл данных модели BrightWaterTemperature/temperatureBW.data





#### Температурная опция: ключевые слова

#### Секция RUNSPEC:

• TEMP – указывает, что в модели будет использоваться температурная опция, для моделирования эффектов, возникающих при закачке в пласт холодной воды

#### Секция PROPS:

- SPECROCK задает удельную теплоемкость породы в зависимости от температуры
- SPECHEAT задает удельную теплоемкость нефти, газа, воды в зависимости от температуры
- OILVISCT задает таблицы зависимости вязкости нефти от температуры для каждого PVT региона
- WATVISCT задает таблицы зависимости вязкости воды от температуры для каждого PVT региона
- VISCREF задает опорное давление и опорную концентрацию растворенного в нефти газа для каждого PVT региона


#### Cекция SOLUTION:

- RTEMPA определяет начальную температуру резервуара
- RTEMPVD задает зависимость начальной температуры резервуара от глубины
- Секция GRID:
  - THCONR задает удельную термоэлектропроводность горной породы
- Секция SCHEDULE:
  - WTEMP задает температуру нагнетаемой воды



#### Выбор участка для полимерного заводнения


- 1. Галочка Показать все скважины. Три скважины: добывающие 831E, 834E и нагнетательная 753R. 753R закачивает полимер и ПАВ
- 2. Слоистость, большая проницаемость на данном участке просматриваем карту Начальные свойства. Проницаемость по X на 3D сечениях





#### Распределение извлекаемых запасов

- 1. Свойства сетки. Запасы. Массовые подвижные запасы нефти
- 2. Нажмите правой кнопкой мыши на палитру, выберите Создать пользовательскую палитру (быстро)
- 3. В Настройки пользовательской палитры выберите Логарифмическая палитра






#### Описание модели с полимерной обработкой

$$k = k_{mult}(C_{pol}, t_{pol}, T_{pol}) k_0$$

- ullet k- абсолютная проницаемость в модели с полимерной обработкой
- ullet  $k_0$  исходная абсолютная проницаемость, которая была в модели до начала нанополимерного заводнения



$$k_{mult}(C_{pol}, t_{pol}, T_{pol}) = 1 - \left(1 - k_{conc}(C_{pol})\right) \left(1 - k_{time}(t_{pol})\right) \left(1 - k_{temp}(T_{pol})\right)$$

Смотрим файл данных модели temperatureBW.data:

TRACER задает трассер BW

I TRACERM задает расчет для BW времени пребывания в пласте

TRMMULTC – зависимость множителя абс. проницаемости от концентрации

трассера. 1-ый столбец – концентрация, 2-ой – функция  $k_{conc}$ 

TRMMULTT – зависимость множителя абс проницаемости от времени

пребывания индикатора в пласте. 1-ый столбец – время, 2-ой – функция  $k_{time}$  ТRMTEMP – зависимость множителя абс. проницаемости от температуры. 1-ый

столбец – температура, 2-ой – функция  $k_{temp}$ 

Множитель проницаемости может только убывать (при закачке полимера), но не возрастать (при промывании пласта после закачки полимера). Таким образом берется минимум его значения со всех шагов.



#### Закачка полимера и ПАВ

- 1. WTRACER задает закачку трассера скважиной: Имя скважины, Трассер (в данном случае это полимер ВW), концентрация трассера в потоке нагнетания
- 2. 28 марта 2007 начал закачиваться полимер (0.3 концентрация при закачке). 28 октября 2007 закончил закачиваться
- 3. WSURFACT закачка ПАВ (ПАВ закачивается с 28 марта 2007 до конца расчета). 10кг/м3 концентрация ПАВ в потоке нагнетания
- 4. WTEMP температура закачиваемой воды 20C

```
temperatureBW.DATA ☒
      WCONINJE
514
      -- name
                                          volume s.c.
                                                        volume r.c. bhp
                                 control
515
       '753R' 'WATER' 'OPEN' 'RATE' 250 1* 1* 1* 1* /
516
517
518
      WTEMP
519
      '753R' 20 /
520
```

```
--*********** START POLYMER INJECTION
529
     DATES
530
531
       28 'MAR' 2007 /
532
533
534
     WTRACER
535
      '753R'
                 'BW' 0.3 /
536
537
     WSURFACT
      '753R'
539
                 10 /
540
```

```
E temperature BW.DATA 

566 DATES
567 28 'OCT' 2007 /
568 /
569
570 WTRACER
571 '753R' 'BW' 0.0 /
572 /
```



# Влияние ПАВ на свойства фаз

Влияние ПАВ на свойства фаз реализуется через масштабирование относительных проницаемостей с помощью слова
 ENPTRC, его формат имеет вид:

#### **ENPTRC**


'tracer name' 'end point name' таблица

- 'tracer name' имя трассера, в случае ПАВ 'SURFACTANT'
- 'end point name' одна из 8 возможных концевых точек насыщенности: 'SWL', 'SWCR', 'SWU', 'SGL', 'SGCR', 'SGU', 'SOWCR', 'SOGCR'
- В таблице задается концентрация трассера (в случае ПАВ в размерном виде (kg/m3)) и значение соответствующей концевой точки




#### Концентрация трассера (закачки полимера)

- 1. Отключите сечение, т.е. покажите всю модель (3D сечения. Выбрать всё)
- 2. Запускаем расчет модели temperatureBW.data
- 3. Для просмотра закачки полимера выберите: Свойства сетки. Рассчитанные свойства. ФХМ и трассеры. Трассер 'BW': Концентрация



#### Профиль для просмотра закачки полимера

- 1. Создадим профиль (вертикальный разрез) на 2D виде
- 2. Кнопка Профили на правой панели. Профиль 1
- 3. Проводим линию профиля через добывающие скважины и нагнетательную 753R между ними






#### Начало и конец расчета при закачке полимера


1. Начало и конец расчета при закачке полимера на профиле (Свойства сетки. Рассчитанные свойства. ФХМ и трассеры. Трассер 'ВW': концентрация)

2. Закладка 2D. Выберите Профили – Профиль 1. (Для визуализации профиля одновременно щелкните на 2D виде правой и



#### Время пребывания в пласте


- 1. Время пребывания полимера в пласте на 3D виде
- 2. Выберите Свойства сетки. Рассчитанные свойства. ФХМ и трассеры. Трассер 'Трассер 'ВW"-Время пребывания в пласте






# Время пребывания в пласте на профиле

1. Перейдите на 2D. Профили – Профиль 1






Начало полимерной обработки пласта

Конец расчета при полимерной обработке пласта (шаг 139)



#### Множитель проницаемости


- 1. Множитель проницаемости на профиле в конце расчета
- 2. 2D. Свойства сетки. Рассчитанные свойства. Трассер, множитель проницаемости
- 3. Множитель проницаемости может только убывать (при закачке полимера), но не возрастать (при промывании пласта после закачки полимера)






#### ПАВ

- 1. ПАВ (кг\ст. м3)
- 2. Свойства сетки. Рассчитанные свойства. ФХМ и трассеры. ПАВ: концентрация



#### Вязкость нефти

- 1. 3D. Свойства сетки. Рассчитанные свойства. 1/Вязкость нефти
- 2. Зависимость вязкости нефти от температуры задана ключевым словом OILVISCT



#### Расчет вязкости нефти

lacktriangle Вязкость нефти при текущем давлении и  $R_s$  (концентрация растворенного в нефти газа) вычисляется как:

$$\mu_o = \mu_T(T) \frac{\mu_p(P, R_s)}{\mu_p(P_{ref}, R_{sref})}$$


- lacktriangledown вязкость, задаваемая OILVISCT (предполагается взятой при опорном давлении и  $R_s$ , заданном VISCREF)
- lacktriangle  $\mu_P$  функция вязкости, задаваемая PVCO или PVDO
- lacktriangle опорное давление, задаваемое VISCREF
- lacksquare  $R_{sref}$  опорное  $R_s$ , задаваемое VISCREF


#### Температура на различных временных шагах


- 1. Температура закачиваемой воды 20С
- 2. WTEMP для всех нагнетательных скважин: WTEMP

'753R' 20 /

••••








# График температуры и вязкости для блоков


- 1. Графики. Инфо о блоке. Выбираем ІЈК координаты блока ([44, 18, 17] как на рисунке)
- 2. Параметры Температура, 1/Вязкость нефти
- 3. Видим зависимость вязкости нефти от температуры в блоке





#### Температура на вертикальном профиле


- 1. 2D. Рассчитанные свойства. Температура. 90С начальная температура резервуара, 20С температура нагнетаемой воды
- 2. Профили Профиль 1. (Для визуализации профиля одновременно щелкните на 2D виде правой и левой кнопками мыши)
- 3. Установите галочку Имена скважин. Смотрим температуру на Профиле 1





#### Температура и вязкость нефти вдоль профиля


- 1. Графики. Инфо по профилю Номера блоков в порядке пересечения профилем
- 2. Параметры Температура, 1/Вязкость нефти
- 3. Минимум на графике соответствует нагнетательной скважине на Профиле 1





# Загрузка результатов расчета другой модели


- 1. Открываем модель без полимерной обработки temperatureBW\_no.data
- 2. Запускаем расчет и ждем окончания
- 3. Сравним расчеты двух моделей в одном окне тНавигатор: Проект. Загрузить результаты расчета другой модели. Загрузить графики в формате тНавигатор. Выбираем модель с полимером temperatureBW.data





#### Сравнение графиков для моделей


- 1. Графики. Накопл. показатели. Группы. Месторождение. Параметры Накопленная нефть, вода. Закачка воды для текущей модели и temperatureBW.data
- 2. Количество накопленной нефти несколько больше в модели temperatureBW.data, где была сделана полимерная обработка+ПАВ. Количество добытой воды при полимерной обработке меньше






#### Сравнение графиков для моделей

- 1. Графики. Сравнение результатов расчета. Таблица сравнения данных по добыче воды и нефти
- 2. Настройки. Выбираем отчетные шаги Первый и последний шаги
- 3. Видим при полимерном заводнении прирост нефти и сокращение добычи воды







# Хотите узнать больше?

Описание функционала, учебные курсы и видеоуроки доступны на сайте:

Обратиться в техническую поддержку:

вопросы?

www.rfdyn.ru

tnavigator@rfdyn.ru

