# Wstęp do Fizyki Medycznej - wykłady

## Maciej Standerski

## 7 grudnia 2023

# 1 Wykład (08.11.2023)

Andrzej Hrynkiewicz "Człowiek i promieniowanie jaonizujące",

Ustawa Prawo Atomowe

Natalia Golnik "Radiologia",

Janusz Henschke "Ochrona Radiologiczna",

Tadeusz Musiałowicz, "Słownik Terminów Ochrony Radiologicznej" CLOR

Zaliczenie:

Wykłady: kolokwium na ostatnich zajęciach (waga 60%)

Laboratorium: Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych za każde z ćwiczeń. Obecność bez oddania sprawozdania to ocena 2. Nieusprawiedliwona nieobecność oznacza ocenę 0 za dane ćw.

Min en. promieniowania jonizujacego dla atomu wodoru: 13,6 eV

Promieniowanie jonizujące - promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub porśrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm. (min en. ok. 124.2 eV). Źródła promieniowania jonizującego: Naturalne: skorupa ziemska, promieniowanie kosmiczne, żywność i organizmy żywe

Sztuczne: aparaty rentgenowskie, akceleratory medyczne i przemysłowe, raektory jądrowe, wytworzone sztucznie źródła promieniotwórcze, w tym radiofarmaceutyki

Terapia śródoperacyjna - naświetla się mmiejsce po wycięciu guza by pozbyć się ewentualnych pozostałych komórek nowotworowych. Akcelerator śródoperacyjny intraLine

RTG + aktywacja materiałów nautronami oraz aktywacji promieniowaniem X o wysokiej energii.

#### 1.1 Dozymetria i ochrona radiologiczna

Dozymetria - dział fizyki zajmujący się pomiraem i obliczaniem dawek promieniowania jonizującego oraz ocenę skażeń promieniotwórczych.

Ochrona radiologiczna - zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, ograniczenie ich skutkoów do poziomu tak niskiegom, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

Ochrona raiologiczna pacjenta - zespół czynności i ograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące.

#### 1.2 Zalecenia i standardy

International Commision on Radiological Protection - ICRP

International Commision on Radiation Units & Measurements - ICRU

Obowiązujące akty prawne i zalecenia: Ustawa Prawo Atomowe, Rozporządzenie Rady Ministrów, Dyrektywa EURATOM, Recommendations of the International Commision on Radiological Protection

#### 1.3 Podstawowe wielkości dozymetryczne

- Wielkości fizyczne: Aktywność źródła, fluencja cząstek, gęstość strumienia cząstek
- Wielkości dozymetryczne: kerma, dawka pochłonięta, moc dawki pochłoniętej, energia przekazana

Dawka to ogólnie miara energii zdeponowanej przez promieniowanie w materiale tarczowym.

W zależności od kontekstu dawka pochłonieta, równoważna dawka obciażająca, efektywna dawka obciażająca, dawka efektywna, dawka równoważna lub dawka w narządzie.

Aktywność źródła promieniotwórczego:  $A = \Delta N/\Delta t$ , aktywność promieniotwórcza zmienia się w czasie.  $[Bq/kg, Bq/m^2, Bq/m^3]$ 

 $\Delta N = -\lambda N \Delta t$ 

Fluencja cząstek - liczba padających cząsten dN na powierchnię da, gdzie dNjest liczbą cząstek, które przechodza przez powierchnie sferyczna da.

Gęstość strumienia cząstek

Kerma - suma energii kinetycznej wszystkich cząstek naładowanych uwolnionych przez cząstki nienaładowane w jednostce masy ośrodka [Gy = J/kg]

Dawka pochłonięta - średnia energia przekazana prze promieniowanie w jednostce masy danego ciała  $D = \frac{d\epsilon}{dm}$ 

Moc dawki pochłoniętej:  $\dot{D} = \frac{dD}{dt}$ 

Dawka pochłonięta vs Kerma

Do kermy wliczamy całkowitą energię cząstek naładowanych wygenerowanych w masie dm

Samej dawki nie da się zmierzyć. Mierzymy kermę, i następnie na podstawie współczynników przeliczamy ją na dawkę.

Ekspozycja (dawka ekspozycyjna.) X = dQ/dmEnergia przekazana  $\epsilon = \sum R_{in} - \sum R_{out} + \sum Q$ 

#### Rodzaje promieniowania 1.4

Wysokoenergetyczne promieniowanie E-M (X i  $\gamma$ )

Promieniowanie  $\beta$ 

Czastki alfa

Protony i ciężkie jony, w tym fragmenty jądrowe

Neutrony

Boron neutron capture therapy - podobne działanie jak przy badaniu z wykorzystaniem radiofarmaceutyku. Zamiast dostarczania radiofarmaceutyku do nowotworu, umieszczamy w tkance boron, i następnie naświetlamy neutronami. Powstaje cząstka w miejscu lokalizacji boronu. Cząstki alfa niszczą tkankę nowotworową.

Dawka równoważna - dawka pochłonięta w tkance lub narżadzie T, ważona dla rodzaju i energii promieniowania R:  $H_{T,R} = w_R D_{T,R}[Sv],\, H_T = \sum_R w_R D_{T,R}[Sv]$ 

 $w_r$  największe dla cząstek alfa (daje większey efekt biologiczny)

Fotony - 1 El. i miony 1 Protony i piony - 2 Cząstki alfa, fragmenty rozszczepienia, ciężkie jony - 20

Spektrum energetyczne (współczynnik wagowy dla neutronów) (neutrony o energiach w ok. 1 MeV mają najwieksze szanse aby doszło do reakcji jadrowej, przez co moga spowodować wieskze szkody. Dla tych neutronów współczynnik wagowy jest największy. Natomiast neutrony o energiach mniejszych lub większych mają mniejszą szansę na wywołanie reakcji, przez co współczynniki dla tych neutronów są mniejsze.)

Dawka skuteczna:  $E = \sum_T w_T \sum w_R D_{T,R}$ , tkanki mają różną promieniowrażliwość. Komórki, które się kształtują, rosną mają większą promieniowrażliwość niż komórekrki rozwiniete. Dlatego radioterapia działa, ponieważ komórki nowotworowe szybko rosną i są bardziej podatne na działanie promieniowania. Jest to również powód, dlaczego nie należy przeprowadzać radioterapii kobietom w ciąży, ponieważ promieniowanie może uszkodzić rozwijający się płód.

Im większy współczynnik  $w_T$ , tym większe skutki sktochastyczne.

Wartości czynnika wagowego

Kula LCRU - fantom, składa się z tlenu (76,2%), węgla (11,1%), wodoru (10,1%) i azotu (2,6%).

Wartości czynnika wagowego:  $Q=\frac{1}{D}\int_{L=0}^{\infty}Q(L)D_LdL$ , D - dawka pochłonięta, L - nieograniczone liniowe przekazanie energii (LET) na jeden mikrometr toru cząstki naładowanej w wodzie.

Dawka skuteczna E otrzymana w ciągu określonego czasu

$$E = E_z + \sum_{j} e(g)_{j,p} J_{j,p} + \sum_{j} e(g)_{j,o} J_{j,o}$$

 $E=E_z+\sum_j e(g)_{j,p}J_{j,p}+\sum_j e(g)_{j,o}J_{j,o}$ e - obciążająca dawka skuteczna (efektywna) - zależą od sposobu przechodzenia izotopu do przewodu pokarmowego (p) i z, do i z drogi oddechowej (o). J - aktywność izotopu

Dawka pochłonieta w narządzie T -> współczynnik wagowy promieniowania -> dawka równoważna w narządzie T -> współczynnik wagowy tkanki -> dawka skuteczna (efektywna)

Dawka pochłonięta -> współczynnik jakości promieniowania -> równoważnik dawki -> wielkości robocze (przestrzenny równoważnik dawki  $H^*(d)$ , kierunkowy równoważnik dawki  $H'(d,\Omega)$ , indywidualny rownoważnik dawki)

Dozymetria awaryjna - sprawdzanie ilości mutacji w komórkach (zmieny chromosomalne - dicentyki, czyli dwa miejsca połączenia - błędnie naprawione chromosomy. Zliczając ilość takich dicentryków można oszacować dawkę promieniowania, potrzbne są wowczas bazy danych, które określają liczbę dicentryków w zależności od dawki)

system wielkości dozymetrycznych roboczych

# 2 Wykład 15.11.2023

11 stycznia - laboratorium z RTG Cząstki naładowane łatwiej jest zidentyfikować.

## 2.1 Oddziaływanie promieniowania z materią

Prawo osłabienia wiązki promieniowania  $n=n_0e^{-\mu_x x}$ ,  $\mu_x=\sigma*N$  - liniowy współczynnik osłabienia wiązki,  $\mu_d=\mu_x/\rho$  - masowy współczynik osłabienia wiązki (dla materiałów o niejednorodnej gęstości ).  $\rho$  - masowy współczynnik osłabienia wiązki.

Oddziaływanie ciężkie naładowane (wzór Bethego-Blocha na slajdach z wykładu), cząstki tracą energie głównie z powodu oddziaływania kulombowskiego

Krzywa jonizacji Bragga - jonizacja w ośrodkju w funkcji przebytej drogi

Krzywa zasięgu w materiale

Zasięg i jonizacja w materiałach

- dla cząstek alfa zasięgi rzędu cm

Straty energii elektronów - rozproszenie na el. zmienia się kierunek lotu elektronu, ale zmienia energię elektronu

Rozpraszanie na elektronach  $Z/\beta^4$  i na jądrach atomowych  $Z^2/\beta^4$ .

Promieniowania (Brehmstrallung)  $(E_{\gamma} \propto E/m_0c^2)$  - wynika z oddziaływania el. z polem elektrycznym jąder atomowych

Oddziaływanie fotonów w materii (zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, tworzenie par elektron-pozyton) Zasięg kwantów gamma

Kwanty gamma są promieniowaniem jonizującym pośrednio (tylko 10% oddziaływania bezposrednio, reszta energii jest przekazywana przez pośrednie zjawiska, reakcje)

Współczynnik osłabienia:  $\mu_0 = \mu_{photo} + \mu_{compt} + \mu_{pair}$ 

 $\mu_0 = \mu_{photo} f_{photo} + \mu_{compt} f_{compt} + \mu_{pair} f_{pair}$ 

Neutrony - procesy jonizacji zachodzą w wyniku wtórnych procesów

Przekrój czynny silnie zależy od energii neutronu i rodzaju materiału.

Sposób na efektywny pomiar dawki jest spowolnienie neutronów a później ich detekcja w wyniku reakcji jądrowych.

#### 2.2 Metody detektcji neutronów

Detektor Albedo (poszukać informacji)

Absorpcja neutronów:  $I=I_0e^{-N\sigma d}$ , N - koncentracja jąder na jedn objętości,  $\sigma$  - przekrój czynny, d - grubość absorbenta

Detekcja neutronów termicznych - spowolnić neutorny do energii rzędu elektornowoltów, a następnie rejestrujemy rekacje jądrowe

Detektor TLD

Hel-4 jako scyntylator

#### 2.3 Detektory wykorzystywane w dozymetrii

Typy detektorów

Zależy od rodzaju promieniowania, jakie chcemy mierzyć, źródła promieniowania

Detektory aktywne - pomiar w czasie rzeczywistym, wymagają zasilania

Detektory pasywne - całkują informację w czasie, wymagają układu do odczytu, nie wymagają zasilania

Cechy detektorów: wydajność, czas martwy, zdolność rozdzielcza (czasowa, przestrzenna, energetyczna), efekty elektroniki (szumy, wzmocnienie), czy wymagają kalibracji i odjęcia tła ("bieg własny").

Detektor składa się z: detektora właściwego, czyli substancji czułej na promieniowanie; systemu prztwarzania sygnału, cześci pozadetekcyjne (obudowa, mocowanie)

Wydajność - stosunek ilości cząstek, które mogę zarejestrować do liczby cząstek emitowanych przez źródło.

Czas martwy detektora - czas po detekcji gdy detektor jest nieczuły  $(D=1-\frac{N}{T}\tau)$ 

Wyznaczanie wydajności - porównanie z układem, w którym znamy liczbę cząstek emitowanych (intensywnością źródła)

Druga metoda pomiaru - koincydencja dla dwch detektorów o nieznanej wydajności

Zdolność rozdzielcza - wykorzystujemy spektrum energii wytwarzane przez pierwiastki promieniotwórcze, najważniejsza w dozymetrii jest rozdzielczość energetyczna (niepewność liczby zliczeń maleje wraz ze wzrostem liczby zliczeń - zgodnie z rozkładem Poissona). Zdolności rozdzielcze: dla ciał stałych 3 eV, gazowych 30 eV, dla scyntylatorów 300 eV

Kalibracja/wzorcowanie

Wzorcowanie przyrządów - Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych (LWP-DiR) CLOR

Detektory gazowe: potrzebne jest minimalne napięcie, które rozpędzi elektrony, jeśli będzie ono za mało, może dojść do rekombinacji elektronów, i zliczenie nie zostanie zarejestrowane

Zakres roboczy napięcia: obszar rekombinacji - komora jonizacyjna - licznik proporcjonalny - obszar ograniczonej proporcjonalności - licznik Geigera-Mulera - obszar wyładowania ciągłego

Instytucje nadzorujące skażenia promieniotwórcze: Państwowa Agencja Atomistyki, IMGW, MON - Ministerstwo Obrony Narodowej

# 3 Wykład (29.11.2023)

Od przyszłego tygodnia, tj. 7 grudnia w czwartki będą się odbywały wykłady w godz. 9-11.

11 stycznia - laboratorium na wydziale mechatroniki 18 stycznia - laboratorium w Świerku.

Stacja wykorzystywana przez Narodową Agencję Atomistyki.

Detektory półprzewodnikowe - jonizacja w krysztale

Model pasmowy budowy kryształów

Wybicie elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa.

Grubość ddetektorów rzędu kilku cm.

Im większa ilość nośników tym większa rozdzielczość. Przy małych przerwach energetycznych drgania termiczne mogą powodować termiczne wzbudzenie elektronu do pasma przewodnictwa.

Zniszczenia radiacyjne.

Ruchliwość ładunków:  $v_{e,h} = \mu_{e,h} E$ 

Detektory są bardzo szybkie

Mogą zdarzyć się straty nośników: pułapkowanie oraz przedwczesna rekombinacja elektron-dziura.

Dla Germanu, dla którego zdolności rozdzielcze detektorów są lepsze, potrzebny jest układ chłodzący półprzewodnik.

HPGe - High Purity Germanium - najlepsze do pomiarów spektrometrycznym

Detektory półprzewodnikowe - pomiary cząstek alfa (rząd energii: kilka MeV).

Obrazowanie portalowe - rozkład energii wiązki w pewnym obszarze (EPD - electornic portal imaging device) Zasada odczytu CCD

Detektory pikselowe-hybrydowe

## 3.1 Dozymetria termoluminescencyjna

Poziomy energetyczne w materiale. Umieszczenie dodatkowych atomów w sieci krystalicznej powoduje powsatnie pułapek w przerwie energetyczne. Elektron przy powrocie z pasma przew. do walencyjnego może zostać uwięziony w pułapce. Gdy dostarczymy energię do elektronu (np. przez podgrzanie lub optycznie stymulowanie) elektron rekombinuje i emituje energię.

Prawdopodobieństwo opuszczenia pułapki  $p = s \cdot \exp(-E_n/(kT))$ , natężenie promieniowanego światła  $I(T) = Cns \cdot \exp(-E_n/(kT))$ .

Podgrzewa się próbkę liniowo.

Krzywa wyświetlania: obecność pików (kilka różnych pików związanych z różnymi pułapkami w materiale). Efektywna liczba atomowa, tkankopodbność (najczęściej 7,5, ale zależy od sposobu przeliczania)

Materiały TLD: LiF (fluorek litu) aktywowany Mg, Ti, Cu i P; CaF2 akt. Mn, Dy; CaSO4 akt. Dy i Tm Dozymetry Albedo (do rejestrowania wszystkich rodzajów promieniowania alfa, beta i gamma). Tworzy się specjalny rodzaj obudowy, umieszcza się cztery pastylki. Dwie domeszkowane litem-6 i dwie domieszkowane litem-7. Kiedy szybkie neutrony przechodzą przez dozymetr, ich wychwycenie jest małe. Gdy neutrony są wyhamowywane przez ciało pacjenta, mogą uledz rozproszeniu wstecznemu i zostać wychwycone przez dozymetr. Dozymetry te wykorzystuje się tylko w miejscach, gdzie może być obecne promieniowanie neutronów. Dozymetria środowiskowa - tanie, niezależne od zasilania, daje informację scałkowaną w czasie.

Informacja w dozymtrach TLD może być odczytana tylko raz, po ogrzaniu informacja jest tracona. W przypadku uszkodzenia dozymetru informacja jest tracona na stałe.

Detektory OSL (Optically Stimulated Luminescence) - można wykonać zbieranie informacji kilkukrotnie, informacja nie jest tracona.

Detektory śladowe - cząstka naładowana uszkadza wiązania w polimerze. Wytrawianie w zasadzie zachodz szybciej w miejscach uszkodzenia. Dzięki temu owidaczniają się ślady cząstek. Ilość śladów - intensywność wiązki. Średnice otworów - energia promieniowania.

Detektory filmowe - obecnie stosuje się filmy gafchromowe - odczyt zmiany gęstości optycznej za pomocą skanera.

Inne materiały dozymetryczne: emulsje (klisze rtg), żele dozymetryczne - matriał, który zmienia swoje właściwości pod wpływem działania promieniowania jonizującego.

#### 3.2 Dozymetria

Dawka skuteczna (efektywna) Oblicz moc dawki od źródła punktowego

#### 3.3 Wykład (06.12.2023)

Laboratorium:

4 stycznia - wydział fizyki 9:15-12:00 Ochrona radiologiczna

11 stycznia - 9:15- 12:00 Gmach Wydziału Mechatroniki (Badanie rozkładu pól promieniowania rozproszonego w pracowni RTG)

18 stycznia - 8:00 - 15:30 Laboratorium w Świerku

Przykład: dawka od źródła punktowego

 $D = \frac{\Gamma_{\gamma}At}{kl^2}$ , gdzie  $\Gamma$  - stała ekspozycyjna, k - krotność osłabienia, l - odległość od źródła, A - aktywność Aby obliczyć obciążenie tkanki promieniowaniem należy uwzględnić współycznniki wagowe promieniowania oraz współczynniki wagowe tkanek i narządów.

Dawce pochłoniętej w powietrzu równej 0,087 cGy odpowiada dawka rownoważna 1 mS.

 $F(R,h)=1/4\left(1-\frac{h}{\sqrt{h^2-R^2}}\right)$  - współczynnik geometryczny do obliczania dawek od źródeł powierzchniowych (wzór nie przydaje się do obliczania dawki dla dużych odległości h od źródła)

 $\dot{D} = a_m \bar{E}_{\gamma}$  - wzór na moc dawki od źródeł zewnętrznych (np. gazu radioaktywnego)

Biologiczny czas połowicznego rozpadu (radiofarmaceutyk, który miałby długi czas życia, mógłby powodować poważne problemy zdrowotne).

Efektywny czas połowicznego rozpadu  $(T_{ef} = \frac{T_b T}{T_b + T})$ 

Biologiczne skutki promieniowania:

- skutki stochastyczne (występują z pewnym prawdopodobieństwem, nowotwory lib zmiany dziedziczne),
- skutki deterministyczne (występuje po przekroczeniu pewnej progowej dawki),
- etap fizyczny (promieniowanie niszczy DNA), etap chemiczny (wolne rodniki), etap biologiczny (próba naprawy, mutacja lub apoptoza, aberracje chromosomowe (dicentryki indukowane przez promieniowanie jonizujące, posiadają dwa centromery))

# 4 Wykład (07.12.2023)

Skutki promieniowania zależą od:

- rodzaj promieniowania
- rodzaj narażenia (zewnętrzne vs wewnętrzne)
- wielkość dawki
- napromieniowanie całego ciała, czy tylko jego części, wielkość napromienionego obszaru ciała
- jaki narząd lub tkanka zostały napromienione
- rozkład dawki w czasie
- wiek i płeć osoby
- stan zdrowia
- indywidualnej promieniowrażliwości

Wpływ promieniowania na człowieka: główne zależności skutku od dawki

Obecnie powszechnie stosowanym modelem zaelżności skutku od dawki jest modelem liniowym bez progu (linear non-threshold model).

Inne modele to liniowa z progiem (linear threshold), hormezy radiacyjnej (hormesis model, korzystny wpływ, efekt Yonezawy - w niektórych przypadkach komórek jeśli naświeltimy małą dawką, i następnie po odczekaniu naświetlimy jeszcze raz, komórka uodporni się na promieniowanie, jej promieniowrażliwość spadnie, efekt Yonezawy zarejestrowano, że występuje u co 2 osoby)

Zasada Laara nakłada bardzo dużo ograniczeń na organizację pracy.

Efekty deterministyczne - stopień ostrości reakcji zależy od dawki

Efekty stochastyczne - stopień ostrości reakcji nie zależy od dawki

Dawki promieniowania w Polsce: 3,96 - roczna całkowita dawka sluteczna

Dawki graniczne wg Prawa atomowego:

Pracownicy: dla pracowników dawka skuteczna/efektywna wynosi 20 mSv w ciągu roku, dawka ta może być w szczególnych przypadkach zwiększona do 50 mSv, dawki dla różnych części ciała (np. dla soczewki oka: 20 mSv, dla skóry, jako wartość średnia dla każdego obszaru na cm kwadratowy skóry: 500 mSv), dla uczniów i studentów: 6 mSv w ciągu roku od 16-18 roku, dla uczniów, studentów poniżej 16 lat dawki graniczne ustalone dla ogółu społeczeństwa, dla ogółu ludności 1 mSv (mniejsza niż roczna dawka skuteczna, ponieważ dakwi efektywne, równoważne zmniejsza się o dawki promieniowania jonizującego tła, zgodnie z prawem atomowym średnia wartość tła dla Polski przyjmuje wartość 2,4 mSv).

# 4.1 Wielkości robocze w dozymetrii

System wielkości operacyjnych

Wielkości robocze:

równoważniki dawki (przestrzenny, kierunkowy oraz indywidualny)

•

Przestrzenny równoważnik - dawka otrzymywana od pola w pewnym otoczeniu (d w mm, dla promieniowania gamma np. d = 10 mm) - równoważnik dawki który byłby wytworzony przez odpowiednie pole rozciągłe i zoreintowane w kuli ICRU na głębokości d wzdłuż promienia ustawionego w kierunku przeciwnym do kierunku pola.

Kierunkowy równoważnik dawki - dla promieniowania niskoenergetycznego, oprócz głebokości podawany jest kierunke - zdefiniowany tak samo jak H\*, ale wyznaczany wzdłuz promienia.

Indywidualny równoważnik dawki - w tkankcach miękkich na głębokości d poniżej określonego punktu ciała (już nie w kuli ICRU)  $H_p(10)$  jest używany jako oszacowanie dawki efektywnej.

Pole rozciągłe

Pole zorientowane

Nowe wielkości operacyjne - rekomendowane przez ICRU dawka przestrzenna i indywidualna (nie równoważniki), bazujące na fluencji cząstek. W Polsce jeszcze nie wprowadzone.

Wzorcowanie przyrządó dozymetrycznych: Detektory powinny:

- mierzyć dawkę w dowolnym materiale dla dowolnego promieniowania w szerokim zakresie energii
- rozróżniać różne typy promieniowania
- być na tyle małe, żeby nie zaburzać pola promieniowania, ale na tyle duże, żeby miały potrzebną czułość