где:

*i*<sub>s</sub>: максимальный рабочий угол наклонения орбиты спутника;

 $\delta_s$ : максимальное изменение долготы относительно номинального значения долготы подспутниковой точки спутника на орбите с наклонением  $i_s$ .

## 3 Определение усиления антенны

Соотношение  $\varphi(\alpha)$  можно использовать для определения зависимости усиления антенны в направлении горизонта,  $G(\varphi)$  (дБи), от азимута  $\alpha$ , используя либо реальную диаграмму направленности антенны земной станции, либо формулу, дающую хорошую аппроксимацию. Например, в случаях, когда отношение диаметра антенны к длине волны больше или равно 35, используется следующее уравнение:

$$G(\phi) = \begin{cases} G_{amax} - 2.5 \times 10^{-3} \left(\frac{D}{\lambda}\phi\right)^2 & \text{при } 0 < \phi < \phi_m \\ G_1 & \text{при } \phi_m \leq \phi < \phi_r \\ 29 - 25 \log \phi & \text{при } \phi_r \leq \phi < 36^\circ \\ -10 & \text{при } 36^\circ \leq \phi \leq 180^\circ \end{cases}$$
 (97) 
$$G_1 = \begin{cases} -1 + 15 \log \left(D/\lambda\right) & \text{дБи} & \text{при } D/\lambda \geq 100 \\ -21 + 25 \log \left(D/\lambda\right) & \text{дБи} & \text{при } 35 \leq D/\lambda < 100 \end{cases}$$
 
$$\phi_m = \frac{20 \, \lambda}{D} \sqrt{G_{amax} - G_1} & \text{(градусы)}$$
 
$$\phi_r = \begin{cases} 15.85 \left(D/\lambda\right)^{-0.6} & \text{(градусы)} & \text{при } D/\lambda \geq 100 \\ 100 \left(\lambda/D\right) & \text{(градусы)} \end{cases}$$
 при  $D/\lambda \geq 100$ 

В случае если доступно более точное представление реальной диаграммы направленности антенны, оно может быть использовано.

В случаях, когда отношение  $D/\lambda$  не задано, его можно определить по формуле:

$$20\log\frac{D}{\lambda} \approx G_{amax} - 7.7$$

гле:

 $G_{amax}$ : усиление по оси основного луча антенны (дБи);

D: диаметр антенны (м);

λ: длина волны (м);

G1: усиление первого бокового лепестка (дБи).