RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 01	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 02
Welche gesetzlichen Bestimmungen sind für den Amateurfunk maßgeblich?	Was ist die "ITU"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 03	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 04
Welche Zwecke verfolgt der internationale Fernmeldevertrag?	Welche Aufgaben hat das Radiocommunication Bureau?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 05	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 06
Was ist die CEPT und welche Bedeutung hat sie?	Was ist die VO Funk (Radio Regulations) und was regelt sie?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 07	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 08
Definieren Sie den Begriff "Funkanlage" im Sinne des TKG.	Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Telekommunikationsdienst und dem Amateurfunkdienst?
Definieren Sie den Begriff "Funkanlage" im	Erläutern Sie den Unterschied zwisch einem Telekommunikationsdienst und

- Internationale Fernmeldeunion,
- völkerrechtlicher Verein,
- anerkennt Hoheitsrechte,
- fördert Beziehungen und Zusammenarbeit der Länder durch guten Fernmeldedienst
- Internationaler Fernmeldevertrag,
- Vollzugsordnung f. Funkdienst (VO-Funk),
- Telekommunikationsgesetz,
- Amateurfunk-Gesetz,
- Amateurfunk -Verordnung,
- Amateurfunkgebühren-Verordnung,
- Kundmachung d.Staaten, die Einwände gegen Amateurfunk erhoben haben.

- Registrierung der Frequenzen,
- Anerkennung der Frequenzen,
- Beratung, auch im Hinblick gestörter Frequenzen
- Aufrechterhaltung, Ausbau der Zusammenarbeit zur Verbesserung,
- Verwendung der Fernmeldeeinrichtungen,
- technische Entwicklung,
- Leistungserhöhung der Dienste,
- Steigerung der Inanspruchnahme (öffentlich),
- Verbilligung

- Vollzugsordnung f.d. Funkdienst
- Bestandteil des Internationalen Fernmeldevertrags
- Bestimmungen über die Praxis
- $\bullet\,$  für Amateurfunker wichtig, weil alle Bestimmungen auch für AF gelten
- Frequenz muss stabil und frei von Nebenaussendungen sein (state-of-the-art)
- Konferenz der europ. Post und Fernmeldeverwaltungen,
- 43 europäische Staaten,
- Australien, USA erkennt sie an,
- Zweck:
  - Beziehungen vertiefen
  - Zusammenarbeit fördern
  - Markt für TK schaffen

KD: gewerblich, Signalübertragung über Kommunikationsnetze einschl. Telekomm. (alles außer Rundfunk)und Übertragungsdienste in Rundfunknetze
AF:

- technisch/experimentell
- Erd/Weltraumfunkstellen
- eigene Ausbildung, Verkehr mit anderen, Not/Katastrophendienst, technische Studien

- Sende/Empfangseinrichtung
- $\bullet\,$  be absichtigte Informationsübertragung
- ohne Verbindungsleitungen
- ullet mittels elektromagnetischer Wellen

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 09	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 10
Wann erlischt eine Bewilligung? Was kann passieren, wenn Sie ohne oder ohne entsprechende Amateurfunkbewilligung Amateurfunk betreiben?	Was passiert, wenn man ohne Bewilligung funkt?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 11	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 12
Welche Funkanlagen sind bewilligungspflichtig, welche Art der Bewilligungen gibt es?	Sie ändern den Standort Ihrer Funkanlage – was haben Sie zu tun?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 13	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 14
Was versteht man unter dem Aufsichtsrecht der Fernmeldebehörden über Telekommunikationsanlagen?	Ein Organ der Fernmeldebehörde will ihre Funkanlage überprüfen, was haben Sie zu tun?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 14	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 16
Welche Geheimhaltungspflichten treffen Sie als Funkamateur?	Was kann die Fernmeldebehörde machen, falls Sie einen anderen Funkdienst stören?

Verwaltungsübertretung / Verwaltungsstrafe 3.633 EUR

- Tod
- Ablauf der Zeit
- Verzicht
- Widerruf (Verstoß gegen Bestimmungen)

Urkunde ist innerhalb 2 Monaten ans Fernmeldebüro zurückzusenden

Wenn Bestimmungen in der Bewilligung betroffen sind, bedarf einer Bewilligung:

Standortänderung, Verwendung außerhalb des bewilligten Einsatzgebietes, technische Änderung Behörde kann Bewilligungen ändern:

zur Sicherheit des TK-Verkehrs, aus technischen/betrieblichen Belangen, aus internationalen Gründen (Fernmeldevertragsrecht, geänderte Frequenznutzung). Schonung wirtschaftl./betrieblicher Interessen; man muss auf eigene Kosten nachkommen (ang. Frist)

Funkanlagen grundsätzlich bewilligungspflichtig BMVIT kann für Gerätearten/type generell Errichtung und Betrieb bewilligen; BMVIT kann Einfuhr, Vertrieb und Besitz generell für bewilligungspflichtig erklären (öff. Sicherheit, Behörden).

AF-Bewilligung berechtigt zum Besitz von AF-Sendeanlagen, zu Änderung und Selbstbau, zur Einfuhr, zum vorübergehenden Besitz von Funkanlagen, die keine AF sind (3 Monate), zwecks Umbau zur AF für Eigenbedarf

- Organen (Ausweis!) derbFMB sind berechtigt, TK-Anlagen (Funkanlagen, Endgeräte) bzw.
   Teile auf Einhaltung der Gesetze u. Verordnungen zu prüfen
- Der Zugang ist ihnen zu gestatten.
- Auskünfte, Unterlagen.
- $\bullet$  "Vorführung" der Anlagen, auf eigene Kosten.
- TKG Kommunikationsdienste unterliegen d. Aufsicht d. Regulierungsbehörde (Organe der Fernmeldebehörden, des Büros für Funkanlagen und TK-Endeinrichtungen)
- Die Organe haben der Reg.behörde Hilfe insb. bei fernmeldetechnischen Fragen zu leisten.
- TK-Anlagen unterliegen d. Aufsicht d. Fernmeldebehörden. TK-Anlagen sind Anl./Geräte zur Abwicklung v. Kommunikation, Kabelrundfunknetze, Funkanlage, TK-Endeinrichtungen.

Bei Störungen einer TK-Anlage durch eine andere können zweckmäßige Maßnahmen angeordnet und vollzogen werden, die zum Schutz der gestörten Anlagen notwendig sind. Vermeidung überflüssiger Kosten. Unbefugt errichtete / betriebene TK-Anlagen können ohne Androhung außer Betrieb gesetzt werden.

Für sonstige entgegen den Bestimmungen errichtete / betrieben TK-Anlagen gilt das nur zur Sicherung / Wiederherstellung ungestörter Kommunikation. Werden mittels Anlage Nachrichten empfangen, die nicht für die Anlage, das Endgerät, den Benutzer bestimmt sind:

- Inhalt der Nachricht / Tatsache des Empfangs dürfen nicht aufgezeichnet / anderen mitgeteilt / verwertet werden.
- Aufgezeichnete Nachrichten sind zu löschen.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 17	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 18
Welche Gebühren müssen als Funkamateur entrichtet werden?	Definieren Sie den Begriff ,,Amateurfunkdienst"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 19	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 20
Definieren Sie den Begriff "Funkamateure"?	Definieren Sie den Begriff "Amateurfunkstelle"?
Drawn varing fr	Drawn rawn IV
Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 21  Definieren Sie den Begriff ,,Stationsverantwortlicher"?	Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 22  Definieren Sie den Begriff ,,Klubfunkstelle"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 23	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 24
Definieren Sie den Begriff "Bakensender"?	Definieren Sie den Begriff "Relaisfunkstelle"?

- technisch / experimentell
- Erd / Weltraumfunkstellen
- von Funkamateuren für:
  - Ausbildung
  - Verkehr untereinander
  - Not / Katastrophenfunk
  - technische Studien

Α	100 W	1,45 EUR
_		0 0 4 TITTE

B 200 W 2,91 EUR

C 400 W 4,36 EUR

 $D \quad 1000 \; W \quad 6{,}54 \; EUR$ 

• Klubfunkstelle: 6,54 EUR

• Klubfunkstelle (Vereinsräume, Räume Organisationen im öffentlichen Interesse) zu Unterrichtszwecken ohne strahlender Antenne / Fernwirkung: 1,45 EUR

- Einer od. mehrere, od. Gruppe von Sendern und Empfängern (Zusatzeinrichtungen)
- zum Betrieb des Amateurfunkdienstes an einem bestimmten Ort
- erfassen von in Österreich dem Afu-Dienst zugewiesene Frequenzbereiche, auch wenn der Sende/Empfangsbereich über diese Frequenzbereiche hinausgeht

### Das ist eine Person

- Amateurfunkbewilligung erteilt
- beschäftigt mit Funktechnik/Betrieb
- persönliche Neigung bzw. Organisation im öffentlichen Interesse
- jedoch nicht kommerziell / politisch

Amateurfunkstelle eines Amateurfunkvereins oder einer im öffentlichen Interessen tätigen Organisation

# Natürliche Person, namhaft gemacht

- von Amateurfunkverein / von einer Organisation im öffentlichen Interesse
- verantwortlich für die Einhaltungen der Bestimmungen / Verordnungen des AFG

### automatische Amateurfunksendeanlage

• Amateurfunkstelle, die der automatischen Informationsübertragung dient

### automatische Amateurfunksendeanlage

- fester Standort
- sendet ständig technische und betriebliche Merkmale
- Zweck: Frequenzmessung / Erforschung der Funkausbreitungsbedingungen

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 25	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 26
Darf Amateurfunk von Nichtamateuren abgehört werden?	Voraussetzungen zur Erlangung einer Amateurfunkbewilligung?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 27	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 28
Wie und wo ist ein Antrag auf Erteilung einer Amateurfunkbewilligung zu stellen?	Rufzeichen und Sonderrufzeichen?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 29	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 30
Wozu berechtigt eine Amateurfunkbewilligung?	Unter welchen Voraussetzungen dürfen Aussendungen durchgeführt werden?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 31	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 32
Wie ist der Amateurfunkverkehr abzuwickeln?	Definieren Sie den Begriff Not- und Katastrophenfunkverkehr?

Errichtung/Betrieb AF-Stelle nur mit Bewilligung. Ausnahmen: Mitbenutzung, Funkempfangsanlage, die nur AF-Frequenzbereiche abdeckt. Bewilligung ist Personen auf Antrag zu erteilen, wenn: 14. Lebensjahr vollendet, Amateurfunkprüfung abgelegt, befreit oder §25. Nichtvollhandlungsfähige: Haftung einer vollhandlungsfähigen Person bez. Gebührenforderung. Bewilligung für AF-Verein/Organisation: Stationsverantwortlicher mit Hauptwohnsitz im Inland (handlungsfähig, AF-Prüfung abgelegt, befreit oder §25)

• Ja, jeder darf abhören.

In der Amateurfunkbewilligung ist ein Rufzeichen zuzuweisen. Auf Antrag kann BMVIT zu besonderen Anlässen Sonderrufzeichen befristet zuweisen. BMVIT kann FMB ermächtigen Sonderrufzeichen zuzuweisen. Rufzeichen aussenden: zu Beginn, während Übertragung wiederholt, am Ende. Bei Klubfunkstelle: Klubfunkstellenrufzeichen mit Zustimmung d. Stationsverantwortlichen auch eigenes Rufzeichen (nur Berechtigungsumfang!)

Schriftlich, Daten des Antragstellers/des Stationsverantwortlichen:

Vor- / Zuname, Geburtsdatum, Hauptwohnsitz, Standort und Gebiet der AF-Stelle , Leistungsstufe, Bewilligungsklasse, technisch Merkmale

Beizulegen: Amateurfunkprüfungszeugnis, Bescheid ü. Befreiung, §25-Zeugnis, Vorschlag Rufzeichen, kein Anspruch.

Entscheidung über Antrag: zuständig. Fernmeldebüro (für Ausländer: FMB f.  $W/N\ddot{o}/B$ )

Aussendungen mit einer AF-Stelle nur:

in den zugewiesenen Frequenzen (AF-Dienst/Bewilligungsklasse)
 in der festgesetzten Sendeart (BWK)
 mit der erlaubten Sendeleistung (abh. von Leistungsstufe des Frequenzbereichs und AF-Bewilligung)
 mit der erlaubten Bandbreite
 bei persönlicher Anwesenheit (ausser Relais/Baken)
 AF-Stellen nicht mit TK-Netzen verbinden!
 BM-VIT kann Ausnahmen vorsehen (Technikerprobung: Bandbreite, Ausbildung: Sendeleistung)

Berechtigt zur Errichtung, zum Betrieb

• einer/mehrerer fester AF-Stellen (angegebene Standorte) • einer/mehrerer beweglicher AF-Stellen (gesamtes Bundesgebiet) • vorübergehend (3 Monate) feste AF-Stelle an einem anderen Ort im Bundesgebiet als angegeben.

Berechtigt zum Besitz von AF-Sendeanlagen und:

- Änderung / Selbstbau
   Einfuhr für den Eigenbedarf
   Besitz von Nicht-AF-Anlagen zum Zweck des Umbaus (vorübergehend, 3 Monate)
- Notfunkverkehr: Nachrichtenübermittlung zwischen Funkstelle in Not/beteiligt/Zeuge und einer/mehreren hilfeleistenden Funkstellen.
- Notfall: menschliches Leben in Gefahr
- Katastrophenfunkverkehr: Nachrichtenübermittlung (nat./int. Hilfeleistung betreffend) zwischen Funkstelle im Katastrophengebiet (geogr. Gebiet, für die Dauer) und Hilfe leistenden Organisationen.

Offene Sprache, nicht verschlüsselt. Inhalt:

- Übertragungsversuche
- technische/betriebliche Mitteilungen
- Bemerkung persönlicher Natur, bildliche Darstellungen, bei denen wegen Belanglosigkeit eine Inanspruchnahme von TK-Diensten nicht verlangt werden kann
- Verkehr nur unmittelbar zwischen bewilligten AF-Stellen ohne Benutzung anderer TK-Anlagen.

Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 33

Wo können Sie erfahren, unter welchen technischen Parametern (Sendeart, Leistungsstufe, Einschränkungen, etc.) Sie mit Ihrer Lizenzklasse in welchem Frequenzband Amateurfunk betreiben dürfen?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 34

Was ist ein und wozu gibt es ein Funktagebuch?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 35

In welchem Umfang ist Mitbenutzung einer Amateurfunkstelle möglich?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 36

Wer ist für Amtshandlungen nach dem Amateurfunkgesetz zuständig?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 37

Nennen Sie einige Verwaltungsstrafbestimmungen in Bezug auf den Amateurfunk? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 38

Was ist eine CEPT-Lizenz? (oder CEPT-Novizen-Lizenz)

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -39

Was darf ein ausländischer CEPT-Lizenz Inhaber oder CEPT-Novizen-Lizenz in Österreich ohne eigene österreichische Bewilligung? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -40

Was bedeutet der Begriff Reziprozität und nennen Sie ein Beispiel?

- Zur Klärung frequenztechnischer Fragen wenn von der FMB verlangt.
- Auch mit Hilfe von EDV.
- Bei Notfunkverkehr komplette Nachricht aufzeichnen.
- 1 Jahr aufbewahren, den Organen des FMB unmittelbar lesbar vorweisen.

In der Anlage 2 der Amateurfunkverordnung werden die dem Amateurfunk zugewiesenen Frequenzbereiche, der Status, die zulässige Bewilligungsklasse und Leistungsstufe sowie eventuelle Bemerkungen bzw. Einschränkungen definiert.

- Für die Amtshandlungen zuständig ist das örtliche FMB (entspr. Hauptwohnsitz).
- Bei mehreren FMBs ist einvernehmlich vorgehen.
- Der BMVIT ist zuständig für die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Bescheide des FMB, soweit nicht der UVS zuständig ist.

Inhaber der AF-Bewilligung/Stationsverantwortliche (bleibt für Einhaltung der Bestimmungen verantwortlich, muss überwachen) können Personen, die die AF-Prüfung bestanden haben, die Mitbenutzung gestatten. Mitbenützer darf das nur im Umfang:

- der Prüfungskategorie des AF-Prüfungszeugnisses
- der Bewilligungsklasse / Leistungsstufe der AF-Bewilligung des AF-Stellen Inhabers
- Der BMVIT kann zum Zweck der Ausbildung Ausnahmen vorsehen.
- Eine AF-Bewilligung oder eine Urkunde, die einen Hinweis darauf enthält, dass sie eine CEPT-Lizenz ist.
- Erteilung/Ausstellung: Von der Behörde eines Staates, der die CEPT-Empfehlung T/R61-01 anwendet.
- CEPT-Novice-Lizenz: entsprechend ERC/REC 05(06)
- Senden in AF-Frequenz, aber nicht Bewilligungsklasse
- Sendearten nicht in der Bewilligungsklasse
- höhere Sendeleistung / Bandbreite\*
- nicht persönlich anwesend
- Verbindung AF-Stellen / TK-Anlagen\*
- \* Ausnahme nicht vorliegend

- vorsätzlich Verkehr mit nicht bewilligter Funkstelle
- nicht unmittelbarer Verkehr mit bewilligter Funkstelle
- Verkehr mit Funkstellen in Ländern, die Einwand erhoben haben
- Gestattung von Mitbenutzung durch Personen ohne Prüfung
- Mitbenutzung ohne Prüfung
- mangelhafte Überwachung der Mitbenutzung (Einhalten der Bestimmungen)

- Begriff aus dem Völkerrecht
- Angehörige anderer Staaten werden in Österreich so behandelt, wie Österreicher im anderen Staat.

#### Beispiel:

• Ausländern wird Bewilligung nur erteilt, wenn Österreichern in diesem Staat auch das Errichten und Betreiben einer AFU-Stelle gestattet ist

Inhaber einer ausländischen CEPT-Lizenz, älter als 14 Jahre, dürfen 3 Monate ab Einreisetag eine AFU-Stelle errichten und betreiben.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 41	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 42
Nennen Sie die Bewilligungsklassen und wozu berechtigen diese?	Welche Leistungsstufen kennen Sie und nennen Sie deren Merkmale?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 43	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 44
Unter welchen Voraussetzungen kann eine Amateurfunkbewilligung für die Leistungsstufe C erteilt werden?	Unter welchen Voraussetzungen kann eine Amateurfunkbewilligung für die Leistungsstufe D erteilt werden?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 45	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 46
Was bedeutet der Status eines Funkdienstes (Primär, Primär/Exklusiv(Pex), Sekundär, ISM)?	Ist die Verwendung der Betriebsart Telegraphie an eine bestimmte Voraussetzungen gebunden?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 47	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 48
Wann wird eine schädliche Störung als solche behandelt?	Was gilt für einen Amateurfunkbetrieb auf Schiffen und in Flugzeugen?

A 100 Watt max B 200 Watt max

C = 400 Watt max

D 1000 Watt max

Überschreitung der Grenzwerte um 20% tolerabel.

• 3 Klassen (1, 3 und 4) • international Klasse 1 (CEPT AFU-Bewilligung), Klasse 4 (CEPT NOVICE-Lizenz), Klasse 3 national • Klasse 1 darf alle Frequenzbereiche und Sendearten (Einschränkungen beachten) nutzen. • Klasse 3 darf nur 2m und 70cm und bestimmte Sendearten (Einschränkungen beachten) nutzen. Keine Selbstbauanlagen, nur kommerziell gefertigte, nicht veränderte, Leistungsstufe A • Klasse 4: 2m und 70cm, 4 KW-Bereiche, sonst wie Klasse 3 • Mitbenutzung von Klubfunkstellen ist gestattet.

## Bewilligung für "Leistungsstufe D":

- nur AFU-Vereinen und im öffentlichen Interesse tätigen Organisationen
- kann von Ergebnissen eines Probebetriebs (6 Monate) abhängig gemacht werden

wenn am genannten Standort seit mind. 1 Jahr eine AF-Stelle mit "Leistungsstufe B" störungsfrei betrieben wurde.

- Nein, Verwendung aller Betriebsarten bei Klasse 1, 4 und Klasse 3 zulässig.
- Einige Länder außerhalb der CEPT verlangen für die Erteilung einer Gastlizenz unter 30 MHz eine Telegrafieprüfung.

Pex primärer Funkdienst (exklusiv für Amateurfunk)

- P primärer Funkdienst (Mitbenutzung durch andere FD)
- S sekundärer Funkdienst (primärer Funkdienst hat Vorrang),
  - dürfen keine Störungen bei primären verursachen
  - können keinen Schutz gegen Störungen von primären verlangen
  - können Schutz gegen Störungen von sekundären verlangen

ISM Hochfrequenzbereich für industrielle, wissenschaftliche, medizinische Anwendung

Es entscheidet der Pilot / der Kapitän, ob AFU durchgeführt werden darf.

- Wenn die Funkanlagen entsprechend Bewilligungen errichtet sind und die gestörte Empfangsanlage vorschriftsmäßig betrieben wird.
- Nicht, wenn Störung durch andere, ordnungsgemäß errichtete/betriebene AF-Stellen verursacht wird.
- Nicht in ISM Bändern.
- Bei Störung durch TK-Einrichtungen kann die FMB (wenn alle beteiligten Anlagen den Vorschriften entsprechen) unter Abwägung des wirtschaftlichen Aufwands techn./betriebl. Maßnahmen zur Behebung anordnen.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -50RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -49Welche Aussendungen dürfen von einer Was darf der Nachrichteninhalt einer Amateurfunkstelle empfangen werden? Amateurfunkaussendung sein? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -51RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -52Gibt es eine Möglichkeit, dass ein Funkamateur, der die Prüfungskategorie 3 Wer darf eine Relaisfunkstelle errichten / erfolgreich abgelegt hat, auf anderen betreiben / benutzen und wie ist deren Frequenzen als dem 2m / 70cm-Band Rufzeichen auszusenden? Funkverkehr haben darf? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -53RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -54Was haben Sie zu tun, wenn Sie Funkverkehr Welche besonderen Aufgaben hat die ITU in mit einer nicht bewilligten Amateurfunkstelle Bezug auf Funkdienste und welche haben und mit wem dürfen Sie keinen Ausschüsse sind dafür zuständig? Amateurfunkverkehr haben? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -55RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -56Was hat der Inhaber einer Amateurfunkstelle Was bedeutet missbräuchliche Verwendung zu tun, wenn er nicht bei dieser Stelle von Funkanlagen? anwesend ist?

Offene Sprache (Abkürzungen, Zeichen, Esperanto, Latein), Nachricht muss verständlich bleiben, nur normierte Übertragungsverfahren: • Morsealphabet, Telegraphiealphabet Nr. 2, AMTOR/PACTOR, ITU-R-Empf. M476/M625, HELL-System, (Fernsehen AM), im ITU-R-Report 624 beschriebene, (Packet Radio) AX-25 Protokoll (alle Übertragungsgeschwindigkeiten), DVBT (EN300744), DVBS (EN300421) • Verwendung anderer Verfahren: Rufzeichen in offener Sprache/normiert, Inhalt 3 Wochen reproduzierbar dokumentiert • Aussendung von reinem Träger nur zu Mess/Testzwecken

Mit einer Empfangsanlage dürfen empfangen werden:

- Aussendungen anderer AF-Stellen
- Rundfunk
- Nachrichten an alle, sofern diese für den Gebrauch durch die Öffentlichkeit bestimmt
- Not/Katastrophenverkehr
- Bewilligung für eine Relaisfunkstelle wird nur einem Amateurfunkverein/einer im öffentlichen Interesse tätigen Organisation erteilt, wenn der Einsatz der Betriebsfrequenzen (hinsichtl. zugeteilter Frequ.) störungsfrei erfolgen kann. eigenes Bewilligungsverfahren Benutzung ist allen AF-Stellen zu gestatten Bei Sprachübertragungsrelais: Aussendung des Rufzeichens in Sprache oder mit 60-100 Zeichen pro Minute in Telegraphie. Bei anderen: Aussendung des Rufzeichens in der jeweiligen Sendeart.
- Klubfunkstelle mit Bewilligungsklasse 1
- darf auf allen, dem AF zugewiesenen Frequenzen
- von Personen mit Klasse 3 und 4
- zum Zweck der Ausbildung
- unter Überwachung eines Inhabers (Klasse 1)
- mitbenutzt werden

Aufgaben: • Zuweisung der Frequenzen • Verhinderung gegenseitiger Störungen • Verbesserung der Ausnutzung der Bänder • Förderung der Zusammenarbeit der Hilfsdienste zur Erhaltung menschlichen Lebens

Ausschüsse: • Radiocommunication Bureau: zugeteilte Frequenzen (Länder) registrieren, Anerkennung sichern, Beratung bei Störungen • Radiocommunication Sector: Studien über technische und betriebliche Fragen, Mitglieder beraten • Telecommunication Sector: Beratung, Studien: Technisches, Betriebs/Gebührenfragen (so billig wie möglich, trotzdem dotiert)

- Nicht bewilligte AF-Stelle: Verkehr abbrechen.
- Alles unterlassen, was das Ansehen, die Sicherheit, die Wirtschaftsinteressen gefährdet, was gegen die öffentliche Ordnung oder Sittlichkeit verstößt.
- Unzulässiger Verkehr: Mit AFU-Stellen in Ländern, die Einwand erhoben haben
- Kundmachung durch BMVIT im Bgbl.

Der Inhaber einer Amateurfunkstelle hat geeignete Maßnahmen zu treffen, die Inbetriebsetzung seiner Funkstelle durch unbefugte Personen auszuschließen. Aussendungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn der Inhaber einer Amateurfunkbewilligung oder der Mitbenützer der Amateurfunkstelle während der gesamten Dauer der Aussendung persönlich an der Amateurfunkstelle anwesend ist, außer es handelt sich um eine Relaisfunkstelle oder einen Bakensender.

• Nachrichtenübermittlung, die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet, gegen Gesetze verstößt • Belästigung oder Verängstigung anderer • Verletzung der geltenden Geheimhaltungspflicht • Nachrichtenübermittlung, die nicht dem bewilligten Zweck der FA entspricht • Inhaber (nicht Zugangsanbieter) müssen zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch treffen • bewilligter Zweck, Standort / im Einsatzgebiet • bewilligte Frequenzen, Rufzeichen • nicht zugelassene FA / TK-Einrichtungen dürfen nicht mit einem öffentl. Komm.netz verbunden/betrieben werden

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -57RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -58Unter welchen Voraussetzungen darf der Welche Bestimmungen sind beim Betrieb Inhaber einer Amateurfunkbewilligung der einer Amateurfunkstelle im Ausland zu Bewilligungsklasse 3 im Ausland beachten? Amateurfunkbetrieb durchführen? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -59RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -60Aufgrund welcher internationalen Regelung dürfen Funkamateure aus bestimmten Wozu berechtigt eine Ländern auch ohne individuelle Amateurfunkbewilligung der Klasse 4? Gastzulassung vorübergehend in Österreich Amateurfunk ausüben? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 61 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 01 Unter welchen Voraussetzungen ist die Wie eröffnen Sie einen Funkverkehr in Verbindung von Amateurfunkstellen mittels Phonie, wie in Telegraphie? Internettechnologie zulässig? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 02 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 03a Welche Bedeutung haben die Q-Gruppen im Was ist das gebräuchliche Minimum einer allgemeinen? Amateurfunkverbindung? QRMQSO = QSYQSLQRPQTR

Er muss eine Gastlizenz beantragen. Die Bestimmungen des Gastlandes. • Sendebetrieb im 160, 80, 15, 10, 2m und 70cm Die Empfehlung T/R 61-01 regelt die Gültigkeit von Amateurfunkbewilligungen für die CEPT-Mitgliedsländer. Mit Band der Bewilligungsklasse 1 (= CEPT-Zertifikat für Funkamateure) darf in den CEPT-Mitgliedsländern auf die Dauer • Leistungsstufe A (max. 100 W) von 3 Monaten ohne Gastlizenz Amateurfunkbetrieb unter • nur kommerzielle, unmodifizierte Geräte verwen-Beachtung nationaler Bestimmungen durchgeführt werden. T/R 61-02 Umfang und Inhalt der Amateurfunkprüfung zur Erlangung eines CEPT-Zertifikats ERC/REC 05/06 Umfang und Inhalt der Amateurfunkprüfung zur Erlangung eines CEPT-Novice-Zertifikates 1. Reinhören, ob Frequenz frei ist Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 2. Phonie: ,,is this frequency in use; ', CW: ,,QRL; ' • zwei oder mehrere Amateurfunkstellen werden 3. Phonie: ",this frequency in use;"  $\rightarrow$  ",sorry;", verbunden CW: ,,QRL"  $\rightarrow$  ,,SRI" • Erprobung neuer Übertragungstechnologien 4. Wenn frei, 3 mal Phonie: ,,CQ, CQ, CQ - this is call, call" • kein gewerblich-wirtschaftliche Zwecke CW: "CQ CQ CQ DE call" • kein reiner Internetzugang Beachte die tote Zone. Contest: ,,CQ Contest, this is . . . (3 mal) ,,CQ Test de ... " (1-3 mal) **QRM** ich werde gestört (Fremdstörungen), Rufzeichen QSO ich habe Verbindung mit ... • Rapport (RS bzw. RST) QSY wechseln Sie auf die Frequenz ... kHz • Vorname QSL ich werde eine Empfangsbestätigung (QSL-• Standort (QTH) Karte) geben • (optional) Stationsbeschreibung

**QRP** vermindern Sie die Sendeleistung

QTR es ist ... Uhr GMT (UTC)

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 03b Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 03c Welche Bedeutung haben die Q-Gruppen im Welche Bedeutung haben die Q-Gruppen im allgemeinen? allgemeinen? QRSQRXQROQRVQSPQRGQRTQRUQRNQRBQTHQSBBetrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 04 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 05 Sie wollen, dass Ihre Gegenstation die Was bedeuten die Hinweise Sendeleistung vermindert. Welche Q-Gruppe "5 UP" bzw. "10 DOWN"? verwenden Sie? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 06 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 07 Welche betrieblichen Auswirkungen haben Sie wollen in einen bestehenden Funkverkehr die besonderen Ausbreitungsbedingungen auf einsteigen. Wie führen Sie das durch? Kurzwelle? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 08 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 09 Welche betriebliche Auswirkung hat die Welche betriebliche Auswirkung hat die Raumwellen-Ausbreitung, in welchem Bodenwellen-Ausbreitung? Frequenzbereich ist sie von Bedeutung?

<ul> <li>QRT stellen Sie die Aussendung(en) ein</li> <li>QRU ich habe nichts für Sie vorliegen</li> <li>QRN ich habe atmosphärische Störungen (1 = keine, 5 = sehr stark),</li> <li>QRB die Entfernung zwischen unseren beiden Stationen ist km</li> <li>QTH mein Standort ist</li> <li>QSB Ihre Zeichen weisen Fading auf (= die Empfangsfeldstärke schwankt).</li> </ul>	QRS geben Sie langsamer  QRX ich werde Sie um Uhr auf kHz wieder rufen  QRO erhöhen Sie Ihre Sendeleistung  QRV ich bin betriebsbereit  QSP ich werde an weiterübermitteln,  QRG ihre genaue Frequenz ist kHz

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 10	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 11
Welche betriebliche Bedeutung hat die kritische Frequenz?	Welche betriebliche Bedeutung haben die Begriffe "MUF" und "LUF"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 12	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 13
Was versteht man unter Fading auf Kurzwelle, wodurch entsteht Fading und wie reagieren Sie, um den Funkverkehr aufrecht zu erhalten?	Ausbreitung von Funkwellen – Ausbreitungsmerkmale in den verschiedenen Amateurfunk Frequenzbereichen?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 14	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 15
Welchen Einfluß hat die Ionosphäre auf die Ausbreitung von Funkwellen über 30 MHz?	Erklären Sie die Begriffe Fresnelzone, Geländeschnitt
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 16	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 17
Was ist die tote Zone? Was ist ein Skip?	Wovon hängt die maximal erzielbare Reichweite auf Kurzwelle ab?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 18	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 19
Was verstehen Sie unter kurzem Weg? Was unter langem Weg?	Was verstehen Sie unter dem Dämmerungseffekt?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 20	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 21
Was verstehen Sie unter der "Grey-Line", welche Besonderheiten in der Funkausbreitung können auftreten?	Beschreiben Sie den Aufbau der lonosphäre und welche betriebliche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 22	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 23
Wie verhalten sich die Ionosphärenschichten im Tagesverlauf bzw. im Jahresverlauf?	Welchen Einfluss hat die geographische Breite auf die Kurzwellenausbreitung?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 24	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 25
Was versteht man unter Sonnenaktivität, unter der Sonnenfleckenrelativzahl, unter dem "Solar-Flux"? Welchen Einfluss hat sie auf die Kurzwellenausbreitung?	Welchen Zyklen unterliegen die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 26  Beschreiben Sie das charakteristische Ausbreitungsverhalten in den dem Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzbändern unter 30 MHz?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 27  Was versteht man unter einem Mögel-Dellinger-Effekt und welche betriebliche Auswirkungen hat er?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 28	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 29
Welche Auswirkungen haben Polarlicht-Erscheinungen auf die Kurzwellenausbreitung?	Welche Faktoren können den Funkbetrieb auf Kurzwelle beeinflussen?
Wie wirkt sich die Tageszeit auf die Ausbreitung in den Kurzwellenbändern bis 40m aus? (160m/80m-/40m-Band)	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 31  Was verstehen Sie unter "Sporadic E-Verbindungen"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 32	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 33
Was verstehen Sie unter "Short-Skips"?	Was verstehen Sie unter einem Notverkehr, wie wird er angekündigt?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 34	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 35
Sie empfangen einen Notruf – woran erkennen Sie diesen und wie haben Sie sich zu verhalten?	Auf welchen Bändern könnten Sie einen Notruf empfangen?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 36	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 37
Welche Sendearten sind im Kurzwellenbereich zulässig?	Müssen Sie ein Funktagebuch führen und welche Angaben muss es enthalten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 38	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 39
Was verstehen Sie im Telegraphiebetrieb unter "BK-Verkehr"?	Was verstehen Sie unter UTC (GMT) – Zusammenhang zu Lokalzeit, Sommerzeit
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 40	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 41
Nennen Sie die konkreten Frequenzbereiche, die dem Amateurfunkdienst in den jeweiligen Frequenzbändern zugewiesen sind (5 Beispiele)	Wie arbeiten Sie mit ausländischen Amateurfunkstationen zusammen, die einen anderen/erweiterten Bandbereich benutzen? (Beispiele: 40m, 80m)?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 42
Was bedeuten die folgenden Abkürzungen: PSE, RST, R, N, UR?
Department with Engagement (tr. 142)
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 43  Wie wirkt sich Polarisationsfading auf den  Kurzwellenbetrieb aus?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 45
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass Ihre Aussendung "splattert"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 47
Was verstehen Sie unter den Begriffen mayday - SECURITEE - SILENCE MAYDAY - MAYDAY RELAY?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 48  Welche Mess- und Kontrollgeräte sind bei einer Amateurfunkstelle vorgeschrieben?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 49  Was ist bei der Abstimmung des Leistungsverstärkers einer Amateurfunkstelle zu beachten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 50  Wie wird ein Funkrufzeichen allgemein bzw. ein Amateurfunkrufzeichen aufgebaut – nach welcher Vorschrift?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 51  Buchstabieren Sie folgende Worte bzw. den folgenden Text nach dem internationalen Buchstabieralphabet:
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 52  Was ist beim Betrieb an den Bandgrenzen zu beachten?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 53  Nennen Sie Beispiele österreichischer Amateurfunkrufzeichen mit Zusätzen (zB: am, mm, /1).
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 54  Nennen Sie die Landeskenner von fünf Nachbarländern und von fünf weiteren Ländern.	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 55  Was bedeuten die Ziffern im österreichischen Amateurfunkrufzeichen, welche Rufzeichenzusätze sind zulässig?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 56	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 57
Welche Bestimmungen sind beim Betrieb im 160m-Band zu beachten?	Welche Betriebsverfahren werden bei Scatter-Verbindungen verwendet?
December your Empropries of the 10	Demonstra vivia Energy gyrayani IV
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 58  Welche Betriebsverfahren werden bei Meteorscatter-Verbindungen angewendet?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 59  Erklären Sie die Betriebsabwicklung bei Relaisbetrieb.
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 60	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 61
Was versteht man unter ,,EME - Verbindungen "? Welches Betriebsverfahren wird angewendet?	Was verstehen Sie unter Packet Radio? Welches Betriebsverfahren wird angewendet?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 62	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 63
Was verstehen Sie unter den Begriffen Mailbox, Digipeater, Netzknoten und welche betriebliche Besonderheiten sind zu beachten?	Erklären Sie die Begriffe Relaisfunkstelle, Transponder, Bakensender und welche betrieblichen Besonderheiten sind zu beachten?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 64	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 65
Erklären Sie die Betriebsabwicklung bei ATV-Betrieb.	Was ist bei Überreichweitenbedingungen zu beachten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 66	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 67
Welchen Einfluss hat die Wahl des Standortes für UKW-Ausbreitung?	Erklären Sie das Betriebsverfahren SSTV.
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 68  Nennen Sie Einflüsse, die die Lesbarkeit einer Funkverbindung verschlechtern.	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 69  Wie beurteilen Sie die Aussendung Ihrer Gegenstelle und wie wird diese Beurteilung der Gegenstelle mitgeteilt?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 70	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 71
Wie teilen Sie der Gegenstation Ihren Standort mit?	Was ist ein "Contest"? Wie verhalten Sie sich richtig?



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 73  Was ist hinsichtlich der Herstellung oder Veränderung von Amateurfunkgeräten zu beachten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 01
Frequenzbereich des 70cm-Amateurfunkbandes / 2m Bandes?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 03
Wie sind Amateurfunkrufzeichen aufgebaut?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 05
Nennen Sie mindestens 5 Landeskenner der umliegenden Länder.



Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 06 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 07 Wie beurteilen Sie das Signal Ihrer Was versteht man unter "S-Stufe(n)"? Gegenstation? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 08 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 09 Was versteht man unter Not- und Wie nahe dürfen Sie beim Sendebetrieb an Katastrophenfunkverkehr, wie wird er die Bandgrenze herangehen? gekennzeichnet? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 10 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 11 Welche Sendearten sind mit der Was versteht man unter einem Bewilligungsklasse 3 zulässig und mit welcher Amateurfunkrelais, wozu dient es? maximalen Sendeleistung? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 12 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 13 Buchstabieren Sie Ihren Vor- und Zunamen Wie wickeln Sie einen Betrieb über ein nach dem internationalen Amateurfunkrelais ab? Buchstabieralphabet.



	I
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 14	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 15
Wie verhalten Sie sich beim Empfang von Signalen mit "Doppler - Shift"?	Was versteht man unter "Frequenzablage" bei Relaisbetrieb?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 16	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 17
Nennen Sie drei anormale Ausbreitungsmöglichkeiten im 70 cm-Band oder 2m Band.	Welche Betriebsverfahren werden im Satellitenfunkverkehr angewendet?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 18	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 19
Was verstehen Sie unter ,,Scatter-Verbindung"?	Was verstehen Sie unter "EME-Verbindung"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 20	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 21
Was verstehen Sie unter "Meteor-Scatter"?	Was verstehen Sie unter "Tropo-Scatter"?
Was verstehen Sie unter "Meteor-Scatter"?	Was verstehen Sie unter "Tropo-Scatter



T
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 23
Wodurch werden starke Überreichweiten im 70 cm-Band verursacht?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 25
Wie können Sie sich über die herrschenden Ausbreitungsbedingungen informieren?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 27
Erklären Sie die Bedeutung der auch im Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QSO - QSY - QRL.
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 29
Erklären Sie die Bedeutung der auch im Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QRT - QSL.



T
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 31
Was versteht man unter der Betriebsart "Packet-Radio", welche Betriebsverfahren werden dabei angewendet?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 33
Was verstehen Sie unter "Split-Betrieb"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 35
Wie gehen Sie bei der Planung einer Amateurfunkverbindung zu einem bestimmten Ort vor?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 37
Was ist hinsichtlich der Herstellung oder Veränderung von Geräten für den Amateurfunkverkehr im 2m oder 70 cm-Band zu beachten?



	1
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 38	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 01
Sie haben einen abstimmbaren Leistungsverstärker - wie stimmen Sie ihn ab?	Ohmsches und Kirchhoff'sches Gesetz
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 02	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 03
Begriff Leiter, Halbleiter, Nichtleiter	Kondensator, Begriff Kapazität, Einheiten - Verhalten bei Gleich- und Wechselspannung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 04	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 05
Spule, Begriff Induktivität, Einheiten - Verhalten bei Gleich- und Wechselspannung	Wärmeverhalten von elektrischen Bauelementen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 06	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 07
Stromquellen (Kenngrössen)	Sinus- und nicht-sinusförmige Signale

Ohmsches Gesetz gibt den Zusammenhang zwischen einem Widerstand (R) der anliegenden Spannung (U) und dem durch den Widerst. fließenden Strom (I) wieder.

$$U = I \cdot R$$
  $I = U/R$   $R = U/I$ 

- Kirchhoffsches Gesetz Parallelschaltung von Widerst., Gesamtstrom = Summe der Teilströme.
- Kirchhoffsches Gesetz Widerst. in Reihe geschaltet, Gesamtspannung = Summe der Teilspannungen.

Kondensator Ladungsspeicher; besteht aus zwei elektr. leitenden Materialien, durch Isolator getrennt. Bei Gleichspannung lädt er sich auf und kann später die Ladung an einen Verbraucher abgeben. Bei Wechselspannung durch die laufende Umladung wird er zu einem Stromfluss im Leitungskreis, der mit steigender Frequenz zunimmt.

Einheit Farad (F) für Kapazität Kürzel C Kleinere Einheiten Milli-  $(10^3)$  bis Picofarad  $(10^{12})$  Leiter Materialien, die den elektr. Strom sehr gut leiten. Alle Metalle, Kohle und Säuren. Beste Leitfähigkeit: Silber, Kupfer, Aluminium, Gold, Messing.

**Halbleiter** Materialien, die Leitfähigkeit aufgrund physikalischer oder elektrischer Einflüsse ändern (Silizium, Germanium).

Nichtleiter Isolatoren leiten schlecht bis gar nicht. Keramik, Kunststoff, trockenes Holz. Gute Isol.: Glas, Keramik, Teflon, Glasfaser Harz, Gummi.

Alle Metalle und die meisten guten Leiter erhöhen mit steigender Temperatur ihren Widerstand.  $PTC \Rightarrow positive temperatur coefficient$ 

**Kenngrößen** gibt an um wie viel Ohm sich der Widerstand ändert, wenn die Temperatur um 1 Grad erhöht wird

Einheit Ohm/Grad

**Spule** eine oder mehrere Windungen eines Leiters auf einen magnetischen Kern (Induktivität)

Gleichspannung baut in der Spule ein Magnetfeld auf

Wechselspannung durch den Richtungswechseln des Stromes kommt es zu Richtungswechseln des Magnetfeldes (Selbstinduktion) der dem verursachenden Strom entgegen wirkt. Mit steigender Frequenz nimmt Widerstand zu; als induktiver Blindwiderstand (XL) bezeichnet.

Einheit Henry (H) Formel (L)

**Kleinere Einheiten** Millihenry, Mikrohenry, PicoH 0,001 H = 1 mH = 1000 microH

Sinusförmige Signale haben zeitlichen Verlauf der exakt einer mathemat. Sinusfunktion entspricht und sind frei von Oberwellen (zB Spannung des Wechselstromnetzes).

Nicht sinusförmige Signale Wechselspannungen mit beliebigem Kurvenverlauf. Dreieck-, Rechteck-, Trapez-, Sägezahn-, Rauschsignale: Kombination aus aus mehreren Sinussignalen.

Kenngrößen bei Gleichspannung Spannung (Amplitude)

bei Wechselspannung 3 Kenngrößen: Kurvenform, Scheitelspannung (V), Frequenz (Hz) / Polaritätswechsel/sec Gleichstrom Primärbatterien Durch chemischen Prozess wird elektrische Spannung zwischen zwei Polen erzeugt. Strom kann entnommen werden (Entladung).

**Sekundärbatterien** Akkus vorher aufladen, dann Strom entnehmen.

Beispiele Bleiakku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metallhybrid-Akku, Lithium-Ionen-Akku, Solarzelle, Piezo-Elemente

**Kenngröße** Spannung, Strombelastbarkeit, Kapazität (Fassungsvermögen) in Ah

Die 220 V Steckdose liefert Wechselstrom mit 50 Hz.

Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 08	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 09
Was verstehen Sie unter dem Begriff Skin-Effekt?	Gleich- und Wechselspannung - Kenngrößen
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 10	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 11
Was verstehen Sie unter dem Begriff Permeabilität?	Serien- und Parallelschaltung von R, L, C
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 12	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 13
Was verstehen Sie unter dem Begriff Dielektrikum?	Wirk-, Blind- und Scheinleistung bei Wechselstrom.
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 14	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 15
Begriff elektrischer Widerstand (Schein-, Wirk- und Blindwiderstand), Leitwert	Berechnen Sie den induktiven Blindwiderstand einer Spule mit 30 µH bei 7 MHz (Werte sind variabel)

Gleichspannung Spannung ist konstant, die Polarität verändert sich nicht. Kürzel DC (direct current) Kenngrößen Spannung, Strombelastbarkeit der Quelle, Kapazität in Ah

Wechselspannung Spannung und Polarität ändern sich laufend (→ Frequenz); der zeitliche Verlauf kann als Kurve dargestellt werden.

Kürzel AC (alternating current)

Kenngröße Spannung, Amplitude, Frequenz, Kurvenform, Strombelastbarkeit der Quelle

Formelzeichen  $f = \frac{1}{T}$ 

Einheit Hertz (Hz, kHz, MHz)

Bei zunehmenden Frequenzen wird Stromfluss im Leiter immer mehr zum Rand gedrängt. Strom fließt praktisch nur an der Außenhaut. Dadurch steigt der Widerstand an, was zu Leistungsverlust führt, nicht bei Gleichstrom. Dicke HF Leiter auch als Rohre ausgeführt.

Abhilfe viele dünne Adern vergrößern die Oberfläche. Dickere Drähte und Versilbern der Leiter

Größenordnung Eindringtiefe des Stroms 9,38 mm bei  $50~\mathrm{Hz},\,70~\mu\mathrm{m}$  bei  $1~\mathrm{MHz},\,7~\mu\mathrm{m}$  bei  $100~\mathrm{MHz}$ 

Serienschaltung

von R und L

 $R_{\rm ges} = R_1 + R_2$  $L_{\text{ges}} = L_1 + L_2$ 

Serienschaltung von C

Parallelschaltung von R und L

 $R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$   $L_{\text{ges}} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$ 

 $C_{\rm ges} = C_1 + C_2$ 

Parallelschaltung von C

$$C_{\rm ges} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Wird ein Material in eine Spule eingebracht, erhöht dies die Induktivität der Spule. Permeabilität ist jene Materialkonstante, die angibt um wie viel höher die Induktivität gegenüber Vakuum ist.

Formelzeichen  $\mu$ 

Luft Eisen 5000 Beispiele Aluminimum 250 Mu Metall 100 000 Nickel 600

Wirkleistung nur ohmsche Widerstand (Verbraucher) vorhanden.

Blindleistung nur kapazitive oder induktive Verbraucher vorhanden.

Scheinleistung ohmsche und (kapazitive oder induktive) Verbraucher vorhanden.

Achtung! Wirk- und Blindleistung können nicht addiert werden, da Wirk- und Blindströme nicht gleichphasig sind.

Isolierende Schicht zwischen den Platten eines Kondensators. z.B. Keramik, Kunststoff; Teflon

Kenngößen Dielektritätskonstante, Materialkonstante die angibt um wie viel höher die Kapazität gegenüber Vakuum ist, wenn dieses Material zwischen den Kondensatorplatten angeordnet wird.

Beispiele Luft 1, Papier 1-4, Teflon 2, Wasser 80, destilliertes Wasser isoliert

Eigenschaften Hohe Dielektritätskonstante, hohe Spannungsfestigkeit, geringe Dicke

siehe Skriptum, Seite 39, Frage T15

Ohmscher Widerstand bei Gleichstrom nur Ohmscher Widerstand, keine Phasenverschiebung ("Wirkwiderstand"), Leitwert ist Kehrwert des Ohmschen Widerstands:  $G = \frac{1}{R}$ . Einheit Siemens (S).

Blindwiderstand Phasenverschiebung von Strom  $(+90^{\circ})$  und Spannung  $(-90^{\circ})$  bei C"Reaktanz". Einheit Ohm.

Scheinwiderstand Phasenverschiebung von 0–90°. RCund RL-Kombinationen. "Impedanz". Einheit Ohm.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 17
Der Transformator - Prinzip und Anwendung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 19
Der Resonanzschwingkreis - Anwendungen in der Funktechnik
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 21
Filter – Arten, Aufbau, Verwendung und Wirkungsweise
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 23
Die Diode - Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung

Gemeinsamer Eisenkern mit 2 Wicklungen (Spulen) fließt Wechselströme in Spule (Primärspeicher). Dabei induziert das erzeugte wechselnde Magnetfeld in der 2. Spule (Sekundärspule) eine Wechselspannung. Die Wechselspannungen sind proportional zu den Windungszahlen = Übersetzungsverhältnis.  Anwendung Stromversorgungs-, NF- und HF-Technik  Übertrager anderes Wort für Transformator  Kenndaten Primär- / Sekundärspannung, Windungszahlen, Übersetzungsverhältnis, maximal übertragbare Leistung, Impedanz	siehe Skriptum, Seite 38, Frage T16

Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 24	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 25
Der Transistor - Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung	Die Elektronenröhre - Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 26	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 27
Arten von Gleichrichterschaltungen - Wirkungsweise	Stabilisatorschaltungen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 28	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 29
Hochspannungsnetzteil - Aufbau, Dimensionierung und Schutzmaßnahmen	Welche Arten von digitalen Bauteilen kennen Sie? - Wirkungsweise
Engineering Country conviction (1) 20	Transpagn Chiny variation (1)
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 30	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 31
Was sind elektronische Gatter? - Wirkungsweise	Messung von Spannung und Strom am Beispiel eines vorgegebenen Stromkreises



TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 33
Erklären Sie die Funktionsweise eines HF-Wattmeters
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 35
Erklären Sie die Funktionsweise eines Spektrumanalysators
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 37
Zeichnen Sie das Blockschaltbild eines Überlagerungsempfängers
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 39
Erklären Sie die Kenngrößen eines Empfängers - Empfindlichkeit, intermodulationsfreier Bereich, Eigenrauschen



	T
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 40	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 41
Erklären Sie den Begriff des Rauschens Auswirkungen auf den Empfang.	Mischer in Empfängern - Funktionsweise und mögliche technische Probleme
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 42	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 43
Nichtlineare Verzerrungen - Ursachen und Auswirkungen	Empfängerstörstrahlung - Ursachen und Auswirkungen
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 44  Mikrofonarten - Wirkungsweise	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 45  Prinzip, Arten und Kenngrößen der Einseitenbandmodulation
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 46	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 47
Prinzip, Arten und Kenngrößen der Pulsmodulation	Erklären Sie die wichtigsten Anwendungen der digitalen Modulationsverfahren



TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 48	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 49
Erklären Sie die Begriffe CRC und FEC	Prinzip und Kenngrößen der Frequenzmodulation
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 50	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 51
Prinzip und Kenngrößen der Amplitudenmodulation	Erklären Sie den Begriff Modulation (analoge und digitale Verfahren)
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 52	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 53
Oszillatoren - Grundprinzip, Arten	Erklären Sie den Begriff VCO
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 54	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 55
Erklären Sie den Begriff PLL	Erklären Sie den Begriff DSP
	1



1
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 57
Merkmale, Komponenten, Baugruppen eines Senders
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 59
Aufbau einer Senderendstufe, Leistungsauskopplung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 61
Der Antennentuner, Wirkungsweise, 2 typische Beispiele
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 63
Erklären Sie den Begriff Balun. Aufbau, Verwendung und Wirkungsweise



TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 65
Die Vertikalantenne - Aufbau, Kenngrößen und Eigenschaften
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 67
Strahlungsdiagramm einer Antenne
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 69
Breitbandantennen - Aufbau, Kenngrößen und Eigenschaften
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 71
Erklären Sie den Begriff Wellenwiderstand



Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 72	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 73
Stehwellen und Wanderwellen, Ursachen und Auswirkungen	Strahlungsfeld einer Antenne, Gefahren
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 74  Aufbau und Kenngrößen eines Koaxialkabels	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 75  Erklären Sie den Begriff Dezibel am Beispiel der Anwendung in der Antennentechnik
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 76	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 77
Was versteht man unter Richtantennen, Anwendungsmöglichkeiten	Welche Kenngrößen von Antennen kennen Sie und wie können sie gemessen werden?
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 78	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 79
Dimensionieren Sie einen Halbwellendipol für $f=3.6~\mathrm{MHz}$ ; $V=0.97$ (Werte sind variabel)	Bestimmen Sie die effektive Strahlungsleistung bei folgenden Gegebenheiten: Senderleistung: 200 Watt; Dämpfung der Antennenleitung: 6 dB/100m; Kabellänge: 50 m; Gewinn: 10 dB (Werte sind variabel)



TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 80 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 81 Bestimmen Sie die effektive Strahlungsleistung bei folgenden Gegebenheiten: Senderleistung 100 Watt; Langdrahtantennen - Aufbau, Kenngrößen Dämpfung der Antennenleitung 12 dB/100m; und Eigenschaften Kabellänge 25 m; Rundstrahlantenne mit Gesamtwirkungsgrad von 50 % (Werte sind variabel) TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 82 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 83 Zweck von Radials / Erdnetz bei Blitzschutz für Antennenanlagen Vertikalantennen - Dimensionierung TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 84 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 85 Erklären Sie den Begriff Sicherheitsabstände bei Antennen "elektromagnetisches Feld". Kenngrößen? Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 86 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 87 Begriff elektrisches und magnetisches Feld; Erklären Sie den Begriff "EMV" und dessen Abschirmmaßnahmen für das elektrische Bedeutung im Amateurfunk bzw. das magnetische Feld?



TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 89
Erklären Sie den Begriff "Trap", Aufbau und Wirkungsweise
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 91
Funkentstörmaßnahmen im Bereich Stromversorgung der Amateurfunkstelle
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 93  Was sind Tastklicks, wie werden sie vermieden?
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 95
Erklären Sie den Begriff: "Splatter" - Ursachen und Auswirkungen



	I
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 96	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 97
Erklären sie den Begriff "schädliche Störungen"	Prinzipieller Aufbau einer Relaisfunkstelle und einer Bakenfunkstelle
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 98	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 99
Definieren Sie den Begriff "Senderleistung"	Definieren Sie den Begriff "Spitzenleistung"
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 100	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 101
Definieren Sie den Begriff "belegte Bandbreite"	Definieren Sie den Begriff "Interferenz in elektronischen Anlagen"; beschreiben Sie Ursachen und Gegenmassnahmen
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 102	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 103
Erklären Sie die Begriffe "Blocking", "Intermodulation"	Welche Gefahren bestehen für Personen durch den elektrischen Strom?



TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 104	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 105
Was ist beim Betrieb von Hochspannung führenden Geräten zu beachten?	Definieren Sie die Gefahren durch Gewitter für die Funkstation und das Bedienpersonal, beschreiben Sie Vorbeugemassnahmen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 01	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 02
In welchem Zusammenhang stehen die Größen Strom – Spannung - Widerstand in einem Stromkreis?	Was versteht man unter einem Kurzschluß - wie entsteht er?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 03	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 04
Nennen Sie Stromquellen	Kenngrößen einer Gleichstromquelle. Kenngrößen einer Wechselstromquelle - Gefahrengrenze?
	The convergence Convergence for the convergence of
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 06	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 07
Nennen Sie die wichtigsten Eigenschaften von Ohm'schen Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten.	Was verstehen Sie unter dem Begriff ,,Fehlanpassung"?

Wenn der Widerstand eines Verbrauchers 0 ist, kann so viel Strom fließen, dass die Leitungen oder die Stromquellen Schaden nehmen. Sicherungen trennen bei einem Kurzschluss den Stromkreis von der Stromquelle.	Damit Strom fließen kann, müssen zwischen zwei Polen eine Spannung und eine leitende Verbindung vorhanden sein. Je höher die Spannung, umso mehr Strom fließt. Der Widerstand behindert die elektrische Ladung. Mehr Widerstand bedeutet bei gleicher Spannung, dass weniger Strom fließt.  Maßzahl Ohm  Symbol $R$ Formel $R = \frac{U}{I}$
Gleichstrom Die Spannung ist konstant, Polarität verändert sich nicht.  • Spannung • Strombelastbarkeit der Quelle • Kapazität in Ah (Batterie, Akkus)  Wechselstrom Spannung und Polarität ändern sich laufend, Kurvendarstellung  • Spannung (Amplitude) • Frequenz • Kurvenform (Signalform) • Strombelastbarkeit der Quelle  Die Gefahrengrenze liegt bei 25 V, Lebensgefahr besteht bei 40 V.	Primärbatterien Spannung zwischen Polen entsteht durch einen chemischen Prozess. Strom kann entnommen werden. Entladung ist nicht umkehrbar.  Sekundärbatterien Spannung zwischen Polen entsteht durch einen chemischen Prozess. Strom kann entnommen werden. Entladung ist umkehrbar (Ladevorgang).  230V Steckdose liefert 50 Hz Wechselstrom  Kenngrößen ◆ Spannung ◆ Strombelastbarkeit ◆ Kapazität in Ah
Eine Fehlanpassung liegt vor, wenn die Anpassungsbedingungen bei Strom-, Spannungs- und Leistungsanpassung nicht erfüllt sind.	<ul> <li>Widerstand Hemmung entgegen Stromfluss. Abhängig von Material und Maßen des Leiters. Widerstand steigt mit Länge und abnehmendem Durchmesser des Leiters.</li> <li>Spule Einheit Henry H. Bei Gleichspannung ein ohmscher Widerstand. Bei Wechselspannung auch ein induktiver Blindwiderstand. Höhere Frequenz führt zu größerem Blindwiderstand</li> <li>Ladungsspeicher zwei gegenüberstehenden Metallplatten. Einheit Farad F. Nur bei Wechselspannung fließt Strom. Höhere Frequenz bedeutet kleinerer kapazitiver Blindwiderstand</li> </ul>

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 09
Prinzipieller Aufbau eines Kommunikationssystems. Erläutern Sie die Wirkungsweise von Mikrophon und Lautsprecher bzw. Kopfhörer.
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 12
Funktionsprinzip des Oszillators
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 14
Prinzip des Überlagerungsempfängers. Was verstehen Sie unter dem Begriff Zwischenfrequenz?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 17
Kenngrößen der Amplitudenmodulation

 $\bullet$  Signal- Eingabegerät (Mikrophon)  $\bullet$  Sender  $\bullet$  Antennenanpassgerät  $\bullet$  Antenne  $\bullet$  Empfänger  $\bullet$  Signal Ausgabegerät (Kopfhörer)

Ein Mikrophon ist ein Schallwandler, der Schall in elektrische Spannungsänderungen als Signal umwandelt. Ein Wandler - gekoppelt mit einer Membran - generiert Tonfrequenz-Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung. Ein Lautsprecher ist ein Wandler der elektrische Signale in Schall (Ton) umwandelt. Tonerzeugung in für Menschen hörbaren Frequenzbereichen.

Transformation ist der allgemeine Begriff für "Wandlung" (zB. Spannungstransformation, Impedanztransformation). Auf- oder Abwärtstransformation von Wechselspannungen in der Stromversorgungs-, Niederfrequenz- und Hochfrequenztechnik.

Ein Oszillator erzeugt ein Wechselspanungssignal gewünschter Frequenz und Kurvenform. Jeder Oszillator ist ein Verstärker, bei dem ein Teil des Ausgangssignals wieder an den Eingang zurückgeführt wird. Dadurch kommt es zur Selbsterregung (Rückkopplung). Befindet sich im Rückkopplungsweg ein frequenzbestimmtes Bauteil (Filter), meist ein Schwingkreis (oder Quarz), so kann Selbsterregung nur auf dessen Resonanzfrequenz stattfinden.

• Oszillator (CO oder VFO)

- $\bullet \ \ {\rm Frequenz verviel facher}$
- Modulator
- Treiber

Moderne Sender arbeiten nach dem Überlagerungsprinzip,

- Pufferstufe
- Endstufe

neist ein Schwingkreis (oder gung nur auf dessen Resource gung nur auf des

Bandfilter; Verstärkung im HF-Verstärker; Signale werden im Mischer mit Signal eines VFO gemischt; Filter wird ZF herausgefiltert und zu ZF Verstärker; Produktdetektor erfolgt Mischung mit Signal des BFO; Aus Mischprodukt wird NF-Signal verarbeitet. Über NF Verstärker und NF Endstufe zu Lautsprecher. Mischung von zwei HF-Signalen, entstehen 2 neue Signale (Summe oder Differenz). Ein Mischprodukt kann gefiltert werden und weiter verarbeitet- Zwischenfrequenz

In einem Empfänger wird das NF-Modulationssignal aus dem modulierten HF-Signal zurückgewonnen. Die einfachsten Bauweisen bestehen aus einem Filter, HF-Verstärker, Demodulator, NF-Verstärker. Demodulator bezeichnet eine Baugruppe, die der Wiedergewinnung des Modulationssignals aus dem HF-Signal dient. Je nach Modulationsart ist der Demodulator unterschiedlich aufgebaut.

## Modulationsgrad

(NF-Amplitude / HF-Amplitude) · 100 (%)

Bandbreite 2 fm wobei fm die maximale zu übertragende Frequenz des Modulationssignales ist. Im Amateurfunk wird die Amplitudenmodulation auf den Kurzwellenbändern benützt.

Modulation ist ein zentraler Begriff jeder technischen Form von Nachrichtenübertragung. Man muss zwischen dem Träger, der dauernd ausgesandt wird (zB. elektromagnetische Strahlung), und dem eigentlichen Signal, das mittels des Trägers übertragen werden soll, unterscheiden. Modulation bezeichnet den Vorgang, bei dem einen hochfrequenten Träger ein NF Signal aufgeprägt wird. Es gibt analoge und digitale Verfahren der Modulation.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 19
Definieren Sie den Begriff "belegte Bandbreite". Arten und Vorteile der Einseitenbandmodulation?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 22
Was ist eine Diode - Wirkungsweise, Verwendung?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 24
Was versteht man unter "AGC" und "AFC"? Erklären Sie die Empfängerkenngrößen - Empfindlichkeit, Eigenrauschen, Empfangsmischprodukte
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 27
Erklären Sie die Begriffe "digital" und "analog".

Jene Frequenzbandbreite, bei der die unterhalb und oberhalb ihrer Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen 0,5 % der gesamten mittleren Leistung einer gegebenen Aussendung betragen. Der Vorteil der Einseitenbandmodulation liegt in der weit günstigeren Leistungausbeute und der halben Bandbreite. Beides ergibt eine geringere Störanfälligkeit der Signalübertragung. Methoden:

- Filtermethode
- Phasenmethode

Eine Diode ist ein Halbleiterbauelement mit einem Dezibel ist ein logarithmisches Maß für das Verhältnis von P-N Übergang. Die P-Schicht bildet die Anode, die nungsgrößen  $U_1$  und  $U_2$ .

N-Schicht die Kathode. Die Anwendung erfolgt als Gleichrichter, da Strom nur in einer Richtung fließen

Durchlassrichtung +Pol der Stromquelle an der Anode

Sperrrichtung +Pol der Stromquelle an der Kathode (durch Ring gekennzeichnet)

zwei gleichartigen Leistungsgrößen  $P_1$  und  $P_2$  bzw. Span-

maximale

Modulationsindex Frequenzhub (kHz) / Modula-

tionsfrequenz (kHz) Im Amateurfunk wird die

Frequenzmodulation auf den 2 m und 70 cm

Bändern benützt. Der Frequenzhub beträgt in

der Regel 5 kHz. Die Modulationsfrequenz beträgt 3 kHz. Modulationsindex von  $\frac{5}{3} = 1,7$ 

Trägerfrequenz von der

kHz, im Amateurfunk: 5 kHz

Ablenkung

Grundfrequenz

der

Leistungsverhältnisse in dB

3 dB 2fach

Frequenzhub die

Spannungsverhältnisse in dB:

6 dB vierfach 10 dB zehnfach

6 dB doppelte Spannung

13 dB 20-fach

12 dB vierfache Spannung

20 dB 100-fach

20 dB zehnfache Spannung

-3 dB halb

-6 dB halbe Spannung

-10 dB ein Zehntel

AGC Lautstärke des NF-Signals eines Empfängers konstant gehalten. Notwendig, da Amplituden von Antenne kommende Signale Bereich von 120 dB übersteigen können.

FMDemodulator Nachstimmspannung wonnen. zur Nachstimmung der Oszillator-Frequenz,Schwankungen Empfangsfrequenz ausgeglichen.

- 1. kleinster Signalpegel Empfangen werden kann
- 2. Rauschquellen aller Bauteile, kein Eingangssignal
- 3. Empfangsfrequenz gemischt- 2 Mischprodukte entstehen

Ist ein Halbleiterbauelement, aus zwei N-Leitern, und dünnen Schicht eines P-Leiters, Emitter-Basis-Kollektor. Zwischen Basis, Emitter und Kollektor bilden sich zwei Sperrschichten. Weil Basis schwach dotiert ist, können Elektronen bei fließendem Basisstrom auch die B-K Sperrschicht überwinden und über Kollektor abfließen. Transistor verhält sich wie elektrisch gesteuerter Widerstand zwischen E und K.

- NF/HF Verstärker
- Schalter
- Oszillatoren

Ein analoges Signal kann zwischen den Spitzenwerten jeden beliebigen Zwischenwert annehmen. Die Verarbeitung setzt Linearität voraus. Lautsprecher und Kopfhörer benötigen analoge Signale.

Digitale Signale weisen nur zwei (binäre; 0 oder 1) Spannungszustände auf und keine Zwischenwerte. Zur Verarbeitung ist Linearität nicht erforderlich. Nichtlinearität ist sogar von Vorteil. Beispiel Lichtschalter: "An" oder "Aus"

Das Zahlenverhältnis von Signalpegel zu Rauschpegel. S/N wird in dB angegeben und auch zur Messung der Grenzempfindlichkeit von Empfängern benützt. Ein S/N von 3 dB bedeutet, dass die Signalamplitude 1,4 mal größer als die Rauschamplitude ist.

ΓECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 28	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 29
Was versteht man unter der Ausgangsleistung, was unter der Verlustleistung?	Was versteht man unter der Strahlungsleistung? (Beispiel vorgeben, zB. Sender mit 10 W Ausgangsleistung; Antennenkabel mit 3 dB Dämpfung; Antenne mit 10 dB Gewinn)
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 30	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 31
Begriff Speiseleitung (Antennenzuleitung) - Kenngrößen?	Auswirkung(en) des Stehwellenverhältnisses (SWR)?
ΓECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 32	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 33
Kenngrößen einer Antenne am Beispiel des Dipols	Vertikalantenne - Eigenschaften
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 34	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 35
Die Yagi-Antenne - Aufbau, Eigenschaften, Kenngrößen	Dipolkombinationen (Zeilen, Spalten)

Die effektive Strahlungsleistung ergibt sich aus der in eine Sendeantenne eingespeisten Leistung, vermehrt um den Antennengewinn in dB. ERP bezieht sich auf einen Halbwellendipol. Bezieht man den Antennengewinn auf den Isotropstrahler ( $\Rightarrow$  dBi), spricht man von EIRP (Watt):

$$EIRP = ERP \cdot 1,64$$

 $\text{ERP} = 10 \ W - 3 \ dB + 10 \ dB = 10 \cdot 0, 5 \cdot 10 = 50 \ W$  Die Strahlungsleistung beträgt ERP = 50 W

$$EIRP = 50 \cdot 1,64 = 82 W$$

Bei Fehlanpassung wird ein Teil der Leistung am fehlangepassten fernen Ende reflektiert, läuft zurück und wird am nahen Ende teilweise reflektiert. Die Überlagerung von hin- und rücklaufenden Wellen führt zu Stehwellen. Es kommt zur Überlastung der Endstufe und zu einem zusätzlichen Leistungsverlust auf der fehlangepassten Leitung. Die Reflektionsverluste bei hohem SWR sind Verluste auf realen Leitungen.

Die Ausgangsleistung ist jene Leistung, die ein Sender an eine definierte Schnittstelle abgibt (Sendeausgangsbuchse, meist 50 Ohm). Durch den nicht 100 %igen Wirkungsgrad eines Senders muss der Sender bei einer vorgegebenen Ausgangsleistung mehr Energie zugeführt werden, als er abgeben kann. Die Differenz zwischen zugeführter und abgegebener Leistung (Ausgangsleistung) wird als Verlustleistung bezeichnet.

Symmetrische Speiseleitung Zweidrahtleitungen (Paralleldrahtleitung). 2 Leiter mit isolierendem Abstandshalter.

Unsymmetrische Speiseleitung Koaxialkabel. Konzentrische Anordnung Innenleiter, Dielektrikum, Außenleitergeflecht, Außenisolation

**Hohlleiter** Rechteckige / runde Rohre ohne Innenleiter (Verwendung im GHz-Bereich).

Elektrische Kenngrößen • Impedanz • Dämpfung • Verkürzungsfaktor • Belastbarkeit

Mechanische Kenngröße  $\bullet$  Durchmesser  $\bullet$  Gewicht  $\bullet$  Zugfestigkeit

Vertikalantennen sind senkrecht zur Erdoberfläche angeordnete Antennen, deren Strahlung vertikal polarisiert ist. Im Resonanzfall zeigen Viertelwellenstrahler einen Fußpunktwiderstand von etwa 30 Ohm. Das horizontale Strahlungsdiagramm zeigt die Charakteristik eines Rundstrahlers, die vertikale Charakteristik ist stark von den umgebenden Untergrundeigenschaften abhängig. Werden als Mobilantennen verwendet.

- Wellenwiderstand im Speisepunkt: ca. 50 Ohm, Speisung mit Koaxialkabel und Balun
- Strahlungsdiagramm: hat die Form einer Acht, d.h. Strahlungsmaxima quer zur Antennenachse, axiale Minima
- Gewinn: 2,15 dB in Hauptstrahlrichtung
- Im Amateurfunk werden häufig gestreckte und abgewinkelte Dipole verwendet

Einfacher Dipol-Achter Charakteristik. Kombination von Dipolen untereinander (Spalten) oder nebeneinander (Zeilen) kann Antennencharakteristik verändern - Gewinn steigt. Kombiniert man Spalten und Zeilen zu Antennenfläche - erfolgt Strahlungseinzug nicht nur einer Ebene, sondern räumlich entsteht Diagramm einer "Doppelzigarre". Diagrammform und Gewinn vom Abstand Dipole untereinander, Verhältnis der Ströme und Phasenwinkel zwischen Strömen abhängig.

Form der Richtantenne im KW/UKW Bereich. Resonanter Halbwellendipol wird durch zwei oder mehrere Elemente ähnlicher Länge ergänzt. Längeres Element als Reflektor, kürzere als Direktor bezeichnet. Neben Reflektoren kann man beliebig viele Direktoren verwenden. Yagi-Antenne zeigt eine einseitige Richtwirkung, Bündelung Richtung kürzeren Elemente. Mehr Direktoren - größere Richtwirkung:

• Frequenz • Impedanz • Gewinn (dB) • Strahlungsdiagramm • Vor/Rückverhältnis

Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 36	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 37
Die Parabolantenne - Aufbau, Eigenschaften, Kenngrößen	Mobilantennen - Aufbau, Eigenschaften, Kenngrößen, Montageort
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 38	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 39
Grundausrüstung einer Amateurfunkstelle für Sprechfunk (Komponenten)	Grundausrüstung einer Amateurfunkstelle für Packet Radio
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 40	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 41
Grundausrüstung einer Amateurfunkstelle für ATV-Betrieb	Was versteht man unter Betriebserde; was unter Blitzschutzerde?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 42	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 43
Was versteht man unter BCI, TVI?	Maßnahmen gegen BCI, TVI?

Verbreitet sind Viertelwellenstrahler, die aus einem Element bestehen. Zum Dipol wird die fehlende Hälfte durch Gegengewicht, zB. Fahrzeugkarosserie, ersetzt. UKW-Bereich Verlängerung nicht nötig. Im KW-Bereich induktiv verlängerte Antennen. Resonanzfall zeigen sie Fußpunktwiderstand ca. 30 Ohm. Horizontale Strahlungsdiagramm-Charakteristik Rundstrahlers, vertikale Charakteristik-Untergrundeigenschaften abhängig.

- Frequenz
- Gewinn
- Gegengewicht
- Bauhöhe
- Bandbreite
- Im UKW/UHF Bereich verwendet. Hinter Strahler Parabolspiegel aus Metall angebracht. Durchmesser des Spiegels muss gegenüber Wellenlänge groß sein. Strahler im Brennpunkt des Spiegels angebracht. Oft Strahler selbst eine Richtantenne die auf den Spiegel zeigt. Parabolantenne zeigt ausgeprägte Richtwirkung. Strahlungskeule nur Winkelgrad, Ausrichtung muss sehr präzise sein.
  - Frequenz
  - Gewinn
  - Strahlungsdiagramm
- Öffnungswinkel
- Rück/Seitendämpfung

- PC mit Soundkarte
- Modem / Controller
- Sender / Empfänger
- Leistungsverstärker (wahlweise im Rahmen der Vorschriften)
- Sendeantenne / Empfangsantenne
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach Maßgabe der geltenden Vorschriften)

- Mikrofon
- PC mit Soundkarte (wahlweise zur Logbuchführung)
- Leistungsverstärker (wahlweise im Rahmen der Vorschriften)
- Antennentuner (wahlweise nach technischen Erfordernissen, vornehmlich auf Kurzwelle)
- Sender / Empfänger
- Sendeantenne / Empfangsantenne
- Lautsprecher Kopfhörer
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach Maßgabe der geltenden Vorschriften)

Die *Betriebserde* dient der Schutzmaßnahme (FI-Schalter, Nullung) und darf nicht für die Blitzableitung verwendet werden.

Die Blitzschutzerde stellt eine Schutzmaßnahme gegen Blitzeinwirkungen dar. Diese ist regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Neben den äußeren Blitzschutz des Gebäudes und der Antennenanlage sind die Antennenzuleitungen bei Beendigung des Funkbetriebes zu erden, daher mit dem Gebäudeblitzschutz zu verbinden.

- TV Kamera
- Sender / Empfänger
- Leistungsverstärker (wahlweise im Rahmen der Vorschriften)
- Sendeantenne / Empfangsantenne
- TV Monitor
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach Maßgabe der geltenden Vorschriften)

Gegen BCI und TVI richten sich die notwendigen Maßnahmen nach der Ursache der Störung. Grundsätzlich ist die Amateurfunkstelle so zu errichten und zu betreiben, dass Störungen anderer Funkdienste vermieden werden. Dies wird durch eine entsprechend oberund nebenwellenfreies Sendesignal und der Einhaltung der zulässigen Sendeleistung sichergestellt.

- BCI Störungen des Rundfunkempfanges durch eine andere Funkstelle. BCI wird durch Einstrahlung in die Empfangsantennenanlage, die Antennenzuleitung oder direkte Einstrahlung in den Rundfunkempfänger verursacht.
- TVI Störungen des Fernsehempfanges. Auch hier erfolgt die Einstrahlung in die Antennenanlage, die Zuleitungen oder direkt in den Fernsehempfänger. Besonders FS-Verstärkeranlagen und Hausverteiler sind gegen Einstrahlung anfällig.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 44	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 45
Was versteht man unter dem "SQUELCH" - wozu dient er?	Wie bestimmt man die Resonanzfrequenz einer Antenne?
Thornway Chang to any in	Thornway Change and an Ar
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 46	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 47
Was ist ein SWR-Meter, wo und wie wird es eingesetzt?	Was versteht man unter einem "Antennen-Tuner"?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 48	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 49
Was versteht man unter "Dopplershift"?	Komponenten einer Amateurfunkstation für Satellitenfunk
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 50	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 51
Abstrahlung und Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, Feldstärke?	Was versteht man unter Freiraumausbreitung?

Die Resonanzfrequenz einer Antenne wird mit dem Griddipmeter bestimmt. Dabei nähert man sich dem zu untersuchenden Schwingkreis mit der Koppelspule des Messgerätes an und durch Verändern der Oszillatorfrequenz des Griddipmeters wird diesem bei Resonanz mit dem Prüfling Energie entzogen. Das kann an einem Messinstrument (Rückgang des Gitterstroms) abgelesen werden. Somit kann die Frequenz festgestellt werden.

Unter Squelch versteht man eine Rauschsperre bei FM-Empfängern, wenn kein HF-Signal empfangen wird. Der NF-Verstärker wird "stumm" geschaltet, wenn das Eingangssignal unter einer gewissen Schwelle (einstellbar am Gerät) liegt.

Der Antennentuner sitzt idealerweise an der Antennenschnittstelle und dient der Transformation der Kabelimpedanz auf die Impedanz des Antennenspeisepunktes.

Unter einem SWR-Meter versteht man ein Messgerät zur Messung von Stehwellen. Das SWR wird in die Antennenzuleitung unmittelbar nach dem Antennenausgang eingeschliffen. Mit Hilfe des SWR-Meters kann festgestellt werde, ob auf der Antennenleitung stehende Wellen auftreten, daher der Antennenfußpunktwiderstand nicht mit dem Wellenwiderstand des Antennekabels übereinstimmt. Das SWR-Meter wird zur Abstimmung eines Antennenanpassgerätes benötigt.

- Mikrofon
- Sende-/Empfangsantenne
- Lautsprecher
- Leistungsverstärker (im Rahmen der Vorschriften)
- Sender/Empfänger
- PC mit Soundkarte (Bahndatenberechnung und Steuerung der Frequenz)
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach geltenden Vorschriften)

Für Satellitenfunk werden eine nachführbare Richtantennenanlage und ein Antennenvorverstärker benötigt, der unmittelbar an Antennenanlage montiert werden soll und bei Sendebetrieb zu schützen ist.

Auf Grund der großen orbitalen Geschwindigkeit eines Satelliten ändern sich die Uplink und Downloadfrequenzen für die Bodenstation während seines Überflugs. Dieses Phänomen wird als *Dopplershift* (auf Basis des Doppler-Effekts) bezeichnet.

Unter der Freiraumausbreitung versteht man die Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes im materiefreien Raum (Vakuum). Bei Freiraumausbreitung nimmt die Feldstärke mit wachsender Entfernung nur auf Grund der Entfernung ab (Entfernungsdämpfung). Freiraumbedingungen herrschen praktisch im Weltraum und noch mit sehr guter Näherung innerhalb des optischen Horizontes, wenn sonst keine störenden Effekte auftreten (Niederschlag, Reflexionen).

HF-Schwingungen breiten sich in Leitern als Leitungswellen aus. Öffnet man den Leiter, beginnt er elektromagnetische Wellen abzustrahlen. Diese Leitungswellen gehen in Freiraumwellen über. Das auftretende Feld ist ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld wird beschrieben durch:

- elektrischen Feldanteil
- Frequenz des Wechselfeldes (in Hz)
- die elektromagnetische Feldstärke (in V/m)
- die Polarisation des elektrischen Feldvektors (als Feldgrößen)

Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 52	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 53
Welche Einflüsse haben Hindernisse auf die UKW-Ausbreitung?	Definieren Sie den Begriff "Schädliche Störung"?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 54	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 55
Definieren Sie den Begriff "Senderleistung"?	Definieren Sie den Begriff "Spitzenleistung"?
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 56	
Definieren Sie den Begriff "unerwünschte Aussendung"?	

Ist eine Störung, welche die Abwicklung des Funkverkehrs bei einem anderen Funkdienst, Navigationsfunkdienst, Sicherheitsfunkdienst gefährdet oder den Verkehr bei einem Funkdienst, der in Übereinstimmung mit den für den Funkverkehr geltenden Vorschriften wahrgenommen wird, beeinträchtigt, behindert oder wiederholt unterbricht. Auch Amateurfunk kann von schädlichen Störungen betroffen sein.	Ausbreitung über 100 MHz erfolgt quasi optisch. Unter der Annahme einer Standardatmosphäre, die eine Ablenkung der Funkstrahlen zum Boden bewirkt, ergibt sich für einen Standort eine max. Reichweite, die man als Funkhorizont bezeichnet. Je höher der Standort, desto größer die Reichweite. Durch Reflektion kann es zu einem Funkschatten kommen, der eine Funkverbindung unmöglich macht. Neben der Lage spielt also auch die Hindernisfreiheit eine wichtige Rolle.
Die Spitzenleistung ist eine Effektivleistung, die ein Sender während einer Periode der Hochfrequenzschwingung während der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve unverzerrt der Antennenspeiseleitung zuführt. Ident mit dem Begriff $PEP$ (peak envelope power) $PEP = (0,707 \cdot Uss/2)^2/R_0$	Die Sendeleistung ist die der Antennenspeiseleitung zugeführte Leistung. Messgröße ist Watt. Gemäß Amateurfunkverordnung.
	Die der Antennenspeiseleitung am Ausgang des Sende- Empfängers zugeführten Störsignale auf jeder ande- ren Frequenz als der Trägerfrequenz samt den Sei- tenbändern, die sich aus dem Modulationsprozess er- geben. Gemäß Amateurfunkverordnung.