

1. Projete o hardware necessário para o MSP430 controlar um motor DC de 12V e 4A. Utilize transistores bipolares de junção (TBJ) com Vbe = 0.7 V, beta = 100 e Vce(saturação) = 0.2 V. Além disso, considere que Vcc = 3 V para o MSP430, e que este não pode fornecer mais do que 10 M por porta digital.



Ic = 4A $Ib = Ic/beta^2 = 4/100^2 = 0,4mA$ $Rb = (Vcc - (2 \times Vbe))/Ib = (3 - (2 \times 0,7))/0,0004 = 4000\Omega$

2. Projete o hardware necessário para o MSP430 controlar um motor DC de 10V e 1A. Utilize transistores bipolares de junção (TBJ) com Vbe = 0,7 V e beta = 120. Além disso, considere que Vcc = 3,5 V para o MSP430, e que este não pode fornecer mais do que 10 mA por porta digital.




```
Ic = 1A

Ib = Ic/beta<sup>2</sup> = 1/120^2 = 0,069mA

Rb = (Vcc - (2 x Vbe))/Ib = (3,5 - (2 x 0,7))/0,000069 = 30434,78\Omega
```

3. Projete o hardware utilizado para controlar 6 LEDs utilizando charlieplexing. Apresente os pinos utilizados no MSP430 e os LEDs, nomeados L1-L6.



4. Defina a função void main(void){} para controlar 6 LEDs de uma árvore de natal usando o hardware da questão anterior. Acenda os LEDs de forma que um ser humano veja todos acesos ao mesmo tempo.

```
#include <msp430g2553.h>
```

```
void main(void)
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
 while(1)
  P1DIR = BIT1 + BIT2; // 1=1, 2=0, 3=IN L1
  P1OUT = BIT1;
  P1DIR = BIT1 + BIT2; // 1=0, 2=1, 3=IN L2
  P1OUT = BIT2;
  P1DIR = BIT1 + BIT3; // 1=1, 2=IN, 3=0 L5
  P1OUT = BIT1;
  P1DIR = BIT1 + BIT3; // 1=0, 2=IN, 3=1 L6
  P1OUT = BIT3;
  P1DIR = BIT2 + BIT3; // 1=IN, 2=1, 3=0 L3
  P1OUT = BIT2;
  P1DIR = BIT2 + BIT3; // 1=IN, 2=0, 3=1 L4
  P1OUT = BIT3;
 }
}
```

5. Defina a função void main(void){} para controlar 6 LEDs de uma árvore de natal usando o hardware da questão 3. Acenda os LEDs de forma que um ser humano veja os LEDs L1 e L2 acesos juntos por um tempo, depois os LEDs L3 e L4 juntos, e depois os LEDs L5 e L6 juntos.

```
#include <msp430g2553.h>
```

```
void main(void)
 unsigned int i;
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
 while(1)
 {
  for(i=0;i<=10000;i++)
   P1DIR = BIT1 + BIT2; // 1=1, 2=0, 3=IN L1
   P1OUT = BIT1;
   P1DIR = BIT1 + BIT2; // 1=0, 2=1, 3=IN L2
   P1OUT = BIT2;
  }
  for(i=0;i<=10000;i++)
   P1DIR = BIT2 + BIT3; // 1=IN, 2=1, 3=0 L3
   P1OUT = BIT2;
   P1DIR = BIT2 + BIT3; // 1=IN, 2=0, 3=1 L4
   P1OUT = BIT3;
  }
  for(i=0;i<=10000;i++)
   P1DIR = BIT1 + BIT3; // 1=1, 2=IN, 3=0 L5
   P1OUT = BIT1;
   P1DIR = BIT1 + BIT3; // 1=0, 2=IN, 3=1 L6
   P1OUT = BIT3;
  }
}
```

6. Defina a função void EscreveDigito(volatile char dig); que escreve um dos dígitos 0x0-0xF em um único display de 7 segmentos via porta P1, baseado na figura abaixo. Considere que em outra parte do código os pinos P1.0-P1.6 já foram configurados para corresponderem aos LEDs A-G, e que estes LEDs possuem resistores externos para limitar a corrente.

```
#define E BIT4
#define F BIT5
#define G BIT6
void EscreveDigito(volatile char dig)
{
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
 P1DIR = A + B + C + D + E + F + G; //
 while(1)
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + C + D + E + F; //0
  }
  if(dig == '0')
   P1OUT = B + C; //1
  if(dig == '0')
  {
   P1OUT = A + B + E + G + D; //2
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + G + C + D; //3
  if(dig == '0')
   P1OUT = F + G + B + C; //4
  }
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + F + G + C + D; //5
  if(dig == '0')
  {
   P1OUT = A + C + D + E + F + G; //6
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + C; //7
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + C + D + E + F + G; //8
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + C + D + F + G; //9
  if(dig == '0')
  {
   P1OUT = A + B + C + E + F + G; //A
```

```
if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + C + D + E + F + G; //B
  }
  if(dig == '0')
  {
   P1OUT = A + D + E + F; //C
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + B + C + D + E + F; //D
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + D + E + F + G; //E
  if(dig == '0')
   P1OUT = A + E + F + G; //F
 }
}
7. Multiplexe 2 displays de 7 segmentos para apresentar a seguinte sequência em loop:
       00 - 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88 - 99 - AA - BB - CC - DD - EE - FF
#include <msp430g2553.h>
#define A BIT0
#define B BIT1
#define C BIT2
#define D BIT3
#define E BIT4
#define F BIT5
#define G BIT6
void main(void)
 unsigned int i;
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
 P1DIR = A + B + C + D + E + F + G;
 P2DIR = BIT0 + BIT1; // alternadores
 while(1)
  for(i=0;i<=10000;i++)
   P2OUT = BIT0;
   P1OUT = A + B + C + D + E + F; //0
   P2OUT = BIT1;
   P1OUT = A + B + C + D + E + F; //0
```

for(i=0;i<=10000;i++)

```
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = B + C; //1
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = B + C; //1
}
for(i=0;i<=10000;i++)
 P2OUT = BIT0:
 P1OUT = A + B + E + G + D; //2
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = A + B + E + G + D; //2
for(i=0;i<=10000;i++)
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = A + B + G + C + D; //3
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = A + B + G + C + D; //3
for(i=0;i<=10000;i++)
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = F + G + B + C; //4
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = F + G + B + C; //4
for(i=0;i<=10000;i++)
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = A + F + G + C + D; //5
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = A + F + G + C + D; //5
for(i=0;i<=10000;i++)
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = A + C + D + E + F + G; //6
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = A + C + D + E + F + G; //6
for(i=0;i<=10000;i++)
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = A + B + C; //7
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = A + B + C; //7
for(i=0;i<=10000;i++)
{
 P2OUT = BIT0;
 P1OUT = A + B + C + D + E + F + G; //8
 P2OUT = BIT1;
 P1OUT = A + B + C + D + E + F + G; //8
```

```
for(i=0;i<=10000;i++)
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + B + C + D + F + G; //9
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + B + C + D + F + G; //9
 for(i=0;i<=10000;i++)
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + B + C + E + F + G; //A
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + B + C + E + F + G; //A
 }
 for(i=0;i<=10000;i++)
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + B + C + D + E + F + G; //B
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + B + C + D + E + F + G; //B
 }
 for(i=0;i<=10000;i++)
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + D + E + F; //C
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + D + E + F; //C
 }
 for(i=0;i<=10000;i++)
 {
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + B + C + D + E + F; //D
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + B + C + D + E + F; //D
 }
 for(i=0;i<=10000;i++)
 {
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + D + E + F + G; //E
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + D + E + F + G; //E
 }
 for(i=0;i<=10000;i++)
  P2OUT = BIT0;
  P1OUT = A + E + F + G; //F
  P2OUT = BIT1;
  P1OUT = A + E + F + G; //F
 }
}
```

}