## Tarea 2 Denavit Hartenberg

## Amaury Efrain Gutierrez Chavez

## 24 de septiembre de 2019

Se trata de un procedimiento sistemático para describir la estructura cinemática de un brazo. El cual cuenta con varios pasos para realizarlo, los cuales son los siguientes

- **1- Numerar los eslabones:** Se enumeran los eslabones de 0 a n, comenzando desde la base como 0
- **2- Numerar las articulaciones:** Igual que los eslabones se enumeran de 1 a n
- **3- Localizar los ejes de las articulaciones:** Si es rotacional será el eje de giro, y si es prismática será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.
- **4- Ejes Z:** Empezamos a colocar los sistemas XYZ. Situamos los Zi en los ejes de las articulaciones i, con i=1,...,n. Es decir, Z0 va sobre el eje de la 1ª articulación, Z1 va sobre el eje del 2º grado de libertad, etc.
- 5- Sistema de coordenadas 0: Se sitúa el punto origen en cualquier punto a lo largo de Z0. La orientación de X0 e Y0 puede ser arbitraria, siempre que se respete evidentemente que XYZ sea un sistema dextrógiro.
- **6- Resto de sistemas:** Para el resto de sistemas i=1,...,N-1, colocar el punto origen en la intersección de Zi con la normal común a Zi y Zi+1. En caso de cortarse los dos ejes Z, colocarlo en ese punto de corte. En caso de ser paralelos, colocarlo en algún punto de la articulación i+1.
- **7- Ejes X:** Cada Xi va en la dirección de la normal común a Zi-1 y Zi, en la dirección de Zi-1 hacia Zi.
- **8- Ejes Y:** Una vez situados los ejes Z y X, los Y tienen su dirección determianadas por la restricción de formar un XYZ dextrógiro.

- **9- Sistema del extremo del robot:** El n-ésimo sistema XYZ se coloca en el extremo del robot (herramienta), con su eje Z paralelo a Zn-1 y X e Y en cualquier dirección válida.
- 10- Ángulos teta: Cada 0i es el ángulo desde Xi-1 hasta Xi girando alrededor de Zi.
- 11- Distancias d: Cada di es la distancia desde el sistema XYZ i-1 hasta la intersección de las normales común de Zi-1 hacia Zi, a lo largo de Zi-1.
- 12- Distancias a: Cada ai es la longitud de dicha normal común.
- 13- Ángulos alfa: Ángulo que hay que rotar Zi-1 para llegar a Zi, rotando alrededor de Xi.
- **14- Matrices individuales:** Cada eslabón define una matriz de transformación
- 15- Transformación total: La matriz de transformación total que relaciona la base del robot con su herramienta es la encadenación (multiplicación) de todas esas matrices