



Gros-œuvre Tous Corps d'Etat, TEB

Gaine d'ascenseur et gaine technique

LIVRET DE SEANCE

Accueil

Apprentissage

Période en entreprise

Evaluation



SOMMAIRE

1	Présentation	4
ı	I.1 Objectif	4
	Cheminement	
Ш	Ressources pédagogiques	7
	III.1 Appuis techniques	7 8 9 . 10 . 19 . 23 . 25 . 28 . 32
IV	ANNEXES	. 40
	IV 1 EELILLE DE CLIVI	40



I PRESENTATION

I.1 OBJECTIF

A l'issue de cette séance vous serez capable de **définir et représenter un type d'ascenseur** à intégrer dans un projet spécifique, ainsi qu'une gaine technique collective nécessaire aux alimentations :

- Electricité
- Gaz
- Eau.
- TV.
- Communication.

I.2 MISE EN SITUATION

Dans l'étude d'un dossier, le technicien en étude de prix ou en économie de la construction doit tenir compte des exigences de la Réglementation. Il analyse les contraintes minimales imposées et s'assure que les prescriptions du dossier de consultation ne sont ni insuffisantes, ni trop exigeantes.

Cette analyse, dans cette séance, porte essentiellement sur :

- ✓ La gaine d'ascenseur
- ✓ Les différentes gaines techniques

Cette analyse permettra:

- de vérifier : la sécurité incendie, les réglementations acoustiques et thermiques, les règles parasismiques, la position et le dimensionnement des structures porteuses, l'accessibilité de l'immeuble aux handicapés physiques.
- et éventuellement de proposer, en annexe de l'offre de base, des variantes, dont le but est de rendre cette offre attrayante pour le Maître d'Ouvrage. Elle permettra également de détecter d'éventuelles erreurs dans le dossier, qui guideront la direction commerciale de l'entreprise pour établir une stratégie de réponse.



I.3 RESSOURCES

v Moyens mis à disposition :

Appuis	techniques
p p	

Réglementation incendie Notice Technique Informative

Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Internet

D.T.U

C.R.D

DTU 75-1 - Ascenseurs

Dispositions réglementaires concernant :

Gaz: \Rightarrow 61-1 \Rightarrow 70-1 EDF:

 \Rightarrow 60-5: 65-10 Eau: Conduits fumée : 24-1,60-11

Vide ordures: 93-1

NF P 82

NORMES NF P 91 (handicapés)

NF P 91 201

Autres sources d'information WEKA, tome 2,

partie 5

Précis du Bâtiment AFNOR & NATHAN

Guide BONHOMME

Maîtrise des projets de bâtiment

Dispositions réglementaires concernant :

TV + Téléphone :

Décret N° 93-613 (JO 28/03/93)

Guide BONHOMME VI-700

Incendie:

Bulletin N° 1603 du JO, Titre IV; Conduits et

gaines. Gaz:

Guide BONHOMME

EDF:

Livrets PROMOTELEC

Précis de bâtiment (AFNOR)



II CHEMINEMENT

II.1 GUIDE

1. Notice technique.
2. DTU définis dans les "Ressources".
3. Documents disponibles.
⇒ Trouver, étudier et utiliser les ressources.
⇒ Réaliser les exercices d'appropriation.

 \Rightarrow Etudier les appuis techniques :


⇒ Retourner la feuille de suivi.



III RESSOURCES PEDAGOGIQUES

III.1 APPUIS TECHNIQUES

1. La terminologie des ascenseurs



LOCAL DE MACHINERIE

- porte d'accès fermant à clé
- boite à clé de porte de machinerie
- éclairage naturel
- ventilation haute et basse
- éclairage
- fer ou crochet de manutention
- trappe pour manutention du matériel instructions de dépannage
- arrivée de courant et combiné général

MATÉRIEL EN MACHINERIE

- châssis de treuil avec isolation
- réducteur à vis sans fin
- poulie d'adhérence
- 13 commande de frein
- moteur de levage
- 15 volant de dépannage

autre matériel

- régulateur de vitesse
- sélecteur d'étages
- armoire de manœuvre

CABINE

- cabine
- 20 étrier 21 suspension
- coulisseaux et graisseurs
- parachute
- commande de parachute
- porte automatique de cabine
- 26 opérateur de porte
- garde-pieds boîte de révision
- tableau de commande

CONTREPOIDS

- 30 cadre
- éléments fonte
- suspension

MATÉRIEL EN GAINE

- guides de cabine
- attaches de guides de cabine
- fils guides de cabine
- 36 tendeurs de fils guides 37
- câbles de suspension 38
- pendentifs fin de course haut 39
- fin de course bas
- 41 amortisseur cabine
- amortisseur contrepoids
- 43 renvoi de régulateur de vitesse

FACADE PALIÈRE

- 44 porte automatique palière
- déverrouillage manuel de serrure
- 46 boîte d'appel



TERMINOLOGIE COMPLEMENTAIRE

- Ascenseur à adhérence : ascenseur dont les câbles sont entraînés par adhérence dans les gorges de la poulie motrice de la machine.
- Charge et vitesse nominales : charge et vitesse pour lesquelles le fonctionnement normal est garanti par le constructeur de l'appareil.
- **Cuvette** : partie de la gaine située en contrebas du niveau d'arrêt inférieur desservi par la cabine.
- Étrier : ossature métallique portant la cabine ou le contrepoids attelée aux organes de suspension.
- **Gaine** : volume (dans lequel se déplacent la cabine et le contrepoids) délimité par le fond de la cuvette, les parois et le plafond.
- Limiteur de vitesse : organe qui, au-delà d'une vitesse de réglage prédéterminée, commande l'arrêt de la machine et, si nécessaire, provoque la prise du parachute.
- Parachute : organe mécanique destiné à arrêter et à maintenir à l'arrêt la cabine ou le contrepoids sur ses guides en cas de survitesse à la descente ou de rupture des organes de suspension.

2. La réglementation des ascenseurs


Lorsque vous devez inclure un ou plusieurs ascenseurs dans un bâtiment, il est impératif de vous référer, outre les règles spécifiques aux ascenseurs, aux documents se rapportant aux domaines suivants :

- ✓ Isolation acoustique.
- ✓ Incendie.
- ✓ Electricité.

Les références « ascenseur » vous ont été données dans les ressources.



3. Programme moyen d'ascenseur




des ascenseurs électriques normalisés de classe DIMENSIONS FONCTIONNELLES

		ination générale	· nub				
Charge no	minale (masse)			kg	400 (1)	630	1 000
Cabine		Largeur	Α	(mm)		1100	
		Profondeur	В	(mm)	950	1400	2100
		Hauteur		(mm)		2 200	
Porte de c	abine et portes palières	Largeur	Ε	(mm)		800	
		Hauteur	F	(mm)		2000	
		Туре			Ouve	rture centra	ale (4)
Gaine		Largeur	С	(mm)		1800 (4)	
		Profondeur	D	(mm)	1 600	2100	2600
Cuvette		Profondeur	Р	(mm)			
	$V_n \leqslant 0.63 \text{ m/s}$					1400	
	V _n ≤ 1,00 m/s					1500	
	V _n ≤ 1,60 m/s					1700	
	V _n ≤ 2,50 m/s				(2)	28	00
Hauteur au	ı-dessus du dernier nivea	u desservi	Q	(mm)			
	$V_n \le 0.63 \text{ m/s}$					3 700	
	$V_n \le 1,00 \text{ m/s}$					3 800	
	$V_n \le 1,60 \text{ m/s}$					4000	
	$V_n \le 2,50 \text{ m/s}$				(2)	50	000
Local des machines	$V_n \leqslant 0.63 \text{ m/s}$	Surface	S	(m²)	7,5	10	12
	(3)	Largeur	R	(mm)	22	00	2400
	(3)	Profondeur	T	(mm)	3 200	3 700	4 200
		Hauteur	Н	(mm)		2 000	
	$V_n \leqslant 1,00 \text{ m/s}$	Surface	S	(m^2)	7,5	10	12
	(3)	Largeur	R	(mm)	2.2	00	2400
	(3)	Profondeur	T	(mm)	3 200	3 700	4 200
		Hauteur	Н	(mm)		2000	
	$V_n \leqslant 1,60 \text{ m/s}$	Surface	S	(m ²)	10	12	14
	(3)	Largeur	R	(mm)	22	00	2 400
	(3)	Profondeur	T	(mm)	3 2 0 0	3700	4 200
		Hauteur	Н	(mm)		2200	
	V _n ≤ 1,60 m/s	Surface	S	(m ²)	(2)	14	16
(3)		Largeur	R	(mm)	(2)	28	300
	(3)	Profondeur	Ţ	(mm)	(2)	3700	4200

Les dimensions de cabine de cet appareil ne permettent pas l'accès des handicapés en fauteuil roulant.
 Appareil non normalisé.
 Les valeurs fixées pour R et T sont des valeurs minimales. Les dimensions réelles doivent engendrer uns surface au moins égale à S.

(4) Dans les immeubles d'habitation, la largeur de la gaine peut être de 1 600 mm avec des portes de type à ouverture latérale.



et du local des machines




Section X-X du local des machines



Section Y-Y de la gaine et de la cabine

Note 1 : Les zones ombrées représentent schématiquement le calfeutrement entre bales brutes de construction et l'ensemble porte.

Note 2 : La mise en place d'une porte d'accès au local des machines est souhaitable bien que non indiquée sur ce croquis.




Hauteur de cabine : 2 200 mm Hauteur de passage libre : 2 000 mm




4. Faites connaissance avec l'Ascenseur

- Les 8 pages suivantes vous sont fournies afin que vous vous familiarisiez avec la terminologie spécifique aux ascenseurs.
- Ces documents sont produits par la société SCHINDLER.
- Ils présentent toutes les informations utiles à l'élaboration de documents PC ou d'exécution.









Programme Habitation Schindler 300™

Entraînement électrique Local des machines supérieur, 1 accès


Charge	Vitesse	Entrain.	Nb	Course	Nb		Cabine			Porte (2)			Gai	ne		Local	des mad	hines
(kg)	nom. (m/s)	(1)	niv. maxi	maxi (m)	accès	ВК	TK	нк	вт	нт	Туре	BS	TS	HSG	HSK	B0	TO	НО
320	0.63	2v	9	20	1	100 110	85 80	225 225	70 80	200 200	T T	140 160	140 140	110 110	360 360	140 160	290 290	190 190
630	0.63	2v	9	20	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	110 110 110	360 360 360	160 180 170	330 330 330	190 190 190
630	0.63	Dyn S	9	20	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	110 110 110	360 360 360	160 180 170	330 330 330	190 190 190
630	1.00	2v	15	35	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	120 120 120	370 370 370	160 180 170	330 330 330	190 190 190
630	1.00	Dyn S	15	35	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	120 120 120	370 370 370	160 180 170	330 330 330	190 190 190
630	1.00	ACVF	15	35	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	120 120 120	370 370 370	160 180 170	350 350 350	190 190 190
630	1.60	Dyn S	15	60	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	130 130 130	370 370 370	180 180 170	390 390 390	190 190 190
630	1.60	ACVF	22	60	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	130 130 130	370 370 370	180 180 170	410 410 410	190 190 190
1000	0.63	2v	9	20	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	120 120 120	360 360 360	180 190 180	400 400 400	190 190 190
1000	0.63	Dyn S	9	20	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	120 120 120	360 360 360	180 190 180	400 400 400	190 190 190
1000	1.00	2v	15	35	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	120 120 120	370 370 370	160 180 170	450 450 450	190 190 190
1000	1.00	Dyn S	15	35	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	120 120 120	370 370 370	160 180 170	450 450 450	190 190 190
1000	1.00	ACVF	15	35	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	120 120 120	370 370 370	160 180 170	470 470 470	190 190 190
1000	1.60	Dyn S	15	60	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	130 130 130	370 370 370	180 180 180	450 450 450	190 190 190
1000	1.60	ACVF	22	60	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	130 130 130	370 370 370	180 180 180	470 470 470	190 190 190

Toutes les cotes sont exprimées en centimètres.

⁽¹⁾ Entraînement 2v = 2 vitesses, Dyn S = Dynatron S (variation continue de vitesse), ACVF = variation continue de fréquence. (2) Porte T = ouverture télescopique, C = ouverture centrale.




Coupe en élévation




Coupe à l'étage

Façade métallique

Porte à ouverture téléscopique



Façade maçonnée










Local des machines





Programme Habitation Schindler 300™


Entraînement électrique Local des machines supérieur, 2 accès

Charge	Vitesse	Entrain.	Nb	Course	Nb		Cabine			Porte (2)			Gai	ne		Local	des mac	hines
(kg)	nom. (m/s)	(1)	niv. maxi	maxi (m)	accès	ВК	TK	нк	BL	нт	Туре	BS	TS	HSG	HSK	80	TO	Н0
630	0.63	2v	9	20	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	110 110 110	360 360 360	160 180 170	350 350 350	190 190 190
630	0.63	Dyn S	9	20	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	110 110 110	360 360 360	160 180 170	350 350 350	190 190 190
630	1.00	2v	15	35	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	120 120 120	370 370 370	160 180 170	350 350 350	190 190 190
630	1.00	Dyn S	15	35	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	120 120 120	370 370 370	160 180 170	350 350 350	190 190 190
630	1.00	ACVF	15	35	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	120 120 120	370 370 370	160 180 170	370 370 370	190 190 190
630	1.60	Dyn S	15	60	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	130 130 130	370 370 370	180 180 190	400 390 400	190 190 190
630	1.60	ACVF	22	60	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	130 130 130	370 370 370	180 180 190	420 410 420	190 190 190
1000	0.63	2v	9	20	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	120 120 120	360 360 360	180 200 180	420 420 420	190 190 190
1000	0.63	Dyn S	9	20	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	110 110 110	360 360 360	180 200 180	420 410 420	190 190 190
1000	1.00	2v	15	35	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	120 120 120	370 370 370	160 180 170	470 460 470	190 190 190
1000	1.00	Dyn S	15	35	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	120 120 120	370 370 370	160 180 170	470 460 470	190 190 190
1000	1.00	ACVF	15	35	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	120 120 120	370 370 370	160 180 170	490 480 490	190 190 190
1000	1.60	Dyn S	15	60	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	130 130 130	370 370 370	180 180 190	470 460 470	190 190 190
1000	1.60	ACVF	22	60	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	130 130 130	370 370 370	180 180 190	490 480 490	190 190 190

Toutes les cotes sont exprimées en centimètres.

⁽¹⁾ Entraînement 2v = 2 vitesses, Dyn S = Dynatron S (variation continue de vitesse), ACVF = variation continue de fréquence. (2) Porte T = ouverture télescopique, C = ouverture centrale.







Programme Habitation Schindler 300™

Entraînement hydraulique Local des machines inférieur, latéral et arrière, 1 accès


Charge (kg)	Vitesse nom.	Nb niv.	Course maxi	Nb accès		Cabine			Porte (1)			Gai	ine		laté		des mac arri)
1.31	(m/s)	maxi	(m)		BK	TK	HK	BT	нт	Туре	BS	TS	HSG	HSK	BO	TO	80	TO	Н0
320	0.40	4	9	1	100 100	85 85	225 225	70 80	200 200	T	140 160	140 140	120 120	340 340	170 170	140 140	140 160	170 170	190 190
320	0.63	8	18	1	100 110	85 80	225 225	70 80	200 200	T T	140 160	140 140	120 120	340 340	170 170	140 140	140 160	170 170	190 190
630	0.40	4	9	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	120 120 120	340 340 340	170 170 170	180 180 180	160 180 170	170 170 170	190 190 190
630	0.63	8	18	1	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	180 180 180	120 120 120	340 340 340	170 170 170	180 180 180	160 180 170	170 170 170	190 190 190
1000	0.40	4	9	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	130 130 130	340 340 340	180 180 180	250 250 250	160 180 170	180 180 180	190 190 190
1000	0.63	8	18	1	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	250 250 250	130 130 130	340 340 340	180 180 180	250 250 250	160 180 170	180 180 180	190 190 190

Toutes les cotes sont exprimées en centimètres.

⁽¹⁾ Porte T = ouverture télescopique, C = ouverture centrale.
(2) Le local des machines peut également ne pas être contigu à la gaine.

La distance le séparant de celle-ci ne doit cependant pas excéder 10 m.







Programme Habitation Schindler 300™

Entraînement hydraulique Local des machines inférieur, latéral, 2 accès

Charge		Nb	Course	Nb		Cabine	- 1		Porte (1)			Gai	ne	<u></u>	Local	des mach	nines (2)
(kg)	nom. (m/s)	niv. maxi	maxi (m)	accès	BK	TK	НК	вт	нт	Туре	BS	TS	HSG	HSK	B0	TO	Н0
630	0.40	4	9	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	120 120 120	340 340 340	170 170 170	195 190 195	190 190 190
630	0.63	8	18	2	110	140	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	195 190 195	120 120 120	340 340 340	170 170 170	195 190 195	190 190 190
1000	0.40	4	9	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	130 130 130	340 340 340	180 180 180	265 260 265	190 190 190
1000	0.63	8	18	2	110	210	225	80 80 90	200 200 200	T C T	160 180 170	265 260 265	130 130 130	340 340 340	180 180 180	265 260 265	190 190 190

Toutes les cotes sont exprimées en centimètres.

NF P 82-207

avril 1976

Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers Objet

La présente norme, établie en complément de la <u>norme NF P 82-201</u>, définit les spécifications techniques minimales auxquelles doivent répondre les dispositifs d'appel prioritaire dont sont équipés certains ascenseurs, ainsi que ces ascenseurs eux-mêmes.

L'obligation, dans certaines constructions, d'installer des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire permettant une intervention rapide des sapeurs-pompiers résulte en particulier des arrêtés pris en application du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 portant règlement d'administration publique pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et de l'article 12 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation.

⁽¹⁾ Porte T = ouverture télescopique, C = ouverture centrale.

⁽²⁾ Le local des machines peut également ne pas être contigu à la gaine. La distance le séparant de celle-ci ne doit cependant pas excéder 10 m.



5. Les Gaines Techniques

Ou Alvéole Techniques

5.1 - Définitions :

Les définitions suivantes sont extraites de la norme : NF P 45.204-1

Conduit :

Volume servant au passage d'un fluide déterminé.

Conduite:

Tuyau, faisant partie d'un réseau de distribution, sur lequel sont raccordés les branchements.

Gaine:

Volume généralement accessible renfermant un ou plusieurs conduits ou conduites.

Volet:

Dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d'attente ; il est à commande automatique ou manuelle.

Clapet:

Dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit d'ouverture.

Trappe:

Dispositif d'accès, fermé en position normale.


Coffrage:


Habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu

et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.

Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit :

Temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celleci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.







Colonne sèche :

Canalisation verticale de fort diamètre à l'usage des sapeurs pompiers. Cette canalisation, vide en temps normal, permet de fournir rapidement l'eau nécessaire en cas d'incendie. Elle est obligatoire dans les Établissements Recevant du Public. C'est un équipement normalisé, qui doit être installé en accord avec les services de lutte contre l'incendie. (Norme NF S 61-750)

Colonne humide: (ou colonne en charge)

Analogue à la colonne sèche, elle reste en revanche en permanence sous pression. Elle est obligatoire dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Règlements de sécurité, art. GH-55 (Norme NF S 61-751)

Colonne montante :

Canalisation d'alimentation en gaz ou en eau qui, dans un immeuble, dessert plusieurs étages (eau de chauffage central, eaux sanitaires froides et chaudes)

Colonne descendante :

Canalisation de retour vers la chaudière de l'eau refroidie du chauffage central. Canalisations des eaux usées (vannes et ménagères) et quelques fois canalisations d'eaux pluviales.

.Désenfumage :

Technique ou dispositif de sécurité, assurant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Autres définitions:

Se reporter aux documents techniques disponibles.

5.2 - Protection incendie:

Tous les conduits et gaines de par leurs fonctions, constituent un cheminement privilégié pour l'incendie ou les fumées. Il faut donc amener une vigilance tout à fait particulière concernant ces dispositifs.

Afin de faciliter d'une part la maintenance mais aussi d'éviter une extension potentielle de l'incendie, tous ces éléments seront équipés selon le cas, des dispositifs suivants :

Des volets
Des clapets
Des trappes
Des coffrages



5.3 – Ventilation des gaines techniques :

La réglementation impose une amenée d'air spéciale pour les gaines ou alvéoles. Une gaine rectangulaire en béton ou en maçonnerie permet d'assurer cette fonction, grâce à une ouverture en partie basse de chaque alvéole.


L'alimentation en air de la gaine peut se faire soit par le biais de 2 « traînasses » en sous-sol débouchant sur 2 façades, soit par une prise en toiture.

5.4 - Gaine d'amenée d'air frais et gaine de désenfumage :

La particularité de ces deux types de gaines est le sens du CF


- Pour une gaine d'amenée d'air frais il faudra protéger cet air neuf d'un feu extérieur. le sens du CF pris en compte sera donc de l'extérieur vers l'intérieur ce qui imposera de protéger même la structure et les supports extérieurs de cette gaine.
- Pour une gaine de désenfumage le but va être de protéger les locaux traversés du feu éventuel que la gaine pourrait véhiculer. La protection à obtenir sera donc un CF de l'intérieur vers l'extérieur, dans ce cas la protection de la structure de la gaine n'est pas recherchée.


5.5 – Règles générales relatives à la traversée des parois :






5.6 - Caractéristiques des conduits traversant les planchers :







5.7 – Caractéristiques des conduits traversant les murs :




6. La ventilation mécanique contrôlée

Dans un immeuble d'habitation tous les logements doivent être ventilés.

DIFFERENTES POSSIBILITES de VENTILATION

- a) Amenée d'air neuf par prises directes en façade et extraction par gaines verticales individuelles
- b) Amenée d'air neuf par gaines verticales individuelles avec prise d'air sur une façade ou sur 2 façades opposées (trait interrompu).




c) Extraction d'air vicié par conduits unitaire type SHUNT, tirage naturel.


Nota:

Ces solutions sont difficiles à réaliser avec les nouvelles réglementations.

d) Amenée d'air par conduit unitaire type SHUNT, avec prise d'air sur une ou 2 façades




e) Amenée d'air mécanique ou SHUNT et extraction mécanique avec échangeur si l'amenée d'air est mécanique.





Exemple de système d'extraction d'air vicié dans un bâtiment collectif :







7. L'alimentation électrique

DTU 70-1

NF C 14-100 et NF C 15-100

DIMENSIONS DE L'ALVEOLE:





600 mm

dimensions minimales:

profondeur utile = 30 cm

largeur utile = 73 cm pour 1 à 3 abonnés par niveau,

93 cm pour 4 à 6 abonnés par niveau.

s'il y a plus de 6 abonnés par niveau, la largeur est à déterminer en accord avec le service.



GAINE ELECTRIQUE (ou colonne EDF)

Traversée de plancher :

Pour empêcher la chute d'objets ou la propagation de flammes, la gaine doit être obturée à chaque traversée de plancher ou de palier par une plaque rigide en matériau incombustible. Cette plaque devra pouvoir supporter le poids d'un homme et avoir un degré p are flammes équivalent à celui des parois.

Elle pourra être en béton armé ou en plâtre armé.

Accès à la colonne :

Dans tous les immeubles :

- Les agents EDF, doivent pouvoir accéder à tout moment à l'ensemble de la colonne
- La fermeture des portes s'effectue au moyen d'une clé rectangulaire
- Un espace libre de 70 cm devant chaque porte doit être réservé
- A chaque étage, au niveau du plancher, des dispositions convenables doivent être prises pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'eau, grâce à un seuil de 5 cm

par exemple:

Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Autres immeubles
La colonne ne doit s'ouvrir ni sur les escaliers ni sur leurs dispositifs d'accès.	La colonne doit être accessible à partir des paliers, couloirs ou autres locaux communs.
Les portes seront : Coupe Feu 1/2 h	Les portes seront : Pare Flammes 1/4 h




Exemple de gaine de colonne préfabriquée

Que place-t-on dans la gaine ?


Le coupe-circuit principal collectif qui protège la colonne de courts-circuits.

Les conducteurs de la colonne :

- en câbles isolés pour les colonnes traditionnelles,
- En barres de cuivre ou d'aluminium étamé pour les colonnes préfabriquées. # Les appareils nécessaires au comptages.



GAINE MIXTE






8 L'Alimentation gaz

NFP45-204-2

décembre 2001

Référence DTU 61-1





AMÉNAGEMENTS:

- ⇒ Les gaines doivent être ventilées :
 - v À leur partie inférieure, une entrée d'air doit être assurée :
- soit par un jeu de 5 mm sous la partie Inférieure de la porte située au niveau le plus bas. Cette disposition convient lorsque cette porte est située dans une partie commune bien aérée,
- soit par un orifice ou une gaine de ventilation d'une section minimale de 100 cm² prenant l'air dans un local ou une partie commune bien aérée ou à l'extérieur de l'immeuble. Dans le cas d'une distribution de gaz plus lourd que l'air, la prise d'air ne doit pas se faire dans un sous-sol, même bien ventilé.
 - À chaque traversée de plancher, on doit ménager un passage d'air d'au moins 100 cm². Lorsque ce passage a une section supérieure à 400 cm², il doit être protégé par une grille amovible, capable de supporter un homme.
 - À la partie supérieure des gaines, on doit aménager une évacuation à l'air libre d'au moins 150 cm² et la protéger contre l'introduction de la pluie.
- ⇒ Les parois de séparation avec d'autres gaines (eau, électricité, téléphone, etc....), doivent être réalisées en matériaux résistant, jointoyés.
- □ Gaines visitables depuis les parties communes.
- ⇒ Trappe de visite équipée d'un verrouillage automatique.
- □ Tuyauteries véhiculant des hydrocarbures liquides (interdit)
- □ Lorsque la gaine est traversée par une canalisation étrangère, cette canalisation ne doit comporter ni accessoire, ni joint démontable et doit être placée sous fourreau d'acier.

 Pénétration obturée par un matériau inerte.



DIMENSIONNEMENT DES GAINES TECHNIQUES

Gaines desservant moins de 50 logements

— Section

* profondeur : 0,20 m \leq P \leq 0,30 m

* largeur: $L \ge 0.40 \text{ m}$

- Porte d'accès

* hauteur: H > 2,00 m

* largeur utile mini: Lp≥0,35 m

Gaines desservant 50 logements et plus

-- Section


* profondeur: $0.20 \text{ m} \le P \le 0.30 \text{ m}$


* largeur: $L \ge 0.50 \text{ m}$

— Porte d'accès

* hauteur: H > 2,00 m


* largeur utile mini : $Lp \ge 0.45 \text{ m}$







9. L'alimentation télévision



la descente en gaine :

La descente du câble de distribution s'effectue dans une gaine ou dans un fourreau dont les dimensions ont été fixées par l'arrêté ministériel du 27-09-62.

La gaine doit être de section rectangulaire 20 cm de profondeur X 30 cm de largeur (35 cm dans le cas de + de 6 niveaux).

Le fond de la gaine doit être solide et avoir une épaisseur de 10 cm au moins, être enduit et bien dressé.

La gaine peut être remplacée par un tuyau incombustible de 8 cm de \emptyset scellé soigneusement au mur.




10. Les gaines communes

GAINES TECHNIQUES SERVICES GENERAUX ET ABONNES

Les gaines techniques sont généralement placées sur les paliers des étages et sont destinées à recevoir la distribution des fluides (électricité - gaz - téléphone - télévision - E.P. - E.V. - E.F. - E.C.)


Pour les 3ème et 4ème familles de logements il peut être envisagé un local de service séparé hors escalier protégé au sous-sol ou au RDC par exemple:

- Ensemble des fluides groupés: local unique
- Fluides dissociés (Ex: immeuble tour): 2 locaux séparés de chaque côté du palier





GAINES TECHNIQUES SERVICES GENERAUX ET ABONNES



EXEMPLE DE GAINE TECHNIQUE PALIERE POUR 3ème et 4ème FAMILLE

- Bati bois exotique rouge 4 côtés et traverse intermédiaire située à la même hauteur que la traverse haute des blocs portes palières
- Portes et imposte en panneau de particule 22mm classe M2 alaisé bois 4 côtés Battement central pour porte à 2 vantaux

- Ferrage:

- Pour portes: 3 fiches à forer
 - 2 batteuses type EDF dont une à ressort
 - 2 verrous armoire pour semi-fixe porte à 2 vantaux
 - 2 rosettes chromées pour entrées batteuses


Pour imposte - vis et cuvettes tous les 25cm

-Dimensions:

2500 X 2500 à 5 vantaux



GAINE TECHNIQUE POUR VMC, ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS





11. Les vides ordures

NF P 81-201

mai 1993 Référence DTU 63.1

12.1 - REMARQUES :

Les vide-ordures collectifs sont soumis à une réglementation départementale, ils peuvent être déconseillés voire interdits dans certains départements. Ils sont à "utiliser" avec précautions, leur hygiène est délicate, c'est pour cette raison que la DDASS n'est que rarement favorable.

12.2 - Dimensionnement:

Selon le nombre de niveaux, le nombre de vidoirs (voir tableau ci-après) et le type de videordures (individuel ou collectif), le diamètre du cercle inscrit à l'intérieur de la section du conduit de chute doit avoir les valeurs minimales suivantes :

Type de vide-ordures	Diamètre minimal intérieur (mm)								
Type de vide-ordales	jusqu'à 10 niveaux	au-dessus de 10 niveaux							
Individuel ayant 1 vidoir par culotte ou porte-vidoir	350	400							
Individuel ayant 2 vidoirs par culotte ou porte-vidoir	400	400							
Collectif ayant 1 vidoir par culotte ou porte-vidoir	500	500							

Commentaire:

Vide-ordures individuel:

Le vide-ordures individuel est situé dans une partie privée de l'immeuble.

Vide-ordures collectif:

Le vide-ordures collectif est situé dans une partie commune de l'immeuble.



12.3 - LOCAUX POUBELLES:

Réglementation:

Arrêté du 14 juin 1969 règles relatives à l'établissement de vide-ordures ou de local poubelles dans les immeubles collectifs.

La réception des ordures au bas de la colonne de chute doit se faire dans un local spécial, clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.

- Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; ils ne doivent permettre en aucun cas l'intrusion des rongeurs et insectes.
- La porte doit fermer hermétiquement.
- Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l'entretien, dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations.

Démarches lors d'un Projet :

Consulter le service de collecte des ordures ménagères de la cité concernée :

- ⇒ Il donnera un avis.
- ⇒ Lors de la dépose du P.C. du projet, un exemple est transmis à ce service qui émet un avis en fonction :
- ⇒ # du nombre et du type d'appartement.

Tendances:

- ⇒ Favoriser le tri sélectif
- Avoir des poubelles de plus grande capacité et de nombre limité (il est préférable d'avoir une poubelle de 1 100 litres plutôt que de 240 litres)

Exemple: Ville de Colmar:

Pour 25 logements de 2,5 personnes en moyenne :

- ✓ 2 à 3 (plutôt) récipients de 1 100 litres.
- ✓ Emprise au sol, couvercle ouvert 1,40 m x 1,25 m.
- ✓ Passage de porte 1,25 m. Pente \leq 6%.
- ✓ Stocker les poubelles en dehors de la voie publique.
- ✓ Réserver une surface dans le local pour déposer les cartons, autres objets. ...

Source: ADEMEStrasbourg.



socarei

40, Boulevard Eugène Réguillon 69100 VILLEURBANNE

Tél. (7) 854 51 17 - Télex 300 350 F

A L'ASPIRATEUR facilite l'aération de la gaine, évite les mauvaises odeurs, Il peut être remplacé par une dalle de réduction pour sortie amiante ciment.

B L'ÉLÉMENT PORTE-TREUIL permet la fixation rapide du treuil de ramonage avec câble, hérisson et contrepoids.

Système simple, efficace, pratique grâce au cadre autoserreur identique à ceux des vidoirs.

Élément double pour fixation trappe de visite (sur demande).

Capot de protection pour ramonage en terrasse.

C L'ÉLÉMENT PORTE-VIDOIR de 0,66 m de haut est composé de 2 éléments de 0,33 m., avec réservation simple ou double selon que l'élément doit recevoir un ou deux vidoirs.

Fixation par cadre autoserreur breveté SGDG, entr'axe 400 x 230.

Sa pose s'effectue après enduit sans scellement,

- D ÉLÉMENTS SPÉCIAUX de hauteur variable pour sssurer la position du vidoir
- E L'ÉLÉMENT NORMAL, grâce à son emboitement à mi-épaisseur offre le maximum de sécurité.

Béton vibré à haute fréquence.

Dimensions de l'élément standard :

- section intérieure : 32 x 32
- section extérieure : 40 x 40hauteur : 0,33 m.
- F LE SYSTEME de RÉCEPTION comporte :
 - un obturateur de colonne à porte tranchante,
 - un support pour couvercle coulissant,
 un couvercle coulissant avec cylin-
 - dre, dessus de poubelle,

 les poubelles avec leur couvercle,
 - un chariot solide et léger pour l'évacuation des poubelles.


Il existe en trois modèles ;

- . droit (cf. figure)
- . dévoyé
- . d'angle (droit ou gauche)


NB.— Si l'Architecte le désire, le système de réception peut être remplacé par un silo à ordures, les accessoires l'accompagnant sont alors :

- un obturateur cylindrique avec porte tranchante en fonte,
- une trappe de visite de silo.


Montage d'une colonne



DETAIL RECEPTION



- G Obturateur de colonne.
- (H) Support boîte pour couvercle coulissant.
- Couvercle coulissant avec cylindre dessus de poubelle.
- J Poubelle 75 I. ou 100 I.
- L Elément normal béton 40 × 40.
- M Berceau porte-élément



- G Obturateur de colonne.
- M Berceau porte-élément





Etablissement référent

Direction de l'Ingénierie Toulouse (DIFQ – Direction de la pédagogie, de l'accompagnement et de la stratégie numérique)

Equipe de conception

Valérie DELIERRE (Ingénieur de formation) Alexandre POLAERT (Formateur) Formateurs TEB du dispositif AFPA et FAGERH Anne PIE (Médiatiseur)

Reproduction interdite

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un artifice ou un procédé quelconque »