

Gros-œuvre Tous Corps d'Etat, BN1

Livret N° TC31 Représenter, quantifier, chiffrer une charpente industrielle

LIVRET DE SEANCE

Accueil

Apprentissage

Période en entreprise

Evaluation



SOMMAIRE

| I P | résentation | 4 |
|-------------------|---|--------|
| l.1 l.2 l.3 | Objectif Mise en situation Ressources Cheminement | 4 4 |
| | | |
| 11.1 | Guide | - |
| Ш | Ressources pédagogiques | 5 |
| .1 | Appui technique | 5 |
| 1. | Généralités : | 5 |
| 2 | . Caractéristiques : | 7 |
| 3. | Les différents types de fermettes : | 9 |
| 4 | Renseignements indispensable à l'étude : | . 12 |
| 5. | | |
| 6 | . Les Saillies de toiture : | . 15 |
| 7. | | _ |
| 8. | 5 | |
| 9 | . Le contreventement : | . 19 |
| 10 | | _ |
| III.2 | | |
| III.3 | | |
| III.4 | | |
| III.5 | · | |
| 1) | Elévation | _ |
| • / | | . 20 |
| 2) | Détail | 27 |
| 1) | La feuille minute | . 28 |
| 2) | Le Devis Quantitatif Estimatif | . 29 |
| IV | Ressources d'évaluation | . 30 |
| IV.1 | Evaluation | . 30 |
| | | |

I PRESENTATION

I.1 OBJECTIF

A l'issue de cette séance, vous serez capable de représenter, quantifier et estimer à l'aide d'un bordereau, une charpente industrielle sur un pavillon simple.

I.2 MISE EN SITUATION

Pour réaliser ce travail vous devez maîtriser :

Les séances précédentes.

Les calculs élémentaires de périmètres, surfaces, volumes,

La trigonométrie, les conversions d'unités de mesure.

La méthodologie de réalisation d'un métré quantitatif

La normalisation du dessin technique

I.3 RESSOURCES

Appuis techniques

II CHEMINEMENT

II.1 GUIDE

Vous devez pour cette séance :

- Etudier l'appui technique
- > Effectuer les exercices d'application
- Réaliser l'évaluation de fin de séance

III RESSOURCES PEDAGOGIQUES

III.1 APPUI TECHNIQUE

1. Généralités:



LES FERMETTES

♦ Principe de construction :


Le principe est de remplacer chaque chevron directement par une ferme très légère appelée fermette ou ferme industrielle.

- Légèreté au montage qui peut se faire manuellement.
- Evite l'emploi d'engin de manutention sur le chantier.
- Rigidité.
- Formes complexes rendues plus simples.
- Industrialisation de la fabrication.
- Faible technicité pour la pose.
- Excellente répartition des charges.
- Déformation insignifiante.


♦ Inconvénients :


- Multiplicité des fermes et des fixations.
- Encombrement des fiches dans combles (accès et comble habitable).
 - Manque d'esthétique.
 - Souvent mal accepté par les clients.
 - Transport.

MANUTENTION ET TRANSPORT



Les fermes industrielles sont conçues pour travailler dans le plan vertical. C'est pourquoi il est préférable que les manutentions et le transport s'effectuent verticalement et non à plat. Remarque d'autant plus judicieuse que la portée de la ferme est grande.






DECHARGEMENT ET STOCKAGE


Les fermes doivent toujours être stockées verticalement, isolées du sol par des bastaings, madriers, etc..., placés aux endroits qui prendront appui sur le chaînage. Les fermes seront adossées à un mur ou calées contre des supports verticaux.

Les fermes peuvent être aussi stockées horizontalement. Dans ce cas, il est très important de soigner leur calage par des bastaings ou madriers répartis sous les nœuds d'assemblage. Ces bastaings devront être alignés et de niveau pour éviter toutes déformations du plan de la ferme.

Le bois des fermes industrielles est traité. Il faut donc éviter que celles-ci ne restent trop longtemps exposées aux intempéries. Si pour des raisons particulières le stockage était prolongé, les fermes devraient être protégées par une bâche de chantier ou un plastique, tout en assurant une bonne ventilation et évitant la condensation sur le bois et sur les connecteurs.



2. Caractéristiques :



On appelle **charpente industrialisée**, un ensemble de **fermettes préfabriquées** reliées entre elles par des bois de faible section et de longueur différente servant d'**anti flambement** et de **contreventement**. L'écartement entre les fermettes peut varier de 0,50 m à 1,50 m. L'écartement est fonction de la nature de la toiture (poids) et de la région (vent, neige), il est indiqué sur le plan de pose fourni par l'industriel fabricant.

Une ferme industrialisée est un ensemble de pièces de bois assemblées entre elles par des connecteurs métalliques à dents ou goussets. Les arbalétriers, les entraits forment une structure plane destinée à recevoir directement les supports de couverture et de plafond.

Les barres, les fiches constituent entre elles des triangles (seule figure indéformable).

♦ Les nœuds (de triangulation):

Ce sont les zones où les différentes pièces de bois sont assemblées.

♦ Les barres :

Ce sont les pièces de bois comprises entre deux nœuds et formant le périmètre extérieur.


♦ Les fiches :

Ce sont toutes les pièces de bois comprises entre deux nœuds consécutifs, à l'intérieur de la ferme.

Les fiches verticales sont appelées « montants » et les fiches inclinées « diagonales ».

Ordre de grandeur

Les barres et les fiches ont une épaisseur de : 36 mm pour les portées jusqu'à 15 m. 47 mm pour les portées supérieures



Fermes en W:


Les diagonales sont tendues. Les montants sont comprimés.

Fermes en M:

Les diagonales sont comprimées. Les montants sont tendus.


♦ Les appuis :

Les points d'appui doivent être disposés sous les nœuds d'assemblage de la ferme.





3. Les différents types de fermettes :

♦ Ferme avec entrait horizontal :




L'entrait reprend les efforts horizontaux, les efforts transmis aux appuis sont essentiellement verticaux.






♦ Fermes sans entrait horizontal




Si la ferme est bloquée sur ses appuis (figure du bas), la poussée horizontale sur ces appuis est importante, si elle est libre sur ses appuis (figure du haut) c'est la déformabilité de la ferme qui est importante.



4. Renseignements indispensable à l'étude :


Le charpentier achète généralement la charpente industrielle à un fabricant. Celui-ci aura besoin des renseignements suivants pour la conception.






3. Angle par rapport à l'horizontal : c

- 5. Positionnement du faîtage (pour fermes asymétriques): e
- 6. Entraxe:




- 8. Type de plafond
- 9. Lieu de construction
- 10. Type de pignon
- 11. Type de support de cheminée
- 12. Saillie de pignon
- 13. Détails particuliers


<u>La Pente est la Tangente de l'angle c</u> :










5. Fermettes au droit des pignons : Toitures arrêtées sur pignon





Toitures avec débordement en pignon






6. Les Saillies de toiture :

La protection des murs contre le ruissellement est assurée par des saillies de toiture. Leurs dimensions sont variables et peuvent être obtenues en prolongeant :


♦ L'arbalétrier des fermettes :

Cette configuration s'appelle : **Queue de vache**



<u> L'ensemble arbalétrier et entrait de la fermette :</u>

Cette configuration s'appelle : Caisson




7. Les ancrages :


Le vent peut arracher la toiture. On remédie à cette éventualité par des dispositifs d'ancrage. Pour choisir un système d'ancrage, on doit tenir compte de la forme de la charpente et de la nature des murs sur lesquels elle repose, de la saillie et de la région où l'on construit.

♦ <u>Différents types d'ancrages :</u>


Patte à scellement



Patte métallique spécifique



Patte métallique clouée





Différents types d'ancrages (suite) :

Le cas le plus fréquemment utilisé est le suivant :

Une panne sablière est fixée sur toute la longueur du chainage de la maçonnerie par des chevilles chimiques.

Les fermettes sont tenues par des équerres métalliques faisant la liaison avec la panne sablière.





8. L'antiflambement:

Flambement:


Déformation courbe d'une pièce de charpente longue soumise à une charge longitudinale (poteau de section trop faible ou charge excessive).


Le flambement est fonction du rapport d'élancement : $\lambda = (f) \frac{h}{a}$

h: est la hauteur du poteau

a: est la plus petite dimension de la section

Les pièces de bois d'une charpente industrielle sont de faible épaisseur, ce qui augmente le risque de flambement.






Seules les pièces comprimées (arbalétriers et fiches) peuvent « flamber ».

En solidarisant les pièces comprimées entre elles, on supprime le flambement.

Le dispositif antiflambement est généralement constitué de barres de section définie par le D.T.U. 31.3, fonction de l'entraxe des fermes.

Il est indiqué sur le plan de pose.


En cas de croisement avec une barre de contreventement, la barre antiflambement est prioritaire.



9. Le contreventement :

Le contreventement est une liaison entre fermettes pour assurer leur stabilité en s'opposant aux effets horizontaux.

Il est assuré par des lattes clouées sur les contre fiches et sont positionnées selon le plan de pose fourni par le fabricant (fournisseur).



Dispositif anti flambement :

L.F.E: Lisse Filante sur Entrait

L.F.A: Lisse Filante sous Arbalétrier

A.F.A: Anti flambage sous arbalétrier

C.V.T: Contreventement

C.V.T.A.: Contreventement sous arbalétrier

Quelques dimensions de bois pour les contreventements :

| Fermettes à entraxe de 60 cm | | 90 cm | >92 cm | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| Lisses filantes | 25 x 60 | 25 x 72 | 36 x 72 | | | |
| Anti flambages sous arbalétriers | 25 × 100 | 36 × 96 | 36 × 122 | | | |
| Contreventement sur diagonales | 25 x 72 | 25 x 72 | 36 x 96 | | | |

10. L'essentiel

A) Technologie des charpentes industrielles :

a. Contrôler les faisabilités techniques :

Avant chaque étude, assurez vous que les plans ou indications données soit en conformités avec vos différentes obligations, à savoir, concernant les charpentes industrielles :

Les espacements entre fermettes (multiples de 40 ou 60 cm).

Le type de fermette suivant l'utilisation des combles (combles aménagés ou aménageables, combles perdus, etc...).

La faisabilité technique des saillies de toit (en façades et sur pignon si il y en a) ; quelle conception envisager.

La présence d'un chainage sous la sablière car il est interdit de la fixer dans « un élément creux » (parpaing, brique, etc...).

B) Mode de métré et d'estimation ; Recherche des prix

| ♦ Fermettes industrielles |
|--|
| ♦ Fermettes unité |
| |
| (Méthode forfaitaire : longueur = 8 x longueur de la maison dans oeuvre) |
| ♦ Ancrage unité |
| ♦ Panne sablière m3 ou ml |
| |
| |
| → <u>Habillage des saillies de toit</u> |
| ♦ A l'égout : |
| - Planche d'égout ml |
| - sous face m ² |
| - tasseauxml |
| - grille de ventilation U |
| (Quantité étudiée à la séance couverture) |
| |
| ♥ En rive : |
| - Chevrons de rivem3 ou ml |
| - bandeau de rive ml |
| - sous face m2 |
| - tasseauxml |

III.2 EXERCICE N° 1 : QUESTIONNAIRE


| - Répondre, à l'aide de vos ressources, à la question suivante : |
|--|
| 1) Quels sont les avantages des fermettes ? |
| |
| |
| |
| 2) Dans la constitution d'une fermette, qu'appelle t'on : |
| a. nœuds |
| b. barres |
| |

c. fiches

III.3 EXERCICE N° 2: DESSIN

En reprenant le principe des fermettes W, réalisez les plans suivants :

- élévation de la fermette à l'échelle 1/25°, sur format A4 horizontal
- une coupe de détail A à l'échelle 1/10°, sur format A4 vertical
- la sablière est fixée sur le mur par tiges à scellement Ø 12
- la fermette est fixée sur la sablière par une équerre d'ancrage métallique (voir les ancrages 2/2).




| ELEMENTS | Lisses | Sablière | Antiflambement Contreventement | Eléments de fermette |
|----------|--------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| SECTIONS | 27X75 | 25X100 | 25X75 | 36x140 |

III.4 EXERCICE N°3: ETABLIR UN DEVIS QUANTITATIF, ESTIMATIF

A partir des données ci-dessous et du dessin précédemment exécuté (exercice 2 TC 31), réalisez à l'aide de vos ressources, sur les feuilles types, le métré quantitatif (minute) puis le Devis Quantitatif Estimatif de la charpente industrialisée du pavillon proposé.

🖔 Les prix seront à prendre sur le bordereau "Batiprix,

🖔 Le bois utilisé est du sapin du nord,



- Réalisez le DQE Charpente industrialisée en vous servant des plans de l'évaluation de dessin et en considérant :
 - une distance intérieure entre les pignons de 8,00 m
 - les fermettes sont espacées de 0,55 m maxi
 - les fermettes seront posées au ras du mur (toitures arrêtées sur pignon)
 - les sablières seront fixées par tiges à scellement Ø 12
 - pour le chiffrage, utiliser dans le bordereau, le prix des fermes à 45°, longueur immédiatement supérieure à 6,90 m
 - en l'absence de plan de pose et de note de calcul, évaluer la longueur des barres antiflambement/contreventement, compter 8 fois la longueur du toit.


Cet exercice est à présenter à votre formateur.

III.5 EXERCICE AIDE A LA CORRECTION

Exercice 1: Questionnaire


- 1) Quels sont les avantages des fermettes?
 - gain de volume de bois utilisé
 - bois utilisé de qualité ordinaire
 - coupe de bois juste (grâce au système d'assemblage)
 - légèreté
 - évite l'emploi d'engin de manutention sur le chantier
- 2) Dans la constitution d'une fermette, qu'appelle t'on :
 - a) nœuds Ce sont les zones où les différentes pièces de bois sont assemblées
 - b) barres Ce sont les pièces de bois formant le périmètre extérieur
 - c) fiches Ce sont les pièces de bois à l'intérieur de la ferme

1) Elévation



2) Détail

Remarque : Le format du fichier ne nous permet pas d'être précis sur l'échelle du dessin et les épaisseurs de trait.



1) La feuille minute

| Nom : | Prénom : Date : | fevrier 201 | 13 | feui | lle n° | 1 | Affair | e: LaC | harpente | industrie | elle | | | | | |
|------------|---|-------------|----|-------|--------|-------------|--------|--------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----|
| Code | Désignation | ml | m2 | m^3 | Réd | apitulatif | Utés | Qtés | | | | | SCHEMA | ٩ | | |
| | | | | | | | | | | | h | | | Ā | | |
| | charpente industrialisée pour combles perdus | | | | | | | | | | | | | b | | |
| CICP45°7,2 | ferme 45°, longueur 7,20ml | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | monbres de fermettes voir calcul zone schéma (A1) | | | | | | U | 16 | | | | | | | | |
| | ouvrages , accessoires pour charpente industrialisée | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB25100 | sablières en sapin 25x100, fixé par tige de scellement Ø 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| lor | ngueur entre pignon 1 fs 8,00 → 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | fs nombres X | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONT | Tools of the Land | | | | | | ml | 16 | I | Nombres | s de fer | mettes | | | | |
| CONT | lisse , antiflambement,contreventemenr en sapin section 25x75 fixé par pointe TP80 | | | | | | | | | | | onqueur | entre pig | non | 8.00 | |
| lor | ingueur entre pignon 1 fs 8,00 → 8,00 | | | | | | | | | dé | | | ermette 0 | | 0,036 | |
| ép | paisseur des murs 2 fs 0,20 → 0,40 | | | | | | | | | | | | 7 | Total | 7,964 | |
| | | 8,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ratio 8 fois la longueur HO X | 8 | | | | > | ml | 67,2 | | divsė pa | ar entra | ixe des fe | ermettes | 0,55 Fotal | 0,55 14,48 | |
| | | | | | | | | 07,2 | | | | | | Otal | 17,70 | |
| QUERRE | equerre de fixation | | | | | | | | au nc | | | | | | 15+1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 16 (A | A1) |
| no | ombres de fermettes 1 fs 16,00 → 16,00 → 16,00 → | 16,00 | | | | | | | | | | | | b | | |
| | fs nombres d'unités par fermettes X | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | U | 32 | | | | | | ¥ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T.E.B. | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

2) Le Devis Quantitatif Estimatif

| Devis Quantitatif Estimatif: corr | rection |
|--|---------|
|--|---------|

Nom: Exemple

Affaire: Prénom :

Corps d'état: Charpente industrielle

| Code | Désignation | U | Quantités | Prix unitaire H.T. | Prix Total H.T. | |
|------------|--|----|-----------|-----------------------|----------------------------|--|
| | charpente industrialisée pour combles perdus | | | | | |
| CICP45°7,2 | ferme 45°, longueur 7,20ml | U | 16,00 | 138,33 € | 2 213,24 € | |
| | ouvrages , accessoires pour charpente industrialisée | | | | | |
| SAB25100 | sablières en sapin 25x100, fixé par tige de scellement Ø 12 | ML | 16,000 | 5,85 € | 93,65 € | |
| CONT | lisse , antiflambement,contreventemenr en sapin section 25x75 fixé par pointe TP80 | ML | 67,200 | 3,98 € | 267,67 € | |
| EQUERRE | equerre de fixation | U | 32,000 | 3,60 € | 115,08 € | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 689,64 € | |
| | Total H.T T.V.A 19,60% | | | | | |
| | | | | al T.T.C | 527,17 € 3 216,81 € | |

IV RESSOURCES D'EVALUATION

IV.1 EVALUATION

Nous vous avons distribué, en début de tronc commun, un dossier appelé

Pavillon "LES SAULES"

Dans cette séance vous devez fournir le DQE de la charpente industrialisée sur la partie habitable du pavillon proposé.

Vous devez justifier du choix de tel ou tel élément pour "construire" votre charpente...

> Pour réaliser cette évaluation, vous aurez :

- A dessiner le détail d'une fermette et l'organisation de la charpente en vue de la quantifier (plan de pose),
- A effectuer le métré quantitatif des éléments formant la charpente industrialisée,
- ➤ A réaliser le DQE charpente indus. sur le pavillon simple.

<u>Cadre de bordereau</u>

Charpente industrialisée pour combles perdus

- Fermes ...

Ouvrages accessoires pour charpente industrialisée

- Contreventement en sapin ...
- Sablières en sapin ...
- Equerre d'ancrage métallique de ...

Etablissement référent

Direction de l'Ingénierie

Equipe de conception

AFPA - FAGERH

Remerciements:

A l'ensemble des formateurs TEB du dispositif AFPA et FAGERH

Reproduction interdite

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle. «toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la reproduction par un art ou un procédé quelconques.»

Date de mise à jour: 01/04/2019 afpa © Date de dépôt légal mois année

