Amélia SORIA	07/05/2020	AFPA Colmar	Coffee
TS-BEC	Avant-métré Charpente industrielle	apa	

CODE	1 2	3	4	DÉSIGNATIONS ET CALCULS	5	6	7	U	QUANTITÉS	CROQUIS
	Charpente industrielle pour combles perdus									
	1.1. Ferme de 45° et de long. 7,20 ml au ras du mur									ı. e "
	a = 6,70 ml									d
	b = 0,23 ml									
	c = 45°									
	d = tang(45) x (3,35 + 0,228) = 3,58 ml									C V
	f = 8,00 : 0,55 + 1 ≠ 16							U	16	lb) a
										b a
	1.2. Ouvrages, accessoires pour charpente industrielle									
	1.2.1. Pannes sablières en sapin de pays de 25 x 100 mm									†
	2 fs 8,00 =							ML	16,00	f
										f
	1.2.2. Lisses, antiflambement, contreventements									
	Méthode forfaitaire : longueur = 8 x longueur du toit									
	8 fs 8,00 + 2 fs 0,20 =							ML	67,20	
	1.2.3. Équerres de fixation									
	2 fs 16 =									