Un repaso seneral a La conpetición de Velocistas

Rubén Espino San José



- La competición
- Tecnologías
- Referencias




La conperición

- Objetivo de la competición
- El circuito
- Los robots




OBJETIVO DE LA COMPETICIÓN

- Objetivo: ser el robot más rápido recorriendo el circuito
- Dos robots compiten en modo persecución hasta que uno alcanza al otro
- Clasificación previa a X vueltas para determinar cruces eliminatorios




EL CIRCUTO

- Lona de PVC simple con el circuito impreso
- Circuito cerrado de 2 líneas negras sobre fondo blanco, separadas unos 20 cm
- Curvas amplias (mínimo 40 cm de radio) y rectas largas
- Posibilidad de cambiar de carril durante la competición



LOS ROBOTS

- Robots autónomos capaces de seguir la línea
- Sin comunicación inalámbrica durante la competición
- Indivisibles durante la competición
- 5 segundos de espera al arrancar
- Dimensiones máximas:
 - Largo: 30 cm
 - Ancho: 20 cm
 - Alto: 13 cm (no es relevante)
- Peso máximo: 2 Kg



TECNOLOGÍAS

- Tecnologías de los robots
 - Hardware
 - Mecánica
 - Firmware básico
- Proyectos de apoyo a realización



HARDUARE DE LOS ROBOTS


- Microcontrolador
- Motores
- Drivers de motores
- Sensores de línea
- Encoders
- Comunicación inalámbrica
- Baterías




MICROCONTROLABOR

- Arduino (ATMEL)
- ARM
- Cortex-ARM
 - STM32F0 F4
- PIC
- dsPIC

•








MOTORES


- Tracción diferencial: cada motor es independiente y mueve una rueda
- Tipos:
 - Motores CC
 - Fácil funcionamiento
 - Problemas de escobillas
 - Consumo razonable
 - Motores brushless
 - Funcionamiento complejo
 - Sin escobillas y con mayor eficiencia
 - Consumo alto



DRIVERS DE MOTORES

- Para motores CC
 - Control con PWM
 - Aconsejable tecnología con MOSFET
 - Ejemplo: TB6612FNG
- Para motores brushless: ESC
 - Control con protocolos DSHOT y similares






sensores de línea

• CNY70






• QRE1113




• QRE1114






Ópticos




A B leads A

A leads B


• De efecto Hall






conuncación inalámerica

- Muy útil e imprescindible para testear parámetros en tiempo real con el robot en movimiento
- Ejemplos:
 - Bluetooth HC-05
 - Módulo Wifi ESP8266





Eaterias de Litio-polímero


- Alta capacidad de descarga
- Son peligrosas. No cortocircuitar ni golpear
- Celdas de 3,7V (llegan a 4,2V), no deben bajar de 3V
- Carga balanceada
- Cálculos de descarga y duración:
 - 2200 mAh * 25 C = 55 A (en continua)
 - 2200 mAh * 50 C = 110 A (en pico)
 - 60 min / 25 C = 2 min 24 s (a corriente máxima en continua)
 - Ejemplo a 5 A: (2 min 24 s) * 55 A / 5 A = 26 min 24 s






mecánica de los robots

- Dimensiones
- Peso y centro de masas
- Relación motriz
- Separación de sensores de línea
- Ruedas y adherencia
- Sistemas para aumentar la adherencia



DINENSIONES DEL ROBOT

- Distancia entre ruedas
 - Relación de compromiso entre velocidad de respuesta y agarre en curva
- Distancia entre el eje motriz y los sensores de línea
 - Relación de compromiso entre capacidad de respuesta y anticipación a las curvas



PESO Y CENTRO DE MASAS DEL ROBOT

Peso

- Demasiado pesado: mayor consumo, más lento, mayor inercia y peor respuesta
- Demasiado ligero: poco agarre en curvas

Centro de masas

- Demasiado adelantado: efecto péndulo en curvas
- Demasiado atrasado: caballito en aceleraciones



RELOCIÓN MOTRIZ


- Reductora de motores y diámetro de las ruedas
 - Mayor diámetro de rueda o menor reductora -> Menos fuerza y más velocidad
 - Menor diámetro de rueda o mayor reductora -> Más fuerza y menos velocidad
- Charla de Javier Baliñas en Granabot 2018 sobre elección de motores

		6000 RPM	2 oz-in	<u>5:1 HP 6V</u>	5:1 HP 6V dual-shaft
high-power (HP) 6 V (same specs as 6V HPCB above)		3000 RPM	4 oz-in	10:1 HP 6V	10:1 HP 6V dual-shaft
		1000 RPM	9 oz-in	30:1 HP 6V	30:1 HP 6V dual-shaft
		625 RPM	15 oz-in	50:1 HP 6V	50:1 HP 6V dual-shaft
		400 RPM	22 oz-in	75:1 HP 6V	75:1 HP 6V dual-shaft
		320 RPM	30 oz-in	100:1 HP 6V	100:1 HP 6V dual-shaft
		200 RPM	40 oz-in	150:1 HP 6V	150:1 HP 6V dual-shaft
		140 RPM	50 oz-in	210:1 HP 6V	210:1 HP 6V dual-shaft
		120 RPM	60 oz-in	250:1 HP 6V	250:1 HP 6V dual-shaft
		100 RPM	70 oz-in	298:1 HP 6V	298:1 HP 6V dual-shaft
		32 RPM	125 oz-in	1000:1 HP 6V	1000:1 HP 6V dual-shaft
	(HP)	(HP) 1600 mA (same specs as	3000 RPM 1000 RPM 1000 RPM 625 RPM 400 RPM 400 RPM 320 RPM 625 RPM 1600 mA 320 RPM 140 RPM 120 RPM 120 RPM 100 RPM 1	3000 RPM	Same specs as 6V HPCB above 1000 RPM 1

separación de sensores de Línea


- La incertidumbre en el cálculo de posición es función de:
 - La función de transferencia del sensor
 - La separación entre sensores
 - La altura de los sensores
 - La amplitud del haz del led






RUEDAS Y ADHERENCIA

- Tipos de rueda que suelen utilizarse:
 - Goma o silicona: se ensucian rápido
 - Espuma: no agarran suficiente
- Mejores resultados:



SISTEMAS PARA AUMENTAR LA ADHERENCIA


- Se utilizan para ganar velocidad en curva
- Se emplea:
 - Motor/es brushless
 - Turbina/hélices
 - Driver ESC






FRIUGRE BÁSICO DE LOS ROBOTS

- Calibración de los sensores
- Seguimiento de línea con PID
- Calibración del PID



CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES


- Detectar las diferentes líneas
 - Lectura analógica de sensores (0-1023 para ADC de 10 bits)
 - Calibrado inicial en estático para calcular umbrales de cada sensor
 - Al correr, digitalizar según umbrales



SEGUINIENTO DE LÍNEA CON PID

- Algoritmo que se emplea para <u>contrarrestar los</u> <u>efectos de las perturbaciones</u> en un sistema lineal
- Compuesto de las siguientes partes:
 - Proporcional
 - Detecta el error proporcional
 - Corrección de posición
 - Integral
 - Detecta el error acumulado
 - Oposición a las perturbaciones
 - Derivativo
 - Detecta la variación del error proporcional
 - Corrección de velocidad
- Desarrollo detallado del PID para el seguimiento de línea






CALIBRACIÓN DEL PID

- Pasos para calibrar un PID manualmente:
 - 1. Poner todas las K's a cero
 - 2. Ir aumentando poco a poco Kp
 - 3. Cuando el robot empiece a cabecear, bajar un poco el valor de Kp y dejarlo fijo
 - 4. Realizar los pasos 2 y 3 para calibrar Kd
- La respuesta varía si se modifica la velocidad lineal del robot, por lo que habrá que realizar el cálculo de las K's para cada velocidad
- Posibles respuestas:
 - <u>Subamortiguado</u>
 - <u>Sobreamortiguado</u>
 - Amortiguamiento crítico

PROYECTOS DE APOYO A REALIZACIÓN


- Generador de circuitos en Octave
- Cronómetro:
 - Toma de tiempos de vueltas y parciales
 - Contador de vueltas
 - Enlace entre módulos
 - Enlace vía Wifi con PC y overlay
- Overlay desarrollado por Bricolabs



REFERENCIAS

- Normativa y algunos kits open source: Open RoboSports
- Proyectos relacionados
 - Cyclops-Project
 - Basic circuit maker
 - <u>time2time</u>
- Charlas relacionadas
 - Charla Malakabot 2017 sobre control PID
 - Charla de Javier Baliñas en Granabot 2018 sobre elección de motores
 - <u>Mis presentaciones</u> (diapositivas y enlaces a vídeos)





REFERENCIAS

- GitHub
 - Rubén Espino: Resaj
- Facebook
 - <a>@pumaprideteam



- Twitter
 - Rubén Espino: oRugidoDePuma
 - Javier Baliñas: <a>®supernudo
 - Javier Isabel: @JavierIH
 - Alejandra Guardo: <a>@AlejandraSaku

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN ©

