

## تمرین سری 7

## درس مبانی سیستمهای بی درنگ نهفته نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

- ۱. مسئله ۱۳ فصل ینجم مرجع Wolf را در مورد تلفیق حلقههای مشخص شده حل کنید.
- ۲. مسئله ۲۱ فصل پنجم مرجع Wolf را در مورد تحلیل زمان اجرای برنامهی مشخص شده حل کنید.
- ۳. هدف این بخش تمرین، استفاده از ابزار Fixed-Point Designer برای جایگزینی نوعهای ممیز شناور با نوعهای ممیز ثابت مناسب در مدل یک فیلتر دیجیتال و مقایسه زمان اجرای کدهای تولید شده از آنها است.
- i. شکل زیر ساختار یک فیلتر پاسخ ضربه نامتناهی (IIR) را نشان می دهد. مدل این فیلتر را در Simulink أ. شکل زیر ساختار یک فیلتر پاسخ ضربه نامتناهی (IIR) از نشان می دهد. مدل این فیلتر را درای شکل موج داده شده شبیه سازی کنید. از قالب Embedded Coder جعبه ابزار Embedded Coder هنگام ایجاد مدل استفاده کرده و گام شبیه سازی را برابر با نرخ نمونه برداری صوت ورودی یعنی  $\frac{1}{44100}$ ثانیه قرار دهید. ضرایب  $\frac{1}{24100}$  و بهره کلی (ورودی) را 2.9137e-04

 $a = [-3.2565693109588, 4.03376839272126, -2.24604368202622, 0.473506452939151] \\ b = [4,6,4,1]$ 


- ب. موج ورودی به قالب یک فایل mat. تبدیل شده است. با باز کردن فایل صوت ورودی در محیط MATLAB محتویات آن را در قالب یک آرایه data وارد workspace کنید و با درج یک بلوک From Workspace از کتابخانه sources در بلوکهای معمول Simulink آن را بهعنوان ورودی به سیستم اعمال کنید و خروجی را با درج یک بلوک To Multimedia File از جعبه ابزار Audio در یک فایل wav ذخیده کنید. با انجام شبیهسازی مطمئن شوید خروجی مورد انتظار بهعنوان یک فیلتر پایین گذر تولید می شود. در top-level مدل کل فیلتر باید به صورت یک subsystem باشد تا عملیات بعد را به راحتی انجام دهید.
- ج. کد بلوک فیلتر فوق را در قالب یک تابع برای برد Arduino Mega2560 تولید کنید. تابع تولید شده را با استفاده از یک پروژه PlatformIO کامپایل کرده و با اجرای تابع فیلتر برای چندین نوبت و میانگین گیری، زمان اجرای تابع را در شبیهساز Proteus برای سطوح مختلف بهینهسازی کامپایلر (OO-، میانگین گیری، زمان اجرای تابع را در شبیهساز کنید. از پروژه خود تا به اینجا یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.
- د. با استفاده از ابزار Fixed-Point Designer<sup>23</sup>، عملیات زیر را برای بلوک فیلتر انجام دهید. ممکن است نیاز باشد برخی بلوکهای خروجی را موقتا از مدل خارج کنید.
  - آمادهسازی مدل برای آنالیز (درج خودکار ورودی/خروجیها برای تبدیل نوع)؛

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Infinite Impulse Response

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://se.mathworks.com/help/fixedpoint/getting-started-with-fixed-point-toolbox.html

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://se.mathworks.com/videos/converting-double-precision-design-to-embedded-efficient-fixed-point-design-1504212832864.html

- انجام شبیهسازی برای جمع آوری رنج و دقت سیگنالها؛
- پیشنهاد دادههای نوع ممیز ثابت بهجای نوعهای ممیز شناور؛ و
  - اعمال تغییرات در مدل و جایگزینی نوعهای جدید در مدل.
- ه. تولید کد را مجددا برای مدل ممیز ثابت انجام داده و مطابق بخش ج آن را برای برد کامپایل و شبیهسازی کنید. کنید. زمان اجرا را در این حالت نیز برای سطوح مختلف بهینهسازی کامپایلر جداگانه اندازه گیری کنید. زمانهای اجرای اندازه گیری شده را در قالب جداولی در گزارش خود تنظیم کنید.



گزارش نهایی شامل یک گزارش در قالب PDF است که اولا پاسخ مسائل تحلیلی را بهطور کامل دربرگرفته باشد و ثانیا مدلسازیها و شبیه سازیهای انجام شده در ابزارها را به همراه تصویر به شکل واضح نمایش دهد. پروژه نهایی باید ضمیمه شده باشد.

موفق باشید عطارزاده