FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA

SISTEMAS EMBEBIDOS 1

PROYECTO FINAL



EMILIO AMIR OROS SALAZAR
FRANCESC JULIO AQUIZE FLORES



# UNIVERSIDAD CATÓLICA B O L I V I A N A

## SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADO POR TARJETA DE DESARROLLO STM32F103C8T6


 $\longrightarrow$ 

La presente diapositiva mostrará las configuraciones iniciales para la elaboración de un pequeño proyecto que consiste en la medición de temperatura y humedad a través de un sensor DTH11, estos datos pasan a través de una tarjeta programable stm32f103c8t6 y son mostrados mediante una pantalla oled I2C.



#### PASO 1.


Se debe abrir el IDE de programación STM32CubeIDE y seguidamente se debe crear un nuevo proyecto.





#### PASO 2.

Se selecciona la tarjeta que se utilizará para el proyecto, en este caso una tarjeta stm32f103c8t6






PASO 3.

Se asigna un nombre al proyecto.


(el nombre no debe contener espacios)





#### PASO 4.


Se guardan los cambios y el IDE generará el código base de forma automática.





PASO 5.


Se debe ir hacia la pestaña SYS, hacer un click.





PASO 6.

Se debe configurar el debug como «serial wire»






PASO 7.

Se debe dirigir a la pestaña RCC.

Habilitar el High Speed clock y seleccionar cristal ceramic resonator






#### PASO 8.

Se debe dirigir a la pestaña clock configuration, consecuentemente deberá cambiar el valor de SYSCLK de 8 Mhz (por defecto) por una frecuencia de 72 Mhz.


Se presioná enter/intro y el software se tomará un tiempo para calcular los demás parámetros que se ajusten a nuestra frecuencia de forma automática.





PASO 9.


Se debe presionar la pestaña Pinout & configuration y dirigirse a la pestaña TIM1





PASO 10.


Se debe configurar clock source como internal clock y en la frecuencia del pre-escalador se debe colocar 71



 $\longrightarrow$ 

PASO 11.

Se debe dirigir a la pestaña Conectivity y seleccionar I2C






PASO 12.

Deberá quedar una configuración idéntica a esta.

#### → Pinout




System view

Pinout view



PASO 13.


Guardar el proyecto para generar el código base.





PASO 14.


Una vez generado el código base, debemos adjuntar las librerías de nuestros componentes a las carpetas Source e INC





#### PASO 14.


Una vez generado el código base, debemos adjuntar las librerías de nuestros componentes a las carpetas Source e INC





PASO 15.


Click derecho, luego show in y finalmente system explorer.





PASO 15.

Click derecho, luego show in y finalmente system explorer.






PASO 16.

Colocar los archivos .h en INC.


Colocar los archivos .c en SRC








#### PASO 17.


Volver al IDE y hacer click derecho en cualquier parte vacía del lateral izquierdo y colocar refresh.



































Corresponde a nuestras librerías y drivers del sensor de temperatura y de la pantalla oled.

```
C /* USER CODE BEGIN Includes */ Untitled-1 •

1  /* USER CODE BEGIN Includes */

2  #include "fonts.h"

3  #include "ssd1306.h"

4  #include "stdio.h"

5  /* USER CODE END Includes */
```

Instanciamos los datos que nos permitirán realizar las conversiones de temperatura y humedad.

```
7  /* USER CODE BEGIN 0 */
8  #define DHT11_PORT GPIOB
9  #define DHT11_PIN GPIO_PIN_9
10  uint8_t RHI, RHD, TCI, TCD, SUM;
11  uint32_t pMillis, cMillis;
12  float tCelsius = 0;
13  float tFahrenheit = 0;
14  float RH = 0;
15  uint8_t TFI = 0;
16  uint8_t TFD = 0;
17  char strCopy[15];
```

Aquí se define la forma en la que tratará los pines el microcontrolador.

```
uint8 t DHT11 Start (void)
26
27
       uint8 t Response = 0;
28
       GPIO InitTypeDef GPIO InitStructPrivate = {0};
       GPIO InitStructPrivate.Pin = DHT11 PIN;
30
       GPIO InitStructPrivate.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
31
       GPIO_InitStructPrivate.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
       GPIO InitStructPrivate.Pull = GPIO NOPULL;
33
       HAL GPIO Init(DHT11 PORT, &GPIO InitStructPrivate); // ASignar el pin como salida
       HAL GPIO WritePin (DHT11 PORT, DHT11 PIN, 0); // Colocar el pin en valor bajo
       HAL Delay(20); // espera 20 microsegundos
       HAL_GPIO_WritePin (DHT11_PORT, DHT11_PIN, 1); // Colocar el pin en valor alto
37
       microDelay (30); // espera 30 microsegundos
       GPIO InitStructPrivate.Mode = GPIO MODE INPUT;
39
       GPIO InitStructPrivate.Pull = GPIO PULLUP;
       HAL GPIO Init(DHT11 PORT, &GPIO InitStructPrivate); // Asignar el pin como entrada
41
       microDelay (40);
       if (!(HAL GPIO ReadPin (DHT11 PORT, DHT11 PIN)))
42
43
44
         microDelay (80);
45
         if ((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN))) Response = 1;
46
47
       pMillis = HAL GetTick();
       cMillis = HAL GetTick();
       while ((HAL GPIO ReadPin (DHT11 PORT, DHT11 PIN)) && pMillis + 2 > cMillis)
49
50
51
         cMillis = HAL GetTick();
52
53
       return Response;
54
     uint8 t DHT11 Read (void)
```


Aquí se configuran los parámetros iniciales.

```
uint8 t DHT11 Read (void)
       uint8 t a,b;
       for (a=0;a<8;a++)
         pMillis = HAL GetTick();
         cMillis = HAL GetTick();
62
         while (!(HAL GPIO ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)) && pMillis + 2 > cMillis)
63
         { // esperar a que el pin vuelva a la condicion alta
64
           cMillis = HAL GetTick();
65
66
         microDelay (40); //espera 40 microsegundos
67
         if (!(HAL GPIO ReadPin (DHT11 PORT, DHT11 PIN))) // solo si el pin esta en la condicion baja
68
          b\&= \sim (1 << (7-a));
69
         else
70
71
           b = (1 < (7-a));
72
         pMillis = HAL GetTick();
         cMillis = HAL_GetTick();
73
         while ((HAL GPIO ReadPin (DHT11 PORT, DHT11 PIN)) && pMillis + 2 > cMillis)
74
         { // espera a que el pin vuelva a la posicion baja
75
           cMillis = HAL GetTick();
76
77
78
79
       return b;
```


Aquí se realiza la lectura y conversión interna de unidades.

```
if(DHT11 Start())
 RHI = DHT11 Read(); // integral relativa de humedad
 RHD = DHT11 Read(); // humedad relativa decimal
 TCI = DHT11 Read(); // integral de grados celcius
 TCD = DHT11 Read(); // decimal de grados celcius
 SUM = DHT11 Read(); // verifica la suma
 if (RHI + RHD + TCI + TCD == SUM)
   tCelsius = (float)TCI + (float)(TCD/10.0);
   tFahrenheit = tCelsius * 9/5 + 32;
   RH = (float)RHI + (float)(RHD/10.0);
   TFI = tFahrenheit;
   TFD = tFahrenheit*10-TFI*10;
   SSD1306 GotoXY (0, 0);
   SSD1306 Puts (strCopy, &Font 11x18, 1);
   SSD1306 GotoXY (0, 20);
   SSD1306_Puts (strCopy, &Font_11x18, 1);
   sprintf(strCopy,"%d.%d %% ", RHI, RHD);
   SSD1306 GotoXY (0, 40);
   SSD1306 Puts (strCopy, &Font 11x18, 1);
   SSD1306 UpdateScreen();
```

#### MATERIALES DEL PROYECTO



TARJETA DE DESARROLLO STM32F103C8T6




#### SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11




PANTALLA OLED I2C

## DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO



#### CIRCUITO FUNCIONANDO



### ENCUENTRA EL PROYECTO EN GITHUB

https://github.com/AmirOros/proyecto\_final.git



FIN

