## بسمه تعالی

تمرین سوم درس سیستم های نهفته – محمدامیر سالاری – ۹۳۳۱ ۹۳۲

هدف پروژه: روشن کردن سه LED به صورت ترتیبی با کلید

ابتدا تابع delay را پیاده سازی میکنیم تا در هنگام فشرده شدن کلید با هر بار فشرده شدن کلید از اجرا شدن چندباره عملیات مربوطه جلوگیری کنیم.

```
#include "MKL25Z4.h"
   void delay (unsigned int length ms)
       SIM SCGC5 |= SIM SCGC5 LPTMR MASK; // Make sure clock is enabled
6
       LPTMR0 CSR = 0;
                                            // Reset LPTMR settings
7
       LPTMR0 CMR = length ms;
                                            // Set compare value (in ms)
8
       // Use 1kHz LPO with no prescaler
9
       LPTMRO PSR = LPTMR PSR PCS(1) | LPTMR PSR PBYP MASK;
       // Start the timer and wait for it to reach the compare value
10
11
       LPTMR0 CSR = LPTMR CSR TEN MASK;
12
       while (!(LPTMR0 CSR & LPTMR CSR TCF MASK))
13
14
       LPTMR0 CSR = 0;
                                            // Turn off timer
15
```

این تابع را با جستجو در اینترنت پیاده سازی کرده ایم.

سپس پایه های مورد استفاده را تعریف کرده، Struct مربوط به پایه ها با جستجو در اینترنت پیدا کردیم:

```
29 /** GPIO - Register Layout Typedef */
30 ptypedef struct {
    __IO uint32_t PDOR; /**< Data Output, offset: 0x0 */
    O uint32_t PSOR; /**< Set Output, offset: 0x4 */
O uint32_t PCOR; /**< Clear Output, offset: 0x8 */
    O uint32_t PTOR; /**< Toggle Output, offset: 0xC */
34
    __I uint32_t PDIR; /**< Data Input, offset: 0x10 */
      36
   GPIO_type;
38
39 /* GPIO - Peripheral instance base addresses */
40 /** Peripheral PTA base address */
41
   #define PTA BASE
                         (0x400FF000u)
   #define PTC BASE
                         (0x400FF080u)
43
   /** Peripheral PTA base pointer */
                         ((GPIO Type *)PTA BASE)
45 #define PTC
                         ((GPIO Type *)PTC BASE)
47 ptypedef struct {
      __IO uint32_t PCR[32]; /** Pin Control Register n, array offset: 0x0, array step: 0x4 */
48
      O uint32 t GPCLR; /** Global Pin Control Low Register, offset: 0x80 */
O uint32 t GPCHR; /** Global Pin Control High Register, offset: 0x84 */
49
51
           uint8 t RESERVED 0[24];
        IO uint32 t ISFR; /** Interrupt Status Flag Register, offset: 0xA0 */
53 PORT type;
```

در تابع main کلاک را فعال میکنیم(porta , portb ) سپس پین های مربوط به LED ها برای gpio را مشخص میکنیم.

در ادامه در یک حلقه نوبت LED را چک میکنیم (در یک while(1)) برای اینکار در یک شرط if هر زمان که کلید فشرده شده مقدار متغیر x را افزایش میدهیم و سپس بررسی میکند که کدام LED روشن شود.

```
int x=0;
while(1) {
    if(!(PTA->PDIR & MASK(KEY))) {
        delay (1000);
        if(x==2){
             x = 0;
        else x++;
        if (x==0) {
            PTC->PDOR &= ~MASK(LED3);
            PTC->PDOR |= MASK(LED1);
        if (x==1) {
            PTC->PDOR &= ~MASK(LED1);
            PTC->PDOR |= MASK(LED2);
        if (x==2) {
            PTC->PDOR &= ~MASK(LED2);
            PTC->PDOR |= MASK(LED3);
```