# آزمایشگاه درس ریزپردازنده و اسمبلی

#### اميرحسين رجب پور

## پیش گزارش آزمایش ۷

#### يرسش 1:

EEPROM هستند (برخلاف حافظههایی مانند RAM) که میزان میزان میزان است تنظیمات یک دستگاه ذخیره شود. به حافظه پایینی دارند و در جاهایی کاربرد دارند که نیاز است تنظیمات یک دستگاه ذخیره شود. به عنوان مثال در کامپیوترها برای اجرا کردن سیستم عامل در EEPROMها هم نوعی EEPROM میباشند ولی در نحوه ی کار با دیتا با هم فرق دارند بدین صورت که EEPROM با دیتاها به صورت بایت بایت و سریالی سر و کار دارد اما FLASH به صورت بلاکهای دیتا.

در این برنامه از RAM استفاده نمی کنیم زیرا همانطور که گفته شد RAM حافظهای فرار است برخلاف EEPROM و ما در اینجا نیاز داریم که هنگامی که برق دستگاه قطع شد تنظیمات ما ذخیره شده باشد.


## يرسش 2:

همانطور که در سوال قبل گفته شد FLASHها با بلاکهای دیتا کار دارند پس برای تغییر دادهها بر روی آن باید ابتدا کل بلاک داده را خواند و آن جاهایی از بلاک که نیاز به تغییر دارند را تغییر داد و سپس کل بلاک را دوباره بر روی حافظه نوشت بدین صورت دیتاهای دیگر روی حافظه و بلاکها از دست نمی روند.

## يرسش 3:

دو پایه آدرس یعنی 4 حالت داریم ( $2^2=4$ ) پس 4تا EEPROM می توان داشت که هر کدام  $4 \times 4 = 16kb$  حافظه دارند پس  $4 \times 4 = 16kb$  حداکثر حافظه می شود.

#### يرسش 4:



### يرسش 5:

ابتدا در لبهی بالارونده ی کلاک با تغییر SDA از 1 به 0 ارتباط آغاز می شود. سپس مستر 7بیت را به عنوان آدرس slave مد نظرش می فرستد سپس در کلاک بعدی خواندن/نوشتن از slave را مشخص می کند و سپس slave یک بیت تایید (ACK) می فرستد بعد از آن مستر آدرس دیتای مورد نظر را می فرستد. سپس slave یک بیت تایید دیگر می فرستد و سپس مستر دیتا را می فرستد و در آخر مستر ارتباط را تمام می کند.

## پرسش 6:

فرکانس کلاک در دستگاه مستر پیکربندی و سپس فراهم میشود. برای ارسال هر بایت داده 29 کلاک نیاز است پس حداکثر نرخ نوشتن میشود:

(10kHz / 29clk) \*8

:7	ب شس د
• •	برسس

تعريف توابع:

Begin:

برای پیوستن دستگاه به شبکهی I2C میباشد و اگر پارامتر داشت آدرس آن پارامتر به عنوان slave قرار می گیرد در غیر این صورت مستر میباشد.

SetClock:

اگر دستگاه مستر بود فرکانس ارتباط را مشخص میکند.

BeginTransmission:

ارتباط را شروع می کند با آدرسی که به عنوان ورودی می گیرد.

Write:

داده را به عنوان ورودی می گیرد و ارسال می کند و اگر آرایه ارسال کند باید ستیز آرایه هم مشخص باشد.

**EndTransmission:** 

ارتباط را پایان میدهد.

RequestFrom:

دستگاهی که مستر میباشد با کمک این تابع از slave درخواست دیتا میکند.

Available:

تعداد بایت آماده برای دریافت را برمی گرداند.

Read:

دادههای ارسال شده را دریافت می کند.