به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشکده مهندسی برق گروه کنترل و سیستم

كنترل مقاوم

۱۳۰۷ دانشگاهٔ نعتی خواج نصیرالدین طوسی

نیمسال دوم ۰۳-۰۴

عنوان پروژه: رام کردن کوادروتور

سلام مهندس! 👏

در این پروژه، شما به عنوان یک مهندس کنترل وظیفه دارید کنترلکنندهای مقاوم برای پایدارسازی زوایای Roll و Pitch یک کوادروتور طراحی کنید. خوشبختانه، نیازی به سروکله زدن با دادههای تجربی و شناسایی سیستم نیست! ما مدل خطی نامی و پروفایل نامعینی آن را (بر اساس مقاله مرجع) در اختیار شما قرار میدهیم.

مأموریت شما طراحی، تحلیل و مقایسه کنترلکنندههای H_{∞} و μ برای تضمین پایداری و عملکرد مطلوب کوادروتور، حتی با وجود عدم قطعیتها و اغتشاشات وارده بر سیستم است. ابزار شما برای این کار، دانش کنترل مقاوم، استفاده از نرمافزار متلب (Robust Control Toolbox) و خلاقیت مهندسی خودتان است.

🞇 وظیفه ۱: شناخت میدان نبرد و آمادهسازی (۱۵ امتیاز)

قبل از طراحی، باید سیستم و چالشهایش را بشناسیم:

۱. معرفی سیستم:

 G_0 هدف ما، کنترل زوایای (ϕ) Roll و Pitch (θ) یک کوادروتور است که مدلهای نامی خطی • برای هر زاویه به صورت زیر داده شده است:

$$G_{\theta,0}(s) = \frac{1547.4}{(s^2 + 10.12s + 390.4)(s + 5.373)}$$

$$G_{\phi,0}(s) = \frac{2049.5}{(s^2 + 19.03s + 426.2)(s + 6.764)}$$

• نامعینی سیستم به صورت ضربی ورودی بصورت زیر مدل میشوند:

$$W_{\theta}(s) = \frac{1659.6(s^2 + 2.868s + 60.44)}{(s + 9.678)(s + 24770)}$$

$$W_{\phi}(s) = \frac{1.9017(s^2 + 3.813s + 91.61)}{s^2 + 43.53s + 545.3}$$

روش تعیین مدل نامی و کران نامعینی را در مقاله مورد بازبینی دقیق قرارداده و ویژگی های
 آن را گزارش کنید.

۲. مدلسازی در متلب:

با استفاده از دستورات tf, ultidyn و uss سیستم نامعین را برای هر دو کانال Roll و Pitch
 در متلب تعریف کنید.

۳. تجسم نامعینی:

- تعداد کافی نمونه تصادفی از سیستم نامعین تولید کنید.
- نمودارهای بودی (Bode) سیستم نامی را در کنار پاسخ فرکانسی نمونههای تصادفی رسم کنید تا محدوده تغییرات رفتار سیستم را ببینید.

• نمودار پاسخ فرکانسی نامی را به همراه «مرزهای نامعینی» که توسط $|W(j\omega)|$ تعریف میشود، رسم کنید.

۴. اهداف و پیشنیازها:

- اهداف عملکردی کلیدی: زمان نشست حدود ۳/۰ ثانیه، فراجهش بسیار کم (نزدیک صفر)، خطای ماندگار صفر برای ورودی یله مرجع.
- محدودیتها: سیگنال کنترلی باید در محدوده مجاز عملگرها باقی بماند (این را در طراحی وزن W_u لحاظ خواهید کرد).
- آمادهسازی برای طراحی: ساختار استاندارد کنترل مقاوم را در متلب بسازید. این ساختار باید شامل پلنت نامعین، ورودیهای مرجع/اغتشاش/نویز و خروجیهای خطا/کنترلی، به همراه محلهایی برای توابع وزن عملکرد (W_s, W_u) باشد که در وظیفه بعدی طراحی خواهید کرد. (راهنمایی: از sysic یا ساخت دستی استفاده کنید).

(ا**متیاز) امتیاز H_{\infty}** وظیفه ۲: کنترلکننده Θ

حالا زمان طراحی است! میخواهیم با استفاده از روش حساسیت مخلوط (H_∞) ، کنترلکنندهای طراحی کنیم که سیستم نامی را کنترل کند و در برابر نامعینیها مقاوم باشد.

طراحی هوشمندانه وزنها:

- . توابع وزنی عملکرد (W_s, W_u) را طراحی و توجیه کنید.
- و دستیابی به اهداف ردیابی $S=(I+GK)^{-1}$ و دستیابی به اهداف ردیابی W_s (a W_s (a): برای شکل دهی به تابع حساسیت $S=(I+GK)^{-1}$ و T_{ideal} برای تعریف تعریف T_{ideal} ماندگار). میتوانید از ایده مقاله برای تعریف $W_s \approx \frac{1}{S_{ideal}}$ سپس S_{ideal}
- ام مقداری را W_u (b) برای محدود کردن انرژی یا دامنه سیگنال کنترلی W_u (b) برای W_u (b) برای W_u پیشنهاد دهید. (مقاله مرجع از مقدار W_u استفاده کرده، شما میتوانید این مقدار را تغییر دهید و **توجیه کنید**).

H_{∞} د. سنتز کنترلکننده ۲

با استفاده از mixsyn یا hinfsyn و وزنهای طراحیشده، کنترلکننده $K_{H_{\infty}}(s)$ را محاسبه کنید. مقدار γ بهدست آمده را گزارش دهید. آیا $1>\gamma$ است؟ این مقدار چه معنایی دارد؟

۳. تحلیل عملکرد نامی:

- :عملکرد کنترلکننده $K_{H_\infty}(s)$ را روی سیستم نامی G_0) به دقت بررسی کنید
 - a) یاسخ یله حلقهبسته (آیا به اهداف عملکردی نزدیک است؟).
 - b) سیگنال کنترلی متناظر (آیا منطقی به نظر میرسد؟).
 - $\frac{1}{W}, \frac{1}{W_u}, \frac{1}{W_s}$ نمودارهای مقادیر تکین S, U, T و مقایسه آنها با (C

۴. چرخه بهبود:

این قسمت، قلب مهندسی کنترل است! اگر عملکرد کاملاً مطلوب نیست یا سیگنال کنترلی بیش از حد بزرگ است، به مرحله ۱ برگردید، وزنها را هوشمندانه تنظیم کنید و کنترلکننده را دوباره طراحی کنید. این چرخه را تا رسیدن به یک توازن قابل قبول بین عملکرد ردیابی، محدودیت سیگنال کنترلی و الزامات اولیه نامعینی تکرار کنید. فرآیند تنظیم و دلایل تغییر وزنها را مستند کنید.

۵. آزمون روی سیستم نامعین:

- بهترین کنترلکننده $K_{H_{\infty}}(s)$ که به دست آوردید را روی مجموعه سیستمهای نامعین (سیستم نامی + نمونههای تصادفی) شبیهسازی کنید (مثلاً با usim).
- نمودارهای پاسخ پله و سیگنال کنترلی را برای این مجموعه رسم کنید. آیا سیستم برای همه
 نمونهها پایدار میماند؟ عملکرد چقدر تغییر میکند؟

برخورد با واقعیت: اشباع!

- اثر اشباع عملگر (مثلاً محدودیت ولتاژ یا نیروی موتور) را به صورت یک بلوک saturation در شبیهسازی (برای سیستم نامی و چند نمونه نامعین) مدل کنید. حد اشباع را منطقی (یا بر اساس اطلاعات مسئله) تعیین کنید.
 - آیا اشباع باعث ناپایداری یا افت شدید عملکرد میشود؟ نتایج را تحلیل کنید.

🔽 وظیفه ۳: چالش μ : تضمین عملکرد در طوفان عدم قطعیت! (**۳۵ امتیاز**)

کنترلکننده H_{∞} شما احتمالاً خوب کار میکند، اما آیا عملکرد مطلوب را برای تمام سیستمهای ممکن در محدوده نامعینی تضمین میکند؟ اینجا μ وارد میشود!

- H_{∞} زیر ذرهبین بردن: μ : زیر ذرهبین بردن
- بردارید. کنترلکننده $K_{H_{\infty}}(s)$ نهایی خود از وظیفه ۲ را بردارید. •
- با استفاده از mussv, پایداری مقاوم (RS) و عملکرد مقاوم (RP) آن را تحلیل کنید. (برای RP،
 باید یک بلوک نامعینی مجازی برای عملکرد تعریف کنید).
- نمودارهای $\mu_{RP} < 1$ و $\mu_{RS} < 1$ نیا 1 مودارهای μ_{RR} برای تمام فرکانسها برقرار است؟
 - نتایج را تفسیر کنید. آیا H_{∞} واقعاً عملکرد را در بدترین حالت نامعینی تضمین میکند؟
 - ۲. سنتز μ : طراحی برای بدترین سناریو (در صورت نیاز):
- اگر $\mu_{RP} \geq 1$ بود، یعنی عملکرد مقاوم تضمین نشده است. حالا با استفاده از سنتز $\mu_{RP} \geq 1$ (تکرار musyn با دستور $\mu_{RP} \geq 1$)، یک کنترلکننده جدید $\mu_{RP} \leq 1$ طراحی کنید که هدفش D-K باشد.
- توجه: اگر μ_{RP} اولیه خیلی بزرگ بود، شاید لازم باشد اول کمی اهداف عملکردی (وزن (W_s) را ساده تر کنید تا سنتز μ موفقیت آمیز باشد.
 - . پس از طراحی $K_{\mu}(s)$ مجدداً آنالیز μ را انجام دهید تا موفقیت آمیز بودن آن تأیید شود.

μ در برابر H_{∞} در برابر H_{∞} در برابر H_{∞}

- در صورت طراحی) را مقایسه کنید: $K_{\mu}(s)$ و $K_{H_{\infty}}(s)$ در صورت طراحی) دنترلکننده •
- (a مرتبه کنترلکننده: کدام پیچیدهتر است؟ آیا مرتبه کنترلکننده: کدام پیچیدهتر است
- راختیاری اما مفید): اگر مرتبه $K_{\mu}(s)$ بالاست، آن را با استفاده از روشهای کاهش مرتبه (b $K_{\mu,red}(s)$ ساده کنید (reduce, balred) ساده کنید (reduce, balred)
- ر روی سیستم نامعین در $(K_{\mu,red}(s))$ ریا $(K_{\mu}(s))$ و $(K_{\mu}(s))$ را روی سیستم نامعین در حضور اغتشاش (مثلاً پله ورودی) و نویز سنسور (مثلاً نویز سفید با توان مشخص) شبیهسازی و مقایسه کنید. کدام یک در عمل بهتر است (از نظر ردیابی، تضعیف اغتشاش، سیگنال کنترلی، رفتار با اشباع)؟
 - بحث: آیا پیچیدگی اضافی سنتز μ ارزشش را داشت؟ چه زمانی به سراغ μ میرویم؟

وظیفه ۴: ارائه دستاوردها و نتیجهگیری (۱۰ امتیاز)

زمان نمایش نتایج و تحلیلهای شماست!

۱. گزارش مهندسی:

- یک گزارش کامل، منظم و خوانا تهیه کنید که شامل تمام مراحل وظایف ۱ تا ۳ باشد.
- بر توجیه انتخابها (مخصوصاً توابع وزنی)، تحلیل دقیق نمودارها و مقایسه نتایج بین روشهای مختلف و در شرایط گوناگون (نامی، نامعین، با/بدون اشباع، با/بدون اغتشاش) تمرکز ویژهای داشته باشید.

۲. نتیجهگیری و تأمل:

- خلاصهای از یافتههای کلیدی خود ارائه دهید.
- مهمترین چالشهایی که با آنها روبرو شدید و نحوه غلبه بر آنها را بیان کنید.
- مهمترین درسهایی که از این پروژه در مورد طراحی کنترل مقاوم آموختید چیست؟
- ۳. تحویل: گزارش تایپشده به همراه تمام کدهای متلب و فایلهای سیمولینک (در صورت استفاده).

موفق باشید و از این چالش مهندسی لذت ببرید! 🜠

مقاله مرجع برای رجوع و استفاده:

[1] Noormohammadi-Asl, Ali, et al. "System identification and H_{∞} -based control of quadrotor attitude." Mechanical Systems and Signal Processing 135 (2020): 106358.