Item #	mn Name Error:Manufa	#Column Name Error:Manufacturer No	Name Erro	#Column Name Error:Note	Designator	#Column Name Error:Description	Column Name Error:Footpri	Comment	Column Name Error:LibRe
1					A2M4			IMP706CSA	
2					AIC1			TLV320AIC23BIPW	
3					C1, C2, C8, C9, C32, C72, C98, C99, C106			10nF	
4					C3, C12, C14, C18, C22, C70, C82, C88			10uF	
5					C4, C5, C20			47pF	
6					C6			22pF	
7					C7			24pF	
8					C10, C11, C13, C15, C16, C17, C21, C27, C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C93, C94, C95, C96, C97, C104, C113			100nF	
9					C19, C84, C85, C89, C90, C111			1uF	
10					C23, C24, C28, C29			470nF	
11					C25			Cap Pol3	
12					C26			220uF	
13					C30			1uF	
14					C56, C57, C83, C86, C92, C103, C112			4.7uF	
15					C69, C73, C87			22uF	
16					C71			1pnF	
17					C91			470uF	
18					C100, C107			4.7nF	
19					C101, C108, C109			2.2nF	
20					C102			47uF	
21					C105			22nF	
22					C110			1nF	
23					D1			6.2V	
24					D3			Green	
25					D4			12V	
26					D5			LED green	
27					D6, D7			Yellow	
28					E1			EEPROM-29f1024	
29					EPCS1			EPCS4SBN	
30					F1			Fuse 3A	
31					FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FB8, FB9, FB10, FB11, FB12, FB13, FB15, FB16			50	
32					FB14			Ferrite Bead	
33					J1			4-1437106-8	
34					J2			JTAG Header	
35					J3			Microphone In	
36					J4			Line In	
37					J5			Head Phone Out	
38					J6			Line Out	
39					J7			Power Jack	
40					J8			D Connector 9	
41					JTAG_FPGA1			Header 5X2	
42					MAX1			SP233ACT	
43					P1			Header 9X2	
44					P2			Header 9	
45					R1, R59, R145			1.5k	
46					R2			300k	
47					R3, R4			24	
48					R5			10	
49					R6			680k	
50					R7, R8, R9			9M	
51					R10, R11			3.3k	
52					R12, R13, R14, R15, R16, R17, R24, R30, R32, R40, R41, R46, R47, R48, R50, R51, R52, R53, R54, R110, R112, R116, R117, R118			10k	
53					R18, R19, R20, R21, R60, R66, R115, R146			1k	
54					R22, R23, R25, R27, R29, R31, R33, R35, R36, R38, R39, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R120, R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141, R142, R143, R144			33	
55					R26			2.2k	
56					R28, R34, R37, R42, R43, R58			4.7k	
57					R44, R45, R56, R57, R61, R62			47k	
58					R49, R55, R64			100	
59					R63, R68, R70			240	
60					R65			200	
61					R67			120	
62					R69			360	
63					R108, R109, R111			330	
64					R113, R114, R119			25	
65					REG 1			FAN1086	
66					REG 2			FAN1112	
67					REG 3, REG 5			LM317MDTRK	
68					REG 4			LD1085CDT	
69					RESET			LED RED	
70					S1			SW DIP-4	
71					S2			SW-PB	
72					S3			SW_SPST	
73					U1			TMS320VC5509APGE	
74					U2			EP3C5E144C8N	
75					USD1			MicroSD	
76					Y1			12SMXB	