پیش گزارش آزمایش هفتم آزمایشگاه ریزپردازنده امیرپارسا سلمان خواه ۹۸۳۱۰۳۴

پرسش: در چه کاربردهایی EEPROM به کار برده می شود؟ چرا در اینجا حافظه Flash یا RAM را به کار نمیبریم؟ تفاوت حافظه RAM با EEPROM در چیست؟

از eeprom برای نگه داری داده هایی که به طور خیلی سریعی تغییر نمی کنند استفاده می شود. به عنوان مثال پارامتر های مورد نیاز برای کانفیگ کردن یک دستگاه در یک eeprom ذخیره می شوند تا در صورت خاموش شدن و روشن شدن دستگاه، این پارامتر ها را بتوان بازیابی کرد. همچنین در bios کامپیوتر ها و برای بالا اوردن کامپیوتر، اطلاعاتی نظیر آدرس سیستم عامل در eeprom نگه داری می شود تا برنامه ی bootstrap بتواند آن را پیدا و اجرا کند.

از حافظه ی فلش معمولا زمانی استفاده می شود که به حجم وسیع تری از داده ها نیاز است. در واقع حافظه ی فلش خود یک نوع eeprom است اما با این تفاوت که اطلاعات را نه به شکل بایت بایت بلکه به شکل بلاک بلاک منتقل می کند و این باعث می شود که سریع تر باشد. همچنین می توان بار ها روی حافظه های فلش نوشت. این در حالی است که در eeprom ها تعداد محدودی عملیات نوشتن را می توان انجام داد.

حافظه ی ram یک حافظه ی volatile است و با قطع شدن برق، اطلاعات آن از بین می رود. اما volatile یک حافظه ی non volatile است و با قطع برق اطلاعات آن از بین نمی رود.


پرسش: اگر بخواهیم برای نگهداری مدهای کاری حافظه Flash را به کار ببریم، فرآیند نوشتن باید چگونه انجام شود که دادههای دیگری که بر روی همان بلاک هستند از دست نروند؟

باید ابتدا کل بلاک خوانده شود و سپس بخشی از آن که می خواهیم تغییر کند را تغییر دهیم و سپس دوباره آن را بر روی حافظه بنویسیم.

پرسش: اگر یک حافظهی EEPROM بیرونی دارای 4KB حافظه و 2 پایه آدرس باشد، در این صورت میتوان حداکثر چند KB حافظه EEPROM بیرونی بر روی یک باس مشترک داشت؟

از آن جا که ۲ پایه ی آدرس داریم، پس می توانیم ۴ تا از این حافظه را روی یک باس داشته باشیم. بنابراین ۴ تا ۴ کیلوبایت یعنی ۱۶ کیلوبایت حافظه خواهیم داشت.

پرسش: نمودار شماتیک برای این که دو AT24C02 را به یک باس مشترک وصل کنیم و حفاظت نوشتن غیر فعال باشد را رسم کنید. (آدرسدهی سختافزاری دلخواه - باس را هم به پایههای میکروکنترلر متصل کنید)



پرسش: همخوانی این دنباله فریم ها را با پروتکل TWI بررسی کنید. (فریمهای آدرس و داده را مشخص کنید، دستور خواندن یا نوشتن چگونه مشخص میشوند؟)

دنباله ی فریم ها کاملا با پروتکل I2C مطابق است. به این شکل که ابتدا یک بیت شروع فرستاده می شود و بعد از آن آدرس slave و بیت خواندن یا نوشتن فرستاده می شود. سپس ack از آن آدرس slave دریافت می شود و بعد از آن ارسال دیتا شروع می شود و یک بایت یک بایت دیتا فرستاده می شود و ack دریافت می شود. در اینجا دیتا ها آدرس خانه ی حافظه و مقدار مورد نظر برای نوشتن است. در پایان نیز بیت پایانی فرستاده می شود.

پرسش: فرکانس کلاک در کدام دستگاه پیکربندی میشود؟ کلاک را کدام دستگاه فراهم میکند؟ با توجه به زمان مورد نیاز برای انجام عملیات نوشتن، با فرض این که کلاک را 10KHz تنظیم کرده باشیم، در این صورت حداکثر با چه نرخی میتوان عملیات نوشتن را انجام داد؟

فرکانس کلاک در master که در اینجا همان آردویینو است تامین می شود. برای ارسال هر بسته تقریبا به ۴۰ بیت نیاز است و بعد از آن به ۵ میلی ثانیه زمان برای نوشتن دیتا روی eeprom نیاز است. ارسال ۴۰ بیت دیتا نیازمند ۴۰ کلاک است و چون هر کلاک ۲۰۰ میلی ثانیه است، ۴ میلی ثانیه برای ارسال بسته طول می کشد. بنابراین با گذشت ۹ میلی ثانیه می توان یک عملیات نوشتن را به شکل کامل انجام داد و سراغ عملیات بعدی رفت.

```
پرسش: هر یک از تابعهای نوشته شده را از راه لینک کتابخانه Wire، در مستندات آردوینو بررسی کنید و کد لازم را برای تولید دنباله ی فریم ها برای عملیات نوشتن و خواندن گفته شده (با این تابع ها) بنویسید.
```

```
begin()
                                                                   اینترفیس ۱2C را راه اندازی می کند.
                                                                                      setClock()
                                                                             کلاک را تنظیم می کند.
                                                                           beginTransmission()
                                                           با دریافت آدرس، انتقال دیتا را آغاز می کند.
                                                                                          write()
                                                                      بسته های دیتا را ارسال می کند.
                                                                             endTransmission()
                                                                 ارسال اطلاعات را به إتمام مي رساند.
                                                                                 requestFrom()
                                                 با دربافت آدرس از slave درخواست اطلاعات می کند.
                                                                                      available()
                                   در صورتی که دیتایی دربافت شده باشد، مقدار ۱ منطقی را بر می گرداند.
                                                                   دیتای دربافت شده را بر می گرداند.
                                        برای ارسال و دربافت اطلاعات می توان از دو تابع زبر استفاده کرد:
void writeI2CByte(byte data addr, byte data){
 digitalWrite(WRITE_PROTECT, LOW);
 Wire.beginTransmission(ADDR);
 Wire.write(data addr);
 Wire.write(data);
```

```
Wire.endTransmission();
    digitalWrite(WRITE_PROTECT, HIGH);
    delay(5);
   }
   byte readI2CByte(byte data_addr){
    byte data = NULL;
    Wire.beginTransmission(ADDR);
    Wire.write(data_addr);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(ADDR, 1);
    delay(5);
    if(Wire.available()){
     data = Wire.read();
    return data;
   }
                                                                    کد ماشین لباس شویی:
#include <MsTimer2.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
#include <Wire.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
```

```
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
#define KEYPAD1 6
#define KEYPAD2 13
#define KEYPAD3 12
#define KEYPAD4 11
#define KEYPAD5 10
#define KEYPAD6 9
#define KEYPAD7 8
#define KEYPAD8 7
#define WRITE PROTECT 2
#define ADDR 0x57
byte rowPins[ROWS] = {KEYPAD1, KEYPAD2, KEYPAD3, KEYPAD4};
//connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {KEYPAD5, KEYPAD6, KEYPAD7, KEYPAD8};
//connect to the column pinouts of the keypad
LiquidCrystal I2C lcd(0x27, 16, 2);
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
byte const INIT STATE = 0;
byte const PREWASH STATE = 1;
byte const DETERGENT STATE =2;
byte const WATER STATE = 3;
byte const DRYING STATE = 4;
byte const CONFIG MENU STATE = 5;
byte const CONFIG ENTER TIME STATE = 6;
byte const FINISH STATE = 7;
byte readI2CByte(byte data addr);
byte prewash time = 10;
byte detergent time = 10;
```

```
byte water time = 10;
byte drying time = 10;
int input = 0;
byte state = INIT STATE;
long start time = 0;
byte remaining time = 0;
byte editing = 0;
byte paused = 0;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
 lcd.begin(); // Init LCD
 lcd.display();
 pinMode(WRITE PROTECT, OUTPUT);
// writeI2CByte(0, 10);
// writeI2CByte(1, 10);
// writeI2CByte(2, 10);
// writeI2CByte(3, 10);
// writeI2CByte(4, 0);
// writeI2CByte(5, 10);
// writeI2CByte(6, 0);
 prewash time = readI2CByte(0);
 detergent time = readI2CByte(1);
 water time = readI2CByte(2);
 drying time = readI2CByte(3);
 state = readI2CByte(4);
 remaining time = readI2CByte(5);
 paused = readI2CByte(6);
 lcd.clear();
 switch (state){
   case INIT STATE:
    print at center("1) Start", 0);
    print at center("2) Config", 1);
```

```
break;
   case PREWASH STATE:
    print at center("Prewash State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    break;
   case DETERGENT STATE:
    print at center("Detergent State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    break;
   case WATER STATE:
    print at center("Water State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    break;
  case DRYING STATE:
    print at center("Drying State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    break;
  case FINISH STATE:
    print at center("Done!", 0);
    break;
  }
 start time = millis();
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 char key = keypad.getKey();
 switch (state){
  case INIT STATE:
   if (key == '1'){
    state = PREWASH STATE;
    writeI2CByte(4, state);
    remaining time = prewash time;
    start time = millis();
   else if (key == '2'){
    state = CONFIG MENU STATE;
    lcd.clear();
```

```
print at center("1)PREWASH 2)DET", 0);
    print at center("3)WATER 4)DRY", 1);
   break;
  case PREWASH STATE:
   if (paused == 0 && key == NO KEY && remaining time != remaining time -
(millis() - start time) / 1000){
    start time = millis();
    remaining time = 1;
    lcd.clear();
    print at center("Prewash State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    writeI2CByte(5, remaining time);
    if (remaining time == 0){
     state = DETERGENT STATE;
     writeI2CByte(4, state);
     remaining time = detergent time;
     start time = millis();
   else if (\text{key} == 'A')
    paused = 1 - paused;
    writeI2CByte(6, paused);
    if (paused == 0)
     start time = millis();
   break;
  case DETERGENT STATE:
   if (paused == 0 && key == NO KEY && remaining time != remaining time -
(millis() - start time) / 1000){
    start time = millis();
    remaining time = 1;
    writeI2CByte(5, remaining time);
    lcd.clear();
    print at center("Detergent State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    if (remaining time == 0){
```

```
state = WATER STATE;
      writeI2CByte(4, state);
      remaining time = water time;
      start time = millis();
     }
   else if (\text{key} == 'A')
    paused = 1 - paused;
    writeI2CByte(6, paused);
    if (paused == 0)
      start time = millis();
   break;
  case WATER STATE:
   if (paused == 0 && key == NO KEY && remaining time != remaining time -
(millis() - start time) / 1000){
    start time = millis();
    remaining time = 1;
    writeI2CByte(5, remaining time);
    lcd.clear();
    print at center("Water State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    if (remaining time == 0){
      state = DRYING STATE;
      writeI2CByte(4, state);
      remaining time = drying time;
      start time = millis();
   else if (\text{key} == 'A')
    paused = 1 - paused;
    writeI2CByte(6, paused);
    if (paused == 0)
      start time = millis();
   break;
```

```
case DRYING STATE:
   if (paused == 0 && key == NO KEY && remaining time != remaining time -
(millis() - start time) / 1000){
    start time = millis();
    remaining time -= 1;
    writeI2CByte(5, remaining time);
    lcd.clear();
    print at center("Drying State", 0);
    print at center(String(remaining time), 1);
    if (remaining time == 0)
      state = FINISH STATE;
      writeI2CByte(4, state);
      lcd.clear();
      print at center("Done!", 0);
   else if (\text{key} == 'A')
    paused = 1 - paused;
    writeI2CByte(6, paused);
    if (paused == 0)
      start time = millis();
    }
   break;
  case FINISH STATE:
   if (key != NO KEY){
    state = INIT STATE;
    writeI2CByte(4, state);
    lcd.clear();
    print at center("1) Start", 0);
    print at center("2) Config", 1);
    break;
   }
  case CONFIG MENU STATE:
   if (\text{key} == '1'){
    lcd.clear();
    print at center("Set Prewash time:",0);
    print at center(String(prewash time),1);
```

```
editing = 1;
 else if (\text{key} == '2')
  lcd.clear();
  print at center("Set Det time:",0);
  print at center(String(detergent time),1);
  editing = 2;
 else if (\text{key} == '3')
  lcd.clear();
  print at center("Set Water time:",0);
  print at center(String(water time),1);
  editing = 3;
 else if (\text{key} == '4')
  lcd.clear();
  print at center("Set Drying time:",0);
  print at center(String(drying time),1);
  editing = 4;
 if (\text{key} \ge '1' \&\& \text{key} \le '4'){
  state = CONFIG ENTER TIME STATE;
 break;
case CONFIG ENTER TIME STATE:
 if (\text{key} \ge '0' \&\& \text{key} \le '9')
  input = input * 10 + \text{key} - '0';
  lcd.clear();
  print at center(String(input),0);
 else if (\text{key} == 'D')
  switch(editing){
   case 1:
     prewash time = input;
     writeI2CByte(0, input);
     break;
   case 2:
     detergent time = input;
     writeI2CByte(1, input);
```

```
break;
      case 3:
       water time = input;
       writeI2CByte(2, input);
       break;
      case 4:
       drying time = input;
       writeI2CByte(3, input);
       break;
    input = 0;
    state = INIT STATE;
    lcd.clear();
    print at center("1) Start", 0);
    print at center("2) Config", 1);
   break;
  default:
   break;
void print at center(String message, byte row){
 int col = (16 - message.length()) / 2;
 lcd.setCursor(col, row);
 lcd.print(message);
}
void writeI2CByte(byte data addr, byte data){
 digitalWrite(WRITE PROTECT, LOW);
 Wire.beginTransmission(ADDR);
 Wire.write(data addr);
 Wire.write(data);
 Wire.endTransmission();
 digitalWrite(WRITE PROTECT, HIGH);
 delay(5);
byte readI2CByte(byte data addr){
```

```
byte data = NULL;
Wire.beginTransmission(ADDR);
Wire.write(data_addr);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(ADDR, 1); //retrieve 1 returned byte delay(5);
if(Wire.available()){
   data = Wire.read();
}
return data;
```

{