بسمه تعالى



استاد:

دكتر برديا صفايي

نویسندگان:

بزرگمهر ضیا 99100422

اميرمحمد صالح 99101824

اميررضا آذرى 99101087

دانشگاه صنعتی شریف تابستان 1403

فهرست


3	هدف
3	خش اول
7	يخش دوم
11	oom miz

هدف

هدف از انجام این آزمایش ، آشنایی با VLAN (Ethernet Virtual LAN) است.

بخش اول


در ابتدا، سناریوی اول داده شده در فیلم آموزشی را در نرمافزار Packet tracer طراحی می کنیم که به شکل زیر در می آید. در این سناریو از PC 9 و یک سوییچ استفاده شده که سوییچ به تمام PC ها متصل است. این شبکه دارای آدرس 192.168.1.0/24 است.



شکل 1. طراحی سناریوی اول در محیط نرمافزار


حال به PC ها IP اختصاص می دهیم. از PCO به ترتیب تا PCA به آنها از 192.168.1.1 تا PCA تا 192.168.1.9 اختصاص می دهیم. برای اختصاص آن، وارد تنظیمات PC شده و وارد بخش FastEthernet0 شده و مقادیر

IPv4 Address و Subnet Mask را برابر با IP موردنظر و 255.255.255.25 قرار می دهیم. برای PCO به طور نمونه در شکل زیر نشان داده شده است.




شكل 2. تنظيم IP براي PCO

حال وارد مود Simulation در نرمافزار شده و بستههای ARP و ICMP را فیلتر می کنیم.




شكل 3. فيلتر بسته هاى ARP و ICMP

حال از PC1 ،PC0 را ping می کنیم. برای این کار، وارد PC1 ،PC0 شده و دستور ping شده و دستور PC0 باز PC0 باز PC0 شده و دستور ping می کنیم. مطابق شکل زیر، این بسته از سوییچ به تمام PC های شبکه ارسال می شود.




شکل 4. ارسال بسته به تمام PC های شبکه

بسته ICMP از PC1 به PC0 را نیز می توان دید.



شكل 5. بسته ICMP از PC1 به


حال می توان دید که ping به درستی انجام شده است.



شكل 6. پاسخ ping


بخش دوم

در این قسمت، در همان سناریوی قبلی، VLAN را با سوییچ پیادهسازی می کنیم. به این صورت که علاوه بر PC بیش فرض سوییچ با آیدی 1، دو VLAN جدید با نامهای HR و Sales و آیدیهای 2و8 میسازیم. 20 های 0و1و (که به پورتهای 1تا 18 سوییچ متصلاند) در 19 VLAN و 19 و




شكل 7. اضافه كرين VLAN ها در CLI سوبيچ

حال می توان وضعیت VLAN ها را در سوییچ مشاهده کرد.




شكل 8. وضعيت VLAN ها در سوبيج

حال مجدد از PC1 ، PC0 را ping می کنیم. برای این کار، وارد PC1 ، PC0 شده و دستور ping را PC1 ، PC0 شده و دستور ping را وارد می کنیم. این بار مطابق شکل زیر، این بسته از سوییچ فقط به PC های داخل ping 192.168.1.2 ارسال می شود.




شکل 9. ارسال بسته به PCهای داخل VLAN 1

بسته ICMP از PC1 به PC0 را نیز می توان دید.



شكل 10. بسته ICMP از PC1 به


حال می توان دید که ping به درستی انجام شده است.



شك*ل 11. پاسخ* ping


بخش سوم

در این قسمت VLAN ها را با Subnet های مختلف پیادهسازی می کنیم. سه VLAN با آدرسهای Subnet در این قسمت VLAN های 192.168.3.0/24 و 192.168.3.0/24 داریم که به ترتیب در VLAN های 1و2و $_{\rm e}$ قرار دارند. نام VLAN های 2و3 به ترتیب HR و Sales است. شکل سناریو به صورت زیر در می آید:




شکل 12. طراحی سناریوی VLAN با Subnet های مختلف در نرمافزار

سپس به دو PC بالایی، PC بالایی، 192.168.1.1 او 192.168.2.1 و PC وسط 192.168.2.1 و به دو PC وسط 192.168.3.1 و به دو PC پایینی، 192.168.3.1 و به دو PC پایینی، 192.168.3.1 و به دو PC پایینی، PC بالاترین PC است، در شکل زیر نشان داده شده است:




شكل 13. تنظيم IP براي PC9

حال برای تعریف VLANها مانند بخش قبل، وارد CLI سوییچ شده و دستورات را مطابق شکل زیر وارد می کنیم. PC های 9و 10 (که به پورتهای 1و 2 سوییچ متصلاند) در VLAN 1 و 12و 14 (که به پورتهای 1و 3 سوییچ متصلاند) در VLAN 2 و 1و 14 (که به پورتهای 1و 3 سوییچ متصلاند) در 10 کار می گیرند.




شكل 14. اضافه كردن VLAN ها در CLI سوبيچ

حال دستور show vlan را وارد می کنیم. همان طور که می بینید، مطابق انتظار، پورتهای 8_0 در 8_0 در VLAN یا Sales و مابقی در VLAN پیش فرض قرار دارند.




شکل 15. وارد کردن دستور show vlan

دستور show vlan brief را نیز وارد می کنیم و باز هم میبینیم که نتیجه مانند قبل است.



شکل 16. وارد کردن دستور show vlan brief

حال اگر دستور show mac address-table را وارد کنیم، چون هنوز بستهای جابهجا نشده، با جدول خالی مواجه می شویم.




شکل 17. وارد کردن دستور show mac address-table قبل از

حال از PC10 ، PC9 و از PC11، PC12 را ping مى كنيم.


```
PC9
                                                                                                                                      ×
  Physical
                Config
                            Desktop
                                          Programming
                                                             Attributes
   Command Prompt
                                                                                                                                             Х
   Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
   C:\>ping 192.168.1.2
   Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
   Ping statistics for 192.168.1.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
         Minimum = Oms, Maximum = 6ms, Average = 3ms
   C:\>
Тор
```

شكل ping.18 كرين PC10 از PC9



شكل 19. ping كردن PC12 از PC11

پس از انجام pingها، سوییچ PC mac address ها را یاد گرفته است. حال اگر مجددا دستور address پس از انجام address را وارد کنیم، میبینیم که این بار جدول به درستی پر شده است.



شكل 20. وارد كردن دستور show mac address-table قبل از

دستور show mac address-table vlan نیز همان طور که در ویدیو گفته شد، در نرمافزار پشتیبانی نمی شود و نمی توان آن را اجرا کرد.