


Instrumentation Homework 3 Spring 2025


Amir Shahang 810101448 ابتدا با توجه به شماره دانشجویی خود میکروکنترلر و کلاک اصلی آن را انتخاب میکنیم:

SID % 3 = 0 => STM32F103C6 SID % 9 = 0 => HCLK = 10 MHz


Q1:


با توجه به توضیحات داده شده در صورت تمرین میکروکنترلر مورد نظر را انتخاب کرده و پایه ی Pull UP را برای Push Button در نظر گرفته و آن را به صورت Pull UP قرار میدهیم سپس سه خروجی برای 3 وضعیت مدار قرار داده و Generate Code میکنیم







در فایل Main.c ایجاد شده با استفاده از دستورات HAL_GPIO_WritePin و HAL_GPIO_ReadPin کدی نوشته تا با هربار Push کدی نوشته تا با هربار کردن رنگ چراغ به وضعیت بعدی برود سپس کد نوشته شده را Build کرده و در نرم افزار Proteus آن را اجرا میکنیم:







برای پیاده سازی این سوال دو پایه PA0 و PA1 را برای شروع و پایان تایمر مطابق شکل زیر Push Button میکنیم سپس برای نشان داده تایمر به صورت mm:ss به چهار خروجی نیازمیندیم که از پایه های PB10 تا PB13 استفاده شده است. پایه های PB0 و PB1 نیز برای Rs و En تایمر لحاظ میشود




برای پیاده سازی این سوال نیاز به استفاده از Interrupt داریم Interrupt یا وقفه در میکروکنترلر یه مکانیزمه که وقتی یه رویداد خاص (مثل تمومشدن تایمر، زدن دکمه، یا دریافت داده) اتفاق میفته، CPU بهطور خودکار از برنامه اصلی خارج میشه و میره یه تابع خاص اجرا کنه. در این سوال تایمر تنظیم میشود که هر 1 ثانیه یک بار پر شود (over flow) و وقتی این اتفاق میفتد یک Interrupt ایجاد شده و CPU میرود تابعی به اسم Base_Start_IT را اجرا کند.

برای شمردن تایمر نیاز است تا Timer داخلی میکرو را فعال کنیم با توجه به فرکانس کلاک Timer به صورت زیر تنظیم میشود: Interrupt داخلی تایمر را نیز فعال میکنیم.


$$Timer = \frac{HCLK}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

برای نمایش زمان نیاز به یک 2*10 LCD Alphanumeric داریم. برای این کار از ماژول LM0161 استفاده میکنیم و خروجی را نمایش میدهیم:

با زدن Start Button تايمر شروع به شمردن ميكند:



با زدن Stop Button تايمر متوقف ميشود:



Q3:


در STM32 واحد ADC به ما امكان مىدهد كه سيگنالهاى آنالوگ مانند ولتار متغير يا خروجى سنسورها را به صورت ديجيتال بخوانيم. اين واحد 12 بيتى است و مىتوان آن را از طريق STM32CubeIDE روى پايههاى مختلفى مانند (ADC_INO) ADC فعال كرد. براى استفاده از آن، ابتدا پايه را روى حالت ADC تنظيم كرده و سپس با توابع HAL مقدار آنالوگ را به عدد ديجيتال تبديل مىكنيم

در این سوال لازم داریم یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به Stm32 اضافه کنیم و یک پایه برای گرفتن ورودی آنالوگ تعیین کنیم.


پس از انتخاب میکروکنترلر مورد نظر از قسمت Analog > ADC1 مبدل را اضافه کرده و پایه ی PA0 را به آن اختصاص میدهیم


سپس برنامه ای مینویسیم که با استفاده از ADC سیگنال مورد نظر را نمونه برداری کند و مقادیر نمونه برداری شده را با دو رقم اعشار در سطر اول یک


2*LCD Alphanumeric 16 نمایش میدهیم سپس کد نوشته شده را Build کرده و در نرم افزار Proteus آن را اجرا میکنیم. برای این کار سیگنال سینوسی با دامنه 2v و آفست 3v ایجاد کرده تا دامنه بیش از 5 ولت نداشته باشد و شامل مقادیر منفی ولتاژ نشود:



با اجرا کردن فایل hex. تولید شده خروجی های زیر به دست میاید: مشاهده میشود که خروجی LCD به درستی بین 1 تا 5 ولت قرار میگیرد








Q4:


در میکروکنتر ارهای STM32 ، واحد TIM یک واحد سخت افزاری پرکاربرد است که امکان ایجاد وقفه های زمانی، تولید سیگنال PWM ، شمارش پالس، و اندازهگیری زمان را فراهم میکند. این واحد را می توان از طریق نرمافزار STM32CubeIDE به پروژه اضافه کرد. برای این کار، پایه مورد نظر را روی حالت تایمر تنظیم کرده و در تنظیمات تایمر پارامتر هایی مثل ARR ، Prescaler و Mode را مشخص میکنیم. سپس با استفاده از توابع HAL می توان تایمر را راه اندازی و از آن در برنامه استفاده کرد

با تغییر پارامتر ها تایمر طبق فرمول زیر یک سیگنال PWM با فرکانس 100 هرتز میسازیم:

PWM freq =
$$\frac{HCLK}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$
 => ARR = 999, PSC = 99

سپس CCR1 رو نیز روی 40 قرار میدهیم تا دیوتی سایکل سیگنال برابر %40 شود





سپس با استفاده از ADC و یک پتانسیومتر دیوتی سایکل رو از %10 تا %90 تغییر میدهیم:

