

درس ابزار دقیق گزارش حسگرهای اندازه گیری نیرو متین شیاسی 810101453 امیر شاهنگ 810101448



1. به نظر شما چه نیازی به استفاده ای از سیم شیلد در یک نیرو سنج میباشد؟

استفاده از سیم شیلد در نیروسنج ضروری است زیرا خروجی کرنشسنجها بسیار ضعیف و در حد میلیولت است و بهشدت نسبت به نویزهای الکترومغناطیسی محیط (مانند نویز حاصل از موتورهای الکتریکی، موبایل یا دستگاههای الکترونیکی دیگر) حساس میباشد. شیلد مانند یک سپر عمل کرده و از ورود این نویزها به سیگنال جلوگیری میکند. در نتیجه، دقت، پایداری و صحت اندازه گیری نیروسنج حفظ می شود.

2. پایه 5 از آی سی AD620 چه استفاده ای دارد؟ توضیح دهید.

پایه ۵ آیسی AD620 پایه (Reference (REF) نام دارد و برای تنظیم ولتاژ مرجع خروجی به کار میرود. بهطور پیشفرض اگر این پایه به زمین (0 ولت) متصل شود، خروجی تقویت کننده حول صفر ولت تنظیم می شود. اما اگر بخواهیم خروجی را حول یک مقدار DC خاص (مثلاً ۲.۵ ولت) تنظیم کنیم، این پایه به آن ولتاژ متصل می شود. به عبارتی، REF باعث جابجایی سطح ولتاژ خروجی می شود و در کاربردهایی که تغذیه تک قطبی دارند یا نیاز به جابجایی سیگنال دارند، اهمیت زیادی دارد.

پارامتر حساسیت خروجی نیروسنج بیانگر چیست و چه کاربردی دارد؟

حساسیت خروجی نیروسنج بیانگر میزان تغییر ولتاژ خروجی در ازای هر واحد نیرو وارد شده به نیروسنج است (مثلاً میلیولت بر نیوتن یا میلیولت بر کیلوگرم). این پارامتر نشان میدهد که دستگاه تا چه حد به تغییرات نیرو پاسخ میدهد. کاربرد اصلی آن در کالیبراسیون و تبدیل ولتاژ خروجی به مقدار واقعی نیرو است، بهطوری که بتوان ولتاژ اندازه گیری شده را به نیروی اعمال شده تبدیل کرد. حساسیت بالا یعنی دقت بیشتر در اندازه گیری نیروهای کوچک.

4. چه نیازی به جدا کردن بیت های عدد خوانده شده توسط ADC برای ارسال توسط پورت سریال وجود دارد؟

ADC معمولاً خروجی خود را به صورت یک عدد چندبیتی (مثلاً 10 یا 12 بیت) تولید می کند، اما پورت سریال دادهها را 8 بیت (1 بایت) در هر بار ارسال می فرستد. برای اینکه عدد کامل ADC قابل ارسال از طریق پورت سریال باشد، باید آن را به دو بخش (مثلاً بالا و پایین 8 بیت) تقسیم کرد. این کار باعث می شود داده ها به درستی و کامل در دو مرحله منتقل شده و در سمت گیرنده نیز دوباره ترکیب و بازسازی شوند. بدون این کار، بخشی از داده از بین می رود یا اشتباه تفسیر می شود.


5. به نظر شما با ساختار معرفی شده در این گزارش، با چه دقتی برحسب گرم میتوان به محاسبه جرم اجسام یرداخت؟


 قابل اندازه گیری بدست بیاید. $\frac{5}{2^{12}} = \frac{5}{4096} = 1.22 mV$ حال این دومقدار را برهم تقسیم میکنیم تا دقت لودسل برحسب گرم بدست بیاید:

$$\frac{1.22mV}{2.3\frac{mV}{g}} = 0.53g$$

6. دو روش برای افزایش دقت (برحسب گرم) ساختار بالا و تبعات حاصل از آن را بیان کنید.

- استفاده از مبدل ADC با وضوح بالاتر (مثلاً 16 بیت بهجای 10 بیت): این کار باعث افزایش تعداد سطوح گسسته برای اندازه گیری ولتاژ می شود و در نتیجه جرمهای کوچکتر با دقت بیشتری قابل تشخیص اند. اما ممکن است نیاز به میکروکنترلر قوی تر یا زمان نمونه برداری بیشتر باشد و سرعت سیستم کاهش یابد.
- افزایش بهره تقویت کننده در مدار مانند AD620: با تقویت بیشتر سیگنال کرنشسنج، تغییرات ولتاژ کوچک ناشی از جرمهای سبکتر قابل تشخیص تر میشوند. در صورت افزایش بیش از حد بهره، نویز نیز تقویت میشود و ممکن است سیگنال اشباع یا دچار اعوجاج شود.





100g	0.1855v
200g	0.4168v
300g	0.6447v
400g	0.8765v
500g	1.107v
600g	1.341v
700g	1.537v
800g	1.805v
950g	2.147v
1100g	2.498v
1250g	2.841v
1400g	3.191v
1550g	3.534v
1700g	3.879v
1900g	4.342v