

第9章看门狗定时器(WDT)

目录


本章包括下列主题:

9.1	简介	. 9-2
9.2	WDT 工作原理	. 9-2
9.3	寄存器映射	. 9-5
	设计技巧	
	相关应用笔记	
	版本历史	

9.1 简介

看门狗定时器(WDT)的主要功能是在发生软件故障时,通过使器件复位(如果软件未将器件清零)将单片机复位。它也可以用于将器件从休眠或空闲模式唤醒。WDT 是自由运行的定时器,它使用低功耗的 RC 振荡器,无需外部组件。因此,即使系统的主时钟源(如晶体振荡器)在正常工作状态下停止了(如处于休眠模式),WDT 仍将继续运行。

图 9-1 给出了此 WDT 的框图。



9.2 WDT 工作原理

使能时,WDT 将递增,直到溢出,或称"超时"。除非处于休眠或空闲模式,WDT 超时会强制器件复位。为避免 WDT 超时复位,用户必须定期用 PWRSAV 或 CLRWDT 指令将看门狗定时器清零。如果 WDT 在休眠或空闲模式下超时,器件将唤醒并从 PWRSAV 指令执行处继续执行代码。

在上述两种情况下,WDTO 位(RCON<4>)都会置 1,表示该器件复位或唤醒事件是由于 WDT 超时引起的。如果 WDT 将 CPU 从休眠或空闲模式唤醒,"休眠"状态位(RCON<3>)或"空闲"状态位(RCON<2>)也会置 1,表示器件之前处于省电模式。

9.2.1 使能和禁止 WDT

通过 FWDTEN (CW1<7>) 配置位可将 WDT 使能或禁止。FWDTEN 配置位置 1 时,使能 WDT。这是已擦除器件的默认值。关于闪存配置字寄存器的更多详细信息,请参见器件数据手册。

9.2.2 由软件控制的 WDT

FWDTEN 配置位置 1 时,WDT 始终是使能的。但是,FWDTEN 配置位编程为 0 时,WDT 可选择由用户软件控制。

在软件中可通过将 SWDTEN 控制位(RCON<5>)置 1 使能 WDT。 SWDTEN 控制位在任何器件复位时清零。软件 WDT 选项使用户可对重要代码段使能 WDT,而对不重要的代码段禁止WDT,从而最大限度地省电。

9.2.3 WDT 窗口

看门狗定时器可选择通过将 WINDIS 配置位 (CW1<6>)编程为 0 使能窗口模式。在窗口模式下,CLRWDT 指令必须在 WDT 周期的后 1/4 发生。发生在 WDT 周期前 3/4 的任何 CLRWDT 指令都会使 WDT 复位,这与 WDT 超时类似。

注: 必须使能 WDT (FWDTEN = 1) 才能使用 WDT 窗口模式。

9.2.4 WDT 预分频器和定时器周期

WDT 的时钟源是 LPRC 振荡器,其标称振荡频率是 31 kHz。它提供给预分频器,后者可配置为 5 位(32 分频)或 7 位(128 分频)操作。预分频器由 FWPSA 配置位(CW1<4>)置 1。使用 31 kHz 输入时,预分频器在 WDTPRE 清零时产生 1 ms 的标称 WDT 超时周期(TWDT),在 WDTPRE 置 1 时产生 4 ms 的超时周期。

有一个可变的后分频器用于将 WDT 预分频器输出分频,可产生范围很大的超时周期。后分频器由 WDTPPOST<3:0> 配置位 (CW1<3:0>) 控制,通过该配置位可选择总共 16 种设置,从 1:1 到 1:32,768。WDTPOST 位最初在器件编程时配置。使用预分频器和后分频器可实现范围从 1 ms 到 131 秒 (标称值)的超时周期。

WDT 超时值可按公式 9-1 中所示方法计算。表 9-1 中给出了预分频值和相关 WDT 超时周期的完整列表。

公式 9-1: WDT 超时周期

WDT 周期 (ms) = 预分频因数 x 后分频因数

其中:

预分频因数 = 1, WDTPRE 为 0 时

4, WDTPRE 为 1 时

后分频因数 = 1/ 后分频比

表 9-1: WDT 配置和超时周期

5八楼里,15里	七八楼 4	超时周期						
后分频器设置 (WDTPS3:WDTPS0)	后分频比 (1/ 后分频因数)	5 位预分频器 (FWPSA = 0)	7 位预分频器 (FWPSA = 1)					
0000	1:1	1 ms	4 ms					
0001	1:2	2 ms	8 ms					
0010	1:4	4 ms	16 ms					
0011	1:8	8 ms	32 ms					
0100	1:16	16 ms	64 ms					
0101	1:32	32 ms	128 ms					
0110	1:64	64 ms	256 ms					
0111	1:128	128 ms	512 ms					
1000	1:256	256 ms	1.024s					
1001	1:512	512 ms	2.048s					
1010	1:1024	1.024s	4.096s					
1011	1:2048	2.048s	8.192s					
1100	1:4096	4.096s	16.384s					
1101	1:8192	8.192s	32.768s					
1110	1:16384	16.384s	65.536s					
1111	1:32768	32.768s	131.072s					

注: WDT 超时周期与 LPRC 振荡器频率直接相关,而后者又反过来随器件工作电压和温度变化。关于 LPRC 时钟频率规范,请参见相应的 PIC24F 器件数据手册。

9.2.5 复位看门狗定时器

WDT 计数器和相关预分频器、后分频器在以下情况下复位:

- 任何器件复位时
- PWRSAV 指令执行时 (即进入休眠或空闲模式时)
- WDT 由软件使能时
- 时钟切换完成后,由软件(即改变 NOSC 位后将 OSWEN 位置 1)或硬件(即故障保护时钟监视器)启动
- 正常执行过程中或 WDT 超时周期的后 25% (WINDIS 为 0 时),通过 CLRWDT 指令复位

9.2.6 WDT 在休眠和空闲模式下的操作

如果 WDT 使能,它将在休眠或空闲模式下继续运行。发生 WDT 超时时将唤醒器件,代码将从执行指令处继续执行。

WDT 对低功耗系统设计很有用,因为它可用于将器件定期从休眠模式唤醒,检查系统状态,并在必要时执行操作。请注意,SWDTEN 位在这方面很有用。若正常工作时将 WDT 禁止 (FWDTEN = 0),则 SWDTEN 位(RCON<5>)可用于在器件即将进入休眠模式前打开 WDT。

9.3 寄存器映射

表 9-2 中提供了与 PIC24F WDT 模块相关的特殊功能寄存器汇总。

表 9-2: 与看门狗定时器相关的特殊功能寄存器映射

寄存器名称	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	所有复位 时
RCON	TRAPR	IOPUWR	_	_	_		CM	VREGS	EXTR	SWR	SWDTEN	WDTO	SLEEP	IDLE	BOR	POR	XXXX(1)

图注: x = 复位时的未知值, — = 未实现,读为 0。复位值以十六进制显示。

注 1: RCON 寄存器复位值取决于复位类型。

9.4 设计技巧

问 1: 尽管我在软件主循环中插入了一条 CLRWDT指令,为何器件还是复位了?

答:确定包含 CLRWDT 指令的软件循环符合 WDT 的最小值规范 (不是典型值)。而且,确定考虑到了中断处理时间。

问 2: 在应用程序中使用 WDT 有哪些好的技巧?

答: 有许多技巧有助于在使用 WDT 时防止应用程序锁死或跑飞。仔细分析这些技巧您会发现,它们中的大多数都建立在三条基本原则之上:

- 1. 在您的应用程序中使用且只使用一条 CLRWDT 指令。在整个应用程序的多处放置该指令会使超时问题解决起来更困难。
- 2. 在该应用程序主体内放置 CLRWDT 指令,而不要放在子程序或中断服务程序(ISR)中。如果该指令位于频繁调用的程序内, WDT 很有可能会不断复位,永不超时。
- 3. 将应用程序编译并确定大小后,将无条件跳转指令(例如 GOTO)放置在整个未使用的程序存储器区域内。如果发生了使程序跳转到未使用的代码空间,从而使代码"跑飞"的情况,GOTO指令可将单片机带回到您的代码中,这时WDT就可帮助您重新控制住应用程序。

9.5 相关应用笔记

本节列出了与手册本章内容相关的应用笔记。这些应用笔记可能并不是专为 PIC24F 器件系列而编写的,但其概念是相关的,通过适当修改即可使用,但使用中可能会受到一定限制。当前与看门狗定时器(WDT)模块相关的应用笔记有:

标题 **应用笔记编号**

Low-Power Design using PICmicro® Microcontrollers

AN606

注: 如需获取更多 PIC24F 系列器件的应用笔记和代码示例,请访问 Microchip 网站(www.microchip.com)。

9.6 版本历史

版本A(2006年5月)

这是本文档的初始发行版。