Linux设备模型浅析之固件篇

本文属本人原创,欢迎转载,转载请注明出处。由于个人的见识和能力有限,不可能面面俱到,也可能存在谬误,敬请网友指出,本人的邮箱是 yzq.seen@gmail.com,博客是http://zhiqiang0071.cublog.cn。

Linux 设备模型,仅仅看理论介绍,比如 LDD3 的第十四章,会感觉太抽象不易理解,而通过阅读内核代码就更具体更易理解,所以结合理论介绍和内核代码阅读能够更快速的理解掌握 linux 设备模型。这一序列的文章的目的就是在于此,看这些文章之前最好能够仔细阅读 LDD3 的第十四章。固件 firmware,一般是在芯片中可运行的程序代码或配置文件,比如 CY68013 USB2.0 芯片,它里面有一个 8051 内核,可执行代码可以在线下载到其 ram 中运行。内核中 firmware 模块的作用是使得驱动程序可以调用其 API 获得用户空间的固件(一般存放在/lib/firmware 目录下)再通过一定的通信方式(比如 I2C、UART 和 USB等)下载到芯片里。以下就以 CY68013 为例子说明固件下载的原理。阅读这篇文章之前,最好先阅读文章《Linux 设备模型浅析之设备篇》、《Linux 设备模型浅析之驱动篇》和《Linux 设备模型浅析之驱动篇》。在文章的最后贴有一张针对本例的图片,可在阅读本文章的时候作为参照。

```
一、cy68013 的 8051 单片机程序是 intel 的 hex 格式,用 keil 软件编译生成。需要下载的可
执行程序有两个,一个是"cv68013 loader.hex"程序,另一个是"cv68013 fw.hex"程序。前者是作
为下载后者的守护程序,也就是说先下载"cy68013 loader.hex"程序到 cy68013 的 ram 中运行,
然后其负责"cv68013 fw.hex"程序的下载运行及固化(可以固化到外接 i2c eeprom 中)。这两个固
件存放在/lib/firmware 目录中。其中会用到两个 API, request firmware()例程和
release firmware()例程。前者前者的使用方式是 request firmware(&fw entry,
"cy68013 loader.hex", &cy68013->udev->dev), 请求加载一个固件, 用来获取
cy68013 loader.hex 固件的数据,数据保存在 fw entry->data 中,大小是 fw entry->size。后者的
使用方式是 release firmware(fw entry),释放获取的资源。request firmware()例程的定义如
下:
int request firmware(const struct firmware **firmware p, const char *name,
       struct device *device)
{
   int uevent = 1:
   return request firmware(firmware p, name, device, uevent); // uevent = 1, 会产生 uevent 事件
代码中,
   1. 第一个形参 struct firmware 的定义如下:
struct firmware {
     size t size;
                    // firmware 的大小
                    // 指向保存 firmware 数据的 buffer
     const u8 *data;
本例中,cv68013->udev->dev 生成的 sys 目录是/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-1,后
面生成的 firmware device 的目录在该目录下。下面分析 request firmware()例程。
```

二、_request_firmware()例程会睡眠,直到固件下载完成,其定义如下: static int request firmware(const struct firmware **firmware p, const char *name,

struct device *device, int uevent)

```
{
      struct device *f dev;
      struct firmware priv *fw priv;
      struct firmware *firmware;
      struct builtin fw *builtin;
      int retval;
      if (!firmware p)
            return -EINVAL;
      // 分配 struct firmware 结构体,在 release firmware()例程中释放
      *firmware p = firmware = kzalloc(sizeof(*firmware), GFP KERNEL);
      if (!firmware) {
            dev err(device, "%s: kmalloc(struct firmware) failed\n",
                    func );
            retval = -ENOMEM;
            goto out;
      }
      // 先从内置在内核的固件中查找,如果找到了就返回
      for (builtin = __start_builtin fw; builtin != end builtin fw;
        builtin++) {
            if (strcmp(name, builtin->name)) // 通过名字查找
                   continue:
            dev info(device, "firmware: using built-in firmware %s\n",
                   name);
            firmware->size = builtin->size;
            firmware->data = builtin->data;
            return 0;
      }
      if (uevent)
            dev info(device, "firmware: requesting %s\n", name);
      // 这里做了比较多的工作,后面分析
      retval = fw setup device(firmware, &f dev, name, device, uevent);
      if (retval)
            goto error kfree fw;
      fw priv = dev get drvdata(f dev);
      //显然,前面已经设置为1了,所以会执行
      if (uevent) {
             /* 说明正在执行装载 firmware,设置一个定时器,在定时器超时回调例程中调用
            complete()例程。*/
            if (loading timeout > 0) {
                   fw priv->timeout.expires = jiffies + loading timeout * HZ; // 默认是 10s
                   add timer(&fw priv->timeout);
```

```
/* 通知用户空间,让 udev 或 mdev 处理,后者会再调用一个脚本来处理,该脚本
            是/lib/udev/firmware.sh 文件,在后面会分析*/
            kobject uevent(&f dev->kobj, KOBJ ADD);
            wait for completion(&fw priv->completion); // 阻塞,等待用户空间程序处理完
            set bit(FW STATUS DONE, &fw priv->status);
            del timer sync(&fw priv->timeout);
                                                // 删除定时器
      } else
            wait for completion(&fw priv->completion); // 等待用户空间程序处理完毕
      mutex lock(&fw lock);
      // 检查返回状态,看是否出现了问题
      if (!fw priv->fw->size || test bit(FW STATUS ABORT, &fw priv->status)) {
            retval = -ENOENT;
            release firmware(fw priv->fw);
            *firmware p = NULL;
      fw priv->fw = NULL;
      mutex unlock(&fw lock);
      device unregister(f dev); // 删除掉之前注册的 f dev
      goto out;
error kfree fw:
      kfree(firmware);
      *firmware p = NULL;
out:
      return retval;
代码中,
    1. fw setup device()例程的定义如下:
static int fw setup device(struct firmware *fw, struct device **dev p,
                   const char *fw name, struct device *device,
                   int uevent)
{
      struct device *f dev;
      struct firmware priv *fw priv;
      int retval;
      *dev p = NULL;
      retval = fw register device(&f dev, fw name, device); // 注册 f dev, 后面分析
      if (retval)
            goto out;
      /* Need to pin this module until class device is destroyed */
       module get(THIS MODULE); // 增加对本模块的引用
      fw priv = dev get drvdata(f dev); // 获取私有数据
      fw priv->fw = fw; // 反向引用
```

```
/* 生成名为"data"的二进制属性文件,其位于/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-
      1/firmware/2-1 目录下,可以用于读写 firmware 数据 */
      retval = sysfs create bin file(&f dev->kobj, &fw priv->attr data);
      if (retval) {
            dev err(device, "%s: sysfs create bin file failed\n", func );
            goto error unreg;
      }
      /* 生成名为"loading"的属性文件,其位于/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-
      1/firmware/2-1 目录下,用于控制 firmware 的加载过程 */
      retval = device create file(f dev, &dev attr loading);
      if (retval) {
            dev err(device, "%s: device create file failed\n", func );
            goto error unreg;
      }
      // 设置可发送 uevent 事件, 在《Linux 设备模型浅析之 uevent 篇》中曾分析过
      if (uevent)
            f dev->uevent suppress = 0;
      *dev p = f dev;
      goto out;
error unreg:
      device unregister(f_dev);
out:
      return retval;
代码中,
    1.1. dev attr loading 的定义如下:
static DEVICE ATTR(loading, 0644, firmware loading show, firmware loading store)。显然是一
个 device 类型的属性结构体,有 firmware loading show()例程和 firmware loading store()例程两
个读写方法,分别用于读出加载的命令和写入加载的命令,定义如下:
static ssize t firmware loading show(struct device *dev,
                           struct device attribute *attr. char *buf)
{
      struct firmware priv *fw priv = dev get drvdata(dev);
      // 如果是在 FW STATUS LOADING 状态,则变量 loading 为 1
      int loading = test bit(FW STATUS LOADING, &fw priv->status);
      return sprintf(buf, "%d\n", loading); // 最终会输出到用户空间
}
static ssize t firmware loading store(struct device *dev,
                           struct device attribute *attr,
                           const char *buf, size t count)
{
      struct firmware priv *fw priv = dev get drvdata(dev);
      int loading = simple strtol(buf, NULL, 10); // 将用户空间传递的值保存在 loading 变量中
```

```
switch (loading) {
                  // 标志着开始加载固件,要清除之前所获取的资源
      case 1:
            mutex lock(&fw lock);
            if (!fw priv->fw) { // 如果清除好了,则直接返回
                  mutex unlock(&fw lock);
                  break;
            vfree(fw priv->fw->data); // 释放存放固件数据的 buffer
            fw priv->fw->data = NULL;
            fw priv->fw->size = 0;
            fw priv->alloc size = 0;
            // 设置状态为 FW STATUS LOADING
            set bit(FW STATUS LOADING, &fw priv->status);
            mutex unlock(&fw lock);
            break;
      case 0: // 停止加载固件
            // 如果正在 loading,则唤醒被阻塞的例程
            if (test bit(FW STATUS LOADING, &fw priv->status)) {
                  complete(&fw priv->completion);
                  clear bit(FW STATUS LOADING, &fw priv->status);
                  break;
            /* fallthrough */
      default:
            dev err(dev, "%s: unexpected value (%d)\n", func , loading);
            /* fallthrough */
      case -1: // 由于产生了错误,取消固件的加载,并丢弃任何已经加载的数据
            fw load abort(fw priv);
            break;
      }
      return count;
}
    1.2. fw register device()例程代码如下:
static int fw register device(struct device **dev p, const char *fw name,
                     struct device *device)
{
      int retval;
      // 获取 struct firmware priv 大小的内存
      struct firmware priv *fw priv = kzalloc(sizeof(*fw priv),
                                    GFP KERNEL);
      // 获取 struct device 大小的内存
      struct device *f dev = kzalloc(sizeof(*f dev), GFP KERNEL);的
      *dev p = NULL;
```

```
if (!fw priv || !f dev) {
           dev err(device, "%s: kmalloc failed\n", func );
           retval = -ENOMEM;
           goto error kfree;
      }
     init completion(&fw priv->completion);
     // 用于生成名为"data"的二进制属性文件,该结构体后面分析
     fw priv->attr data = firmware attr data tmpl;
     // 拷贝 fw name 到 fw priv->fw id
     strlcpy(fw priv->fw id, fw name, FIRMWARE NAME MAX);
     // 设置软定时器回调例程,用于设定用户加载固件的时间,后面会分析该回调例程
     fw priv->timeout.function = firmware class timeout;
     fw priv->timeout.data = (u long) fw priv; // 设置私有数据,将传送给回调例程
     init timer(&fw priv->timeout);
                                  // 初始化时钟
     dev set name(f dev, dev name(device)); // 名字跟父设备的名字相同, 也就是"2-1"
     f dev->parent = device; // 在本例中是 usb device.dev
     f dev->class = &firmware class; // 类型是 firmware class, 后面会分析
     dev set drvdata(f dev, fw priv); // 保存私有数据到 f dev
     f dev->uevent suppress = 1;
     /* 注册到设备模型中,生成/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-1/firmware/2-1 目
     录,该例程的具体实现过程可参照《Linux设备模型浅析之设备篇》。*/
     retval = device register(f dev);
     if (retval) {
           dev err(device, "%s: device register failed\n", func );
           goto error kfree;
      *dev p = f dev;
     return 0;
error kfree:
     kfree(fw priv);
     kfree(f dev);
     return retval;
代码中,
     1.2.1. 属性结构体 irmware attr data tmpl 的定义如下:
static struct bin attribute firmware attr data tmpl = {
     .attr = \{.name = "data", .mode = 0644\},\
     .size = 0,
     .read = firmware data read,
     .write = firmware data write.
显然,其定义了名为"data"的属性文件,有 firmware data read()和 firmware data write()两个读
```

```
写的方法,前者将 buffer 中的固件数据读出,后者将固件数据写到 buffer 中,都是被应用程序
间接调用,分别定义如下:
static ssize t
firmware data read(struct kobject *kobj, struct bin attribute *bin attr,
              char *buffer, loff t offset, size t count)
{
      struct device *dev = to dev(kobj);
      // 获取私有数据,在前面的 fw register device()例程中保存了此私有数据
      struct firmware priv *fw priv = dev get drvdata(dev);
      struct firmware *fw;
      ssize t ret count;
      mutex lock(&fw lock);
      fw = fw priv -> fw;
      // 判读是否已经完成
      if (!fw || test bit(FW STATUS DONE, &fw priv->status)) {
            ret count = -ENODEV;
            goto out;
      // 从 fw->data 中将固件数据拷贝到 buffer, 此 buffer 中的数据最终传递到用户空间
      ret_count = memory_read_from_buffer(buffer, count, &offset,
                                      fw->data, fw->size);
out:
      mutex unlock(&fw lock);
      return ret count;
}
static ssize t
firmware data write(struct kobject *kobj, struct bin attribute *bin attr,
              char *buffer, loff_t offset, size t count)
{
      struct device *dev = to dev(kobj);
      struct firmware_priv *fw priv = dev get drvdata(dev);
      struct firmware *fw;
      ssize t retval;
      if (!capable(CAP SYS RAWIO))
            return -EPERM;
      mutex lock(&fw lock);
      fw = fw priv -> fw;
      // 判读是否已经完成
      if (!fw || test bit(FW STATUS DONE, &fw priv->status)) {
            retval = -ENODEV;
            goto out;
      // 根据固件数据的实际大小重新分配内存
      retval = fw realloc buffer(fw priv, offset + count);
      if (retval)
```

```
goto out;
      // 将固件数据拷贝到 fw->data 中
      memcpy((u8 *)fw->data + offset, buffer, count);
      fw->size = max t(size t, offset + count, fw->size);
      retval = count;
out:
      mutex unlock(&fw lock);
      return retval;
}
     1.2.2. firmware class timeout()超时回调例程定义如下:
static void firmware class timeout(u long data)
      struct firmware priv *fw priv = (struct firmware priv *) data;
      fw load abort(fw priv);
代码中,
    1.2.2.1. 调用了例程 fw load abort(), 其定义如下:
static void fw load abort(struct firmware priv *fw priv)
      set bit(FW STATUS ABORT, &fw priv->status); //超时了, 所以abort
      wmb();
      complete(&fw priv->completion); // 唤醒阻塞的进程
}
    1.2.3. firmware class 的定义如下:
static struct class firmware class = {
                  = "firmware", // 将会生成/sys/class/firmware 目录
      .name
      // 在《Linux 设备模型浅析之 uevent 篇》说明过,在产生 uevent 事件时输出环境变量
      .dev uevent = firmware uevent,
      .dev release = fw dev release, // 释放所有资源, 主要是释放内存
其在 firmware class init()例程中被初始化,该例程定义如下:
static int init firmware class init(void)
      int error;
      // 注册 firmware class 并初始化,生成/sys/class/firmware 目录
      error = class register(&firmware class);
      if (error) {
            printk(KERN ERR "%s: class register failed\n", func );
            return error;
      /* 生成/sys/class/firmware/timeout 属性文件,用于获取和设置固件下载超时时间,后面分
      error = class create file(&firmware class, &class attr timeout);
      if (error) {
```

```
printk(KERN ERR "%s: class create file failed\n",
                 func );
            class unregister(&firmware class);
      return error;
代码中,
    1.2.3.1. class attr timeout 定义如下:
static CLASS ATTR(timeout, 0644, firmware timeout show, firmware timeout store),显然定义了
一个 class 类的属性结构体,firmware timeout show 例程和 firmware timeout store 例程分别定
义如下:
static ssize t firmware timeout show(struct class *class, char *buf)
      return sprintf(buf, "%d\n", loading timeout); // 将变量 loading timeout 值向用户空间传递
static ssize t firmware timeout store(struct class *class, const char *buf, size t count)
      // 将用户空间传递进来的值赋给变量 loading timeout
      loading timeout = simple strtol(buf, NULL, 10);
      if (loading timeout < 0)
            loading timeout = 0;
      return count;
}
    2. 现在说说之前提到过的 firmware.sh shell 脚本,其定义如下:
#!/bin/sh -e
// 固件存放的目录,通常是位于后者,/lib/firmware中
FIRMWARE DIRS="/lib/firmware/$(uname -r) /lib/firmware"
err() {
      echo "$@;" >&2
      logger -t "${0##*/}[$$]" "$@" 2>/dev/null || true
}
/* 先判断"loading"属性文件是否存在。DEVPATH 是由内核通过 uevent 事件输出的环境变量(一
个目录),在本例中是/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-1/firmware/2-1 目录。*/
if [!-e/sys$DEVPATH/loading]; then
      err "udev firmware loader misses sysfs directory"
      exit 1
fi
// 从前面的定义中可看出, FIRMWARE DIRS 有两个可能的目录,/lib/firmware/$(uname -r)
和/lib/firmware, 所以做个遍历加载。
for DIR in $FIRMWARE DIRS; do
      [-e "$DIR/$FIRMWARE"] || continue // 如果目录存在就执行
      echo 1 > /sys$DEVPATH/loading // 开始加载
```

```
cat "$DIR/$FIRMWARE" > /sys$DEVPATH/data // 将固件数据写入到"data"属性文件中echo 0 > /sys$DEVPATH/loading // 停止加载exit 0 // 成功,则返回
```

done


```
// 如果执行到这里,说明没有找到固件,故写入-1 echo -1 > /sys$DEVPATH/loading err "Cannot find firmware file '$FIRMWARE'" exit 1
```

三、此时获取到了固件数据,但还要通过 USB 将其下载到 CY68013 芯片中运行。具体过程不在本文的内容范围内,就不予讲述分析了。

四、最后调用 release_firmware()例程释放掉在 request_firmware()例程中申请的资源,该例程的定义如下:

至此,一次固件的加载就这样完成了。总体而言,固件的加载是通过 linux 设备模型产生一个 uevent 事件,通知用户空间的程序 udev 或 mdev 来实现。后者再调用脚本 firmware.sh(PC 机上)将固件数据通过属性文件"data"写入到内核中,然后驱动程序通过一定的通信方式将其下载到芯片中,比如本例中的 CY68013 芯片,PC 机就是通过 USB 总线下载到其中的。。

附图:



注:

- 1. 其中黑色字体的矩形表示是个文件夹; 2. 其中青色字体的矩形表示是个文件;