### 附录一 信号、系统和系统响应

1、理想采样信号序列

(1) 首先产生信号 x(n),0<=n<=50

n=0:50; %定义序列的长度是 50 A=444.128; %设置信号有关的参数

a=50\*sqrt(2.0)\*pi;

T=0.001; %采样率

w0=50\*sqrt(2.0)\*pi;

x=A\*exp(-a\*n\*T).\*sin(w0\*n\*T); %pi 是 MATLAB 定义的 π, 信号乘可采用 ".\*"

close all %清除已经绘制的 x(n)图形

subplot(3,1,1);stem(x); %绘制 x(n)的图形

title('理想采样信号序列');

(2) 绘制信号 x(n)的幅度谱和相位谱

k=-25:25;

W=(pi/12.5)\*k;

 $X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magX=abs(X); %绘制 x(n)的幅度谱

subplot(3,1,2);stem(magX);title('理想采样信号序列的幅度谱');

angX=angle(X); %绘制 x(n)的相位谱

subplot(3,1,3);stem(angX); title ('理想采样信号序列的相位谱')

(3) 改变参数为:  $A = 1, \alpha = 0.4, \Omega_0 = 2.0734, T = 1$ 

n=0:50; %定义序列的长度是 50

A=1; %设置信号有关的参数

a=0.4;

T=1; %采样率

w0=2.0734;

x=A\*exp(-a\*n\*T).\*sin(w0\*n\*T); %pi 是 MATLAB 定义的 π, 信号乘可采用 ".\*"

close all %清除已经绘制的 x(n)图形

subplot(3,1,1);stem(x); %绘制 x(n)的图形

title('理想采样信号序列');

k=-25:25;

W=(pi/12.5)\*k;

 $X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magX=abs(X); %绘制 x(n)的幅度谱

subplot(3,1,2);stem(magX);title('理想采样信号序列的幅度谱');

angX=angle(X); %绘制 x(n)的相位谱

```
subplot(3,1,3);stem(angX); title ('理想采样信号序列的相位谱')
```

2、单位脉冲序列

在 MatLab 中,这一函数可以用 zeros 函数实现:

n=1:50;

%定义序列的长度是50

x=zeros(1,50);

%注意: MATLAB 中数组下标从 1 开始

x(1)=1;

close all;

subplot(3,1,1);stem(x);title('单位冲击信号序列');

k=-25:25;

 $X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magX=abs(X);

%绘制 x(n)的幅度谱

subplot(3,1,2);stem(magX);title('单位冲击信号的幅度谱');

angX=angle(X);

%绘制 x(n)的相位谱

subplot(3,1,3);stem(angX); title ('单位冲击信号的相位谱')

3、矩形序列

n=1:50

x=sign(sign(10-n)+1);

close all;

subplot(3,1,1);stem(x);title('单位冲击信号序列');

k=-25:25;

 $X=x*(exp(-j*pi/25)).^(n'*k);$ 

magX=abs(X);

%绘制 x(n)的幅度谱

subplot(3,1,2);stem(magX);title('单位冲击信号的幅度谱');

angX=angle(X);

%绘制 x(n)的相位谱

subplot(3,1,3);stem(angX); title ('单位冲击信号的相位谱')

4、特定冲击串:  $x(n) = \delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + \delta(n-3)$ 

n=1:50;

%定义序列的长度是50

x=zeros(1,50);

%注意: MATLAB 中数组下标从 1 开始

x(1)=1;x(2)=2.5;x(3)=2.5;x(4)=1;

close all;

subplot(3,1,1);stem(x);title('单位冲击信号序列');

k=-25:25;

 $X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magX=abs(X);

%绘制 x(n)的幅度谱

subplot(3,1,2);stem(magX);title('单位冲击信号的幅度谱');

angX=angle(X);

%绘制 x(n)的相位谱

subplot(3,1,3);stem(angX); title ('单位冲击信号的相位谱')

5、卷积计算:  $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$ 

在 MATLAB 中。提供了卷积函数 conv, 即 y=conv(x,h),调用十分方便。例如:

系统:  $h_b(n) = \delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + \delta(n-3)$ 

信号:  $x_a(t) = Ae^{-cnT} \sin(\Omega_0 nT), 0 \le n < 50$ 

n=1:50; %定义序列的长度是 50

hb=zeros(1,50); %注意: MATLAB 中数组下标从 1 开始

hb(1)=1;hb(2)=2.5;hb(3)=2.5;hb(4)=1;

close all:

subplot(3,1,1);stem(hb);title('系统 hb[n]');

m=1:50; %定义序列的长度是 50 A=444.128; %设置信号有关的参数

a=50\*sqrt(2.0)\*pi;

T=0.001; %采样率

w0=50\*sqrt(2.0)\*pi;

x=A\*exp(-a\*m\*T).\*sin(w0\*m\*T); %pi 是 MATLAB 定义的 π,信号乘可采用".\*"

subplot(3,1,2);stem(x);title('输入信号 x[n]');

y=conv(x,hb);

subplot(3,1,3);stem(y);title('输出信号 y[n]');

#### 6、卷积定律验证

k=-25:25:

 $X=x*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magX=abs(X); %绘制 x(n)的幅度谱

subplot(3,2,1);stem(magX);title('输入信号的幅度谱');

angX=angle(X); %绘制 x(n)的相位谱

subplot(3,2,2);stem(angX); title ('输入信号的相位谱')

 $Hb=hb*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magHb=abs(Hb); %绘制 hb(n)的幅度谱

subplot(3,2,3);stem(magHb);title('系统响应的幅度谱');

angHb=angle(Hb); %绘制 hb(n)的相位谱

subplot(3,2,4);stem(angHb); title ('系统响应的相位谱')

n=1:99;

k=1:99;

 $Y=y*(exp(-j*pi/12.5)).^(n'*k);$ 

magY=abs(Y); %绘制 y(n)的幅度谱

subplot(3,2,5);stem(magY);title('输出信号的幅度谱');

angY=angle(Y); %绘制 y(n)的相位谱

subplot(3,2,6);stem(angY); title ('输出信号的相位谱')

%以下将验证的结果显示

```
XHb=X.*Hb;
```

Subplot(2,1,1);stem(abs(XHb));title('x(n)的幅度谱与 hb(n)幅度谱相乘');

Subplot(2,1,2);stem(abs(Y);title('y(n)的幅度谱'); axis([0,60,0,8000])

### 附录二 用 FFT 进行信号的频谱分析

1、高斯序列: 
$$x_a(n) = \begin{cases} e^{-\frac{(n-p)^2}{q}}, 0 \le n \le 15 \\ 0, else \end{cases}$$

n=0:15;

%定义序列的长度是15

p=8;q=2;

 $x=exp(-1*(n-p).^2/q);$ 

close all;

subplot(3,1,1);

stem(abs(fft(x)))

p=8;q=4;

 $x=exp(-1*(n-p).^2/q);$ 

subplot(3,1,2);

stem(abs(fft(x)))

p=8;q=8;

 $x=exp(-1*(n-p).^2/q);$ 

subplot(3,1,3);

stem(abs(fft(x)))

2、衰減正弦序列: 
$$x_b(n) = \begin{cases} e^{-cn} \sin 2\pi f n, 0 \le n \le 15 \\ 0, else \end{cases}$$

n=0:15;

%定义序列的长度是15

a=0.1;f=0.0625;

x=exp(-a\*n).\*sin(2\*pi\*f\*n);

close all;

subplot(2,1,1);

stem(x);

subplot(2,1,2);

stem(abs(fft(x)))

3、三角波序列: 
$$x_c(n) = \begin{cases} n+1, 0 \le n \le 3 \\ 8-n, 4 \le n \le 7 \\ 0, else \end{cases}$$

for i=0:3  

$$x(i)=i+1;x(i+4)=8-(i+4);$$
  
end  
for i=8:15  
 $x(i)=0;$   
end  
close all;  
subplot(2,1,1);  
stem(x);  
subplot(2,1,2);

stem(abs(fft(x,16)))

4、反三角序列: 
$$x_d(n) = \begin{cases} 4 - n, 0 \le n \le 3 \\ n - 3, 4 \le n \le 7 \\ 0, else \end{cases}$$

## 附录三 窗函数法设计 FIR 滤波器

- 一、在 MATLAB 中产生窗函数十分简单:
- (1) 矩形窗 (Rectangle Window)

调用格式: w=boxcar(n),根据长度 n 产生一个矩形窗 w。

(2) 三角窗(Triangular Window)

调用格式: w=triang(n), 根据长度 n 产生一个三角窗 w。

(3) 汉宁窗 (Hanning Window)

调用格式: w=hanning(n), 根据长度 n 产生一个汉宁窗 w。

(4) 海明窗 (Hamming Window)

调用格式: w=hamming(n),根据长度 n 产生一个海明窗 w。

(5) 布拉克曼窗(Blackman Window)

调用格式: w=blackman(n),根据长度 n 产生一个布拉克曼窗 w。

(6) 恺撒窗 (Kaiser Window)

调用格式: w=kaiser(n,beta) ,根据长度 n 和影响窗函数旁瓣的β参数产生一个恺撒窗 w。

二、基于窗函数的 FIR 滤波器设计

利用 MATLAB 提供的函数 firl 来实现


调用格式: firl (n,Wn,'ftype',Window),n 为阶数、Wn 是截止频率(如果输入是形如[W1 W2] 的矢量时,本函数将设计带通滤波器,其通带为 W1< $\omega$ <W2)、ftype 是滤波器的类型(低通-省略该参数、高通-ftype=high、带阻-ftype=stop)、Window 是窗函数。

[例] 设计一个长度为 8 的线性相位 FIR 滤波器。

其理想幅频特性满足
$$|H_{d}(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1,0 \le \omega \le 0.4\pi \\ 0,else \end{cases}$$

Window=boxcar(8); b=fir1(7,0.4,Window);





Window=blackman(8); b=fir1(7,0.4,Window); freqz(b,1)

[例] 设计线性相位带通滤波器,其长度 N=15,上下边带截止频率分别为 W1=  $0.3\,\pi$ ,w2= $0.5\,\pi$ 

Window=blackman(16); b=fir1(15,[0.3 0.5],Window); freqz(b,1)

```
设计指标为: ωp=0.2 π
                           R_{D} = 0.25 dB
                                         ω a=0.3 π
                                                       As=50dB
的低通数字 FIR 滤波器
wp=0.2*pi;ws=0.3*pi;
tr_width=ws-wp;
M=ceil(6.6*pi/tr_width)+1;
N=[0:1:M-1];
wc = (ws + wp)/2;
hd=ideal_lp(wc,M);
w_ham=(boxcar(M))';
h=hd.*w_ham;
[db,mag,pha,grd,w]=freqz_m(h,[1]);
delta_w=2*pi/1000;
Rp=-(min(db(1:1:wp/delta_w+1)));
As=-round(max(db(ws/delta_w+1:1:501)));
Close all;
subplot(2,2,1);stem(hd);title('理想冲击响应')
axis([0 M-1 -0.1 0.3]);ylabel('hd[n]');
subplot(2,2,2);stem(w_ham);title('汉明窗');
axis([0 M-1 0 1.1]);ylabel('w[n]');
subplot(2,2,3);stem(h);title('实际冲击响应');
axis([0 M-1 -0.1 0.3]);ylabel('h[n]');
subplot(2,2,4);plot(w/pi,db); title('衰减幅度');
axis([0 1 -100 10]);ylabel('Decibles');
```

# 附录四 IIR 滤波器的实现

MATLAB 中滤波器的分析和实现

1、freqs 函数:模拟滤波器的频率响应

[例] 系统传递函数为  $H(s) = \frac{0.2s^2 + 0.3s + 1}{s^2 + 0.4s + 1}$  的模拟滤波器,在 MATLAB 中可以用以下


程序来实现:

 $a=[1\ 0.4\ 1];$ 

 $b=[0.2\ 0.3\ 1];$ 

%w=logspace(-1,1); %产生从  $10^{-1}$ 到 $10^{1}$ 之间地0个等间距点,即50个频率点

freqs(b,a,w) %根据输入的参数绘制幅度谱和相位谱



#### 2、freqz 函数:数字滤波器的频率响应


[例] 系统传递函数为  $H(z) = \frac{0.2 + 0.3z + z^{-2}}{1 + 0.4z + z^{-2}}$  的模拟滤波器, 在 MATLAB 中可以用以下

程序来实现:

 $a=[1\ 0.4\ 1];$ 

b=[0.2 0.3 1];

%根据输入的参数绘制幅度谱和相位谱,得到 0 到 π 之间 128 个点处的频率响应 freqz(b,a,128)



#### 3、ButterWorth 模拟和数字滤波器

(1) butterd 函数: ButterWorth 滤波器阶数的选择。

调用格式: [n,Wn]=butterd(Wp,Ws,Rp,Rs),在给定滤波器性能的情况下(通带临界频率 Wp、阻带临界频率 Ws、通带内最大衰减 Rp 和阻带内最小衰减 Rs),计算 ButterWorth 滤波器的阶数 n 和截止频率 Wn。

相同参数条件下的模拟滤波器则调用格式为: [n,Wn]=butterd(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')

(2) butter 函数: ButterWorth 滤波器设计。

调用格式: [b,a]=butter(n,Wn),根据阶数 n 和截止频率 Wn 计算 ButterWorth 滤波器分子分母 系数(b 为分子系数的矢量形式,a 为分母系数的矢量形式)。

相同参数条件下的模拟滤波器则调用格式为: [b,a]=butter(n,Wn,'s')

[例] 采样频率为 1Hz,通带临界频率  $f_p$  =0.2Hz,通带内衰减小于 1dB (  $\alpha$  p=1);阻带临界频率  $f_s$ =0.3Hz,阻带内衰减大于 25dB (  $\alpha$  s=25)。设计一个数字滤波器满足以上参数。 [n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25);

[b,a]=butter(n,Wn);

freqz(b,a,512,1);

4、Chebyshev 模拟和数字滤波器

(1) cheblord 函数: Chebyshev I型II滤波器阶数计算。

调用格式: [n,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs), 在给定滤波器性能的情况下(通带临界频率 Wp、阻带临界频率 Ws、通带内波纹 Rp 和阻带内衰减 Rs), 选择 Chebyshev I 型滤波器的最小阶 n 和截止频率 Wn。

(2) cheby1 函数: Chebyshev I 型滤波器设计。

调用格式: [b,a]=butter(n,Rp,Wn),根据阶数 n、通带内波纹 Rp 和截止频率 Wn 计算 ButterWorth 滤波器分子分母系数(b 为分子系数的矢量形式,a 为分母系数的矢量形式)。

注: Chebyshev II 型滤波器所用函数和 I 型类似,分别是 cheb2ord、cheby2。

[例] 实现上例中的滤波器

[n,Wn]=cheb1ord(0.2,0.3,1,25);

[b,a]=cheby1(n,1,Wn);

freqz(b,a,512,1);

(1) 脉冲响应不变法设计数字 ButterWorth 滤波器

调用格式: [bz,az]=impinvar(b,a,Fs), 再给定模拟滤波器参数 b, a 和取样频率 Fs 的前提下, 计算数字滤波器的参数。两者的冲激响应不变, 即模拟滤波器的冲激响应按 Fs 取样后等同于数字滤波器的冲激响应。

(2) 利用双线性变换法设计数字 ButterWorth 滤波器

调用格式: [bz,az]=bilinear[b,a,Fs],根据给定的分子 b、分母系数 a 和取样频率 Fs,根据双线性变换将模拟滤波器变换成离散滤波器,具有分子系数向量 bz 和分母系数向量 az。

模拟域的 butter 函数说明与数字域的函数说明相同


[b,a]=butter(n,Wn,'s')可以得到模拟域的 Butterworth 滤波器

[例] 采样频率为 1Hz,通带临界频率  $f_p=0.2Hz$ ,通带内衰减小于 1dB (  $\alpha$  p=1);阻带临界频率  $f_s=0.3Hz$ ,阻带内衰减大于 25dB (  $\alpha$  s=25 )。设计一个数字滤波器满足以上参数。% 直接设计数字滤波器

[n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25);

[b,a]=butter(n,Wn);

freqz(b,a,512,1);



%脉冲响应不变法设计数字滤波器


[n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25,'s');

[b,a]=butter(n,Wn,'s');

freqs(b,a)

[bz,az]=impinvar(b,a,1);

freqz(bz,az,512,1)



%双线性变换法设计 ButterWorth 数字滤波器

[n,Wn]=buttord(0.2,0.3,1,25,'s');

[b,a]=butter(n,Wn,'s');

freqs(b,a)

[bz,az]=bilinear(b,a,1);

freqz(bz,az,512,1)

