
Gruppuppgift Reglering med PLC - CoDeSys

1. Skapa en PID-regulator som ett FB skrivet i Structured Text. Implementera formlerna för P och I. D-delen kan ni vänta med och göra som överkurs om ni vill/hinner.



Formler för P och I:

pDel:=(SP-PV)*Kc;

iDel:=pDel*deltaTid/Ti+iDel;

Interface för funktionsblocket

Scope	Name	A Dat	I. Comment
VAR_INPUT	PV	REAL	Ärvärde 0-100%
VAR_INPUT	SP	REAL	Börvärde 0-100%
VAR_INPUT	Kc	REAL	Förstärkningsfaktor
VAR_INPUT	Ti	REAL	I-tid i sekunder (0=avstängd)
VAR_INPUT	Offest	REAL	Offset för P om inte I används
VAR_INPUT	deltaTid	REAL	Tid sedan senaste anrop (sekunder)
VAR_OUTPUT	PID_out	REAL	Regulatorns utsignal
VAR_OUTPUT	P_out	REAL	P-delens tillskott till utsignalen
VAR_OUTPUT	I_out	REAL	I-delens tillskott till utsignalen
VAR	rf	REAL	Reglerfelet
VAR	pDel	REAL	
VAR	iDel	REAL	

 Skapa ett projekt i iX där ni visar trender för signalerna.
SP, PV, OUT, P_Out, I_Out Provkör simulerat

Redovisa genom att

- 1. Visa er lösning
- 2. Skicka in iX projektet (använd Compress project)
- 3. Skicka in Codesys-projektet (använd archive)

Skriv namn på alla de som deltagit i lösningen