# A) Встановлюємо необхідне програмне забезпечення на комп'ютер та з'єднуємо T-Beam з комп'ютером:

1) Visual Studio Code - редактор вихідного коду — текстовий редактор для створення та редагування вихідного коду програм.


https://code.visualstudio.com/

## Для версій Windows нижчих за 10-у, шукаємо в інтернеті старі версії Visual Studio Code.

Відкриваємо та в ньому встановлюємо необхідні розширення:

#### Файл/Налаштування/Розширення CTRL+SHIFT+X

- 1) PlatformIO
- 2) Trunk



#### 2) Git - система управління версіями із розподіленою архітектурою.


https://git-scm.com/downloads


\_\_\_\_\_

В корні диску «С» створюємо папку з назвою «Meshtastic Firmware» та скачуємо в неї Source code.zip вибраної прошивки, звідси:

https://github.com/meshtastic/firmware/releases

#### та розпаковуємо його!






#### 3) Встановлюємо ESP32 Serial Drivers нам потрібен CH9102


https://meshtastic.org/docs/getting-started/serial-drivers/esp32


Під'єднуємо Т-Веат до комп'ютера **USB кабелем (робимо це обов'язково з** антеною, тому що можемо вивести з строю радіо модуль!!!)




### **Б)** Редагуємо код та заливаємо прошивку:

- 1) В додатку Visual Studio Code відкриваємо папку з прошивкою Файл/відкрити папку CTRL+K CTRL+O
- 2) Далі знаходимо файл RadioInterface.cpp для цього потрібно пройти шляхом src/mesh/RadioInterface.cpp виконавши три пункти:





**3)** Далі в файлі **RadioInterface.cpp** знаходимо строку за номером №30 та в ньому редагуємо значення максимальної потужності. Замість значення 12dBm ставимо те яке підтримує ваш радіо модуль. Якщо ви не знаєте максимальну потужність вашого радіо модулю, ставимо значення 30dBm, (після прошивки ви зможете виставити потужність в налаштуваннях Devise settings додатку, не вище цього значення.)




#### **4)** Зберігаємо файл **стк**L+**s**

**5)** Далі натискаємо на кнопку з виглядом інопланетянина та вибираємо тип нашого модулю, це буде **T-Beam** 


```
    RadioInterface.cpp - firmware-2.0.15.aafbde

    Файл Правка Выделение Вид Переход Выполнить
       PLATFORMIO
                                          TIO Home
                                                           RadioInterface.cpp
ď
     V PROJECT TASKS
                               ひ 67 日
                                           src > mesh > 🕒 RadioInterface.cpp > 📵 regions
       > ⊚ rak4631_eink
                                                  #include "RadioInterface.h"
       > 6 rak4631
                                                  #include "Channels.h"
                                                  #include "MeshRadio.h"
       > 🗟 pico
બૂ
                                                  #include "MeshService.h"
       > all picow
                                                  #include "NodeDB.h"
       > 🗟 station-g1
       > 🗊 t-echo
                                                  #include "configuration.h"
       > 🔂 tbeam0.7
                                                  #include "main.h"
留
       > 🗟 tbeam-s3-core
                                                  #include "sleep.h"
       > 🗟 tbeam
                                                  #include <assert.h>
                                                  #include <pb decode.h>
       > 🗑 tlora-t3s3-v1
ф
                                                  #include <pb encode.h>
       > 6 tlora_v1_3
        🗟 tlora-v1
                                                  #define RDEF(name, freq_start, freq_end, duty_o
           tlora-v2-1-1.6
       > 🗟 ra-v2-1-1.8
                                                           meshtastic_Config_LoRaConfig_RegionCode
         al tlora-v2
                                                              frequency_switching, wide_lora, #na
      QUICK ACCESS
       PIO Home
                                                  const RegionInfo regions[] = {
          Open
          PIO Account
          Inspect
                                                           https://www.thethingsnetwork.org/docs/
          Projects & Configuration
          Libraries
                                                      RDEF(US, 902.0f, 928.0f, 100, 0, 30, true,
          Boards
          Platforms
```

6) Натискаємо на Т-Веат та чекаємо завантаження



**7)** Після того як завантажилось натискаємо на BUILD та чекаємо щоб збірка склалася без помилок.



**8)** Якщо все пройшло без проблем, наступним кроком натискаємо на UPLOAD та заливаємо прошивку в наш **T-Beam** пристрій.

