

RP2350 CONNECT REV A
BAT+ GND NTC
16MB FLASH / 8MB PSRAM
U2
U3
WIFI / BLE
ESP UART0
SWD
BOOT
RESET
ESP BOOT
QWIIC 3V3
MICRO SD
J1
J4
J5
SW1
SW2
SW3
F1
D1