

RP2350 CONNECT REV A
BAT+ GND NTC
16MB FLASH / 8MB PSRAM
WIFI / BLE
ESP UART0
SWD
QWIIC 3V3
RESET
BOOT
ESP BOOT
MICRO SD
J1
J2
J3
J4
J5
U1
U2
U3
U5
U6
U9
U10
SW1
SW2
SW3
D1
D2
F1
L1
L2
L3
Y1