

BAT+ GND NTC
ATLAS2350 REV A
RP2350 / Wi-Fi / BLE
1S LiPo 4.2V ONLY
ESP UART0
RGB
SWD
ESP RST
ESP BOOT
Qwiic 3V3
USB-C
GPIO / 3V3 ONLY
microSD
PWR
RESET
BOOTSEL
J1
J2
J3
J4
J5
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
U1
U2
U3
F1
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10