## Hướng dẫn sử dụng

Đây là hướng dẫn nhỏ cho những ai muốn sử dụng driver ADS1115 trên hệ điều hành Linux 32 bit (OS bulleye).(với 64 bit sẽ gây lỗi về API của hàm trong kernel).

Để thiết lập driver, bạn cần thực hiện một số mục sau theo thứ tự:

#### 1. Đăng kí i2c device

- Tải file ads1115-overlay.dts trên github về máy:

- Tiếp theo chạy lệnh:

sudo dtc -@ -I dts -O dtb ads1115-overlay.dts -o ads1115-overlay.dtbo

- Thêm file .dtbo đã biên dịch ra vào thư mục /boot/overlays sudo mv ads1115-overlay.dtbo /boot/overlays
- chỉnh sửa file config.txt trong thư mục /boot sudo nano /boot/config.txt

+ thêm vào cuối file dòng lệnh: dtoverlay = ads1115-overlay

Sau cùng khởi động lại Raspberry Pi
 sudo reboot

- Kiểm tra đã thành công:

```
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/i2c/devices/
1-0048 1-0068 i2c-1 i2c-2
pi@raspberrypi:~ $ |
```

- + Xuất hiện địa chỉ của ADS1115 là 1-0048.
- 2. Cài đặt driver
- Bước 1: Tạo Makefile

```
pbj-m += driver_ads1115.o

KDIR = /lib/modules/$(shell uname -r)/build

all:
    make -C $(KDIR) M=$(shell pwd) modules

clean:
    make -C $(KDIR) M=$(shell pwd) clean
```

- Bước 2 Chạy Makefile
- Bước 3: Nạp module bằng lệnh: sudo insmod ads1115\_driver.ko
- 3. Giới thiệu chung các hàm cơ bản
- khai báo các biến và struct dùng trong driver:

```
static struct i2c_client *ads1115_client;
static int major_number;
static struct class *ads1115_class = NULL;
static struct device *ads1115_device = NULL;
//biến giao tiếp toàn cục giữa write-read
static int config[3];
```

+ Static struct i2c client \*ads1115 client:

- Cấu trúc này khai báo các hàm khởi tạo (kiểm tra thiết bị và gán driver) và xóa driver khi không dùng đến thông qua hàm \_\_exit()
- Đăng kí ID riêng trong kernel bằng:

+ static struct file\_operations fops():

```
//bien dieu khien cho character device
static struct file_operations fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = ads1115_open,
    .read = ads1115_read,
    .write = ads1115_write,
    .release = ads1115_release,
};
```

• Cấu trúc này khai báo các hàm mà người dùng có thể thao tác trên lớp user space.

- Gửi giá trị value đến thanh ghi reg của client

```
static int ads1115_write_register(struct i2c_client *client,u8 reg,u16 value){
    // Gửi 3 byte đến thiết bị: [0x01][MSB][LSB] để cấu hình ADS1115
    int ret = i2c_smbus_write_word_data(client, reg, cpu_to_be16(value));
    if (ret < 0) {
        printk(KERN_ERR "ads1115: Failed to write to reg=0x%02x val=0x%04x\n", reg, value);
        return -EIO;
    }
    return 0;
}</pre>
```

Nếu gửi không thành công (ret < 0) thì in ra lỗi và trả về -EIO

- Hàm nhận dữ liệu từ User Space và truyền thông số thiết lập đến IC ADS1115

```
ssize_t ads1115_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t len, loff
char kbuf[32]; // Buffer trong kernel space
u8 reg;
u16 value;
if (len > sizeof(kbuf)) {
    printk(KERN_ERR "Data size too large\n");
return -EINVAL; // Trả về lỗi nếu dữ liệu quá lớn
    printk(KERN_ERR "ads1115: Expected 3 bytes: register + 2 config bytes\n");
    return -EINVAL;
ret = copy_from_user(kbuf, buf, len);
    printk(KERN_ERR "Failed to copy data from user\n");
return -EFAULT; // Trả về lỗi nếu copy thất bại
config[0] = kbuf[0];
config[1] = kbuf[1];
config[2] = kbuf[2];
reg = kbuf[0];
value = (kbuf[1] << 8) | kbuf[2]; // Ghép MSB và LSB thành 16-bit value</pre>
printk(KERN_INFO "ads1115: Configuration written: reg=0x%02x val=0x%04x\n", reg, value);
ads1115_write_register(ads1115_client,reg,value);
return len;
```

Hàm nhận một giá trị buffer từ User space, sau đó gán giá trị của biến global config bằng giá trị của buffer vừa nhận. Nếu kích thước buffer khác 3 thì sẽ báo lỗi -EINVAL. Nếu copy thất bại thì sẽ báo lỗi -EFAULT.

Trong đó byte đầu tiên là byte địa chỉ thanh ghi của ADS1115, hai byte còn lại là giá trị để thiết lập thanh ghi. Trong sample\_code.c có bao gồm code mẫu để tạo ra buffer bên lớp User space một cách dễ dàng. Sau đó sẽ ghi những giá trị trên xuống ADS1115.

Hàm đọc giá trị từ ADS1115

```
static ssize_t <mark>ads1115_read(</mark>struct file *file, char __user *buf, size_t len, loff_t *offset)
   char rbuf[32]; // Dữ liệu cần trả về từ kernel
   u8 reg_c;
   u16 value:
   u8 data[2];
   s16 adc_value;
   u16 check_reg;
   u8 reg = CONV REG;; // Conversion register
   ret = i2c_master_send(ads1115_client, &reg, 1);
       if (ret < 0) {
          printk(KERN_ERR "Failed to set pointer to conversion register\n");
       ret = i2c smbus read i2c block data(ads1115 client, reg, 2,data);
       if (ret < 0) {
          printk(KERN_ERR "Failed to read conversion data\n");
       printk(KERN_INFO "Continous mode\n");
       reg_c = config[0];
       value = (config[1] << 8) | config[2];</pre>
       ads1115_write_register(ads1115_client,reg_c,value);
       ret = i2c_master_send(ads1115_client, &reg, 1);
       if (ret < 0) {
          printk(KERN_ERR "Failed to set pointer to conversion register\n");
```

```
// Doc 2 byte tû Conversion register
    ret = i2c_smbus_read_i2c_block_data(ads1115_client, reg, 2,data);
    if (ret < 0) {
        printk(KERN_ERR "Failed to read conversion data\n");
        return - EIO;
    }
    adc_value = (data[0] << 8) | data[1];
    memcpy(rbuf, &adc_value, sizeof(adc_value));
    // Néu user không yêu câu đọc gl, trả vê 0
    if ("offset == 0) {
        ret = copy_to_user(buf, rbuf, strlen(rbuf) + 1); // +1 để bao gồm ký tự NULL kết thúc chuỗi
        if (ret) {
              printk(KERN_ERR "Failed to copy data to user\n");
              return - EFAULT; // Trả vê lỗi nêu copy thất bại
        }
        *offset += strlen(rbuf) + 1; // Cập nhật offset
              return strlen(rbuf) + 1; // Trả vê số byte đã dọc
}

ret = i2c_smbus_read_i2c_block_data(ads1115_client, CONFIG_REG, 2,data);
    if (ret < 0) {
        printk(KERN_ERR "Failed to read conversion data\n");
        return - EIO;
    }
    check_reg = (data[0] << 8) | data[1];
    printk(KERN_INFO "ads1115: Configuration written: reg=0x%02x val=0x%04x\n", CONFIG_REG, check_reg);
    return 0; // Nếu không có dữ liệu để đọc nữa</pre>
```

- Khởi tạo các biến cục cho việc xử lý data gửi lên lớp user space
- Tiếp theo cấu trúc if-else để kiểm tra bit MODE mà người dùng truyền vào để đọc giá trị đúng cho từng chế độ là Continuous mode hay Single mode.
- Xử lý 2 byte nhận về từ hàm i2c smbus read i2c block data().
- Hàm memcpy() sẽ thực hiện trả về giá trị nhị phân (s16, 2 byte).
- Sau cùng là truyền lên lớp user space bằng hàm copy\_to\_user()
- Trong hàm này luôn có các câu lệnh điều kiện để kiểm tra hàm thực thi, nếu thất bại sẽ báo lỗi lên kernel log.

#### Hàm ads1115\_probe():

```
static int ads1115_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id) {
   printk(KERN_INFO "ADS1115 at address 0x%02x on bus %d\n", client->addr, client->adapter->nr);
   ads1115_client = client;
   //cấu hình đầu tiên cho ads1115 ở dây
   if (!ads1115_client) {
        dev_err(&client->dev, "ADS1115 client is NULL\n");
        return -ENODEV; // Trả về lỗi nếu client bị null
    }
   printk(KERN_INFO "ADS1115 driver installed\n");
   return 0;
}
```

- In ra thông tin thiết bị I2C tìm thấy, gán nó bằng một biến global. Nếu giá trị của biến là NULL thì sẽ báo lỗi -ENODEV. Nếu tìm thấy và kết nối được sẽ thông báo đã cài đặt.

## Hàm ads1115\_init():

```
static int init ads1115 init(void)
   printk(KERN INFO "Initializing ADS1115 driver\n");
   major_number = register_chrdev(0, DRIVER_NAME, &fops);
   if (major_number < 0) {</pre>
       printk(KERN_ERR "Failed to register char device\n");
       return major_number;
   ads1115_class = class_create(THIS_MODULE, DRIVER_NAME);
   if (IS ERR(ads1115_class)) {
       unregister chrdev(major number, DRIVER NAME);
       printk(KERN ALERT "Failed to register device class\n");
       return PTR_ERR(ads1115_class);
   ads1115 device = device create(ads1115 class, NULL, MKDEV(major number, 0), NULL, DRIVER NAME);
   if (IS_ERR(ads1115_device)) {
       class_destroy(ads1115_class);
       unregister chrdev(major number, DRIVER NAME);
       printk(KERN ALERT "Failed to create the device\n");
       return PTR ERR(ads1115 device);
   printk(KERN INFO "ADS1115 device registered correctly\n");
   return i2c_add_driver(&ads1115_driver); //register driver in kernel but it run on i2c base
```

- Hàm này sẽ được chạy đầu tiên khi load driver vào kernel.
- Thực hiện đăng kí character device cho phép user space thao tác với driver thông qua hàm read write.

- Đăng kí i2c bằng i2c add driver();
- Các khối if luôn kiểm tra từng bước trong quá trình đăng kí character device.

## Hàm ads1115 exit():

```
static void __exit ads1115_exit(void)
{
    printk(KERN_INFO "Exiting ADS1115 driver\n");
    i2c_del_driver(&ads1115_driver);

    device_destroy(ads1115_class, MKDEV(major_number, 0));
    class_unregister(ads1115_class);
    class_destroy(ads1115_class);
    unregister_chrdev(major_number, DRIVER_NAME);
    printk(KERN_INFO "ADS1115 device unregistered\n");
}
```

- In ra thông báo "Exiting ADS1115 driver"
- Xoá driver ADS1115 khỏi hệ thống
- Xoá device đã tạo trước đó
- Huỷ đăng ký class khỏi hệ thống
- Giải phóng bộ nhớ và huỷ class đã được cấp
- Gỡ bỏ character device
- In ra thông báo "ADS1115 device unregistered"

#### Hàm thiết lập trong code mẫu:

```
uint16 t ADS1115 init(char PIN P,char PIN N, float PGA, char MODE, uint16 t DATA RATE, char MODE COMPARATOR, uint8 t NUMBER CONVERSION)
    uint16 t Config =0;
    if(PIN_P == '0' && PIN_N == '1') pin=0;
    else if(PIN_P == '0' && PIN_N == '3') pin=1;
else if(PIN_P == '1' && PIN_N == '3') pin=2;
    else if(PIN P == '2' && PIN N == '3') pin=3;
    else if(PIN_P == '0' && PIN_N == 'G') pin=4;
    else if(PIN_P == '1' && PIN_N == 'G') pin=5;
else if(PIN_P == '2' && PIN_N == 'G') pin=6;
else if(PIN_P == '3' && PIN_N == 'G') pin=7;
    uint8_t pga=0;
if(PGA > 6) pga =0;
else if(PGA > 4) pga =1;
else if(PGA > 2) pga =2;
    else if(PGA > 1) pga =3;
    else if(PGA > 0.5) pga =4;
    uint8_t mode=1;
if(MODE == 'C') mode =0;
    uint8_t data_rate=0b0100;
    if(DATA_RATE==860) data_rate=0b111;
    else if(DATA_RATE==475) data_rate=0b110;
else if(DATA_RATE==250) data_rate=0b101;
    else data rate = log2(DATA RATE/8);
    uint8_t mode_comparator =0;
    if(MODE_COMPARATOR == 'W') mode_comparator =1;
```

```
uint8_t mode_comparator =0;
if(MODE_COMPARATOR == 'W') mode_comparator =1;
uint8_t number = NUMBER_CONVERSION;

Config |= (1<<15) | (pin<<12) | (pga<<9) | (mode << 8) | (data_rate << 5) | (mode_comparator <<4)|(number <<0);
printf("%d\n",Config);
return Config;
}</pre>
```

# Với cái thông số:

- PIN\_P: là ký tự '0', '1','2' hoặc '3' thiết lập chân AIN\_P tương ứng với A0,A1,A2,A3
- PIN\_N: là ký tự '1','3' hoặc 'G' thiết lập chân AIN\_N tương ứng với A1,A3 hoặc GND
- PGA: là giá trị Full Scale Range
- MODE: là ký tự 'C' hoặc 'S' thiết lập chế độ Continous hay Single-Shot
- DATA\_RATE: là tốc độ truyền dữ liệu gồm: 8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860
- MODE\_COMPARATOR: là ký tự 'W' hoặc 'T' thiết lập chế độ ngắt của chân ALERT là Window hay Tranditional
- NUMBER\_CONVERSION: gồm các số từ 0 3, thiết lập số lượng quá trình đọc giá trị để so sánh.

Hàm sẽ trả về một số nguyên không dấu 16 bit. VD: thiết lập đo giữa chân AIN0 và GND, Continous Mode, ±4.096V, 128SPS, Assert after one conversion kèm theo bit 1 ở bit số 15 để bắt đầu convertion thì giá trị của hàm trả ra sẽ là: 0b1100 0010 1000 0000.