# Тема: Виведення формул похибок величин і параметрів що розраховуються в ЛР №1

Робота Кузьмінського О.Р, групи дп-82 29 жовтня 2020 року

### 1 Виведення формули похибки напруги на діоді

Формула напруги на діоді  $U_D=U-U_R$ 

$$\Delta U_D = \sqrt{(U - U_R)_U^{2} \times \Delta U^2 + (U - U_R)_{U_R}^{2} \times \Delta U_R^{2}};$$
 (1)

Порахувавши похідні, маємо:

$$\Delta U_D = \sqrt{\Delta U^2 + \Delta U_R^2}$$
 (2)

#### 2 Виведення формули похибки зворотнього струму через діод

Формула зворотнього струму через діод  $I_D = \frac{U_R}{R} = f(R, U_R)$ 

$$\Delta I_D = \sqrt{\left(\frac{U_R}{R}\right)_{U_R}^{2} \times \Delta U_R^2 + \left(\frac{U_R}{R}\right)_R^{2} \times \Delta R^2} =$$
 (3)

$$=\sqrt{\frac{\Delta U_R^2}{R^2} + \frac{\Delta R^2 \times U_R^2}{R^4}};\tag{4}$$

$$\Delta I_D = \boxed{\frac{1}{R^2} \times \sqrt{(R \times \Delta U_R)^2 + (U_R \times \Delta R)^2}}$$
 (5)

#### 3 Виведення формули похибки струму виродження

Формула струму виродження  $I_{\text{вир}} = \frac{\varphi}{r_b}$ 

$$\Delta I_{\text{вир}} = \boxed{\frac{1}{r_b^2} \times \sqrt{(r_b \times \Delta \varphi)^2 + (\varphi \times \Delta r_b)^2}}$$
(6)

#### 4 Виведення формули похибки опору бази

Формула опору бази  $r_b pprox rac{U_{
m np} - arphi_0}{I_{
m np}}$ 

$$\Delta r_b = \sqrt{\left(\frac{U_{\rm np} - \varphi_0}{I_{\rm np}}\right)_{U_{\rm np}}^{\prime 2} \times \Delta U^2 + \left(\frac{U_{\rm np} - \varphi_0}{I_{\rm np}}\right)_{\varphi_0}^{\prime 2} \times \varphi_0^2 + \left(\frac{U_{\rm np} - \varphi_0}{I_{\rm np}}\right)_{I_{\rm np}}^{\prime 2} \times \Delta I^2} = (7)$$

$$=\sqrt{\frac{\Delta U^2}{I^2} + \frac{\Delta \varphi^2}{I^2} + \frac{\Delta I^2 \times (\varphi - U)^2}{I^4}}$$
 (8)

$$\Delta r_b = \boxed{\frac{1}{I_{\rm np}^2} \times \sqrt{I_{\rm np}^2 \times (\Delta U^2 + \Delta \varphi^2) + \Delta I_{\rm np}^2 \times (\varphi - U)^2}}$$
(9)

### 5 Виведення формули похибки температурної чутливості прямої напруги

 $THH = \frac{U_2 - U_1}{T_2 - T_1}$ 

$$T^{\text{ЧH}} = \sqrt{\left(\frac{U_2 - U_1}{T_2 - T_1}\right)_{U_1}^{2} \times \Delta U_1^2 + \left(\frac{U_2 - U_1}{T_2 - T_1}\right)_{U_2}^{2} \times \Delta U_2^2 + \left(\frac{U_2 - U_1}{T_2 - T_1}\right)_{T_1}^{2} \times \Delta T_1^2 \left(\frac{U_2 - U_1}{T_2 - T_1}\right)_{T_2}^{2} \times \Delta T_2^2}$$
(10)

$$THH = \sqrt{\frac{\Delta U_1^2}{(T_2 - T_1)^2} + \frac{\Delta U_2^2}{(T_2 - T_1)^2} + \frac{\Delta T_1^2 \times (U_2 - U_1)^2}{(T_2 - T_1)^4} + \frac{\Delta T_2^2 \times (U_2 - U_1)^2}{(T_2 - T_1)^4}}$$
(11)

$$THH = \boxed{\frac{1}{(T_2 - T_1)^2} \times \sqrt{(\Delta U_1^2 + \Delta U_2^2) \times (T_2 - T_1)^2 + (\Delta T_1^2 + \Delta T_2^2) \times (U_2 - U_1)^2}}$$
(12)

## 6 Виведення формули похибки температурної чутливості зворотнього струму

 $TKI = e^{\alpha \times (T_2 - T_1)}$ 

$$\Delta \text{TKI} = \sqrt{(e^{\alpha \times (T_2 - T_1)})_{\alpha}^{\prime 2} \times \Delta \alpha^2 + (e^{\alpha \times (T_2 - T_1)})_{T_1}^{\prime 2} \times \Delta T_1^2 + (e^{\alpha \times (T_2 - T_1)})_{T_2}^{\prime 2} \times \Delta T_2^2}}$$
(13)

$$\Delta TKI = e^{\alpha \times (T_2 - T_1)} \times \sqrt{[\Delta \alpha \times (T_2 - T_1)]^2 + \alpha^2 \times (\Delta T_1^2 + \Delta T_2^2)}$$
 (14)