План лекції

- Основні принципи планарної технології.
- Типова схема <u>планарного</u> технологічного процесу, перспективи <u>її</u> розвитку.
- Класифікація технологічних процесів по способу обробки
- Інтеграція технологічних процесів в технологічні маршрути.
- Типові схеми технологічного маршруту виготовлення біполярних та МОП ІМС.
- Особливості вибору режимів і матеріалів.

Рекомендована література: глава1 [4], [д1-д3].

TEMA Схема планарного технологічного процесу. Основні принципи планарної технології

Основна операція більшості технологічних процесів МЕ створення — р-п-переходу.

Багато технологічних процесів виготовлення приладів називають по способу отримання p-n-переходу.

Для виготовлення напівпровідникових приладів використовують

технологічні методи:

- точково-контактний,
- сплавний,
- дифузійний,
- сплавно-дифузійний,
- планарний,
- планарно-епітаксіальний, та ін.

найбільш поширеною є

планарна технологія

розробки напівпровідникових інтегральних мікросхем.

планарна технологія –

це технологія, при якій обробку пластин здійснюють з одної сторони (поверхні), а виводи всіх сформованих елементів розміщують на поверхні пластин в плані (назва планарна).

Планарна структура представляє собою

- кристал напівпровідника, що містить p-n-переходи,
- бічні границі, яких виходять на плоску поверхню кристала
- під ізолюючим покриттям.






Рис. 3. Реализация на подложке n+p-n-транзистора, резистора R и конденсатора C.



I — пластина p-типа; 2 — окисел кремиия; 3 — скрытый n+-слой; 4 — эпитаксиальный n+-слой; 5 — базовая p-область; 6 — эмиттерная n+-область; 7 — металлизация; 8 — МДП-конденсатор; 9 — диод (Uк6=0); 10 — биполярный транзистор; 11 — диффузионный резистор p-типа

КМОН ІС по технології «Кремній на діелектрику»

з боковою ізоляцією локальним окислом і самосуміщеним затвором



- 1 саліцид (шини живлення, вихід);
- 2 п*-полікремній (затвор);
- 3 локальний окисел;
- 4 іонно імплантований шар SiOj+SijN*;
- 5 витік-стік р-канального транзистора;
- 6 витік-стік п-канального транзистора;
- 7 р-карман;
- 8 п-карман; 10 підкладка

Основу метода планарної технології

складають

- ➤ епітаксія,
- > окислення поверхні н/п,
- літографія,
- > локальна дифузія,
- > іонне легування.

D

Аналіз планарної структури

Переваги

- пасивація поверхні перед створенням р-п-переходів,
 - зменшує зворотний струм колекторного переходу,
 - забезпечує стабільність параметрів транзисторів,
 - високі значення коефіцієнту підсилення при малих струмах.
- можливість створення p-n-переходів різної конфігурації з високою точністю;
- великі можливості інтеграції та мініатюризації.

Аналіз планарної структури

Недоліки,

які обмежують межі мікромініатюризації напівпровідникових ІМС:

- значна тривалість дифузійних процесів
- обмежена можливість ефективного контролю та керування цими процесами

(так, в дифузійних печах доводиться протягом декількох годин підтримувати температуру в діапазоні 1200— 1300 °C з точністю до десятих градуса, що практично є межею можливостей існуючих способів стабілізації температури);

- ❖ велика кількість різнотипних, не пов'язаних між собою хімічних, оптикомеханічних та фізико-термічних операцій
 - травлення,
 - обезжирювання, промивка, сушка кремнієвих пластин,
 - фотолітографічні процеси локального травлення,
 - багатократні термодифузійні процеси,
 - термічне випаровування у вакуумі,
 - термокомпресія виводів та ін.)
- відсутність проміжного ефективного контролю між операціями,
 - знижує відсоток виходу ІМС
 - ускладнює автоматизацію їх виробництва;
- необхідність багатократного механічного суміщення при фотолітографії,
 - обмежує ширину ліній,
 - оптичні явища (дифракція світла і т.д.), обмежують роздільну здатність фотолітографічних процесів

Класифікація технологічних процесів по способу обробки

Індивідуальний метод

Послідовність технологічного процесу (кожний кристал проходить послідовно усі технологічні операції):

- злиток напівпровідникового матеріалу розрізають на пластини, механіко-хімічна обробка,
- розділяють на окремі кристали,
- формування структури.

Застосовується при виготовленні дискретних напівпровідникових приладів.

Груповий метод

На попередньо оброблених пластинах <mark>одночасно формують</mark> велику кількість структур і лише потім пластини розділяють на кристали.


Особливості:

- висока продуктивність,
- хороша відтворюваність параметрів ІМС,
- можливість автоматизації виробництва.

Використовується при виготовленні ІМС та дискретних приладів.



Груповий метод виготовлення транзисторів



a — кремниевая или германиевая пластина с транзисторами; δ — отдельные кристаллы с транзисторами; s — готовый транзистор (кристалл в корпусе с выводами)

Тема

Технологічні маршрути виготовлення напівпровідникових приладів та інтегральних схем

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІМС

В напівпровідникових інтегральних мікросхемах переважно використовуються транзисторні елементи.

В залежності від типу інтегральних елементів розрізняють

- біполярні ІМС,
- уніполярні МДН IMC.

БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ ІМС

конструктивно-технологічна сумісність елементів ІМС.

Конструкція та технологія виготовлення транзисторів повинна забезпечувати можливість одночасного створення і інших елементів (діодів, резисторів, конденсаторів і т. д.




Рис. 3. Реализация на подложке n+-p-n-транзистора, резистора R и конденсатора C.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУР БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ ІМС

1. планарна структура — всі виводи від областей транзистора розміщуються в одній площині на поверхні підкладки.

Вона дозволяє з'єднати між собою елементи ІМС плівковими металевими провідниками.

- 2. мінімальна площа, яку займають елементи на напівпровідниковій пластині для підвищення
 - щільності упаковки елементів,
 - степені інтеграції.

Τ


3. Наявність додаткових ізолюючих областей.

Методи електричної ізоляції елементів напівпровідникових ІС

В монолітних ІМС напівпровідникові елементи формуются в об'ємі напівпровідникового кристалу.

На відміну від схем на дискретних елементах, які монтуються на діелектричну плату (електрично ізольованих), в напівпровідниковій ІМС необхідно конструкційні області, що забезпечують ізоляцію елементів для реалізації необхідних режимів по струму та потенціалу

наприклад:





Класифікація основних методів електричної ізоляції елементів ІМС Методы изоляции элементов интегральных схем Диффузионными Диэлектрическими областями областями SiO2 + Обратнополи-Si «Эпик»-процесс VIP-процесс смещенным р-п переходом Воздушная V-ATE Кремний на Коллекторной изоляция «Декаль» изолирующей сапфире диффузией SiO2, Базовой термически Метод Изопланар Локос изолирующей выращенный локальной диффузией Планокс эпитаксии Метод трех фотошаблонов Стекло 4 Метод двойной диффузии Керамика

Напівпровідникові ІС з ізоляцією зворотно-зміщеним p-n переходом

Суть метода полягає в

- створенні п-карману в епітаксіальному шарі,
- створенні n+ прихованому шарі для зменшення опору колекторної області





Изоляция двух интегральных транзисторов с помощью *p-n-*переходов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІМС

Особливості

- Основним елементом напівпровідникових біполярних структур є транзистор типа n⁺-p-n, на основі якого формуються активні та пасивні елементи.
- Перерозподіл домішок в раніше сформованих областях при наступних високотемпературних операціях, що необхідно враховувати при проектуванні
- Наявність паразитних ємностей та струмів утічки ізолюючих p-nпереходів, що особливо виражається в швидкодіючих високочастотних IMC.
- Технологія порівняно проста, добре освоєна

Використовується при виготовленні різних типів біполярних ІМС (ТТЛ, ТТЛШ, ЕСЛ и др.). ОЗУ

Пит. на наступ семестер: Чому саме транзистор n^+ -p-n є основним у біполярній технології?

Технологічний процес формування біполярних структур на прикладі планарно-епітаксіальної технології. Особливості вибору матеріалів та режимів



^{*}Біполярного транзистору з ізоляцією з допомогою зворотньо зміщеного р-п переходу