Технологічний процес формування біполярних структур на прикладі планарно-епітаксіальної технології. Особливості вибору матеріалів та режимів

В якості вихідної підкладки для напівпровідникових структур використовується


монокристалічний кремній.

Пластини після різки злитку

- шліфують
- полірують для отримання необхідного розміру, товщини та класу чистоти поверхні.
- Кінцеву доводку пластин здійснюють хімічною обрабкою.

- Загальне число операцій виготовлення біполярних структур (без урахування заготовчого етапу отримання пластин) приблизно становить 200-150,
- тривалість повного циклу складає порядку 100 год.

Очистка пластин




Вихідна пластина р-типу.

- Робоча поверхня підкладки повинна відповідати 14-класу точності, а неробоча — 12-класу
- Орієнтація поверхні підкладки вибирається паралельно до кристалографічної площини (111) з допустимим відхиленням ±2°.
- Пошарове очищення видаляє забруднення.
- Пошарове очищення проводиться між багатьма етапами ТП.

наприклад рідинна очистка.

- триває близько години
- пластини занурюються в різні хімічні розчини
- промиваються в деіонізованій воді

Термічне окислення





Вирощування оксидного шару

- ➤ при пропусканні кисню над поверхнею пластини при температурі 1000 - 1200 °C.
- ➤ товщина шару оксиду становить 0,5 ... 1 мкм.
- контроль наявності пор і товщини оксиду.

Перша фотолітографія

створення вікон в оксиді для формування_[області прихованого шару п⁺ колектора






Етапи процесу фотолітографії:

- а експозиція фоторезисту через фотошаблон;
- б локальне травлення двоокису кремнію через фоторезистивну маску;
- в окисна маска після видалення фоторезисту

схема фотолітографічного процесу




з використанням негативного фоторезиста.

з використанням позитивного фоторезиста

- а засвічування фотошару;
- б рельєф шару фоторезисту після проявки;
- в рельєф покриття після його травлення

- 1 фотошаблон;
- 2 шар фоторезисту;
- 3 шар, що підлягає травленню;
- 4 підкладка.

Перща дифузія (створення приховано n+ шару)



Дифузант – миш'як або сурма.


Особливості

- миш'як та сурма дифундують крізь шар SiO₂ значно повільніше, ніж крізь кремній.
 Тому дифузія відбувається там, де є вікна.
- Під час дифузії миш'як та сурма вирощується шар окиду.
- миш'як або сурма використовуються частіше фосфору через малу швидкість їх дифузії.

задача: Під час наступних етапів дифузії необхідно звести до мінімуму дифузію з прихованого шару в <u>епітаксіальний</u> шар.


- Дифузія прихованого шару
 - значення опору шару від 10 до 30 Ом
 - при товщині шару від 2 до 5 мкм.

Зтравлювання оксиду по всій поверхні



Шар SiO₂, вирощений під час дифузії прихованого шару, видаляється травленням в розбавленій плавиковій кислоті.


Осадження епітаксіального шару кремнію п-типу




особливості

- В якості легуючих домішок n-типу використовуються миш'як або сурма через їх низьку дифузійну здатність.
- Прихований шар дещо дифундує як в підкладку, так і в епітаксіальний шар.
- ❖ Товщина епітаксіального шару від 0,2 до 10 мкм в залежності від типу приладу.
- ❖ Питомий опір лежить в інтервалі від 0,1 до 5,0 Ом·см.


Термічне вирощування шару оксиду



Друга фотолітографія: створення вікон в оксиді "під роздільну дифузію"



Друга дифузія. Створення роздільних р-шарів і відповідно ізольованих n-карманів в епітаксіальному шарі



- Двостадійна загонка, розгонка.
- Домішками р-типа можуть служити елементи індій, галій, алюміній, бор.


Аналіз можливості використання матеріалів домішки

- Енергія іонізації атомів індію в кремнії 0,16 еВ (для порівняння у бора 0,045 еВ). В нормальних умовах роботи теплової енергії не вистачає для іонізації індію, тому індій не використовується.
- Галій дифундує дифундує SiO₂ значно швидше, ніж через чистий кремній.
 Оксид в якості захисної маски працювати не буде.
- Алюміній дифундує кремній і SiO₂ дуже швидко, контролювати його дифузію дуже важко, і в якості легуючої добавки, як правило, не використовується.
- Бор має більшу величину твердої розчинності в кремнії та значно повільніше дифундує через SiO₂, ніж через кремній.


Тому єдиний вибір домішки р-типу – бор.

Третя фотолітографія:

створення вікон в оксиді "під базову дифузію"



Третя дифузія створення базових р-шарів





Особливості

- ❖ Дифузант бор.
- Дифузія двостадійна ("загонка" и "раогонка") та вирощування оксиду.
- Тлибина переходу 1,2...2 мкм.


Четверта фотолітографія:

створення вікон під "емітерну дифузію та омічні контакти колекторів"





Дифузія – створення n*



Викор фосфор для лигування і створ n+


- Для внутрішніх і зовнішніх з'єднань в інтегральних структурах застосовується алюміній.
- ❖ Проте якщо не вжити заходи, то в місцях з'єднання алюмінію з колекторними областями можуть утворитися діоди типу метал-напівпровідник (діоди Шотткі).
 В даному випадку утворення діодів небажано.
- Якщо ж область контакту кремнію з алюмінієм сильно легувати по типу n⁺, то в утвореного діода Шотткі буде дуже низький або вироджений бар'єр. Діоди Шотткі з низьким або виродженим бар'єром ведуть себе як омічні контакти.
- Легуючими добавками n⁺-типа можуть служити елементи: миш'як ,сурма, фосфор.
- Під час дифузії по мірі руху емітерного переходу вниз, колекторний перехід теж зміщується вниз.
 - Для зменшення товщини бази потрібно, щоб емітерний перехід зміщувався швидше. Так буде, якщо коефіцієнт дифузії домішки достатньо великий і градієнт концентрації домішки більше, ніж аналогічна величина для колекторного переходу.

Коефіцієнти дифузії у бора та фосфору приблизно одинакові, а у миш'яку та сурми менше.


Тому, в якості домішки використовується фосфор.

П'ята фотолітографія: створення вікон в оксиді "під омічні контакти"

1




Металізація напилення алюмінію на пластину




Особливості

- Для осадження алюмінію зазвичай застосовують методи:
 - резистивне
 - електронно-променеве випаровування,
 - магнетронне трозпилення.
- Вибір методу напилення набуває значення у зв'язку з застосування подвійних або потрійних сплавів типу AI / Cu / Si.
- ❖ Товщина шару алюмінію, що наноситься від 0,1 до 1,0 мкм.
- ❖ Для контакту між ними застосовується дифузія мікросплаву. Хоча евтектична температура сплаву кремнію з алюмінієм дорівнює 577 °С, в точках контакту відбувається локальне плавлення і при значно нижчих температурах. Тому бажано не користуватися температурою вище необхідної через великій швидкості дифузії алюмінію в кремній.


Тому дифузію мікросплаву проводять в дифузійних печах при температурі 450 – 500 °C за час від 5 до 60 хвилин.



- Шоста фотолітографія:
 створення вікон в фоторезисті для контактів.
- Травлення алюмінію через фоторезистивну маску, зняття фоторезисту.
- Термічна обробка
 для впалювання алюмінію в кремній.
- Металізація та фотолітографія для створення міжз'єднань.



Нанесення піролітичного оксидного шару



Оксиди отримують за допомоги термічного розчеплення з'єднань кремнію, зокрема сілану SiH₄. Поблизу нагрітої підкладки відбувається рекомбінація сілану з киснем:

$$SiH_4 + 2O_2 \leftrightarrow SiO_{2+} 2H_2O$$
.

При нанесенні низькотемпературного скла кремнієва підкладка в утворенні оксиду не приймає участі. Вона використовується лише в якості підкладки, на яку осаджується шар оксиду.

- ❖ Цей шар оберігає кристали від забруднень та руйнівних впливів при зберіганні, підвищує вихід гідних структур.
- В цьому шарі відкриваються вікна під контактні майданчики для дротових з'єднань.


Скрайбування

- Монтаж кристалів в корпус, монтаж виводів
- Герметизація корпуса
- Випробування та контроль

Фотообробка Скрайбування Відпал для Відбраковка > виводів -штучного схем старіння Індивідуальна обробка Випробування Герметизація Монтаж Монтаж IMC > > кристалів в \rightarrow виводів корпуса

корпус

Нанесення піролітичного оксидного шару



інтегральний транзистор в плані.

