## План лекції

- Вплив температури на електропровідність металів та сплавів
- Металеві термометри опору
- Вплив температури на електропровідність напівпровідників
- > Напівпровідникові термометри опору

W

## Вплив температури на електропровідність металів


$$\rho = \frac{m \cdot v_T}{q^2 \cdot n \cdot l_{cp}} \tag{1}$$

$$\rho = \frac{h}{K \cdot q^2 \cdot n^{2/3} \cdot l_{cp}}$$
 (2)

де m – маса електрона,  $v^{T}$  – середня швидкість теплового руху електрона всередині металу,  $l_{CP}$  – середня довжина вільного пробігу електрону, n – концентрація електронів, q – елементарний заряд, h – постійна Планка, K – стала

$$\rho_1 = \rho_0 \left[ 1 + \alpha \cdot \left( T_1 - T_0 \right) \right] \quad (3)$$

 $\rho_1$  – питомий опір металу при температурі  $T_1$ ,  $\rho_0$  - питомий опір металу при температурі 0°C,  $\alpha$  – температурний коефіцієнт опору (ТКО)



Температурна залежність питомого опору міді

 $\alpha > 0$ 

#### Біль

# Вплив температури на електропровідність сплавів

#### Правило Маттіссена:


$$\rho = \rho_T + \rho_{3a3} \qquad (5)$$

де  $\rho_T$  – це опір, обумовлений розсіянням електронів на теплових коливаннях гратки,  $\rho_{\text{зал}}$  - залишков й опір, пов'язаний з розсіянням електронів на неоднорідностях структури сплаву.

#### Закон Нордгейма:

$$\rho_{3a7} = C \cdot x_A \cdot x_B = C \cdot x_B (1 - x_B) \quad (6)$$

де С – константа, що залежить від природи сплаву,  $x_A$  та  $x_B$  - атомні долі компонентів в сплаві



Концентраційна залежність питомого опору (а) та ТКО (б) сплаву мідь-нікель

## Металеві термометри опору

### Вимоги до матеріалів для виготовлення металевих терморезисторів:

- ◆Стабільний ТКО
- ❖Відтворюваність опору при даній температурі
- ❖Стабільні хімічні та фізичні властивості принагріванні
- ❖Інертність до впливу досліджуваного середовища

Класифікація металевих терморезисторів





Дротові терморезистори

Тонкоплівкові терморезистори

# Металеві термометри опору

## Дротові терморезистори

Матеріал	TKO*10 <sup>-3</sup> , 1/°C	ρ, Ом*мм²/м	Робочий діапазон, °С
Платина	3,91	0,105	-260+1300 \(\)
Мідь	4,28	0,017	-40+200
Нікель	6,3	0,068	-50+850



Термодатчики на основі платинових терморезисторів РТ 100

# Металеві термометри опору

## Тонкоплівковітерморезистори

Матеріал	TKO*10-⁵, 1/°Ç	р*10 <sup>-6</sup> , Ом*см	Робочий діапазон, °С	Підкладка	Tomorrow Commission
Мідь	4,3	1,72	Вы не можете	э удалить эту презент	тацию
Молібден	3,0	5,7	-200+200	кераміка	
Платина	3,3	10,6	-60+350	кераміка, скло, корунд	Термодатчик у плівковому виконанні
\$ / B \$					-

# Вплив температури на електропровідність напівпровідників


питома електропровідність власного напівпровідника:

$$\sigma = q \cdot n_i \cdot \left(\mu_n + \mu_p\right) \tag{7}$$

• питома електропровідність домішкового напівпровідника:


$$\sigma = q \cdot (n + p \cdot \mu_p) \tag{8}$$

• температурна залежність електропровідності напівпровідника:



# Вплив температури на електропровідність напівпровідників

Температурна залежність концентрації та рухливості носії в заряду




|| meet.google.com

# Вплив температури на електропровідність напівпровідників

### Температурна залежність електропровідності

ТКО



## Напівпровідникові термометри опору

### Термістори


**Термістор** – це напівпровідниковий терморезистор з від'ємним ТКО

Фізичні явища, які лежать в основі роботи термісторів:

• збільшення концентрації носіїв зарядів (Si, Ge, SiC, A³B⁵);

❖збільшення інтенсивності обміну електронами між іонами зі змінною валентністю (оксиди Mn, Fe, Ni, Cu, Zn та Co);

фазові перетворення напівпровідникового матеріалу (V2O₄, V2O₃).



# Напівпровідникові термометри опору

### Позистори

Позистор – це напівпровідниковий терморезистор

з додатнім ТКО

# Фізичні явища, які лежать в основі роботи позисторів:

- ❖збільшення розсіяння носіїв заряду на теплових коливаннях гратки (Si, Ge);



S

## Термометри опору

Переваги напівпровідникових терморезисторів порівняно з металевими:

- малі габарити,
- мала інерційність,
- висока чутливість.

Однак напівпровідникові перетворювачі поступаються металевим в точності.



b