Теорія поля. Практика №1.

Лищенко Б.В.

Завдання: Вивести формули похибок величин та параметрів, які розраховуються в 1 лабораторній роботі.

$$\Delta_y^2 = \sum_{i=2}^m \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot \Delta_{x_i} \right)^2 \tag{1}$$

(1) - загальна формула для похибки

Знайдемо формули похибок наступних величин та параметрів, використовуючи зазначену формулу:

1 Напруги на діоді

$$U_D = U - U_R \tag{2}$$

(2) - загальна формула для напруги на діоді

Підставивши (2) в формулу (1), отримаємо:

$$\Delta_{U_D}^2 = \left(\frac{\partial U_D}{\partial U} \cdot \Delta_U\right)^2 + \left(\frac{\partial U_D}{\partial U_R} \cdot \Delta_{U_R}\right)^2 \tag{3}$$

Знайдемо часткові похідні цього виразу:

$$\frac{\partial U_D}{\partial U} = (U - U_R)' = 1 - 0 = 1$$

$$\frac{\partial U_D}{\partial U_R} = (U - U_R)' = 0 - 1 = -1$$

Підставимо отримані вище значення в формулу (3):

$$\Delta_{U_D} = \sqrt{\left(1 \cdot \Delta_U\right)^2 + \left(-1 \cdot \Delta_{U_R}\right)^2}$$

$$\Delta_{U_D} = \sqrt{\Delta_U^2 + \Delta_{U_R}^2} \tag{4}$$

2 Струм через діоді

$$I_D = \frac{U_R}{R} \tag{5}$$

(5) - загальна формула для струму через діоді

Підставивши (5) в формулу (1), отримаємо:

$$\Delta_{I_D} = \sqrt{\left(\frac{\partial I_D}{\partial U_R} \cdot \Delta_{U_R}\right)^2 + \left(\frac{\partial I_D}{\partial R} \cdot \Delta_R\right)^2} \tag{6}$$

Знову ж таки, знаходимо часткові похідні цього виразу:

$$\frac{\partial I_D}{\partial U_R} = \left(\frac{U_R}{R}\right)' = \frac{1}{R}$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial R} = \left(\frac{U_R}{R}\right)' = -\frac{U_R}{R^2}$$

Підставимо отримані вище значення в формулу (6):

$$\Delta_{I_D} = \sqrt{\left(\frac{1}{R} \cdot \Delta_{U_R}\right)^2 + \left(-\frac{U_R}{R^2} \cdot \Delta_R\right)^2}$$

$$\Delta_{I_D} = \frac{1}{R^2} \sqrt{R^2 \cdot \Delta_{U_R}^2 + U_R^2 \cdot \Delta_R^2}$$
(7)

3 Пряма напруга

$$U_{\rm np} = \varphi_0 - \varphi_{\rm T} + I_{\rm np} \cdot r_b \tag{8}$$

$$\Delta_{U_{\text{np}}}^{2} = \left((\varphi_{0} - \varphi_{\text{\tiny T}} + I_{\text{np}} \cdot r_{b})' \cdot \Delta_{\varphi_{0}} \right)^{2} + \left((\varphi_{0} - \varphi_{\text{\tiny T}} + I_{\text{np}} \cdot r_{b})' \cdot \Delta_{\varphi_{\text{\tiny T}}} \right)^{2} + \left((\varphi_{0} - \varphi_{\text{\tiny T}} + I_{\text{np}} \cdot r_{b})' \cdot \Delta_{I_{\text{np}}} \right)^{2} + \left((\varphi_{0} - \varphi_{\text{\tiny T}} + I_{\text{np}} \cdot r_{b})' \cdot \Delta_{r_{b}} \right)^{2}$$

Знаходимо похідні та підставляємо їх в нашу формулу:

$$\Delta_{U_{\text{np}}} = \sqrt{\Delta_{\varphi_0}^2 + \Delta_{\varphi_{\text{T}}}^2 + (r_b \cdot \Delta_{I_{\text{np}}})^2 + (I_{\text{np}} \cdot \Delta_{r_b})^2}$$
(9)

(9) - загальна формула для похибки прямої напруги

4 Опір бази

$$r_b = \frac{U_{\rm np} - \varphi_0}{I_{\rm np}} \tag{10}$$

$$\Delta_{r_b}^2 = \left(\left(\frac{\partial r_b}{\partial \varphi_0} \right) \cdot \Delta_{\varphi_0} \right)^2 + \left(\left(\frac{\partial r_b}{\partial U_{\text{np}}} \right) \cdot \Delta_{U_{\text{np}}} \right)^2 + \left(\left(\frac{\partial r_b}{\partial I_{\text{np}}} \right) \cdot \Delta_{I_{\text{np}}} \right)^2$$

Знаходимо похідні та підставляємо їх в нашу формулу:

$$\Delta_{r_b} = \frac{1}{I_{\text{пр}}} \sqrt{\Delta_{\varphi_0}^2 + \Delta_{U_{\text{пр}}}^2 + \frac{(U_{\text{пр}} - \varphi_0)^2}{I_{\text{пр}}^2} \cdot \Delta_{I_{\text{пр}}}^2}$$
(11)

(11) - загальна формула для похибки опору бази

5 Струм виродження

$$I_{\text{вир}} = \frac{\varphi_{\text{T}}}{r_b} \tag{12}$$

$$\Delta_{I_{\text{вир}}}^{2} = \left(\left(\frac{I_{\text{вир}}}{\partial \varphi_{\text{\tiny T}}} \right) \cdot \Delta_{\varphi_{\text{\tiny T}}} \right)^{2} + \left(\left(\frac{I_{\text{вир}}}{\partial r_{b}} \right) \cdot \Delta_{r_{b}} \right)^{2}$$

Знаходимо похідні та підставляємо їх в нашу формулу:

$$\Delta_{I_{\text{вир}}}^{2} = \frac{\Delta_{\varphi_{\text{\tiny T}}}^{2}}{r_{b}^{2}} + \left(\frac{\varphi_{\text{\tiny T}}}{r_{b}^{2}} \cdot \Delta_{r_{b}}\right)^{2}$$

$$\Delta_{I_{\text{вир}}}^{2} = \frac{1}{\varphi_{b}^{2}} \cdot \left(\Delta_{\varphi_{\text{\tiny T}}}^{2} + \frac{\varphi_{\text{\tiny T}}}{r_{b}^{2}} \cdot \Delta_{r_{b}}^{2}\right)$$

$$(13)$$

- (13) загальна формула для похибки струму виродження
- 6 Температурна чутливість прямої напруги

$$THH_{np} = \frac{U_2 - U_1}{T_2 - T_1} \tag{14}$$

$$\Delta_{\text{TYH}_{\text{IIP}}}^{2} = \left(\left(\frac{\partial \text{TYH}_{\text{IIP}}}{\partial U_{1}} \right) \cdot \Delta_{U_{1}} \right)^{2} + \left(\left(\frac{\partial \text{TYH}_{\text{IIP}}}{\partial U_{2}} \right) \cdot \Delta_{U_{2}} \right)^{2} + \left(\left(\frac{\partial \text{TYH}_{\text{IIP}}}{\partial T_{1}} \right) \cdot \Delta_{T_{1}} \right)^{2} + \left(\left(\frac{\partial \text{TYH}_{\text{IIP}}}{\partial T_{2}} \right) \cdot \Delta_{T_{2}} \right)^{2}$$

Знаходимо похідні та підставляємо їх в нашу формулу:

$$\Delta_{\text{T}^{\text{Ч}}\text{H}_{\text{пр}}}^{2} = \frac{\Delta_{U_{1}}^{2}}{(T_{2} - T_{1})^{2}} + \frac{\Delta_{U_{2}}^{2}}{(T_{2} - T_{1})^{2}} + \left(\frac{U_{2} - U_{1}}{(T_{2} - T_{1})^{2}} \cdot \Delta_{T_{1}}\right)^{2} + \left(\frac{U_{2} - U_{1}}{(T_{2} - T_{1})^{2}} \cdot \Delta_{T_{2}}\right)^{2}$$

$$\Delta_{\text{T}^{\text{Ч}}\text{H}_{\text{пр}}}^{2} = \frac{\Delta_{U_{1}}^{2}}{\varphi_{r}^{2}} \cdot \left(\Delta_{\varphi_{r}}^{2} + \frac{\varphi_{r}}{r_{r}^{2}} \cdot \Delta_{r_{b}}^{2}\right)$$

$$(15)$$

- (15) загальна формула для похибки температурної чутливості прямої напруги
- 7 Температурний коефіцієнт збільшення зворотного струму

$$TKI_{3B} = \frac{I_{3BT_1}}{I_{3BT_2}}$$
 (16)

$$\Delta_{\mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}^{2} = \left(\left(\frac{\partial \mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}{\partial I_{3\mathrm{B}_{\mathrm{T2}}}} \right) \cdot \Delta_{I_{3\mathrm{B}_{\mathrm{T2}}}} \right)^{2} + \left(\left(\frac{\partial \mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}{\partial I_{3\mathrm{B}_{\mathrm{T_{1}}}}} \right) \cdot \Delta_{I_{3\mathrm{B}_{\mathrm{T_{1}}}}} \right)^{2}$$

Знаходимо похідні та підставляємо їх в нашу формулу:

$$\Delta_{\text{TKI}_{3\text{B}}}^2 = \frac{\Delta_{I_{^{3\text{B}}\text{T}_2}}^2}{I_{^{3\text{B}}\text{T}_1}^2} + \left(\frac{I_{^{3\text{B}}\text{T}_2}}{I_{^{3\text{B}}\text{T}_1}^2} \cdot \Delta_{I_{^{3\text{B}}\text{T}_1}}\right)^2$$

$$\Delta_{\text{TKI}_{3B}}^{2} = \frac{1}{I_{_{3B_{T_{1}}}}^{2}} \cdot \left(\Delta_{I_{_{3B_{T_{2}}}}}^{2} + \frac{I_{_{3B_{T_{2}}}}^{2}}{I_{_{3B_{T_{1}}}}^{2}} \cdot \Delta_{I_{_{3B_{T_{1}}}}}^{2}\right)$$
(17)

(17) - загальна формула для похибки температурного коефіцієнту збільшення зворотного струму

АБО

$$TKI_{3B} \approx \exp^{\alpha(T_2 - T_1)} \tag{18}$$

$$\Delta_{\mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}^{2} = \left(\left(\frac{\partial \mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}{\partial \alpha} \right) \cdot \Delta_{\alpha} \right)^{2} + \left(\left(\frac{\partial \mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}{\partial T_{2}} \right) \cdot \Delta_{T_{2}} \right)^{2} + \left(\left(\frac{\partial \mathrm{TKI}_{3\mathrm{B}}}{\partial T_{1}} \right) \cdot \Delta_{T_{1}} \right)^{2}$$

Знаходимо похідні та підставляємо їх в нашу формулу:

$$\Delta_{\text{TKI}_{3B}} = \exp^{\alpha(T_2 - T_1)} \cdot \sqrt{\left[\Delta_{\alpha} \cdot (T_2 - T_1)\right]^2 + \alpha^2 \left(\Delta_{T_2}^2 + \Delta_{T_1}^2\right)}$$
 (19)

(19) - альтернативна загальна формула для похибки температурного коефіцієнту збільшення зворотного струму