1

Чим визначається квантовий стан вільного електрона?

Квантовий стан вільного електрона задається значенням його хвильового числа k. або квазімпульсу  $P = \hbar \cdot k$ . Скільки таких квантових станів припадатиме вибраний скінченний інтервад енергії, залежатиме від вимірності системи, в якій перебуває слектрон, її протяжності, а також від аналітичної залежності між енергією електрона і його хвильовим числом, тобто від закону дисперсії.

2

Дайте визначення густини станів вільного електрона.

Густина станів в 3D системах визначає об'ємну конпентрацію носіїв зарялу, а її розмірність - об'єм. Густина станів в 2D системах визначає поверхневу концентрацію носіїв зарялу. Її розмірність - об'єм. Розмірність густини станів в 1D системах, де вона визначає лінійну концентрацію носіїв заряду, об'єм.

Також знаючи об'єм простору, який припадає на один квантовий стан вільного електрона у системі довільної вимірності, неважко розрахувати як тустину станів вільних електронів, так і її енергетичну залежність. Для того, щоб це зробити, тобто щоб знайти кількість станів, які припадають на одиничний інтервал енергій в околі енергії Е, потрібно знайти "об'єм" к-простору, який лежить між "поверхнями" постійних енергій E і E+dE, поділити його на об'єм k-простору, що припалає на один квантовий стан, врахувати двократне виродження за спіном і звести одержаний результат до линичного інтервалу енергії, тобто поділити його на всличину приросту енергії dE. Зрозуміло, що зазначений "об'єм" буде власне об'ємом у традиційному розумінні цього слова тільки для 3D систем. Для 2D систем він насправді буде площею плоскої ділянки  $k_x 0 k_y$ , що лежить між лініями постійної енергії Е і Е+dE, а для 1D систем - протяжністю лінійної ділянки осі  $0k_x$ , що лежить між значеннями k, які відповідають єнергіям E і E+dE. Однак потрібно пам'ятати, що якщо об'єм. к-простору, який припалає на один квантовий стан електрона у будь-якій системі, визначається тільки і виключно її вимірністю і розмірами, то розподіл цих станів шкалою енергії, їхня густина принципово будуть визначатися ще і законом дисперсії носіїв заряду E(k). Останнє є наслідком того, що густина станів нормується на одиничний інтервал єперіті, а який інтервал значень хвильових чисел відповідатиме одиничному інтервалу енергії вільних електронів, якраз і визначається аналітичною залежністю E(k).

Сформулюйте і обгрунтуйте алгоритм розрахунку енергетичної залежності густини станів вільних електронів.

$$S(k, E) = 4\pi k^2$$

$$V_k = S(k, E)dk(E)$$

то згідно з законом дисперсії

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m}$$

$$dk = \frac{m}{\hbar^2 k} dE$$

тоді

$$V_k = 4\pi k^2 \frac{m}{h^2 k} dE = \frac{4\pi m}{h^2} k dE$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{h}$$

Кількість станів в енергетичному інтервалі dE на рівні E у системі розмірів L візначається як густина станів  $\rho_L(E)$ , помножена на величину енергетичного інтервалу dE. Отже,

$$\rho_L(E)dE = \frac{V_k}{V_1} \cdot 2 = L^3 \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E} dE$$

Двійка в останньому співвідношенні враховує двократис виролження квантових станів слектрона за спіном. Скоротняши праву і ліву частини на dE, одержуємо

$$\rho_L(E) = L^3 \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E}$$

Дия системи одиничних розмірів ( L=1)

$$\rho(E) = \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E}$$

Густина сганів в 3D системах визначае об'ємну коннентранію носії Зарѕиу, а ії розміргіогь -eB'

З останнього співвідношення випливає, шо у тривимірних системах густина станів вільних електронів є степенсвою функцією ефективної маси носіїв зарялу та їхньої снергії і зростає зі збільшенням останніх за законом ро -  $\rho \approx m^{3/2} E^{1/2}$ 

Охарактеризуйте закономірності модифікації енергетичної залежності густини станів вільних носіїв зарядів у разі зміни вимірності структури у системах з фіксованим законом дисперсії.

5

Покажіть залежність густини станів вільного електрона від його ефективної маси і обгрунтуйте фізичні засади і причини такої залежності;


Для системи одиничних розмірів (L=1)

$$\rho(E) = \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3} \sqrt{E}$$

Густина станів в 3D системах визначає об'ємну концентрапію носіїв 3 попереднього співвідношення випливає, що у тривимірних системах густина станів вільних електронів є степеневою функцією ефективної маси носії заряду та іхньої енсргії і зростає зі збільшенням останніх за законом  $\rho-m^{3/2}E^{1/2}$ .

6

Поясніть специфіку формування повної густини станів систем з вільними 2D електронами з урахуванням великої кількості двовимірних енергетичних зон.



k-простору, що лежить між колами постійної енергії E і E+dE, становитиме

$$S_k = \frac{2\pi\alpha^2}{h^2} E dE$$

що дає такий вираз для густини станів:

$$\rho(E) = \frac{\alpha^2 E}{\pi h^2}$$

Густина станів 2D електронів з лінійним законом дисперсії лінійно на рис. .

7

Зобразіть графічно залежність густини станів вільного електрона від енергії для систем різної вимірності з різними законами дисперсії з урахуванням великої кількості енергетичних зон розмірного квантування.