Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет Електроніки Кафедра мікроелектроніки

ЗВІТ

Про виконання контрольної роботи з дисципліни: «Технологічні основи електроніки»

Виконавець: Студент 3-го курсу	(підпис)	А.С. Мнацаканов
Превірив:	(підпис)	О.В. Мачулянський

1. ЗАВДАННЯ

- 1. Опишіть технологічний маршрут формування напівпровідникових біполярних структур на прикладі планарно- епітаксіального біполярного транзистора з ізоляцією зворотньо зміщеним р- п переходом.
- **2**. Які основні домішки, використовують для створення шарів з донорною провідністю в ІМС?
- 3. Який метод легування дозволяє формувати тонкі леговані шари з концентрацією домішок вище їх граничної розчинності в напівпровіднику.
- 4. Сформулювати умови одержання легованих шарів методом високотемпературної дифузії.
- **5**. Які механізми дифузії найбільш вигідні в кремнії для домішок третьої та п'ятої груп.
- 6. За допомогою яких параметрів можна керувати технологічним процесом високотемпературної дифузії.
- 7. Який процес являється контрольною стадією при поліруючому хімічному травленні.
- 8. Наведіть графік розподілу концентрації домішок в напівпровіднику при двостадійній високотемпературній дифузії на етапі розгонки.
- 9. Які матеріали використовують в якості активного газу в технологічному процесі плазмохімічного травлення.

Вибрати: $H_2, CF_4, CO_2, N_2, Ar, He, O_2, H_2S, HBr$.

10. Від яких параметрів залежить швидкість процесу при хімічному селективному травленні.

Вибрати: D – коефіцієнт дифузії реагенту; Nоб – концентрація

реагенту в об'ємі; Nпов — концентрація реагенту на поверхні; δ — товщина приповерхневого шару травника, в якому існує градієнт концентрації; N_A — концентрації реагуючих речовин; ΔE_a —енергія активації хімічної решітки; T — температура.

11. Які технологічні операції (назвати не менш трьох) при виготовленні ІМС проводяться при температурі понад 1000°?




Рис. 1: Класифікація окремих технологічних процесів напівпровідникового виробництва.

- **2** Арсенід (As), Фосфор (P), Стибідій (Sb).
- 3 Метод іонної імплантації
- 4 Необхідна (обов'язкова) умова: висока густина вакансій в напівпровіднику.

Достатня умова: Атом домішки в кристалі здатний генерувати вільний носій заряду (електрон або дірку) лише в тому випадку, якщо він займає місце у вузлі кристалічної решітки.

- **5** Їх може бути декілька: дифузія реагенту до поверхні або ще як варіант поверхнева хімічна реакція (визначається видом травника).
 - 6 Приповерхнева концентрація, час дифузії, t° 7




Рис. 2: Графіки розподілу концентрації домішки в напівпровіднику при дифузії з нескінченного(зліва) та обмеженего(зправа) джерел.

9 Окрім газів для ВПТ використовують пари токсичних рідин: $SiHCl_3$, $SiCl_4$, CCl_4 , а також суміші HF, H_2S, NO, NF_3 також CF4, але якщо додати кисень(O_2) –травлення піде швидше.

10 D — коефіцієнт дифузії реагенту N_A — концентрації реагуючих речовин; $\triangle E_a$ —енергія активації хімічної решітки; T — температура

11 Високотемпературна дифузія, хлорне, хімічне травлення, термічне окиснення.