### ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІМС

В напівпровідникових інтегральних мікросхемах переважно використовуються транзисторні елементи.

Залежно від типу інтегральних елементів розрізняють

- біполярні ІМС,
- уніполярні МДН ІМС.


#### Структура МДН-транзисторів.


- 1. МДН-транзистор з індукованим каналом
- 2. МДН-транзистор з вбудованим каналом

За типом носіїв, що рухаються в каналі МДН-транзисторів розрізняють

- 1. МДН-тр-р з р-каналом, виконані на n- підкладці.
- 2. МДН-тр-р з п-каналом, виконані на р- підкладці.

## МДН-транзистор з індукованим каналом





МДН-транзистор має чотири електроди:


- стік
- витік
- затвор
- підкладка

Стік і витік являє собою високолегований шар (p<sup>+</sup>) протилежної провідності щодо матеріалу підкладки.

Затвор відділений від н/п тонким діелектричним шаром (наприклад, SiO<sub>2</sub>) (~0,1 мкм). Електричне поле діелектрика, яке прикладається до затвора модулює провідність поверхневого шару н/п (каналу), розташованого між стоком і витоком.

"-" напруга для індукування р каналу (nпідкладка) і "+" для n n-каналу, щоб досягти інверсії типу провідності для збагачення н/n під затвором.

## МДН-транзистор з вбудованим каналом



Електричним полем затвора збагачуючи або збіднюючи носіями заряду вбудований канал, відбувається зміна струму в каналі.

До електродів стоку і витоку прикладається така різниця потенціалу, що викликає дрейф носіїв заряду від витоку до стоку.

#### Зауваження

Для виготовлення дискретних МДН-транзисторів найбільш поширеною є планарна з р-каналом.

Для н/п IMC стандартним є МДН-транзистор з n-каналом

(тому що рухливість їх в поверхневому шарі майже в два рази вище рухливості дірок)

### спрощена

послідовність операцій в технології виготовлення МДП - транзистора


В якості вихідної підкладки для напівпровідникових структур використовується

монокристалічних кремній.

пластини після різання злитка

- шліфують
- полірують для отримання необхідних розміру, товщини і класу чистоти поверхні
  - остаточне доведення пластин здійснюють хімічною обробкою.


#### Очистка пластин



Вихідна пластина р-типа.

- Робоча поверхня підкладки повинна відповідати 14 класу точності, а неробоча — 12 класу
- Орієнтація поверхні підкладки вибирається паралельно до кристалографічної площини (111) з допустимим відхиленням ±2°.
- Пошарове очищення видаляє забруднення.
- Пошарове очищення проводиться між багатьма етапами ТП.
- наприклад рідинна очистка.
  - триває близько години
  - пластини занурюються в різні хімічні розчини
  - промиваються в деіонізованій воді.


### Перше термічне окислення поверхні Si пластини



### Вирощування оксидного шару

- ▶ при пропусканні кисню над поверхнею пластини при температурі 1000 - 1200 °C.
- ▶ товщина шару оксиду становить 0,5 ... 1 мкм.
- контроль наявності пор і товщини оксиду.


# перша фотолітографія



C

створення вікон в оксиді для формування області стоку і витоку


# Перша дифузія



Дифузант – фосфор.


формування областей стоку і витоку

# Друге термічне окислення



вирощування шару оксиду на всій поверхні пластини.


## Друга фотолітографія



D


- друга фотолітографія
- травлення шару оксиду під затвором

## Третя фотолітографія



- третя фотолітографія
- травлення оксиду під контакти стоку і витоку

# Металізація



напилення алюмінію на пластину


#### особливості

- Для осадження алюмінію зазвичай застосовують методи:
  - резистивне
  - електронно-променеве випаровування,
  - магнетронне розпилення.
- ❖ Вибір методу напилення набуває значення у зв'язку з ростом застосування подвійних або потрійних сплавів типу AI / Cu / Si.
- ❖ Товщина шару алюмінію, що наноситься від 0,1 до 1,0 мкм.
- ❖ Для контакту між ними застосовується дифузія мікросплаву. Хоча евтектична температура сплаву кремнію з алюмінієм дорівнює 577 °С, в точках контакту відбувається локальне плавлення і при значно нижчих температурах. Тому бажано не користуватися температурою вище необхідної через великій швидкості дифузії алюмінію в кремній.

Тому дифузію мікросплаву проводять в дифузійних печах при температурі 450 – 500 °C за час від 5 до 60 хвилин.

## четверта фотолітографія -

отримання конфігурації контактів стоку і витоку, затвора.




- Травлення алюмінію через фоторезистивну маску, зняття фоторезисту.
- ❖ Термічна обробка для впалювання алюмінію в кремній.
- ❖ Металізація і фотолітографія для створення міжз'єднань.

### спрощена

послідовність операцій в технології виготовлення МДН-транзистора з вбудованим каналом

0




Для отримання МДН-транзистора з вбудованим n-каналом після другої фотолітографії методом іонного легування через тонкий шар SiO<sub>2</sub> в область між стоком і витоком вводяться іони фосфору.

### Зауваження

іонне впровадження застосовується при створенні емітерів і баз у випадках виготовлення біполярних приладів з неглибокою структурою, розташованою в тонких епітаксійних шарах.

#### Послідовність технологічних операцій при виробництві КМДН-ІМС



1 — окислення кремнієвої пластини р-типу; 2 — фотолітографія для відкриття вікон під дифузію домішки р-типу і формування областей розміщення п-канальних транзисторів; 3 — іонне впровадження бору в розкриті області, окислення і одночасна розгонка бору; 4 — фотолітографія для відкриття вікон під області п-канальних транзисторів, дифузійних шин і охоронних кілець; 5 — формування підзатворного оксиду кремнію; 6 — нанесення плівки полікристалічного кремнію і фотолітографія по полікристалічному кремній для формування кремнієвих затворів і шин; 7 — фотолітографія для відкриття вікон під легування областей стоків, витоків р-канальних транзисторів, р-шин і р-охоронних кілець і проведення загонки бору іонним петуванням, потім фотолітографія для відкриття вікон під легування областей стоків, витоків п-канальних транзисторів, п-шин і п-охоронних кілець і проведення загонки фосфору іонним легуванням, 8 — окислення і одночасна розгонка домішок в іонно-пегованих шарах, 9 — нанесення фосфоросілікатного скла (міжшарова ізоляція); 10 — відкриття вікон під контакти методом фотолітографії; 11 — напилення алюміню і фотолітографія для формування металевих провідних доріжок, перемичок на затвори і контактних майданчиків.





Рис. 7.28. Комплементарные МОП-транзисторы: а — использование изолирующего п-кармана; б — использование воздушной изоляции (технология КНС)




 послідовність технологічних операцій при формуванні МДН-ІМС по ізопланарній технології

#### Приклад сучасного техпроцесса

45-нм р- канальний транзистор в мікросхемах Intel.

Тут не вказана присутність в затворі шару металу для n- канального транзистора



- пластина кремнію і суха літографія на 193 нм з подвійною структуризацією;
- довжина затвора 35 нм

(як і в 65-нанометровом процесі);

- крок затвора 160 нм без ізоляторів (на 27% менше, ніж в 65-нанометровом) і 200 нм з ними (на 9% менше);
- осадження металевого "затвора останнім";
- випрямлення кутів затвора за допомогою покриття другим видом фоторезиста;
- еквівалентна товщина підзатвора ізолятор 1 нм;
- для поліпшення рухливості дірок у р- кан. транзисторів легування германієм витоку і стоку збільшене з 23 до 30%, що в сукупності збільшило частоту на 51%;
- по усьому чіпу канали співнапрямів;
- 10-слойные межсоединения (починаючи з 2-го шару мідні) з ізолятором з легованого вуглецем діоксиду кремнію, включаючи розміщений на витоках і стоках "нульовий" шар вольфраму, що також служить "дифузійним бар'єром; майже скрізь парні шари металу паралельні каналам, непарні перпендикулярні;
- останній, найбільш товстий шар металу працює як термо- і енергорозподільник для усього кристала;
- використання фіктивних структур (доріжок і затворів) для вирівнювання локальної щільності і теплопровідності;
- безсвинцеве паяння кристала в корпус.

#### ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА МДП-ІМС

#### Особливості МДН технології ІМС:

- Кількість основних операцій при формуванні МДН ІС (приблизно на 30%) менше в порівнянні з кількістю операцій для біполярної технології. Менша кількість високотемпературних процесів, які в значній мірі впливають на відсоток виходу придатних ІМС.
- Процес виготовлення МДН IC зводиться до формування МДН транзистора і з'єднань між ними.

Так як МДН транзистори і виконують функцію резисторів та конденсаторів.

- У МДН технології немає необхідності застосовувати додаткові області для ізоляції елементів.
- Проте, і в МДН ІС використовується бічна ізоляція елементів діелектриком для зменшення паразитних зв'язків. У ряді випадків застосовується повна діелектрична ізоляція, наприклад, МДН ІС на сапфірі або на підкладці SiO₂-Si.
- Внутрішньосхемні з'єднання виконуються за допомогою металевих шарів, а також високолегованих дифузійних шарів, що дозволяє вирішувати завдання багатошарової розводки.
- У МДН технології легко реалізувати елементи або транзистори з різним каналом провідності, що дозволяє формувати IC на комплементарних структурах.
- Для їх реалізації МДН-елемента необхідна менша площа підкладки. (Наприклад, якщо для біполярного транзистора потрібно на підкладці площа 0,015 мм², то для реалізації польового МДН-транзнстора лише 0,0006 мм²)
- Ступінь інтеграції МДП-ІМС вище, ніж ступінь інтеграції ІМС на біполярних транзисторах, що вимагає прецизійних операцій фотолітографії і т.д.

# Сравнительная характеристика ИМС по числу основных процессов

	Число основных процессов		
Процессы	мдп-имс	для бипо- лярных ИМС	
Высокотемпературные Диффузия Фотолитография	2 1 4	10(8) 4(3) 6(5)	

## Нова Тема - не встиг Виготовленя мікроелектронних приладів

 При виготовленні мікроелектронних приладів застосовуються різні фізико-хімічних процеси.

Приклади.


- 2. Правильна класифікація цих процесів дає можливість
  - об'єднувати їх в групи,
  - визначити відповідну взаємозв'язок між ними.
- Для класифікації необхідно визначити критерії або класифікаційні ознаки

Найбільш вдала класифікація фізико-хімічних процесів технології мікроелектроніки дана в [13]

Чистяков Ю. Д., Районова Ю. П.

Физико-химические основы технологии микроэлектроники. М:, Металлургия, 1979г.

Відповідно до цієї класифікації всі фізико-хімічні процеси в технології підрозділяються на наступні групи:




#### ПРИКЛАДИ

- Процеси нанесення речовини у вигляді плівок на поверхню твердої фази підкладки
  - епітаксія нанесення мікроскопічного речовини;
  - нарощування плівки SiO<sub>2</sub> ізоляція;
  - нанесення металевої плівки Al, Cu, Ni, Cr.

методи - фізичне осадження шарів (термічне випаровування, іонне розпилення, термічне окислення, гальванічне осадження) і т.д.

2. процеси видалення речовини з поверхні твердої фази – підкладки;

тотально (все)
 доватьно пластини, замасковані фоторезистом SiO₂ та ін.





#### методи

- рідинне хімічне травлення;
- плазмо-хімічне травлення;
- іонне травлення (іонним променем);
- механічне видалення


- 3. процеси перерозподілу атомів (іонів) домішок між зовнішнім середовищем і твердою фазою або в об'ємі твердої фази – підкладки.
  - дифузія;
  - іонна імплантація (іонне легування) зміна типу і рівня легування n→p; n→n+; p→p+; p→n.

### додаткові процеси

- 4. розділення пластин на кристали:
  - алмазне скрайбування

(наносимо подряпину, сітку на пластину, а потім ламаємо)

лазерне скрайбування і різання







Руд.>10 □-10 □ Вт/см2

- 5. операції пов'язанні зі збіркою.
  - пайка, зварка, ультразвукова зварка і т.д.

#### висновок

- ❖У перших двох класах процесів змінюється геометрія підкладки, в третьому класі – склад, властивості і структура внутрішніх областей без істотної зміни геометричних розмірів.
- ❖ Технологія виробництва напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем безперервно удосконалюється на основі розробки нових фізико-хімічних процесів.
- ❖ Представлена класифікація є умовною.