# 後期実験 9(後半) 無線通信を支える技術 ~ アンテナと通信方式の 実践的理解 ~

学籍番号: 03240470 氏名: 井手陸大

December 7, 2024

# 1 ネットワークアナライザの動作原理と装置 2 の仕組み

ネットワークアナライザは、高周波回路やデバイスの特性を評価するための計測器であり、特に反射係数や伝送特性を測定する際に使用される. その中でも、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)は、信号の振幅と位相の両方を測定できるため、より詳細な特性評価が可能である.

#### 1.1 動作原理

VNA は、信号源から生成された高周波信号をデバイスアンダーテスト(DUT)に入力し、DUT からの反射信号や透過信号を測定する。これにより、DUT の S パラメータ(散乱パラメータ)を取得し、反射特性や伝送特性を評価する。S パラメータは、入射波と反射波、透過波の関係を示す複素数で表され、振幅と位相の情報を含む。

#### 1.2 装置の仕組み

VNA は主に以下のコンポーネントで構成される:

- 1. 信号源: 広範囲の周波数で安定した高周波信号を生成する.
- 2. 信号分離器 (パワースプリッタ): 生成された信号 を基準信号と DUT への入射信号に分離する.
- 3. 方向性結合器 (カプラ): DUT からの反射信号や 透過信号を分離して検出する.
- 4. 受信機: 基準信号と DUT からの信号を受信し, 振幅と位相を測定する.

測定された信号はデジタル処理され、スミスチャートや対数振幅、位相、群遅延などの形式で表示される. DUTの特性評価を精度良く行うためには、これらのデータが不可欠である.

#### 1.3 校正

高精度な測定を行うため、VNA は測定系自身が持つ誤差成分を補正する校正を行う. 一般的な校正手法として、オープン(開放)、ショート(短絡)、ロード(無反射終端器)を用いた SOLT 法がある. 校正により、測定系の誤差要因である方向性、ソースマッチ、ロードマッチ、伝送周波数レスポンス、反射周波数レスポンス、アイソレーション(リーケージ)を補正し、高い測定確度を実現する.

# 2 実験課題 (2) マイクロストリップライン の特性測定

マイクロストリップラインの特性インピーダンス  $Z_0$  および伝搬定数 (減衰定数  $\alpha$  と位相定数  $\beta$ ) を、ネットワークアナライザを用いて測定した. 測定手順と計算方法、および結果について以下に述べる.

#### 2.1 測定手順

- ネットワークアナライザを校正(キャリブレーション)する.
- 2. 作製したマイクロストリップラインをテストフィク スチャに装着し、入力ポート反射係数  $S_{11}$  および透 過係数  $S_{21}$  を測定する.
- 3. 測定データから、振幅および位相の周波数依存性を 記録する.
- 4. 反射が最も小さかったラインを基準ライン ( $50~\Omega$  ライン) として, 実効誘電率  $\varepsilon_{\rm eff}$ , 減衰定数  $\alpha$ , 位相 定数  $\beta$  を計算する.

#### 2.2 特性インピーダンスと実効誘電率の計算

特性インピーダンス  $Z_0$  は次式で近似される:

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \ln \left( 8 \frac{h}{W} + 0.25 \frac{W}{h} \right)$$

ここで,

- ε<sub>eff</sub>: 実効誘電率
- h: 基板の厚さ
- W: ストリップラインの幅

実効誘電率は次式で計算される:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left( 1 + 12 \frac{h}{W} \right)^{-1/2}$$

ここで,  $\varepsilon_r$  は基板の誘電率を表す.

#### 2.3 伝搬定数の計算

伝搬定数  $\gamma$  は次式で表される:

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

ここで,

● α: 減衰定数 (単位: Np/m)

β: 位相定数(単位: rad/m)

位相定数  $\beta$  は次式で計算される:

$$\beta = \frac{2\pi f}{v_p}, \quad v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}$$

減衰定数  $\alpha$  は  $S_{21}$  の振幅減衰から以下のように求められる:

$$\alpha = -\frac{1}{L} \ln |S_{21}|$$

ここで, L はストリップラインの長さを表す.

#### 2.4 実験結果

実験で得られた測定結果を以下に示す。減衰定数と位相 定数は  $50 \Omega$  ラインを基準として計算した。

$Z_0(\Omega)$	$\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}$	$arepsilon_{ ext{eff}}$	W/h	$\alpha(\mathrm{Np/m})$	$\beta(\text{rad/m})$
30	1.85	3.42	4.34	_	_
40	1.85	3.42	3.19	_	_
50	1.9	3.61	2.35	8.62	119.5
60	1.9	3.61	1.89	_	_
70	2.0	4.00	1.51	_	_

#### 2.5 考察

測定結果から,  $50~\Omega$  ラインが基準ラインとして適していることが確認された. 特性インピーダンス  $Z_0=50~\Omega$  のラインは, 測定系のインピーダンスに最も近い値を示し, 減衰定数および位相定数も適切な範囲に収まった.

また、減衰定数  $\alpha=8.62\,\mathrm{Np/m}$ 、位相定数  $\beta=119.5\,\mathrm{rad/m}$  を得た. 誘電率のばらつきや測定誤差の影響を排除するため、キャリブレーション精度をさらに向上させることが重要である.

## 2.6 参考文献

文献は以下に示す.

### References

- [1] 一般社団法人 日本電気計測器工業会, ネットワークアナライザ, https://www.jemima.or.jp/tech/3-09-01.html, Accessed: 2024-12-07.
- [2] National Instruments, Introduction to Network Analyzer Measurements, https://download.ni. com/evaluation/rf/Introduction\_to\_Network\_ Analyzer\_Measurements.pdf, Accessed: 2024-12-07.

[3] Copper Mountain Technologies, How Does a Vector Network Analyzer Work?, https://coppermountaintech.com/

how-does-a-vector-network-analyzer-work/,

Accessed: 2024-12-07.