**Bài tập 1:** Viết chương trình sử dụng chức năng Compare Match của Timer0 để trigger bộ chuyển đổi ADC. Điện áp tham chiếu là AVCC. Kênh đọc là Channel 0. Giá trị ADC thu được sẽ được so sánh với 512. Nếu giá trị ADC lớn hơn 512 thì bật LED tại PB2, ngược lại tắt LED tại PB2. Sử dụng ngắt ADC khi chuyển đổi hoàn thành.

**Bài tập 2:** Hãy viết chương trình sử dụng ADC ở chế độ Free Running. Điện áp tham chiếu là AVCC. Kênh đọc là Channel 0. Giá trị ADC thu được sẽ được so sánh với 512. Nếu giá trị ADC lớn hơn 512 thì bật LED tại PB0, ngược lại tắt LED tại PB0. Chương trình không sử dụng ngắt.

**Bài tập 3:** Viết chương trình sử dụng ADC ở chế độ Single Conversion. Điện áp tham chiếu AVCC. Kênh đọc là Channel 4. Giá trị ADC thu được sẽ được so sánh với 512. Nếu giá trị ADC lớn hơn 512 thì bật LED tại PB0, ngược lại tắt LED tại PB0. Chương trình không sử dụng ngắt.

**Bài tập 4:** Viết chương trình sử dụng ADC ở chế độ Single Conversion. Điện áp tham chiếu AVCC. Kênh đọc là Channel 4. Trong quá trình chuyển đổi, tín hiệu PB1 sẽ được đảo trạng thái. Giá trị ADC thu được sẽ được so sánh với 512. Nếu giá trị ADC lớn hơn 512 thì bật LED tại PB0, ngược lại tắt LED tại PB0. Chương trình sử dụng ngắt khi ADC. Tín hiệu ra tại PB2 được sử dụng để chỉ ra chu kỳ chuyển đổi. Khi bắt đầu chuyển đổi, tín hiệu tại PB2 có mức thấp. Khi chuyển đổi xong, tín hiệu tại PB2 có mức cao.

**Bài tập 5:** Hãy viết chương trình sử dụng giá trị ADC đọc từ Channel 0 làm giá trị Duty Cycle của tín hiệu PWM.