Programación de microcontroladores Ana Luisa Barrientos - 19060

Preguntas

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué sucede con el Program Counter cuando sucede una interrupción?
 El Program Counter deja en espera la instrucción que tiene que realizar y chequea la interrupción, luego regresa a ejecutar la instrucción que dejó pendiente.
- 2. ¿Para qué sirven los bits GIE, RBIE y T0IE?

<u>GIE:</u> Permite habilitar/deshabilitar todas las interrupciones para poder usarlas.

<u>RBIE:</u> Permite habilitar/deshabilitar la interrupción en el puerto B, sucede cuando hay un cambio en el bit.

<u>T0IE:</u> Permite habilitar/deshabilitar el bit de overflow del tmr0, sucede cuando el tmr0 termina de contar y se reinicia.

- 3. ¿Qué bits hay que configurar para habilitar los resistencias pull-up internas del PIC16F887?
 - a) El registro de OPTION register, global RBPU, debe de estar en clear para habilitar las resistencias pull-up.
 - b) Configurar el puerto B como entrada.
 - c) Utilizar el registro WPUB y encender los bit 7-0 para habilitar las resistencias.