Лекция 3 ARM

История

- Acorn Computers (Cambridge) начала разработку в 1983
- Acorn Archimede персональный компьютер 1987 архитектура ARM2
- ~30000 транзисторов
- «hardwired» декодер инструкций без микрокода
- Быстрее и проще і286



ARM holdings

- Основан в 1990 году как Advanced RISC Machines Ltd
- Учредители: Acorn Computers, VLSI Technology, (кто третий учредитель?)
- Основной бизнес: разработка архитектуры и лицензирование архитектуры и интеллектуальной собственности
- Не выпускает процессоры

ARM holdings

- Основан в 1990 году как Advanced RISC Machines Ltd
- Учредители: Acorn Computers, VLSI Technology, Apple Computer
- Основной бизнес: разработка архитектуры и лицензирование архитектуры и интеллектуальной собственности
- Не выпускает процессоры

Производители ARM-процессоров

- Samsung
- Apple
- Broadcom
- Qualcomm
- AMD
- •

Ядра ARM

- Профиль A (application): Cortex-A5, Cortex-A7, ... Cortex-A17 (32 bit); Cortex-A53... (64 bit)
- Профиль R (real-time): Cortex-R4, ..., Cortex-R7
- Профиль M (microcontroller): Cortex-M0, ... Cortex-M7

ARM Examples

- Raspberry Pi 2
 - Cortex-A7 (Broadcom BCM2836), 900 MHz, 1GiB RAM
- Arduino Due
 - Cortex-M3 (Atmel SAM3X8E), 84 MHz, 512 KiB Program Flash,
 96 KiB SRAM
- Teensy 3.2
 - Cortex-M4 (Freescale MK20DX256VLH7), 72 MHz, 256 KiB Program Flash, 64KiB SRAM
- Samsung Galaxy S6
 - Cortex-A57 (Exynos 5422), Quad Core, 2.1 GHz, 3 GiB RAM

ARM Instruction Sets

- По мере развития: ..., ARMv5, ARMv6, ...
- Текущий 32-битный набор: ARMv7
- Расширения:
 - NEON (SIMD аналогичный SSE)
 - Jazelle (исполнение java byte code)
 - FPU
 - Large Physical Address Extension (LPAE)
 - Vector FPU (vfpv4)
- ARMv8-A 64 битный набор инструкций

Программная модель процессора

- Организация ОЗУ
- Организация ввода-вывода
- Регистры процессора (общего назначения РОН (GPR), специальные, управляющие)
- Флаги состояния процессора

ARMv7

- ОЗУ фон-Неймановское, т. е. 32-битное пространство адресов, общее для программ и данных
- Адресация байтовая
 - Byte 8 bit
 - Half-word 16 bit
 - Word 32 bit
 - Dword 64 bit
- Данные должны выравниваться

Выравнивание

- Выравнивание гарантирует размещение переменной (простого или сложного типа) так, чтобы адрес размещения был кратен размеру выравнивания
- Дополнение добавление в структуру скрытых полей так, чтобы поля структуры были правильно выровнены

Невыровненные данные

- Недопустимы на некоторых платформах (попытка обращения вызовет Bus Error)
- На других платформах (х86, ARM) обращение к невыровненным данным требует два цикла обращения к памяти вместо одного
- Работа с невыровненными данными не атомарна

Базовые типы и их свойства

type	X86 I	_inux	ARM Linux (gnueabihf)			
	size	alignment	size	alignment		
char	1	1	1	1		
short	2	2	2	2		
int	4	4	4	4		
long	4	4	4	4		
long long	8	4	8	8		
void *	4	4	4	4		
float	4	4	4	4		
double	8	4	8	8		
long double	12	4	8	8		

Пример:

```
struct s {
    char f1;
    long long f2;
    char f3;
};

• X86: sizeof(s) == 16

• X64: sizeof(s) == 24

• ARM: sizeof(s) == 24

struct s {
    long long f2;
    char f1;
    char f3;
};

• X86: sizeof(s) == 12

• X64: sizeof(s) == 16

• ARM: sizeof(s) == 16
```

Byte order

- Память адресуется побайтно
- Целые числа большей длины могут размещаться в памяти по-разному
- Преобразование прозначно для программиста
- Little-endian: x86
- Big-endian: SPARC
- Переключаемые: ARM, PPC (Android LE, iOS LE)

Byte order


	Low address							High address	
Address	0	1	2	3	4	5	6	7	
Little-endian	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	
Big-endian	Byte 7	Byte 6	Byte 5	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	
Memory content	0x11	0x22	0x33	0x44	0x55	0x66	0x77	0x88	
	64 bit value on Little-endian				64 bit value on Big-endian				
	0x8877665544332211				0x1122334455667788				

Типы данных


- Беззнаковые целые
- Знаковые целые
- Адреса беззнаковые целые
- Смещения знаковые целые
- Вещественные

Беззнаковые типы

• Биты нумеруются от младшего к старшему Байт (8 бит)



Слово (16 бит)




Беззнаковые типы (ARM)

- Byte (0 .. 255) unsigned char
- Half-Word (0 .. 65536) unsigned short
- Word (0 .. 4294967296) unsigned int
- Dword (0 .. 18446744073709551616) unsigned long long

Знаковые целые числа

- Могут иметь длину 8, 16, 32, 64 бита
- Представляются в дополнительном коде
- -x == -x + 1
- Сложение, вычитание, сдвиг влево выполняются одинаково для знаковых и беззнаковых целых



Регистры общего назначения

- Используются для
 - Хранения значений наиболее часто используемых локальных переменных
 - Временного размещения аргументов и результатов арифметических, логических инструкций
 - Временного размещения параметров косвенного доступа к памяти

ARM GPR

- 16 32-битных регистров R0 .. R15
- R15 PC адрес инструкции для выполнения (почти, но не совсем)
- R14 LR регистр связи
- R13 SP указатель стека

Структура программы

- Программа последовательность директив и инструкций процессора
- Директива или инструкция могут быть помечены main:
- Метка символическое обозначение адреса в памяти или константы, то есть значение всех меток известно на момент загрузки программы на выполнение

Директивы

- Начинаются с точки (.)
- Общий вид: [LABEL:] DIRECTIVE OPERANDS
- Если директива задает данные, они размещаются в памяти по «текущему» адресу

Секции файла

- Объектный и исполняемый файл состоит из секций
- Самые базовые секции:
 - .text секция кода (read-only)
 - .data секция инициализированных данных, начальные значения явно задаются в программе
 - .bss секция данных, инициализированных нулями — в исполняемом файле место не требуется

Точка входа

- Для freestanding-программ точка входа обычно называется _start
- Если мы используем драйвер дсс для компиляции, то точка входа — main
- Метки должны быть объявлены глобальными, чтобы быть доступными извне .global main

Данные

- .byte, .short (.hword), .int (.word, .long), .quad, .float, .double объявление данных, например var: .int 10
- .ascii, .asciz строки (\0-terminated), например str: .asciz «Hello\n»
- .space резервирование данных arr: .space 64, 0
- .align выравнивание данных .align 8

Вызовы подпрограмм

- Инструкция вызова подпрограмм: bl LABEL
- Значение PC, на которое нужно вернуться, копируется в LR, адрес подпрограммы загружается в PC
- Поскольку старое значение LR затирается, любая функция (кроме листовых) должна сохранить LR на входе и восстановить на выходе