
پروتئوس مدار تاریخ-زمان



LCD

VDD و VSS: مثل پایه های مثبت و منفی باتری هستند. VDD به VSS و VSS به زمین وصل است.

VEE : پررنگ یا کم رنگ بودن نوشته های روی صفحه را مشخص می کند. هر چقدر شدت جریان بیشتر باشد، نوشته ها هم پررنگتر می شوند. این پایه را می توان به یک پتانیسومتر وصل کرد که در این صورت هر چه مقاومت کمتر شود، نوشته ها پررنگتر می شوند. می توان پایه را به یک فوتورزیست وصل کرد که رنگ نوشته ها بر اساس نور محیط تعیین می شود.

RS : مشخص می کند که دیتایی که از طریق باس داده انتقال می یابد از نوع دستور (up code) است . یا از نوع داده. اگر RS=0 دستور و اگر RS=1 باشد از نوع داده است.

RW : اگر RW=0 باشد میکرو روی LCD می نویسد و اگر 1 باشد میکرو از LCD می خواند.

E : اگر این پایه فعال نباشد نمی توان روی LCD نوشت یا از روش خواند. با یک فعال می شود.

D : این پایه ها باس داده هستند. پایه D0 تا D3 برای خواندن و پایه های D4 تا D7 برای نوشتن هستند. D0 تا D3 به زمین وصل شده اند چون به خواندن نیاز نبوده.

پایه های ۱۶ و ۱۵: برای تعیین شدت نور صفحه LCD استفاده می شوند.

قسمت تغذيه

ورودی (INPUT): ولتاژ ورودی دستگاه و یک باتری 9V است.

دیود محافظ: چون دیود جریان را فقط از یک طرف رد می کند، اگر منفی و مثبت باتری را درست وثل نکنیم صدمه ایی به دستگاه وارد نمی شود.

C2 : خازن تصبیت کننده ولتاژ ورودی رگولاتور.

C1: ثبيت كننده ولتاژ خروجي رگولاتور.

رگولاتور 7805: رگولاتور کار تنظیم ولتاژ را انجام می دهد. این رگولاتور سه پایه است و ولتاژی بین 7.5 تا 12 ولت را دریافت کرده و 5V را خارج می کند که مدار از آن استفاده خواهد کرد.

ميكرو

دکمه ها : هر کدام از دکمه ها به یک مقاومت pull up وصل شده اند تا از ورود مقدار ناشاخته به میکرو جلوگیری شود.

RESET میکرو: این پایه active low است که یعنی اگر به زمین وصل شود یا به آن صفر داده شود اطلاعات روی میکرو را reset می کند. پایه را به 5V وصل کردیم تا از ریست ناخواسته جلوگیری شود.

آی سی DS1307

این آی سی بر روی ماژول Tiny RTC I2C قرارداشته و وظیفه تولید تاریخ و زمان را دارد (میکرو فقط ساعت و زمان تولید شده را نمایش می دهد). آی سی با پروتکل I2C کار می کند.

SCL و SDA و SDA و SDA و I2C پروتکل I2C و I2C استفاده می کند.

نام استفاده شده است. برای تظیمات خود آی سی استفاده شده است. $\mathrm{X}1$, $\mathrm{X}2$

SDA : پایه Serial Data برای انتقال و دریافت دیتا استفاده می شود. به صورت خروجی و ورودی کار می کند. میکرو اطلاعات تاریخ و ساعت را از طریق این پایه می خواند.

SCL: پایه Serial Clock ورودی است و کلاک میکرو را وارد می کند.

در هر دو پایه SDA و SCL از مقاومت pull up برای جلوگیری از ایجاد مقدار ناشناخته استفاده شده است (مقدار روی پایه همیشه یا یک منطقی یا صفر منطقی است).

VBAT : پایه ولتاژ باتری پشتیبان است که تاریخ و زمان را نگه می دارد. این باتری لیتیومی VBAT فقط برای خود آی سی و ماژول استفاده می شود و ولتاژ کار دستگاه را فراهم نمی کند.

SQW/OUT : پایه SQW/OUT : پایه SQWARE WAVE / OUTPUT Driver به صورت خروجی است و موج مربعی تولید می کند که برای ایجاد تاریخ و زمان در تنظیمات آی سی استفاده می شود.

سوال استاد : چرا مقدار فركانس كريستال عجيبه ؟

یک کیلو در کامپیوتر 2^{10} یا 1024 است که باعث ایجاد خرد ارقام در محاسبات فرکانس می شود.

با نرم افزار پروتئوس ، مدار را شبیه سازی می کنیم تا ببینیم درست کار می کند یا نه.

- شیوه اجرای مدار تاریخ و زمان در پروتئوس:

ابتدا اولین دکمه (بالاترین) را فشار می دهیم تا وارد منو تاریخ و ساعت شویم. با فشار دادن دکمه دوم و سوم می توانیم بالا و پایین رفته و بین دو گزینه تاریخ و زمان یکی را انتخاب کنیم. روز set time رفته و دکمه اول را می زنیم تا وارد تنظیمات ساعت شویم. با زدن دکمه دوم و سوم می توانیم عدد ساعت را تغییر دهیم. بعد دوباره دکمه اول را می زنیم تا وارد تنظیمان دقیقه شویم. و با زدن دوباره دکمه اول ، وارد تنظیمات ثانیه می شویم. بعد از تنظیم ثانیه با زدن دکمه اول تنظیمات ذخیره شده و به تنظیمات اولیه باز می گردیم. برای نتظیم تاریخ نیز دوباره دکمه اول را فشار داده ، این بار در منو گزینه set date را انتخاب می کنیم و به همان صورت قبل تنظیمات تاریخ را انجام می دهیم.

- کد ویژن:

سه کاربرد دارد:

- ۱- یک محیط برنامه نویسی به زبان C دراختیار ما قرار می دهد.
 - ۲- فایل خروجی hex به ما می دهد.
- ۳- با آن می توانیم پروگرمر را کنترل کرده و فایل hex را روی میکرو بریزیم.
- در ابتدا در کد ویژن در منو File وارد New می شویم. دو گزینه در اختیار ما می گذارد.
- ۱- Source file : که آخرین فایلی که در سیستم با آن کار می کردیم را برای ما load می کند.
 - ۲- Project : یک پروژه جدید می سازد. که ما این گزینه را انتخاب می کنیم.
 - در ابتدا از شما مي يرسد آيا مي خواهيد از CodeWizard استفاده كنيد؟ بله

کد ویزارد یک را بط گرافیکی دارد که با انتخاب چندین گزینه تنظیمات مربوط به پایه ها ، رجیسترها ، وقفه ها و ... را خودش برای شما در کد می نویسد در صورتی که با کد ویزارد کار نکنید خودتان باید این تنظیمات را در کد بنویسید.

در ادامه باید نوع میکرو خود را انتخاب کنید که برای ما Atmega است. صفحه تنظیمات کد ویزارد باز می شود. در قسمت chip نوع میکرو (Atmega 16A) و کلاک آن را تنظیم می کنید. در قسمت port هر چهارتا پورت A,B,C,D شما را نشان می دهد. که برای پایه های آن ها می توانید ورودی و خروجی بودن را تعیین کنید. اگر پایه را ورودی انتخاب کنید (In) در مقابل آن دو حالت P (استفاده از مقاومت pull up) و حالت Tri-state) T یعنی سیم می تواند به سه حالت ۱ – اتصال به ۱ منطقی ۲ – اتصال به مفر منطقی ۳ – شناور دارد.

اگر پایه را خروجی (out) انتخاب کنید در مقابل ولتاژ آن را می توانید ۰ یا ۱ منطقی قرار دهید. در قسمت external Interrupts وقفه های خارجی و مد کاری آن ها (حساس به سطح با لبه) را مشخص نی کنیم. در قسمت timers از شمارنده استفاده می کنیم و منبع کلاک و مد کاری آن را مشخص می کنیم. در قسمت Bit-Banged I2C Bus Interface تنظیمات پورتی را انجام می دهیم که از پروتکل 12C جهت تبادل اطلاعات با ماژول تاریخ و زمان استفاده می کند. پورت B را انتخاب می کنیم. بعد تعیین می کنیم کدام پایه پورت B به SDA (پورت داده) و SCL (پورت کلاک) ماژول وصل شود. از قسمت پایین اسم ماژول DS1307 را انتخاب می کنیم. آن را Enabled می کنیم و خروجی

در قسمت LCD ، Alphanumeric LCD می کنیم. در قسمت LCD ، Alphanumeric LCD تعیین می کنیم هر کنیم در هر خط LCD چند کاراکتر نوشته شود. (۱۳۸). در Module AVR تعیین می کنیم هر پایه از پورت C میکرو ما وصل شود. در آخر از منو بالای صفحه گزینه LCD به کدام پایه از پورت C میکرو ما وصل شود. در آخر از منو بالای صفحه گزینه bex فایل کد save می زنیم تا سه فایل (فایل نایل که ویژن، فایل زبان C) را به ما بدهد.

- کد :

#include <mega16a.h> Atmega16A كتابخانه

#include <i2c.h> i2c كتابخانه پروتكل

#include <ds1307.h> ds1307

#include <alcd.h> LCD کتابخانه

```
براى استفاده از تابع itoa براى استفاده از تابع
unsigned char wday,day,month,year;
                              متغیر برای روز و ماه و سال
تعدادی رشته برای نگهداری عدد ساعت و ماه و سال تعریف کرده ایم. ;[10] char resh
char hresh[5];
char mresh[5];
char sresh[5];
||-----
//----
void settime(void) تابع تنظیم ساعت
{
unsigned char 1;
||-----
lcd_clear();
        LCD را پاک می کنیم.
رشته SET HOUR"); را نمایش می دهد.
یک ثانیه صبر می کند. delay_ms(1000);
             متغیر 1 را برابر ۱ می کنیم تا وارد حلقه زیر شویم.
1=1;
 while (1)
```

#include <delay.h> delay كتابخانه

```
lcd\_gotoxy(0,1); یک خط پایین می آید. LCD یک خط
  عدد ساعت را که از ماژول ds1307 دریافت کردیم به رشته تبدیل می کند.
 lcd_puts(resh); دهد. LCD نمایش می دهد.
 lcd_puts(":");
                    یک ":" چاپ می کند.
                 دقیقه را به رشته تبدیل می کند.
  itoa(m,resh);
 lcd_puts(resh); حاب مي كند. LCD چاپ مي كند.
                            یک ":" چاپ می کند.
  lcd_puts(":");
              ثانیه را به رشته تبدیل می کند.
  itoa(s,resh);
 رشته را روی LCD چاپ می کند.
  lcd_puts(" ");
  نيم ثانيه صبر مي كند بعد از اجراي مجدد هر حلقه (delay_ms(500);
  if (PIND.5==0 & h<24 )h++; اگر دكمه افزایش زده شد چک می كند h اساعت) كمتر از
۲۴ باشد بعد آن را یک واحد افزایش می دهد.
  if (PIND.6==0 & h>0 )h--; اگر دکمه کاهش زده شد چک می کنده (ساعت) بیشتر از
٠ باشد بعد آن را يک واحد کاهش مي دهد.
  if (PIND.0==0)l=0; اگر دکمه تنظیمات زده شد l را برابر ۰ می کند تا از این حلقه خارج شویم
این قسمت برای تنظیم دقیقه است که کاملا شبیه بالا است و فقط شرط ها انتهای آن فرق دارد.
lcd_clear();
lcd_puts("SET MINUTE");
```

}

```
delay_ms(1000);
1=1;
  while (1)
{
 lcd\_gotoxy(0,1);
 itoa(h,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(":");
  itoa(m,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(":");
 itoa(s,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(" ");
 delay_ms(500);
  if (PIND.5 = 0 \& m < 60) m++; اگر دکمه افزایش زده شد چک می کند
۶۰باشد بعد آن را یک واحد افزایش می دهد.
 if (PIND.6==0 \& m>0 )س--; اگر دکمه کاهش زده شد چک می کندm (دقیقه) بیشتر از
باشد بعد آن را یک واحد افزایش می دهد.
 if (PIND.0==0)l=0;
}
تنظیمات ثانیه مانند بالا است و فقط شرط های آن فرق دارد.
lcd_clear();
lcd_puts("SET SECOND");
```

```
delay_ms(1000);
1=1;
  while (1)
{
 lcd\_gotoxy(0,1);
 itoa(h,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(":");
 itoa(m,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(":");
 itoa(s,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(" ");
  delay_ms(500);
 if (PIND.5==0 & s<60 )s++;
 if (PIND.6==0 & s>0 )s--;
 if (PIND.0==0)l=0;
}
                      تنظیمات جدید ما را در ماژول ds1307 ذخیره می کند.
rtc_set_time(h,m,s);
lcd_clear();
                      LCD را یاک می کند.
lcd\_puts("SAVE\ SETTINGS"); رشته SAVE SETTING را چاپ می کند.
delay_ms(1000);
}
```

```
void setdate(void)
            زير برنامه تنظيم تاريخ
unsigned char 1;
//unsigned char c;
//char s1[5];
lcd_clear();
lcd_puts("SET YEAR");
delay_ms(1000);
1=1;
  while (1)
تنظيمات سال}
  lcd_gotoxy(0,1);
  عدد سال دریافت شده از ماژول تاریخ زمان را به رشته تبدیل می کند. (itoa(year,resh); عدد سال دریافت شده از ماژول تاریخ زمان را به
  lcd_puts(resh);
  lcd_puts(":");
  عدد ماه دریافت شده از ماژول تاریخ زمان را به رشته تبدیل می کند. (itoa(month,resh); عدد ماه دریافت شده از ماژول
  lcd_puts(resh);
  lcd_puts(":");
  عدد روز دریافت شده از ماژول تاریخ زمان را به رشته تبدیل می کند. زادم itoa(day,resh); عدد روز دریافت شده از ماژول
  lcd_puts(resh);
  lcd_puts(" ");
  delay_ms(500);
```

```
if (PIND.5==0 & year<24 )year++; اگر دکمه افزایش زده شد با چک کردن شرط سال را
افزایش می دهد.
  if (PIND.6==0 & year>0 )year--; اگر دکمه کاهش زده شد با چک کردن شرط سال را
کاهش می دهد.
 if (PIND.0==0)l=0;
}
تنظيمات ماه
lcd_clear();
lcd_puts("SET MONTH");
delay_ms(1000);
1=1;
  while (1)
{
  lcd\_gotoxy(0,1);
  itoa(year,resh);
  lcd_puts(resh);
  lcd_puts(":");
  itoa(month,resh);
  lcd_puts(resh);
  lcd_puts(":");
  itoa(day,resh);
  lcd_puts(resh);
  lcd_puts(" ");
  delay_ms(500);
```

```
if (PIND.5==0 & month<60 )month++;
 if (PIND.6==0 & month>0 )month--;
 if (PIND.0==0)l=0;
}
تنظيمات روز
lcd_clear();
lcd_puts("SET DAY");
delay_ms(1000);
1=1;
  while (1)
{
 lcd_gotoxy(0,1);
 itoa(year,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(":");
 itoa(month,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(":");
 itoa(day,resh);
 lcd_puts(resh);
 lcd_puts(" ");
  delay_ms(500);
 if (PIND.5==0 & day<24 )day++;
 if (PIND.6==0 & day>0 )day--;
  if (PIND.0==0)l=0;
```

```
}
rtc_set_date(wday,day,month,year);
lcd_clear();
lcd_puts("SAVE SETTINGS");
delay_ms(1000);
}
زيربرنامه منو
void menu()
{
1=1;
while(l)
{
lcd_clear();
if (v==0) می شود v برابر v شده و وارد شرط زیر می شود v
{
رشته مقابل را در LCD چاپ می کند. LCD چاپ می کند.
lcd\_gotoxy(0,1);
                به خط بعدی می رود.
الالا_puts(" set date ");درشته set date را چاپ می کند.
delay_ms(1000);
}
else
```

```
شبيه بالاست}
lcd_puts(" set time ");
lcd\_gotoxy(0,1);
lcd_puts(">>>>set date<<<<");</pre>
delay_ms(1000);
}
if (PIND.5 = 0)v = 0; اگر دکمه وسط زده بشه v برابر ۰ میشه
if (PIND.6==0)v=1; میشه ۷ برابر۱ میشه
if (PIND.0==0 & v==0) set time اگر دکمه تنظیمات زده بشه در حالی که vبرابر v
انتخاب شده) باشد وارد شرط می شویم.
{
زيربرنامه اجرا مي شود. ; settime();
1=0;
}
if (PIND.0==0 \& v==1) set date اگر دکمه تنظیمات زده بشه در حالی که vبرابر (از منو
انتخاب شده) باشد وارد شرط می شویم.
{
setdate(); شود. زيربرنامه اجرا مي شود.
1=0;
}
}
```

```
}
void main(void) main زيربرنامه
در این قسمت پورت ها و رجیستر های آن ها تنظیم می شود.
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
//I2C Bus initialization
//I2C Port: PORTB
//I2C SDA bit: 1
                 پورت دیتا به پایه ۱
                 پورت کلاک به پایه ۰
//I2C SCL bit: 0
//Bit Rate: 100 kHz
                         فركانس كاري.
//Note: I2C settings are specified in the
//Project|Configure|C Compiler|Libraries|I2C menu.
i2c\_init()مقدار دهی اولیه می شود.این که پورت های دیتا و کلاک به کدام پایه ها وصل شود I2c\_init()
//DS1307 Real Time Clock initialization
//Square wave output on pin SQW/OUT: Off
```

```
//SQW/OUT pin state: 0
rtc_{init}(0,0,0);
                     ماژول ds1307 مقداردهی اولیه می شود.
//Alphanumeric LCD initialization
//Connections are specified in the
//Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
//RS - PORTC Bit 0
//RD - PORTC Bit 1
//EN - PORTC Bit 2
//D4 - PORTC Bit 4
//D5 - PORTC Bit 5
//D6 - PORTC Bit 6
//D7 - PORTC Bit 7
//Characters/line: 8
lcd_init(16);
                  LCD با ۱۶ کاراکتر در دو سطر پیکربندی می شود.
while (1)
  rtc_get_time(\&h,\&m,\&s); می خواند. ds1307 می خواند.
  rtc_get_date(&wday,&day,&month,&year); ds1307 اعداد سال و ماه و روز را از
مي خواند.
  lcd_clear();
```

```
itoa(h,hresh);
                عدد را به رشته تبدیل می کند.
itoa(m,mresh);
itoa(s,sresh);
رشته را در LCD نشان می دهد.
lcd_puts(":");
lcd_puts(mresh);
lcd_puts(":");
lcd_puts(sresh);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("20");
                      برای چاپ سال دو رقم ۲۰ اول آن را خودمان جدا چاپ می کنیم.
itoa(year,hresh);
                    عدد سال به رشته تبدیل می شود.
itoa(month,mresh);
                        عدد ماه به رشته تبدیل می شود.
itoa(day,sresh);
                   عدد روز به رشته تبدیل می شود.
lcd_puts(hresh);
بين عدد سال و ماه و روز علامت "/" را چاپ مي كند. الحرار "/"); عدد سال و ماه و روز علامت "/" را چاپ مي
lcd_puts(mresh);
lcd_puts("/");
lcd_puts(sresh);
 delay_ms(900);
                     بین هر باز اجرای loop ، ۹۰۰ میلی ثانیه توقف داریم.
 اگر دكمه تنظيمات (دكمه اول) زده بشه وارد منو مي شويم. ;(PIND.0==0)menu()
```

}

}