## Лабораторная работа №5

## Краткая информационная справка




Рис. 5.1. Структурная схема FIR фильтра




Рис. 5.2. Структурная схема эквалайзера

## Последовательность базовых заданий

- 1. Скачайте аудиофайл с расширением .mp3 (например, song.mp3) и переместите в папку .../Documents/Matlab.
- 2. В Command Window выполните команду simulink. Выберите Blank Model и нажмите Create Model. Сохраните файл (save as) с названием lab5\_ASP\_SurnameN.slx в директории /Documents/Matlab. Убедитесь, что в окне интерфейса Current Folder появилась ваша модель.
  - 3. Нажмите Library Browser, найдите блоки From Multimedia File(Audio Toolbox/Sources), Audio Device Writer и Spectrum Analyzer (Audio Toolbox/Sinks) и добавьте их в рабочую область. Нажмите два раза левой кнопкой мыши по блоку From Multimedia File и выберите аудиофайл.

Примечание: необходимо установить Audio Toolbox

*Примечание:* Поиск блоков можно также делать, используя двойной клик по рабочей области

- 4. Соедините выход блока From Multimedia File с входами Audio Device Writer и Spectrum Analyzer. Нажмите Run.
- 5. Рассчитайте в командной строке/вспомогательном скрипте коэффициенты для ФНЧ фильтра с частотой среза *14 кГц*, используя функцию fir2. Порядок фильтра 8. *Примечание:* Имя скрипта должно отличаться от название файла \*.slx из п.2
- 6. Используя блоки Input(x1), Output(x1), Delay(x8), Add(x1)/Sum(x1) и Gain(x9) соберите собственный FIR-фильтр. В качестве значения для блоков Gain используйте рассчитанные в пункте 5 коэффициенты.

Примечание: для аккуратности можно использовать более одного сумматора

- 7. Создайте подсистему на основе п. 6. Дайте название данной системе *My Lowpass Filter*.
- 8. Добавьте блок Audio Oscillator в рабочую область. В настройках блоков: Frequency = 17000, Samples per frame = 1024, Sample rate = 44100.

  Примечание: можно использовать блок Sine Wave. В настройка: Frequency = 17000, Samples per frame = 1024, Sample time = 1/44100.
- 9. При помощи блока *Submatrix* выделите 1 канал из 2-х канального сигнала. Для этого в параметрах блока: *Column span: One column*.
- 10. Сложите сигнал, полученный в п.8 с аудиосигналом из п.9.
- 11. Подайте сигнал на вход *My Lowpass Filter* через блок *Unbuffer*. Сигнал с выхода фильтра подайте на вход *Spectrum Analyzer*.

- Вопросы для самоконтроля. Сравните спектры на входе и выходе фильтра. Что произошло? Как вы думаете, зачем нужен блок *Unbuffer*?
- 12. Повторите п. 10 для Lowpass Filter из DSP System Toolbox. Сравните результаты
- 13. Запустите итоговую модель, выбрав во вкладке Debug->Information overlays-> Text (Sample Time) и запустив Model Data Editor из вкладки Modeling.

  Вопросы для самоконтроля. Какой тип шага модельного времени используется в

Вопросы оля самоконтроля. Какой тип шага модельного времени используется в Вашей модели? Что он означает?

## Дополнительные задания

- 1. Создайте эквалайзер, используя фильтры (Octave Filter) из Audio Toolbox.
- 2. Сравните созданный эквалайзер с готовыми эквалайзерами из Audio Toolbox. В чем особенность каждого?