
## 配置 Arduino 开发环境


**第一步**，将中的 0.开发环境 解压 arduino-nightly-windows 缩至相应文件夹





**第二步**，将 Arduino Uno 板通过 USB 线连接到电脑上，稍等一会儿，会自动安装驱动。


**第三步**，打开“设备管理器”，找到“端口”，记住端口号，如下图：

**第四步**，运行 打开 Arduino IDE ，按下图操作：






**第五步**，如下图：




到这里，我们的 Arduino 就可以用了。

**测试一下环境是否配置成功**

**第一步**，按下图在 Arduino IDE 中选择 Blink 程序，并做如下操作：




编译上传后，




**第二步**，

Arduino 板上的“接脚 13”旁的灯一闪一闪的，说明我们的代码确实已经上传到 Arduino 板上了，所以我们的环境配置成功了。

