同際大學

TONGJI UNIVERSITY

《有限单元法》课程 第一次作业

作业名称	平面三角形单元有限元法程序
组 别	第七组
小组成员	2330739 公冶祥嵩 2330689 高子寒 2330596 李雨琪
	2330954 李子轩 2330994 叶芳怡
指导教师	肖伟芳
日 期	2024年5月15日

— 、	计算模型	1
二、	计算原理	1
三、	编程思路	2
四、	计算公式	2
	1、应变矩阵 B	2
	2、弹性矩阵 D	2
	3、单元刚度矩阵 K	3
五、	MATLAB 程序代码	3
	1、计算主程序 Main.m	3
	2、单元刚度矩阵函数 TriangleElementStiffness.m	7
	3、刚度矩阵集成函数 AssemTriangle.m	8
	4、单元应力计算函数 TriangleElementStress.m	8
六、	结果对比	9
	1、ABAQUS 模型设置	9
	2、结点位移对比	. 10
	3、单元应力对比	. 11

一、计算模型

长 10m,高 2m,厚 10mm 的两端简支平面构件,受到竖直向下、大小为 20kN/m 的均布荷载作用,如图 1 所示。材料的弹性模量 E=210GPa,泊松比 v=0.3。




图 1 平面构件受力简图

二、计算原理

用矩阵位移法分析杆系结构时,把一个杆件作为一个单元,这些单元在结点上相互连接,以结点位移作为基本的未知量。由于结点的个数是有限的,所以结点平衡方程的个数也是有限的,从而可以借助线性代数(矩阵)方程组进行分析。

在一个连续介质中,互相连接的点是无限的,因而具有无限个自由度。但如果把这个连续介质离散成有限个单元的组合体,这些单元在有限个结点上相互连接,包含有限个自由度,从而可以用矩阵方法进行分析。

归纳总结得到二维连续介质的有限单元法分析的基本步骤如下:

- (1) 用虚拟的直线把原介质分割成有限个三角形单元,这些直线是单元的边界,几条直线的交点称为结点;
 - (2) 假定各单元在结点上互相铰接,结点位移是基本的未知量;
 - (3) 选择位移函数,用单元的三个结点的位移惟一表示单元内任一点的位移;
- (4)通过位移函数,用结点位移惟一表示单元内任一点的应变(几何方程);再利用广义虎克定律,用结点位移惟一表示单元内任一点的应力(物理方程);
- (5)利用能量原理,找到与单元内部应力状态等效的结点力;再利用单元应力与结点位移的关系,建立等效结点力与结点位移的关系(单元刚度矩阵);
 - (6) 将每一单元所承受的载荷,按静力等效原则移置到结点上;
- (7)集成所有单元的刚度矩阵得到总刚度矩阵,利用位移边界条件和力边界条件建立 静力平衡方程,得到一个线性方程组;通过求解该方程组,得到结点位移;进而得到单元应 力。

三、编程思路




图 2 MATLAB 编程思路

- (1) 输入计算模型尺寸,设置材料参数。
- (2) 划分三角形网格,对单元、结点进行编号,其中结点编号以逆时针方向编码。
- (3) 利用弹性矩阵 D 和应变矩阵 B 计算单元刚度矩阵 K_e ,通过"对号入座"方式叠加形成整体刚度矩阵 K。
 - (4) 计算单元结点等效荷载 P_e ,通过"对号入座"方式叠加形成整体荷载列阵 P_o
 - (5) 引入位移边界条件和力边界条件。
 - (6) 求解平衡方程 Ka = P,得到结点位移及单元应力。

四、计算公式

1、应变矩阵 B

$$B_{i} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} b_{i} & 0 \\ 0 & c_{i} \\ c_{i} & b_{i} \end{bmatrix} \quad (i, j, m)$$

$$A = \frac{1}{2} (a_{i} + a_{j} + a_{m})$$

$$a_{i} = x_{j} y_{m} - x_{m} y_{j}$$

$$b_{i} = y_{j} - y_{m} \quad (i, j, m)$$

$$c_{i} = x_{m} - x_{j}$$

2、弹性矩阵 D

$$D = \frac{E_0}{(1 - v_0^2)} \begin{bmatrix} 1 & v_0 & 0 \\ v_0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - v_0}{2} \end{bmatrix}$$

3、单元刚度矩阵 K

$$K_{rs} = B_r^T D B_s t A = \frac{E_0 t}{4(1 - v_0^2) A} \begin{bmatrix} K_1 & K_3 \\ K_2 & K_4 \end{bmatrix} \quad (r, s = i, j, m)$$

$$K_1 = b_r b_s + \frac{1 - v_0}{2} c_r c_s$$

$$K_2 = v_0 c_r b_s + \frac{1 - v_0}{2} b_r c_s$$

$$K_3 = v_0 b_r c_s + \frac{1 - v_0}{2} c_r b_s$$

$$K_4 = c_r c_s + \frac{1 - v_0}{2} b_r b_s$$

五、MATLAB 程序代码

该程序适用于解决薄简支梁受均布荷载作用的问题,可以求解结点位移和单元应力。程序可以进行修改的变量有梁的长度、梁的高度、梁的厚度(此项应远小于梁另外两个维度的尺寸,以符合平面应力问题计算假定)、三角形网格尺寸、材料泊松比、材料弹性模量(假定材料为各向同性理想弹性材料)、均布荷载线集度。

当问题被明确定义后,程序将简支梁划分三角形单元网格,并对单元及结点进行编号(逆时针顺序)生成 ele 矩阵,计算结点坐标生成 node 矩阵。之后结合应变矩阵 B 和弹性矩阵 D,利用单元刚度矩阵函数 TriangleElementStiffness.m 计算各个单元的刚度矩阵,再利用刚度矩阵集成函数 AssemTriangle.m 组装单元刚度矩阵,形成总体刚度矩阵。引入位移边界条件和力边界条件后求解位移矩阵,再利用单元应力计算函数 TriangleElementStress.m 求解各个单元应力,最终通过绘图代码对结点位移和单元应力进行可视化输出。

1、计算主程序 Main.m

clear;
clc;
%------

%程序计算模型定义,包括构件几何参数,单元参数,材料参数,均布荷载大小。 %程序单位采用国际单位制基本单位,长度单位:m,力的单位:N,应力单位:Pa。

L = 10.0;%m 构件长度

H = 2.0;%m 构件高度

t=0.01; %m %单元厚度

ele length = 0.1;%m 单元长度

ele_height = 0.1;%m 单元高度

E=2.1e11; %Pa 材料弹性模量

miu=0.3; %泊松比

load_q=20000; %N/m 均布荷载

node_load=load_q*ele_length; %等效结点荷载

%-----

```
§______
8网格划分
ele num L = L/ele length; %长度方向单元个数
ele num H = H/ele height; %宽度方向单元个数
node num L = ele num L + 1; %长度方向节点个数
node num H = ele num H + 1; %宽度方向节点个数
node = []; %定义节点列表
ele = []; %定义单元列表
%生成节点列表 节点列表结构为 [节点编号 X 坐标 Y 坐标 Z 坐标(平面问题,该项为0)]
for j = 1:node num H
  for i = 1 : node_num_L
     node new = [i+(j-1)*node num L ele length*(i-1) ele height*(j-1)
01;
     node = cat (1, node, node new);
  end
%生成单元列表 单元列表结构为[单元编号 第一结点编号 第二节点编号 第三节点编号](左下
角为起点, 逆时针顺序)
for j = 1:ele num H
  for i = 1 : ele num L
     ele new odd = [2*i-1+2*(j-1)*ele num L i+(j-1)*(ele num L+1)
i+1+(j-1)*(ele num L+1) i+ node num L+1+(j-1)*(ele num L+1)];
     ele new even = [2*i+2*(j-1)*ele num L i+(j-1)*(ele num L+1)
i+(j-1)*(ele num L+1)+ node num L+1 i+(j-1)*(ele num L+1)+
node_num_L];
     ele = cat (1,ele,ele new odd);
     ele = cat (1,ele,ele new even);
  end
end
%生成单元刚度矩阵
%基础参数与单元定义
num ele=size(ele,1);
n ele=length(ele(:,1)); %单元数
dof=length(node(:,1))*2; %自由度,梁单元的每个节点有2个自由度,横向位移,纵
向位移
f=zeros(dof,1); %整体坐标系下结构整体外荷载矩阵
f loc=zeros(6,1); %单元外荷载矩阵,局部坐标系下
```

```
u=ones(dof,1); %矩阵位移
                 %总体刚度矩阵
K=zeros(dof);
stress=zeros(n ele,1); %单元应力矩阵
%生成总体刚度矩阵
for i=1:n ele
  k ele=TriangleElementStiffness(E,miu,t,node(ele(i,2:4),2:4));
  K=assemTriangle(K,kele,ele(i,2),ele(i,3),ele(i,4));
end
%定义边界条件
%力边界条件
for i=node num L*(node num H-1)+2: node num L*node num H-1
   f(2*i)=-node load;%N 顶部
end
f(2*node num L*((node num H-1)+1)) = -node load/2;%N 左右边缘两点
f(2*node num L*(node num H)) = -node load/2;%N 左右边缘两点
% 位移边界条件;
u(1) = 0;
u(2) = 0;
%u(2*node num L-1)=0;
u(2*node num L)=0;
§_____
%求解
%求解未知自由度
index=[]; %未知自由度索
p=[]; %位置自由度对应的节点力矩阵 matrix;
for i =1:dof
  if u(i) ~=0
     index=[index,i];
     p=[p;f(i)];
  end
end
%求解位移矩阵
u(index)=K(index,index)\p;
%计算节点变形后位置(为画图明显,对位移进行20倍放大
x1=node(:,2)+20*u(1:2:node num L*node num H*2);
y1=node(:,3)+20*u(2:2:node_num_L*node_num_H*2);
```

5

```
%应力求解及画图
stress=zeros(num ele,3);
set(0,'defaultfigurecolor','w');
%mises 应力图
figure;
mises stress=zeros(num ele);
for i=1:n ele
u1=[u(2*ele(i,2)-1);u(2*ele(i,2));u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3));u(2*ele(i,3));u(2*ele(i,3));u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3));u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(3*ele(i,3)-1);u(
le(i,4)-1);u(2*ele(i,4))];
stress(i,:)=TriangleElementStress(E,miu,node(ele(i,2:4),2:3),u1,1)';
%单元应力
{\tt mises\_stress}({\tt i}) = (({\tt stress}({\tt i},1) + {\tt stress}({\tt i},2)) \land 2-3 * ({\tt stress}({\tt i},1) * {\tt stress}({\tt i},2)) \land 2-3 * ({\tt stress}({\tt i},1) * {\tt stress}({\tt i},2)) \land 2-3 * ({\tt i},2) \land 2
2)-stress(i,3)^2))^0.5;%mises 应力
                patch (node (ele(i,2:4),2), node (ele(i,2:4),3), mises stress(i));
end
colormap jet;
colorbar;
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14);
set(get(colorbar,'title'),'string','\fontname{Times New
Roman \ fontsize { 14 \ Pa' );
title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New
Roman \ \ fontsize \{ 14 \} (Mises) ');
%X 方向主应力图
figure;
for i=1:n ele
                patch (node (ele (i, 2:4), 2), node (ele (i, 2:4), 3), stress (i, 1));
end
colormap jet;
colorbar;
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14);
set(get(colorbar, 'title'), 'string', 'Pa');
title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New
Roman \ fontsize { 14 \} (\sigma x) ');
%Y 方向主应力图
figure;
for i=1:n ele
                patch (node (ele(i,2:4),2), node (ele(i,2:4),3), stress(i,2));
end
colormap jet;
colorbar;
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14);
```

```
set(get(colorbar, 'title'), 'string', 'Pa');
title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New
Roman \ \ fontsize \{ 14 \} (\sigma y) ');
%剪应力图
figure;
for i=1:n ele
   patch (node (ele (i, 2:4), 2), node (ele (i, 2:4), 3), stress (i, 3));
end
hold on;
colormap jet;
colorbar;
set(get(colorbar,'title'),'string','Pa');
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14);
title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New
Roman \ \ fontsize \{ 14 \} (\ \ tau x) ');
hold on;
%变形图
figure;
for i=1:n ele
patch (node (ele(i,2:4),2), node (ele(i,2:4),3), 'w', 'FaceColor', 'none', 'L
ineStyle','-')
   hold on;
patch(x1(ele(i,2:4)),y1(ele(i,2:4)),'w','FaceColor','none','EdgeColor
','r');
end
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 14);
legend('\fontname{宋体}\fontsize{14}初始形态','\fontname{宋
体}\fontsize{14}加载形态')
2、单元刚度矩阵函数 TriangleElementStiffness.m
function k ele=TriangleElementStiffness(E,miu,t,node ele)
% 三角单元刚度矩阵
x1=node ele(1,1);
y1=node ele(1,2);
x2=node ele(2,1);
y2=node ele(2,2);
x3=node ele(3,1);
y3=node ele(3,2);
§ -----
A=(x1*(y2-y3)+x2*(y3-y1)+x3*(y1-y2))/2; %单元面积
a1=x2*y3-y2*x3;
a2=y1*x3-x1*y3;
```

```
a3=x1*y2-y1*x2;
b1=y2-y3;
b2=y3-y1;
b3=y1-y2;
c1=x3-x2;
c2=x1-x3;
c3=x2-x1;
D=E/(1-miu^2)*[1 miu 0;
             miu 1 0;
              0 \ 0 \ (1-miu)/2];
B1 = [b1 \ 0; 0 \ c1; c1 \ b1];
B2 = [b2 \ 0; 0 \ c2; c2 \ b2];
B3 = [b3 \ 0; 0 \ c3; c3 \ b3];
B_single_element = [B1 B2 B3]./2./A;
k_ele = B_single_element'*D*B_single_element.*t.*A;
3、刚度矩阵集成函数 AssemTriangle.m
function k t=assemTriangle(k t,k ele,node1,node2,node3)
% 组装总刚
d(1:2) = 2 * node1 - 1:2 * node1;
d(3:4) = 2 \cdot node2 - 1:2 \cdot node2;
d(5:6) = 2 * node3 - 1:2 * node3;
for ii=1:6
   for jj=1:6
       k t(d(ii),d(jj))=k t(d(ii),d(jj))+k ele(ii,jj);
   end
end
4、单元应力计算函数 TriangleElementStress.m
function str=TriangleElementStress(E,miu,node ele,u1,p)
% 三角单元应力矩阵
x1=node ele(1,1);
y1=node ele(1,2);
x2=node ele(2,1);
y2=node ele(2,2);
x3=node ele(3,1);
y3=node ele(3,2);
% -----
A=(x1*(y2-y3)+x2*(y3-y1)+x3*(y1-y2))/2; %为单元的面积
a1=x2*y3-y2*x3;
a2=y1*x3-x1*y3;
a3=x1*y2-y1*x2;
b1=y2-y3;
b2=y3-y1;
b3=y1-y2;
```

```
c1=x3-x2;
c2=x1-x3;
c3=x2-x1;
B=1/2/A*[b1 0 b2 0 b3 0;
       0 c1 0 c2 0 c3;
       c1 b1 c2 b2 c3 b3];
if p==1
   D=E/(1-miu^2)*[1 miu 0;
                miu 1 0;
                0 \ 0 \ (1-miu)/2];
elseif p==2
   D=E/(1+miu)/(1-2*miu)*[1-miu miu 0;
                       miu 1-miu 0;
                      0 \ 0 \ (1-2*miu)/2];
end
```

str=D*B*u1; %为单元应力的计算

六、结果对比

1、ABAQUS 模型设置

选取有限元软件 ABAQUS 与 MATLAB 计算程序进行对比。ABAQUS 模型中施加大小 相同的均布荷载,边界条件采取左端固定支座,右端 Y 轴方向约束的形式,如图 3 所示。 网格划分与 MATLAB 相同,单元大小 0.1m, X 方向 100 个单元, Y 方向 20 个单元,如图 4 所示。




图 3 ABAQUS 模型的荷载布置与边界条件





图 4 ABAOUS 模型网格划分

将 MATLAB 程序与有限元软件 ABAQUS 的结点位移、单元应力的计算结果进行对比, 位移对比结点选取 26、51、76、556、1061、1566、2071 号结点,应力对比单元选取 103、


503、903、1303、1703、2103、2503、2903、3303、3703 号单元,如图 5 所示。




(b) 应力对比单元 图 5 用于对比的结点位移与单元应力位置

2、结点位移对比

利用 MATLAB 程序与 ABAQUS 软件分别计算该简支梁的结点位移,结果如图 6 所示。 MATLAB 计算结果图中黑色代表结构初始状态,红色代表结构受力后的位移状态,因结点 位移数值较小,为绘图明显,将位移放大 20 倍。



(a) MATLAB 变形



(b) ABAQUS 变形图 6 结点位移结果对比


表 1 结点位移对比

位移 (mm)	ABAQUS		MATLAB		误差 (%)	
结点	X	Y	X	Y	X	Y
26	0.2987	-1.6720	0.3001	-1.6749	-0.4582	-0.1736
51	0.7089	-2.2415	0.7103	-2.2444	-0.1926	-0.1311
76	1.1191	-1.6803	1.1205	-1.6833	-0.1220	-0.1782
556	0.7097	-2.2617	0.7111	-2.2646	-0.1936	-0.1301
1061	0.7106	-2.2697	0.7119	-2.2727	-0.1945	-0.1295
1566	0.7114	-2.2664	0.7128	-2.2694	-0.1955	-0.1298
2071	0.7123	-2.2510	0.7137	-2.2539	-0.1964	-0.1307


所选取结点的 X、Y 向位移以及误差的 MATLAB 程序与 ABAQUS 软件的计算结果如表 1 所示。由表可知,误差较小,在可以接受的范围之内,说明了 MATLAB 计算程序在结点位移计算方面的准确性。

3、单元应力对比

利用 MATLAB 程序及 ABAQUS 软件计算该简支梁施加均布荷载后各单元的受力结果, 其应力云图如图 7 所示。




(a) ABAQUS X 向应力




(b) MATLAB X 向应力





(c) ABAQUS Y 向应力






(e) ABAQUS 剪切应力





(g) ABAQUS Mises 应力



(h) MATLAB Mises 应力

图 7 单元应力结果对比

表 2 单元应力对比

MISES 应力							
単元	ABAQUS	MATLAB	误差 (%)				
103	37.4284	37.4283	0.0001				
503	29.6726	29.6726	-0.0001				
903	22.1544	22.1544	0.0002				
1303	14.8165	14.8165	0.0001				
1703	7.6126	7.6126	-0.0006				
2103	0.9989	0.9989	-0.0034				
2503	6.8565	6.8565	0.0005				
2903	14.0615	14.0615	0.0000				
3303	21.4078	21.4078	0.0002				
3703	28.9377	28.9378	-0.0002				

由图 7 可知,MATLAB 程序与 ABAQUS 软件计算得出的应力云图分布较为相似。所选取单元的 MISES 应力以及相对误差的 MATLAB 程序与 ABAQUS 软件的计算结果如表 2 所示,由表可知,误差极小,说明了 MATLAB 计算程序在单元应力计算方面的准确性。