

# Formation isocyanates FONDERIE GHM

21 septembre 2023 Nicolas KIEFER nicolas.kiefer@evarisk.com 06 60 82 46 41

### Pourquoi cette formation?

« Les travailleurs doivent suivre une formation avant toute utilisation industrielle ou professionnelle de diisocyanates en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids »

Formation à renouveler tous les **5 ans** 

### Que sont les disocyanates

Les diisocyanates sont des éléments de base pour la production de polyuréthane

Les diisocyanates sont des substances dangereuses et nécessitent une formation pour une manipulation sûre

3

### Pourquoi cette formation?



mousses

Les diisocyanates sont des éléments chimiques utilisés pour la production de polyuréthanes ou de polyurées



Thermoplastiques et élastomères

Peintures et vernis

# Pourquoi cette formation?

Les diisocyanates sont des éléments chimiques utilisés pour la production de polyuréthanes ou de polyurées

adhésifs



Revêtements et produits d'étanchéité

Produits composites (panneaux de bois stratifié)

5

### Les diisocyanates sont-ils sûrs?

Tous les diisocyanates sont des substances dangereuses et peuvent provoquer des maladies professionnelles telles que l'asthme Il est important de les manipuler avec précaution!

**2**ème cause d'asthme professionnel après la farine

# Les diisocyanates sont-ils sûrs?

### Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

Date de création : Décret du 23 février 1973 | Dernière mise à jour : Décret du 1 octobre 2006

DÉSIGNATION DES MALADIES	DÉLAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES	
Blépharo-conjonctivite récidivante.	3 jours		
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :  - Fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthéliques :  - Préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;  - Fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes :  - Fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.	
Syndrome bronchique récidivant.	7 jours		
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours		
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.	15 jours		
Pricumopathie interstitielle aigue ou subaigue d'hypersensibilité objectivée par  — des signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou des signes généraux ;  — des signes radiographiques et/ou tomodensitomètriques compatibles, lorsqu'ils existent ;  — une diminution de la DLCO ou une hypoxie d'effort ;  — des signes immunologiques significatifs : présence d'anticoms précipitants dans le sérum contre l'agent  pathogérie présumé responsable ou , à défaut , lymphocytose au lavage broncho alvéolaire.	30 jours		
Pneumopathie d'hypersensibilité chronique avec altération des explorations fonctionnelles respiratoires (trouble ventriatoire restrictif ou obstructif), signes radiologiques compatibles et signes immunologiques significatifs : présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, à défaut, lymphocytose au lavage broncho alvéolaire	3 ans		

### Les diisocyanates sont-ils sûrs?

Les diisocyanates peuvent être manipulés en sécurité si les mesures de prévention et de protection applicables sur les postes de travail sont respectées Les disocyanates réagissent avec d'autres produits chimiques tels que les polyols pour former des produits finis

# Les diisocyanates sont-ils sûrs?



Ces produits finis ne libèrent pas de diisocyanates dans les conditions normales d'utilisation

9


### Les diisocyanates sont-ils sûrs?



4,2 millions de travailleurs dans l'UE sont actuellement exposés aux diisocyanates

Il n'existe actuellement aucune valeur limite pour les diisocyanates au niveau de l'UE

# Les diisocyanates sont-ils sûrs?



### Les diisocyanates sont-ils sûrs?

C: carbone

O: oxygène

N: azote

lon

### Future VLEP pour les diisocyanates

Il peut être difficile de respecter une limite d'exposition professionnelle égale à **6 µg/m³** pour les diisocyanates, accompagnés d'une limite d'exposition à court terme associée égale à **12 µg/m³**. Cette difficulté est attribuable aux problèmes de faisabilité des mesures techniques et au temps nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de gestion des risques, en particulier dans les secteurs comme l'application de peintures, le travail avec du plomb,



la démolition, la réparation et la gestion des déchets, la gestion des autres déchets et l'assainissement des sols.

Par conséquent, une valeur transitoire de **10 µg/m³** associée à une limite d'exposition à court terme de **20 µg/m³** devrait

s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2028.

13

### La FDS

Pourquoi des avertissements de danger?

Les outils pour la communication des risques sont :

étiquette



**FDS** 



Instructions d'utilisation



Formation régulière



### Diisocyanates – indications de danger pour la santé

Les diisocyanates sont dangereux pour la santé.

Selon le type, ils peuvent :







Irriter la peau et les yeux

Provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires

Représenter un danger pour la vie en cas d'inhalation

15

### Diisocyanates - indications de danger pour la santé

Substance irritante pour la peau

Peut provoquer une inflammation de la peau (dermatite) au contact de la peau Substance irritante pour les yeux

Peut provoquer une iritation des yeux par contact Substance sensibilisante respiratoire

Peut provoquer une sensibilisation irréversible des voies respiratoires en cas d'inhalation







### La FDS

Lire les instructions d'utilisation, les FDS et les étiquettes

Si les produits contiennent des diisocyanates, vous trouverez :

Nom chimique

Etiquetage des risques

MDI TDI HDI IPDI

EUH204 « contient des isocyanates - Peut produire une réaction allergique »

17

### La FDS

Section 3 FDS


CAS nº 822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène

### PRINCIPALES RUBRIQUES DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ À CONSULTER

- 2 Identification des dangers
- 3 Composition Informations sur les composants
- 8 Contrôle de l'exposition/Protection individuelle
- 9 Propriétés physiques et chimiques
- 11 Informations toxicologiques
- 15 Informations réglementaires

### Chimie des diisocyanates

Les diisocyanates sont des produits chimiques réactifs et réagissent avec :



# Chimie des isocyanates

Lorsque des disocyanates sont contaminés par l'eau, du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) est libéré.


Si la formation de CO<sub>2</sub> a lieu dans un récipient fermé, cela entraîne une augmentation de la pression

Le fût se gonfle et risque d'éclater

Des instructions de travail doivent être mises en place pour dépressuriser les fûts en toute sécurité




# Le potentiel d'exposition



Les applications
avec des diisocyanates
très
volatils, avec des
températures élevées
ou la pulvérisation
sont
particulièrement
risquées

21

### Le potentiel d'exposition



# L'odeur

Pensez-vous pouvoir vous fier à votre odorat pour détecter les dangers ?

La plupart des gens ne peuvent pas détecter les diisocyanates par leur odeur.

Si vous ne pouvez pas détecter d'odeur, cela ne signifie pas que l'exposition n'est pas dangereuse

Ne vous fiez pas à l'odeur !!

23

### Effets des diisocyantes sur la santé

Exposition unique/à court terme au dessus des limites d'exposition professionnelle et en cas de contact avec la peau :

- irritant pour la bouche, la gorge, les poumons
- sensation d'oppression dans la poitrine
  - difficultés respiratoires
    - yeux larmoyants
    - démangaisons
    - rougeur de la peau



La nature et l'étendue des effets sur la santé dépendent également du degré d'exposition et certaines personnes y sont particulièrement sensibles






25


### Atteinte à la santé

Les voies de pénétration dans l'organisme

Voie cutanée et muqueuses (éclaboussures de diisocyanates sur votre peau ou dans les yeux)

Voie respiratoire (en inhalant des vapeurs ou des aérosols) Voie digestive (si vous mangez sans vous être lavé les mains)







Surexposition à long terme/répétée

Une surexposition à long terme/répétée augmente le risque de **SENSIBILISATION** 

27

### Développer la sensibilisation

### 1- INDUCTION

Sensibilisation par exposition intense par contact

# 2- DECLENCHEMENT nouvelle exposition significative 3- SYMPTOMES Faible exposition

**Symptômes** 



Si vous êtes déjà sensibilisé aux diisocyanates, des problèmes respiratoires ou des symptomes semblables au rhume des foins peuvent apparaître si vous entrez à nouveau en contact avec des diisocyanates

### Effets des diisocyanates sur la santé

La sensibilisation peut vous empêcher de travailler à vie avec des diisocyanates



Les personnes sensibilisées
doivent être retirées
immédiatement de postes de travail
nécessitant la manipulation
de diisocyanates

La sensibilisation est une réaction du système immunitaire



A ne pas confondre avec les effets irritants

Elle n'est pas réversible

31

# Que faut-il respecter ?









Suivez les instructions du fournisseur

Même les TPE (Très Petites Entreprises) doivent établir des instructions d'utilisation des diisocyanates

Consultez les FDS des produits

### Que faut-il respecter ?







Gants de protection

Chaussures de sécurité

Protection des yeux

33

# Protection de la peau



Les gants doivent être suffisamment longs pour couvrir le poignet Utilisez toujours des gants résistants aux diisocyanates

N'utilisez pas de gants en latex

Risque d'allergie + perméable à de nombreuses substances

### Protection de la peau/ FDS Aktivator 32S42

# 8.2.2 Mesures de protections individuelles, telles que les équipements de protection individuelle

a) Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité conforme à la norme EN166

b) Protection de la peau/des mains : Vêtements de protection, Tabliers, bottes (selon norme EN 20346)

Gants conformes aux normes EN420 et EN374.

Type: nitrile

Temps de passage : environ 140 minutes

Observer les instructions et les informations du fabricant des gants de protection quant à leur utilisation, le stockage, les soins, et le remplacement des gants. Remplacer immédiatement des gants endommagés ou dégradés. Les opérations doivent être conçues de manières à éviter une utilisation permanente des gants de

protection.

c) Protection respiratoire : Appareil respiratoire autonome dans le cas de forte concentration

dans l'air.

Matériel à filtre de type A conforme à la norme EN14387.

35

### Que faut-il respecter?




En cas d'urgence :

Combinaison de sécurité Protection respiratoire

# Maîtriser les risques

Une bonne ventilation est toujours nécessaire sur le lieu de travail



# Maîtriser les risques

Les instructions de sécurité et les mesures de contrôle doivent être réévaluées régulièrement



Assurez vous que les consignes de sécurité correspondent aux conditions réelles

### La FDS

### Exemples d'évaluation des instructions de sécurité existantes



### Superviseur(e)s:

- Les instructions de sécurité et les mesures de contrôle doivent être réévaluées régulièrement (au plus tard lorsque des modifications ont été apportées aux installations ayant des impacts pour la sécurité et la santé au travail).
- Assurez-vous que les consignes de sécurité correspondent aux conditions réelles.

39

### La FDS

### Informations générales - Que faut-il respecter ?

### Consells aux superviseur(e)s:

Même les petites entreprises (par exemple, les ateliers de carrosserie) doivent toujours tenir à jour les instructions d'utilisation et de sécurité afin d'éviter les risques.

- Consultez la fiche de données de sécurité du produit.
- Suivez les instructions du fabricant.
- Contactez votre revendeur ou votre fournisseur si vous avez des questions sur les consignes de sécurité.









### Protection de la peau et des mains

Remplacez immédiatement les gants s'ils sont souillés Vérifiez que les gants sont intacts

Jetez les gants de protection contaminés dans les conteneurs prévus à cet effet

Utilisez toujours la bonne taille et le bon type de gants Suivez les instructions du fabricant concernant le temps de percement et la perméabilité

41

### La protection de la peau et des mains

















### Protection de la peau et du corps

Portez des vêtements à manches longues

Les vêtements de travail doivent être lavés régulièrement

Retirez les vêtements de protection avec précaution afin de ne pas être contaminé

N'emportez pas de vêtements de travail à la maison

43

# **Spiromètre**

Test respiratoire à l'embauche pour détecter une déficience des fonctions pulmonaires

Visite tous les 2 ans pour détecter l'apparition de troubles respiratoires



# Matériel respiratoire

1/2 masque ou masque contre les vapeurs organiques



Vérifiez l'ajustement du masque (barbe, poils, forme du visage)

Rangez le filtre dans son sac plastique après utilisation

Filtre correct : A1P2

45

# Matériel respiratoire

1/2 masque







Masque complet



# Matériel respiratoire

Les différents types d'appareils de protection respiratoire ne sont approuvés que pour certaines concentrations de polluants

Examen médical et autorisation obligatoire avant de porter un masque de protection respiratoire

Vérifiez l'ajustement du masque à la forme et la taille de votre visage



47

### Les codes couleur des filtres

Code Couleur	Type de filtre	Contaminant filtré
	AX	Gaz & vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition ≤ 65°C: acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol,
	A	Gaz & vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition > 65°C: principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acryliques, alcools, benzène, phénols, styrène,
	В	Gaz & vapeurs inorganiques sauf CO: brome, cyanure, chlore, hydrogène sulfuré, fluor, isocyanates, formol, acides cyanhydrique, nitrique, sulfhydrique
	Е	Gaz et vapeurs acides: anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acides chlorhydrique, fluorhydrique, formique,
	K	Ammoniac & dérivés organiques d'ammoniac: Aziridine, Butylamine, hydrazine, méthylamine,
	CO	Monoxyde de carbone
	Hg	Vapeurs de mercure

# Les codes couleur des filtres

		u ru r
	CO	Monoxyde de carbone
	Hg	Vapeurs de mercure
	NO	Vapeurs nitreuses & oxydes d'azote
	Reactor	lode radioactive, y compris l'iodure de méthane radioactif
	Р	Particules
·	·	

Exemple: A2B2-P3

49

# Bonnes pratiques avec les cartouches

# Ne pas laisser traîner les cartouches et les masques

**BIEN** 





### Nettoyage et entretien





Avant de commencer le nettoyage et l'entretien, les salariés doivent :

Être informés des risques potentiels

Lire les instructions de sécurité et les FDS

Etre équipés des EPI

Etre équipés d'un appareil respiratoire, si nécessaire

51

### La FDS

# Connaître les risques Travailler dans un environnement sûr Se protéger et protéger les autres

- Tous les Diisocyanates présentent des risques potentiels pour l'homme et l'environnement.
- Fiche de données de sécurité > Lire Comprendre Observer
- Instructions d'utilisation > Lire Comprendre Observer
- Réduire le risque lors de la manipulation des dissocyanates
- Se protéger à tout moment et partout où cela est nécessaire ;
- Toujours respecter les mesures techniques et organisationnelles
- Utiliser et entretenir les équipements de protection individuelle
- Plus de 80 % des accidents peuvent être évités grâce à un comportement sûr.

Fermer

# La FDS (1/2)


§ 1	identification du produit (nom, fabricant, fournisseur)
§ 2	identification des dangers
§ 3	composition
§ 4	premiers secours
§ 5	mesures de lutte contre l'incendie
§ 6	mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
§ 7	manipulation et stockage

<sup>53</sup> 53

# La FDS (2/2)

9 10 11 12 13 14 15	contrôle de l'exposition / protection propriétés physico-chimiques stabilité et réactivité informations toxicologiques informations écologiques considérations concernant l'élimination informations relatives au transport informations réglementaires autres informations
---------------------------------------	---

### Eléments d'étiquetage



55

# Donner le n° UFI au centre anti poison

- doit être imprimé sur l'étiquette ou attaché à l'étiquette
- doit être lisible et visible
- doit être imprimé de façon indélébile
- doit être précédé de l'acronyme « UFI »
- est un élément de l'étiquette



echa.europa.eu 20

56

### La Valeur Moyenne d'Exposition (VME)

La VME protège des effets chroniques (effets à long terme)

Mesurée sur une durée d'un poste de travail de 8 heures

Peut être dépassée sur de courtes périodes

Elle est exprimée en volume (ppm ou partie par million) ou en poids (mg/m³)

Appelée aussi VLEP-8h

57

### La Valeur Limite de Court Terme (VLCT)

La VLCT protège des effets aigus (effets à court terme)

Mesurée sur une durée d'un poste de travail de 15 minutes

Ne peut pas être dépassée

Elle est exprimée en volume (ppm ou partie par million) ou en poids (mg/m³)

Avant, elle s'appelait VLE (Valeur Limite d'Exposition)

### Les prélèvements atmosphériques



### Ils peuvent être:

- en ambiance
- individuel

59

### La FDS du gazharz 31D60



FICHE de DONNEES de SECURITE DOQ 19 – V1 Date de rédaction : 25/04/2017

Page: 1/13

Numéro de version : 0

- 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / MELANGE ET DE LA SOCIETE / L'ENTREPRISE
- 1.1 Identificateur de produit

GASHARZ 31D60

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisation déconseillées

Résine assurant la partie 1 dans le procédé Cold Box par Catalyse Gazeuse

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**HUTTENES ALBERTUS France** 

BP 309 - ZI de Brenouille

60723 PONT STE MAXENCE CEDEX

Téléphone: 03 44 70 49 49 Télécopie: 03 44 72 47 51

fantoine@huettenes-albertus.fr

1.4 Numéro d'appel d'urgence

01 45 42 59 59



### 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (Règlement CE n°1272/2008-CLP)

Aquatic Chronic 3 H412 Eye Dam 1 H318 Muta 2 H341 Skin Corr 1B H314

### 2.2 Eléments d'étiquetage





Renferme du phénol

Mention d'avertissement Danger

61

### La FDS

### 10 STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1 Réactivité

Aucune donnée spécifique

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales de stockage et d'utilisation

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

### 10.4 Conditions à éviter

Stockage > 40°C: Risque d'autodurcissement.

### 10.5 Matières incompatibles

Le produit peut réagir vivement avec les aldéhydes, isocyanates, nitrure et agents d'oxydation.

### La FDS aktivator 32A52

### 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (Règlement CE n°1272/2008-CLP)

Acute Tox 4	H332
Carc 2	H351
Eye Irrit 2	H319
Skin Irrit 2	H315
Skin Sens 1	H317
STOT RE 2	H373
STOT SE 3	H335
Resp Sens 1	H334

### 2.2 Eléments d'étiquetage






Renferme du diisocyanate de diphénylméthane

Mention d'avertissement

Danger

63

# Etiquette de l'aktivator 32A52



64

# La fiche toxicologique du MDI

O=C=N-
$$CH_2$$
- $N=C=O$ 

(1):

O=C=N- $CH_2$ - $N=C=O$ 

(2):

O=C=N N=C=O

N=C=O

Utilisé dans les procédés « furanique » et « boite froide »

65

### Le 4,4'-MDI

MDI: Methylene Diphenyl 4,4'-dilsocyanate



4,4' diisocyanate de diphénylméthane

VLEP CT = 0.02 ppm

VLEP 8h = 0.01 ppm

66

### Les 9 pictogrammes du CLP















67

### La notice de poste




### La notice de poste



69

### La fiche produit



# Le procédé boite froide

sable

résine liquide phénolique

polyisocyanate liquide

71

# Le procédé boite froide

Aussi appelé procédé Isocure

Gashartz

Sigmacure

## Les étapes du procédé (1/2)

1- Malaxage en continu du sable et des résines

2- Acheminement vers la trémie de la machine à souffler (ou à tirer),

3- Remplissage de la boîte à noyau en manuel ou en automatique

73

## Les étapes du procédé (2/2)

4-envoi d'un tir d'air comprimé pour tasser le sable dans le moule


5-envoi du gaz catalyseur, préalablement préparé dans un appareil appelé saturateur ou générateur

6-purge du noyau par soufflage d'air à travers le noyau pour chasser l'excédent de gaz catalyseur

## Les vêtements de protection

Les vêtements de protection contre les risques chimiques sont classés en 6 types en fonction du niveau de protection qu'ils apportent


(1 est la protection la plus forte)



75

# Les 2 formes de présence des isocyanates

Peuvent être présents à la fois sous forme :



Gazeuse

**Particulaire** 

## Manipulation des emballages vides et des déchets



Laisser les produits liquides durcir avant de les éliminer

Le rejet dans l'environnement doit être évité

Suivre les instructions de la section 13 de la FDS

77

## Manipulation des emballages vides et des déchets

			-
AKTIVATOR 32S42	de SECURITE	Page :11/14	
	DOQ 19 - V1	Numéro de version : 3	

#### 13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

#### 13.1 Méthode de traitement des déchets

Les résidus de produit peuvent être traités par un excès de polyols ou un excès de décontaminant.

Le produit peut être détruit par incinération. Dans tous les cas, l'élimination sera effectuée suivant les conditions autorisées par la réglementation dans un centre spécialisé.

Code déchets : 07-07-09 : Déchets non spécifiés ailleurs

Voir chapitre 15.

### 13.2 Emballages contaminés :

Eliminer comme des déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.

Voir chapitre 15.

## Comportement sûr sur le lieu de travail

Utilisez des EPI

Plus de 80 % des accidents peuvent être évités grâce à un comportement sûr

Suivez les instructions de sécurité

Fermez correctement les fûts de diisocyanates (afin que l'eau ne puisse pas rentrer)

Travaillez dans des lieux de travail bien ventilés

79

### L'hygiène sur le lieu de travail

Lavez vous les mains après avoir terminé votre travail et avant de manger, de boire et de fumer N'utilisez jamais de solvants pour nettoyer votre peau

Protégez votre peau contre le déssèchement (appliquer une crème pour les mains)





# Comportement à risque




81

# Applications de fonderie




Lire et appliquer la recommandation R456 de la CNAMTS

# Applications de fonderie




83

## Applications de fonderie



## Le procédé furanique

Utilise une résine furanique qui est incorporée dans le sable de moulage pour en assurer la prise dans le moule



85

## **Applications de fonderie - description**

Un processus typique comprend :

Préparation d'un moule ou d'un noyau pour le moulage

**Fusion** 

Coulée du métal dans le moule

Finition du moulage

Retrait

86

## Applications de fonderie - description

Le MDI est uniquement utilisé dans le processus de production du noyau et des formes



Cette formation complémentaire vous permettra d'éviter :

- contaminants atmosphériques
- maladies professionnelles de la peau
  - prévention des lésions oculaires

Après le processus de durcissement, le MDI n'est présent qu'à des concentrations allant jusqu'à 0,1 % en poids

87

## Le procédé furanique

### Risques spécifiques liés à l'exposition au MDI

Travailler dans une fonderie pendant le processus de fabrication des noyaux, présente une série de risques pour la santé et la sécurité au travail, notamment :

- · effets respiratoires dus à l'exposition aux gaz et aux vapeurs de MDI
- · effets cutanés (irritants ou sensibilisants) par contact avec le MDI
- · lésions oculaires dues à des projections de MDI



Comment minimiser le risque ?

## Le procédé furanique

### Préparation des moules et des noyaux avec le MDI



Quelle: BDG

- Les techniques de préparation des "moules perdus/carottes" consistent en divers procédés utilisant le sable comme composant principal. Les noyaux sont utilisés pour créer une cavité creuse à l'intérieur d'une pièce moulée en métal et sont exclusivement fabriqués avec du sable enrobé de résine.
- Dans ce procédé, les noyaux sont fabriqués à partir d'un mélange de sable avec un système de liant à trois composants : une résine phénolique ou polyol, du p-MDI (disocyanate de diphénylméthane polymère) et un catalyseur (amine tertiaire ou autre cat.).

Les trois processus les plus courants sont les suivants (pour plus de détails, voir les diapositives suivantes) :

- Boîte froide en polyuréthane : sable (composant principal)
   résine phénolique (partie 1) + MDI (partie 2) + amines tertiaires
- 2. Polyuréthane No-Bake : sable (composant principal) + résine polyol + MDI + catalyseur
- 3. Procédé de résine alkyde : sable (composant principal) + résine alkyde + MDI + catalyseur
- L'avantage de cette technologie est qu'elle ne nécessite pas de longs temps de durcissement et que le durcissement se fait à température ambiante.

89

### Le procédé furanique

#### 1. Procédé de fabrication de boîtes froides en polyuréthane

Les noyaux sont fabriqués à partir d'un mélange de sable avec un liant à 2 composants (résine phénol-formaldéhyde et PMDI (MDI polymère).

Le mélange de moulage est injecté dans la boîte à noyaux dans le tireur de noyaux encapsulés.

- Il est ensuite gazé avec une amine tertiaire (par exemple, la triéthylamine ou la diméthyléthylamine) pendant 2 à 60 secondes.
- Comme l'amine ressort inchangée du procédé après la fin de la réaction, les émissions doivent être capturées et évacuées par ventilation.
- Souvent, les noyaux doivent être retravaillés mécaniquement (par exemple, retirer les ailettes).
- Les noyaux retirés après la production atteignent leur résistance optimale après environ 1-24 heures.



Bildquelle: BDG

## Le procédé furanique

### 2. Le procédé sans cuisson du polyuréthane

Les noyaux sont fabriqués à partir d'un mélange de sable avec un liant à deux composants (résine polyol et PMDI) et un catalyseur.

- Le sable, le liant et le catalyseur sont mélangés dans un mélangeur continu (rarement un mélangeur discontinu), puis remplis ouvertement dans des formes.
- Le mélange est comprimé par vibration et pressage
- Souvent, les noyaux doivent être mécaniquement retravaillés (par exemple, retirer les ailettes).
- Les noyaux retirés après la production atteignent leur résistance optimale après environ 1-24 heures.

91

### Le procédé de résine alkyde

### 3. Procédé de résine alkyde

Les noyaux sont fabriqués à partir d'un mélange de sable avec un liant à deux composants (résine alkyde et PMDI) et un catalyseur.

- Le sable, le liant et le catalyseur sont mélangés dans un mélangeur continu (rarement un mélangeur discontinu), puis remplis ouvertement dans des formes.
- Le mélange est comprimé par vibration et pressage
- Souvent, les noyaux doivent être retravaillés mécaniquement (par exemple, retirer les ailettes).
- Les noyaux retirés après la production atteignent leur résistance optimale après environ 1-24 heures.



Quelle: HA Group

### Contrôle du risque dans les étapes du processus impliquant le MDI :

 Logistique (transport), y compris le reconditionnement des matériaux non polymérisés et la tuyauterie dans les réservoirs fixes des fûts/conteneurs de produits chimiques.

Recommandation: Utiliser une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition du MDI et des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire et des vêtements de protection + des lunettes de protection.

#### 2) Préparation du noyau / moule

2.1) Préparation du mélange noyau/moule : L'ajout du liant se fait généralement par un système de dosage. Ensuite, le sable sera mélangé au liant dans un mélangeur continu ou un mélangeur discontinu. Cette opération peut être automatisée dans certains cas ou avec un processus discontinu utilisant des pompes), mais il peut également s'agir d'un dosage manuel. Dans certains cas, les mélangeurs/mélangeurs peuvent être une cuve ouverte ou, dans le meilleur des cas, avec un couvercle pour éviter les éclaboussures. Dans ce cas, les opérations sont le mélange du liant, le transport du liant dans un récipient ouvert.

Recommandation: Utiliser une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition du MDI et des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire et des vêtements de protection + des lunettes de protection.

93

### Le procédé de résine alkyde

#### Contrôle du risque dans les étapes du processus impliquant le MDI :

2.2.1) Préparation du noyau avec le tireur de noyau Polyurethane Cold-Box : Tir automatique des noyaux. Les noyaux sont polymérisés (MDI monomère < 0,1 %).</p>
Recommandation : Utiliser une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition du MDI et des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire et des vêtements de protection + des lunettes de protection.

#### 2.2.2) Préparation du noyau / moule Polyuréthane No-Bake :

Après le remplissage, la compression est obtenue par vibration ou par pressage. Cette opération peut être automatisée dans certains cas, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'un processus ouvert et manuel.

Recommandation: Utiliser une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition du MDI et des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire et des vêtements de protection + des lunettes de protection.

#### 3) Laboratoire dépendant de l'activité :

Recommandation: En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition pour le MDI, utiliser une protection respiratoire et des gants en caoutchouc nitrile ou similaire, ainsi que des vêtements et des lunettes de protection.

### Contrôle du risque dans les étapes du processus

4) Nettoyage: du mélangeur/mélangeur Dans des conditions de travail normales, le nettoyage quotidien du mélangeur/mélangeur est essentiel.

Recommandation: Utiliser une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition du MDI et des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire et des vêtements de protection + des lunettes de protection.

5) Entretien : des équipements de mélange et de dosage, calibrage, nettoyage des tuyaux et du "cylindre de tir" utilisés pour préparer les carottes (équipements en contact avec le sable et le liant).

Recommandation: Utiliser une protection respiratoire en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition du MDI et des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire et des vêtements de protection + des lunettes de protection.

6) Stockage : d'articles complètement polymérisés (MDI libre <0,1 % en poids) Recommandation : Utilisez des gants en caoutchouc de type Nitrile ou similaire.

95

### Le procédé de résine alkyde

#### Contrôle du risque dans les étapes du processus sans MDI

- 7) Revêtement du noyau et des moules. (pas d'utilisation de MDI > 0,1 % en poids)
- 8) Coulée (pas d'utilisation de MDI > 0,1 % en poids)
- 9) Étape d'agitation / d'enlèvement (pas d'utilisation de MDI > 0.1 wt%)
- 10) Finition (pas d'utilisation de MDI > 0,1 % en poids)

### L'intensité de l'exposition est liée à :



Quelle: HA Group

- Fréquence des activités individuelles à réaliser et leur intensité d'émission
- · Intensité de l'exposition au MDI dans la zone de travail
- · Qualité des systèmes de ventilation et d'évacuation
- Contact de la peau avec le sable de moulage pendant le moulage à la main (principalement dans le procédé No-Bake du polyuréthane)
- Négligence en matière d'hyglène (manger, boire, fumer sur le lieu de travail)

97

### Le procédé de résine alkyde

### L'intensité de l'exposition est liée à :



Quelle: HA Group

- Fréquence des activités individuelles à réaliser et leur intensité d'émission
- · Intensité de l'exposition au MDI dans la zone de travail
- · Qualité des systèmes de ventilation et d'évacuation
- Contact de la peau avec le sable de moulage pendant le moulage à la main (principalement dans le procédé No-Bake du polyuréthane)
- Négligence en matière d'hygiène (manger, boire, fumer sur le lieu de travail)

#### Intervention d'urgence - Principes de base



En cas d'urgence, une action immédiate est essentielle :

- · Appelez les services d'urgence locaux
- · Si une personne a été contaminée, consultez toujours un médecin !

Pratiquez régulièrement les procédures de premiers secours !

#### Exposition

- Une forte exposition unique au MDI □est une cause possible de sensibilisation
- · Un traitement précoce est important
- · N'oubliez pas que les symptômes peuvent apparaître plus tard

99

### Le procédé de résine alkyde

### Situations typiques pour les déchets



#### Collecte des déchets

- Exemple de lieu de stockage des déchets (liquides et solides)
- · Identification correcte des déchets et de la zone de déchets
- Les noyaux et les formes non entièrement polymérisés peuvent contenir du MDI qui n'a pas réagi.
- L'élimination des déchets, liquides et solides, doit être effectuée conformément aux réglementations locales/nationales (voir FDS, permis locaux).

Suívez les instructions de travail lors de la manipulation des déchets.

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation des déchets.