Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

- Introdução
- Conceitos básicos
- Radares de impulsos
- Radares de onda contínua
- Radares de abertura sintética
- Radares múltiplos
- Limitações práticas

Mário Jorge M Leitão

Este capítulo aborda apenas aspetos básicos dos sistemas de radar. Trata-se de uma área muito vasta e multi-disciplinar, que abrange, em especial, aspetos de electrónica de microondas (sinal e potência), processamento digital de sinal (cada vez mais complexo) e antenas (mais ou menos convencionais, agrupamentos de antenas e antenas de abertura sintética).

Introdução

Princípios do sistema

RADAR - RAdio Detection And Ranging

Deteção

- uma antena com uma certa diretividade transmite uma onda eletromagnética
- qualquer obstrução ou alteração no trajeto (alvo) dá origem a um eco
- este eco pode ser detetado, dando informações sobre a presença e propriedades do alvo

Localização

- as ondas eletromagnéticas propagam-se a uma velocidade conhecida
- medindo o atraso de propagação entre transmissão e eco obtém-se a distância do alvo

$$d = \frac{c \Delta t}{2} = \frac{3 \times 10^8}{2} \Delta t$$

- a direção do alvo é obtida a partir da elevação e azimute da antena

Breve historial - https://en.wikipedia.org/wiki/History of radar

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

O radar consiste num método de estender a percepção do homem na determinação da presença e localização de objetos através do uso de ondas de rádio.

Introdução

Princípios do sistema

Vantagens do radar em relação aos sistemas ópticos

- operação na escuridão, através de nuvens e a longas distâncias
- indicações de localização muito mais precisas
- possibilidade de recorrer a circuitos electrónicos para processar sinais

Frequências utilizadas

- UHF
- Microondas

Bandas de sistemas de radar		
Banda UHF	0,3 - 1	GHz
Banda L	1 - 2	GHz
Banda S	2 - 4	GHz
Banda C	4 - 8	GHz
Banda X	8 - 12	GHz
Banda Ku	12 - 18	GHz
Banda K	18 - 27	GHz
Banda Ka	27 - 40	GHz


Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

As frequências mais baixas têm a vantagem de terem menores problemas de propagação, nomeadamente absorção pelos gases atmosféricos e atenuação pela chuva. Contudo, exigem antenas de maiores dimensões para se obter uma dada largura de feixe.


Sistema de radar elementar

Radar mono-estático



- duplexer comuta para a posição de emissão
- emissor envia um curto impulso
- duplexer comuta para a posição de recepção
- o eco é recebido, amplificado e desmodulado
- a antena move-se para uma nova direção

Radar bi-estático




- transmissão e recepção podem ser simultâneas
- exige duas antenas apontadas na mesma direção
- exige movimento sincronizado das antenas

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

O radar bi-estático é mais difícil de construir e operar, tendo, contudo, a grande vantagem de isolar completamente a emissão da recepção. É, por isso, utilizado em situações em que se pretende grande sensibilidade.

Equação do radar



Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Na literatura poderão ser encontradas várias formas para a chamada equação do radar. De um modo geral, a equação do radar exprime o alcance máximo do radar em função de um conjunto de parâmetros característicos do radar. As diversas formas da equação do radar diferem precisamente no conjunto de parâmetros considerado ou em certas aproximações assumidas.

Note-se que na derivação da equação do radar não foram considerados:

- efeitos de propagação;
- interferências;
- perdas suplementares no sistema.

Alguns destes efeitos são idênticos aos que ocorrem em feixes hertzianos terrestres.

Equação do radar

Figura de ruído do receptor
$$F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o} = 1 + \frac{N_r}{N_i}$$

Potência mínima detectável


$$P_{r \min} = S_{i \min} = N_i F(S_o/N_o)_{\min} = kTBF(S_o/N_o)_{\min}$$



$$r_{\text{max}} = \left[\frac{P_e G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 k TBF(S_o/N_o)_{\text{min}}} \right]^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{P_e A_o^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 k TBF(S_o/N_o)_{\text{min}}} \right)^{\frac{1}{4}}$$

Aproximação prática para o limiar de deteção (efeito do processo de integração - ver adiante)

$$P_{r \text{ min}} \approx N_r = N_i (F-1) = kTB(F-1)$$



$$r_{\text{max}} = \left[\frac{P_{\epsilon}G^{2}\lambda^{2}\sigma}{(4\pi)^{3}kTB(F-1)}\right]^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{P_{\epsilon}A_{o}^{2}\sigma}{4\pi\lambda^{2}kTB(F-1)}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Outras aproximações e constantes $A_o \approx 0.65 \ \pi D^2/4$ $T \approx T_o = 290 \text{K}$ $k = 1.38 \times 10^{-23} \ \text{J/K}$



$$r_{\text{max}} = 48 \left[\frac{P_e D^4 \sigma}{\lambda^2 B(F-1)} \right]^{\frac{1}{4}} \times 10^3 \text{ (m)}$$
 (equação prática)

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

As equações em função da área efectiva de captura mostram que o alcance máximo depende de um conjunto de factores, sendo necessário estabelecer compromissos. Assim, para duplicar o alcance seria necessário:

- aumentar 16 vezes a potência transmitida → não rentável a partir de determinados limites;
- diminuir 16 vezes a potência mínima detectável, ou a relação sinal-ruído mínima → receptor mais complexo; torna o sistema mais sujeito a interferências;
- aumentar 2 vezes o diâmetro da antena → limitações físicas;
- diminuir 4 vezes o comprimento de onda (assumindo que os outros parâmetros seriam constantes, o que não é exactamente verdadeiro) → problemas de propagação; diagrama de radiação da antena pode tornar-se demasiado estreito.

Área efetiva de eco

Definição

 área fictícia colocada no alvo que, intercetando uma certa potência incidente, dispersa-a igualmente em todas as direções, produzindo um eco no radar igual ao do alvo real

Dependência

- frequência e polarização da onda incidente
- tipo de superficie, rugosidade, revestimento
- aspeto (ângulo) em que se apresenta o objeto

Cálculo

- objetos simples
 - aplicação direta das equações de Maxwell
- − objetos complexos
 − decomposição em objetos simples

aplicação do princípio da sobreposição

ver Skolnik, M. (2001), "Introduction to Radar Systems", Mc Graw-Hill, pág. 56-64

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar


A área efectiva de eco de um alvo pode ser determinada resolvendo as equações de Maxwell, uma vez definidas as condições fronteira. Contudo, a solução deste problema é apenas possível para objetos muito simples, sendo necessário usar aproximações para formas mais complexas.

Uma das técnicas mais usadas consiste em descrever o alvo através de um conjunto de formas simples cujas áreas efectivas de eco são conhecidas. A área efectiva de eco total é então obtida somando vectorialmente as contribuições individuais das formas simples (princípio da sobreposição).

Área efectiva de eco

Exemplos

- esfera condutora



Área efectiva de eco normalizada de uma esfera de raio a em função da circunferência medida em comprimentos de onda λ

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar


Neste caso, a área efectiva de eco só depende da relação entre as dimensões físicas da esfera e o comprimento de onda, observando-se três comportamentos:

- região de Rayleigh $2\pi a << \lambda$ σ é proporcional a λ^{-4} (f^4), e muito menor do que a seção efectiva πa^2
- região óptica $2\pi a >> \lambda$ σ aproxima-se da seção efectiva
- região de Mie ou de ressonância (região intermédia) σ oscila em torno de πa^2 (não mais do que cerca de 5,5 dB)

Área efectiva de eco

Exemplos

- fio condutor



Área efectiva de eco de num fio condutor com comprimento $16,5\lambda$ e diâmetro $0,01\lambda$ em função do ângulo de incidência θ

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Quando o fio é visto perpendicularmente à onda incidente, a área efectiva de eco é máxima. À medida que o ângulo se afasta de 90°, a área efectiva de eco decresce rapidamente, passando a um regime oscilatório, indicando a ocorrência de situações de interferência construtiva e destrutiva.

Efeito Doppler

Análise teórica

- ocorre efeito Doppler se o alvo tiver uma componente radial da velocidade, relativa ao radar
- o valor do desvio de frequência é o dobro do que se verifica numa ligação simples

frequência de transmissão

frequência de recepção

desvio de frequência Af

velocidade radial do alvo

velocidade da luz

comprimento de onda de transmissão

$$f_r = f_t \left(1 + \frac{2v_r}{c} \right)$$
$$\Delta f = \frac{2f_t v_r}{c} = \frac{2v_r}{\lambda_t}$$

Aplicações


- medição de velocidades de deslocamento
 - faz-se o batimento entre o sinal transmitido e recebido
 - mede-se a frequência diferença de efeito Doppler
- utilizado tanto em radares de impulsos como em radares de onda contínua

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

O efeito Doppler é responsável pela diferença entre a frequência transmitida e recebida no radar. Deve notar-se que, neste caso, o alvo recebe e emite ao mesmo tempo, fazendo com que o desvio de frequência seja duplo daquele que ocorreria numa ligação simples ponto-a-ponto.

Princípio de funcionamento



O gerador de temporizações controla o varrimento da antena e a frequência dos impulsos.

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Na maioria dos radares de impulsos, especialmente nos de maior potência, o modulador produz um sinal de tipo *on-off* com uma tensão de pico relativamente elevada, que é aplicado à alimentação de um oscilador de potência: no estado *on*, há oscilação (impulso de RF); no estado *off*, não haverá sinal à saída. Desta forma produz-se um trem de impulsos de RF à saída.

Nos estado *on*, o duplexer deixa passar o impulso; no estado *off* comuta para o receptor.

O receptor é, de um modo geral, de tipo super-heterodino, com um detector de amplitude. O amplificador de vídeo tem uma banda relativamente larga (daí a designação de vídeo), para deixar passar o sinal correspondente aos impulsos detetados.

Pelas suas particularidades, abordaremos mais adiante os indicadores, antenas e transmissores de radares de impulsos.

Sistemas de Radar

Princípio de funcionamento

Integração de impulsos de radar

- o radar recebe múltiplos ecos do mesmo alvo, mesmo no caso de uma antena rotativa
- estes ecos podem ser utilizados para melhorar a deteção → integração de impulsos

número de impulsos recebidos de um mesmo alvo

$$n = \frac{\phi \ PRF}{\omega}$$

PRF ω

largura do feixe taxa de repetição de impulsos

velocidade angular de varrimento da antena

eficiência da integração

$$E_i(n) = \frac{\left(S/N\right)_1}{n\left(S/N\right)_n}$$

 $(S/N)_1$ $(S/N)_n$ relação sinal ruído mínima para 1 impulso relação sinal ruído mínima para n impulsos integrados

Tipos de integração		
Coerente Incoerente		
Soma dos impulsos antes da deteção	Soma dos impulsos após a deteção	
Preserva a informação de fase	A informação de fase é perdida	
Muito eficaz	Menos eficaz	
Relativa complexidade	Muito simples	

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Vejamos um exemplo:

largura do feixe: 1,5°

frequência de repetição de impulsos: 300 Hz

velocidade de rotação da antena: 5 rpm (30°/s)

o número de impulsos calculado através da expressão acima é de 15.

A integração de impulsos é uma operação que poderá ser elementar, como no caso em que o indicador é um tubo de raios catódicos, sendo o processo de integração assegurado pela persistência do fósforo do ecrã. No extremo oposto, temos os radares de processamento digital, em que múltiplos impulsos são tratados de forma a fornecer indicações fiáveis sobre alvos, mesmo na presença de ruído ou interferências significativos.

No caso da integração coerente ideal, a relação sinal ruído requerida para n impulsos é n vezes menor do que a requerida com um impulso (sem integração), ou seja,

$$(S/N)_1 = n (S/N)_n$$

e, consequentemente, a eficiência de integração virá $E_i(n)=1$.

No caso geral $E_i(n) < 1$.

Princípio de funcionamento

Parâmetros fundamentais

- caracterização da forma de onda



ciclo imposto e taxa de repetição de impulsos

```
potência de pico (eficaz) P_e
potência média P_m
ciclo imposto (duty cycle) \alpha = P_m / P_e = T_e / T_m
taxa de repetição de impulsos (Pulse Repetition Frequency) PRF = 1 / T_m
```

- largura de banda do receptor
 - inversamente proporcional à largura dos impulsos T_e
 - estabelece a forma de onda dos impulsos recebidos (particularmente a inclinação dos flancos ascendente e descendente)

 $B = k / T_e$ $k = 1 \dots 10$

(k=1 1,5 valores típicos)

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

A potência de pico de uma radar pode ser extremamente elevada, da ordem de MW. Contudo, como os ciclos impostos são baixos, resultam potências médias aceitáveis, ainda que em muitos casos continuem a ser elevadas.

Princípio de funcionamento

Parâmetros fundamentais

- compromissos de projeto

Parâmetro	Vantagens	
1 arametro	Elevado	Baixo
PRF	maior número de impulsos integrados • permite operar com menores S/N • aumenta o alcance	maior alcance sem deteção ambígua • a distância máxima do alvo é $d_{\text{max}} = \frac{c}{2} \frac{T_m}{PRF}$
T_e	menor largura de banda reduz o ruído aumenta o alcance	maior resolução de distância menor alcance mínimo • reduz zona cega do radar
inclinação flanco ascendente	maior resolução de distância • define melhor o instante de chegada do impulso	menor largura de banda • reduz o ruído • aumenta o alcance
inclinação flanco descendente	menor alcance mínimo • comutação mais rápida entre transmissão e recepção	menor largura de banda reduz o ruído aumenta o alcance

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

A deteção ambígua resulta do facto de o eco de um impulso chegar após o envio de um impulso subsequente, levando o radar a assumir um tempo propagação de ida e volta menor, e, consequentemente, que o alvo se encontra mais próximo. Por esta razão, o tempo de ida e volta não deverá ser, em princípio, superior ao período de repetição de impulsos. Há, contudo, formas de evitar esta ambiguidade, qualquer que seja a distância do alvo ao radar: basta, por exemplo, variar o intervalo entre impulsos consecutivos.

A duração dos impulsos tem um impacto direto na resolução de distância do radar: quanto menor for, menor a distância para a qual é possível identificar dois alvos como distintos. De facto, se o eco do alvo mais próximo se prolongar até à chegada do eco do alvo mais distante, o radar "verá" um único eco mais longo, tornando difícil a discriminação dos dois alvos.

Referem-se seguidamente alguns valores típicos resultantes destes compromissos:

- PRF 200 10000 s⁻¹
- $-T_e$ 0,1 10 μs
- *B* 0,2 15 MHz

Princípio de funcionamento	
Compressão de impulsos	
Projeto de Sistemas de Telecomunicações	Sistemas de Radar

Varrimento

Função de procura

consiste na identificação da presença de alvos num certo volume de exploração







Varrimento circular

Varrimento oscilatório

Varrimento em espiral

Tipo de varrimento	Movimento da antena em azimute	Movimento da antena em elevação
circular	rotação rápida num sector circular ou num círculo	elevação constante, geralmente baixa
oscilatório	rotação lenta num sector circular ou num círculo	movimento rápido entre dois limites
espiral	rotação rápida num círculo	movimento lento entre dois limites

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

As figuras representam a projeção do lugar geométrico descrito pelo extremo máximo do diagrama de radiação da antena.

O movimento circular é frequentemente executado em azimute, com elevação constante, mas pode igualmente ser efectuado em elevação, com azimute constante - é o caso do varrimento num sector circular assente num plano vertical. Em qualquer dos casos, o varrimento é efectuado sobre uma superfície simples.

Pelo contrário, os varrimentos oscilatório e em espiral permitem a exploração de um certo volume.

Varrimento

Função de localização

consiste na determinação precisa da posição de alvos já detetados



Comutação de lobos

Sistema mono-impulso

Tipo de varrimento	Movimento da antena	Objectivo do algoritmo de localização	
comutação de lobos	entre duas direcções que enquadram o alvo	pontos extremos de varrimento com igual nível de amplitude de eco	
mono-impulso	apenas movimento de aproximação	anulamento de componentes diferença (A+C)-(B+D) e (A+B)-(C+D)	

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

A dificuldade da localização reside no facto de, quando o radar aponta na direção exacta do alvo, o diagrama de radiação apresenta um máximo a que corresponde a derivada nula da potência recebida em relação ao deslocamento angular. Neste caso, pequenas alterações de pontaria não conduzem a variações significativas da potência de eco, o que impossibilita uma localização precisa do alvo.

A comutação de lobos aproveita exactamente os pontos do diagrama de radiação em que a potência recebida varia rapidamente com o ângulo. Movendo a antena rapidamente para um e outro lado do alvo, procura-se uma situação em que o sinal recebido nos dois extremos do varrimento apresenta a mesma potência - neste caso o alvo estará na bissectriz desses extremos.

O sistema mono-impulso não requer qualquer movimento da antena para obter a indicação de pontaria exacta. Usa-se uma antena com quatro canais (A, B, C, D), a que correspondem outros tantos alimentadores em quadra, que produzem quatro diagramas de radiação com pequenos desvios angulares em relação à direção de pontaria. Quando a antena se encontra apontada exactamente para o alvo, e só nesse caso, as potências recebidas em cada canal são idênticas, o que permite fornecer uma indicação precisa de pontaria. Por outro lado, as diferenças (A+C)-(B+D) e (A+B)-(C+D) podem ser utilizadas como sinal de controlo num mecanismo de retroação que controla o movimento da antena em duas direcções ortogonais - o anulamento daquelas diferenças corresponde à situação de pontaria exacta. Em simultâneo com o processo de pontaria, o radar pode disponibilizar a soma A+B+C+D como sinal de eco, que será processado como em qualquer outro radar.

Indicadores

Indicadores de sinal

- CRT's ou dispositivos bidimensionais equivalentes (dimensões X e Y)
- cada pixel pode ter uma intensidade ou cor associada (dimensão Z)
- a representação da intensidade de eco é normalizada em função da distância

$$P_r = \frac{P_e G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 r^4}$$
 a potência recebida é multiplicada por r^4

Tipo de	Informação disponibilizada em cada dimensão		
indicador	X	Y	Z
A	distância	intensidade de eco	
В	azimute	distância	intensidade de eco
PPI	azimute e distância em coordenadas polares		intensidade de eco
RHI	distância	altura	intensidade de eco

Indicadores sintéticos

- indicam apenas o resultado do processo de deteção após o processamento

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

O indicador disponibiliza a informação sob um formato adequado à função do radar. O quadro acima refere apenas os mais importantes.

Por exemplo, o indicador PPI está adequado a uma exploração de um sector circular horizontal, ou quase horizontal, centrado no radar (eventualmente um círculo centrado no radar, se o varrimento em azimute for de 360°).

O indicador RHI é utilizado no caso de o varrimento se fazer num plano vertical.

Os tubos de raios catódicos são, desde há muitos anos, os dispositivos básicos para disponibilizar imagens de radar aos utilizadores. Como já referido, nestes dispositivos, a persistência do fósforo do ecrã assegura a função essencial de integração de impulsos.

Nos radares mais recentes, uma das maiores evoluções ocorre a nível do processamento digital do sinal detetado, que permite aumentar as capacidades de forma muito significativa. Embora os indicadores sejam da mesma natureza, isto é, tubos de raios catódicos ou LCD's, a informação disponibilizada já não é necessariamente o sinal de vídeo recebido, com mais ou menos processamento, mas o resultado de decisões de deteção que permitem gerar uma imagem sintetizada, contendo apenas a informação relevante (indicadores sintéticos).

Por vezes, combina-se no mesmo indicador o sinal recebido e o resultado sintético da deteção, isto é, obtém-se um indicador que destaca a informação relevante, mas mantém uma imagem de fundo que permite dar maior confiança ao utilizador e, porventura, efectuar outros tipos de análise.

Antenas

Tipos de antenas

- monopolos e dipolos
- Yagi
- helicoidais
- cornetas
- parabolóides
- secções de parabolóides
- agrupamentos de fase

Figuras de mérito

- ganho máximo
- rejeição dos lobos laterais ← essencial para evitar indicação angular falsa
- largura do feixe
- resolução angular ← aproximadamente igual à largura do feixe

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Como noutros sistemas, as antenas filiformes são utilizadas a baixas frequências, enquanto as antenas de abertura têm aplicação em radares que operam a frequências superiores.

Se houver ecos de alvos na direção de lobos laterais proeminentes, resultam erros de indicação angular, uma vez que o radar assume sempre que a direção do alvo é a do lobo principal. Um boa antena deverá, por isso, assegurar uma boa rejeição dos lobos laterais.

A capacidade de uma antena apresentar uma boa discriminação angular está diretamente relacionada com a largura do feixe, que deverá ser pequena. Contudo, na função de procura poderá ser necessário que a antena possua uma característica exactamente oposta, isto é, uma largura de feixe relativamente grande, sacrificando, obviamente, a resolução angular.

Antenas

Antenas baseadas em agrupamentos de fase

- permitem maior agilidade no varrimento → o varrimento pode ser electrónico
 - varrimento electrónico em duas direcções
 - · varrimento electrónico numa direção
- é possível variar a forma do diagrama de radiação à medida das necessidades de operação

Tipos de antenas baseadas em agrupamentos de fase		
Alimentação única	Alimentação múltipla	
Tubo de elevada potência alimenta todo o agrupamento Utilizados divisores de potência e esfasadores Tipos de esfasadores • ferrite - esfasamento dependente de um campo magnético aplicado à ferrite • díodos - cada díodo está associado a um circuito que introduz, ou não, um dado esfasamento	Múltiplos geradores alimentam diretamente cada antena ou grupo de antenas Utilizados divisores de potência (no caso de alimentação por grupos) e esfasadores Tipos de esfasadores • ferrite • circuitos integrados de microondas	

Projeto de Sistemas de Telecomunicações


Sistemas de Radar

Os radares convencionais são pouco ágeis, uma vez que têm limitações no movimento da antena, devido à inércia, e na forma do diagrama de radiação, que normalmente é fixo.

Os radares com agrupamento de fase vieram resolver estas limitações à custa de técnicas de síntese de diagramas de radiação, controlando eletronicamente a amplitude e fase dos sinais aplicados às antenas que compõem o agrupamento.

No limite, a antena poderá estar fixa, sendo necessários vários milhares de elementos para assegurar o controlo adequado do feixe. Noutros casos, a antena move-se mecanicamente numa direção, por exemplo em azimute, efectuando-se o varrimento electrónico na direção perpendicular (em elevação). O número de elementos requerido, neste caso, é consideravelmente inferior, sendo frequente não exceder uma centena.

Projeto de Sistemas de Telecomunicações



A figura da esquerda mostra uma antena que assegura apenas o varrimento electrónico em elevação, uma vez que os esfasadores não actuam independentemente ao longo de cada linha de dipolos.

Pelo contrário, na antena representada na figura da direita, já é possível controlar a fase do sinal aplicado a cada dipolo, permitindo, desta forma, efectuar o varrimento em dois planos.

Sistemas de Radar

Radares de impulsos **Transmissores** osciladores de RF tipicamente baseados Oscilador auto-excitado em tubos (até 30 MW potência de pico!) modulador de linha construção simples e eficiente largura dos impulsos pré-definida indutância de carga circuito gerador de impulsos interruptor gerador de de disparo tensão DC (SCR/tubo) oscilador RF antena (tubo) transformador de impulsos modulador com amplificador mais complexo e menos eficiente possível variar as características dos impulsos modulador oscilador RF amplificador vídeo gerador antena temporizações (transistor/tubo) (tubo)

Nos transmissores de radares de elevada potência, utiliza-se um modulador que produz um sinal de de tipo *on-off* com que é aplicado à alimentação de um oscilador de potência de RF.

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

O modulador de linha é uma das opções que alia a simplicidade à capacidade de gerar um sinal de muito alta potência de pico. Assenta num circuito gerador de impulsos constituído por uma malha LC que simula o comportamento de uma linha de transmissão. Quando o interruptor de disparo está aberto, a linha vai carregar-se lentamente até ficar com uma tensão V nos seus terminais. Em seguida, o interruptor de disparo actua, ligando a linha à alimentação do oscilador, através de um transformador de impulsos com uma impedância de entrada igual à impedância de onda da linha. No instante de disparo, a tensão na entrada da linha passa a V/2, criando-se uma frente de onda de amplitude V/2 que se propaga até ao fim da linha. Ocorre depois uma reflexão total desta onda, criando uma nova onda em sentido inverso de amplitude -V/2, que vai levar progressivamente a tensão na linha a zero. O resultado no transformador de impulsos é uma tensão de amplitude V/2 que prevalece durante um período de tempo igual a $2t_p$, em que t_p é o tempo de propagação na linha.

Um dos inconvenientes do modulador de linha é impor uma largura de impulsos que não poder ser alterada facilmente, já que seria exigida uma alteração do circuito gerador de impulsos.

Já o modulador baseado amplificador de banda larga (vídeo) permite variar a largura do impulso, a taxa de repetição ou mesmo a forma dos impulsos. Utilizam-se, neste caso, amplificadores baseados em tubo de vácuo ou em transístor. A saída do amplificador fornece a tensão de alimentação do oscilador de RF.

Sistemas de Radar

Transmissores

Oscilador e amplificador de potência amplificador de actado cál

amplificadores de RF tipicamente de estado sólido (< 200 W potência de pico)

modulador desnecessário

possível combinação de módulos de potência (ex: agrupamentos de fase)



Comparação entre tubos de vácuo e dispositivos de estado sólido

- vantagem dos tubos de vácuo → potências elevadas (exige tensões de dezenas de kV)
- vantagens dos dispositivos de estado sólido
 - maior versatilidade na configuração dos impulsos (taxa de repetição e duração)
 - · melhor estabilidade de características
 - menores dimensões (sobretudo com baixas potências, sem dissipadores volumosos)
 - · maior fiabilidade
 - · manutenção mais simples
 - construção mais simples

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Nos transmissores de radares de baixa potência o trem de impulsos de RF é obtido a partir de um amplificador de RF de estado sólido.

As limitações de potência das tecnologias de estado sólido podem ser atenuadas usando múltiplos módulos de potência em associação com antenas baseadas em agrupamentos de fase, obtendo-se assim radares de potência moderadamente elevada.

Sistemas de radares de impulsos

• Radares de procura

- varrimento rápido de um volume
- diagrama de radiação da antena com largura de feixe relativamente elevada
- recorrem por vezes a duas antenas acopladas
 - uma antena com diagrama de radiação estreito em azimute e largo em elevação
 - a outra antena com diagrama de radiação largo em azimute e estreito em elevação
 - a conjugação do movimento das duas antenas permite cobrir um volume rapidamente

Radares de seguimento

- localização precisa de alvos ao longo do tempo
- diagrama de radiação da antena com largura de feixe relativamente pequena
- exige-se muitas vezes a procura e seguimento, existindo várias alternativas
 - o radar comuta do modo de procura para o modo de seguimento, sempre que necessário
 - são usados dois radares, um de cada tipo
 - o radar executa as duas funções em simultâneo

TWS, Track While Scan

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Uma das formas de resolver a contradição entre as características dos radares de procura e de seguimento consiste na utilização de antenas com agrupamentos de fase, devido à possibilidade de reconfigurar rapidamente a pontaria e forma do diagrama de radiação, tornando possível uma operação do tipo TWS (*Track While Scan*).

Os radares de procura têm utilizações múltiplas:

- controlo de tráfego aéreo em aeroportos;
- controlo de navegação marítima junto à costa ou à entrada de portos;
- radares a bordo de aviões ou barcos.


Os radares de seguimento são largamente utilizados em controlo de tráfego aéreo, sendo igualmente muito comuns as aplicações militares - seguimento de aviões ou mísseis. Outra aplicação importante é o seguimento de objetos extra-terrestres, nomeadamente satélites ou veículos espaciais - neste caso, a posição do alvo é previsível, sendo apenas necessária a função de seguimento. Em muitos casos são utilizados repetidores, de forma a aumentar significativamente o alcance (ver adiante).

Sistemas de radares de impulsos

• Radares indicadores de movimento

MTI, Moving Target Indicator

- detetam especificamente alvos móveis
- observa-se a diferença de fase entre o sinal recebido e o sinal transmitido
- alvos estacionários são ignorados
 - ecos sucessivos ocorrem com a mesma fase
- alvos móveis são detetados
 - devido à variação de distância, ecos sucessivos têm fase variável
 - há o problema das velocidades "cegas"



Verificação da situação de velocidade "cega" num radar MTI

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar


Se o alvo se desloca $n\lambda/2$, em relação ao radar, num tempo $T_m=1/PRF$ correspondente ao período de repetição de impulsos, a onda recebida em ecos sucessivos percorrerá distâncias que diferem entre si de $n\lambda$ (devido ao percurso de ida e retorno), logo a fase recebida será a mesma e o alvo não será detetado.

Existem duas possibilidades de contornar este problema:

- variar a própria taxa de repetição de impulsos, impossibilitando que a velocidade radial do alvo seja cega simultaneamente para os dois (ou mais) valores de PRF;
- medir o efeito Doppler que está presente em qualquer caso.

Sistemas de radares de impulsos

• Radares indicadores de movimento



Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar


O sistema representado na figura baseia-se num receptor super-heterodino com deteção síncrona, num arranjo que é comum a outros radares, com as seguintes características:

- utilizam-se dois osciladores, um de radio frequência e o outro de uma frequência mais baixa (frequência intermédia);
- no emissor, transmite-se um sinal com frequência igual à soma das frequências dos dois osciladores;
- no receptor, faz-se a translação para a frequência intermédia, usando a frequência do oscilador de RF;
- após a amplificação de FI, utiliza-se a frequência do oscilador de FI para efectuar a deteção síncrona, neste caso de fase;
- a comparação entre impulsos consecutivos é assegurada recorrendo a uma linha de atraso correspondente ao período de repetição de impulsos, e analisando a diferença entre o impulso presente e o impulso anterior, que sofreu o atraso.

Note-se que, nesta configuração, a deteção síncrona é relativamente simples, uma vez que se aproveita o facto de o emissor e receptor estarem na mesma localização, usando-se no receptor a referência do emissor. De um modo geral, num sistema de comunicação ponto-a-ponto, a situação é mais complexa, uma vez que se torna necessário recuperar a portadora a partir do próprio sinal recebido, o qual vem afectado por ruído e distorções.

Sistemas de radares de impulsos

• Radares indicadores de movimento



Fase dos ecos de três impulsos (a), (b) e (c) recebidos num radar MTI, e análise da diferença de fase (d)

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar


Como se pode observar na figura, os ecos de alvos fixos produzem a mesma fase no receptor do radar, enquanto os alvos móveis mostram uma variabilidade da fase facilmente identificável.

Tal como noutros radares de impulsos, a deteção melhora significativamente se for efectuada a integração de impulsos, correspondente neste caso à análise de múltiplas diferenças de fase entre impulsos consecutivos.

Sistemas de radares de impulsos

Radares de sinalização

- radares secundários (em oposição aos radares básicos, ou primários)
- aumentam o alcance de forma significativa
- aplicações
 - identificação e localização de aviões/navios
 - orientação através de balizas



Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Os radares de sinalização, ou secundários, destinam-se a operar em situações em que o "alvo" coopera com a radar na determinação da sua localização.

Uma das grandes vantagens deste tipo de radar é o facto de receber ecos apenas do alvo pretendido, uma vez que só este responde após reconhecer que a interrogação lhe é dirigida.

O sistema opera numa configuração que se assemelha mais a duas ligações ponto a ponto. Por esta razão, o alcance deste tipo de radar é muito superior ao de um radar primário, já que a potência recebida decresce com o quadrado da distância, e não com a quarta potência.

Assim, o alcance efectivo será o menor dos valores das ligações de interrogação $r_{max,I}$ e de resposta $r_{max,R}$.

Sistemas de radares de impulsos

Radares meteorológicos

Equações básicas (I)

potência recebida de um alvo isolado (equação do radar):

de um alvo isolado (equação do radar): $P_r = \frac{P_e G}{(4\pi)^2}$

para uma população de n partículas no volume de radar V_m , define-se reflectividade η como a área efectiva de eco por unidade de volume:

 $\eta = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i}{V_{...}}$

a potência recebida por unidade de volume virá: $\frac{\overline{P_{r}}}{V_{m}} = \frac{P_{e}G^{2}\lambda^{2}}{(4\pi)^{3}r^{4}} \frac{\sum_{i=1}^{n}\sigma_{i}}{V_{m}} = \frac{P_{e}G^{2}\lambda^{2}}{(4\pi)^{3}r^{4}}\eta$

na região de Rayleigh a área efectiva de eco de partículas de chuva e a reflectividade são fáceis de calcular: $\sigma_i = \frac{\pi^5 |k|^2}{\lambda^4} D_i^6$ k – índice de refração da água

 $\eta = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{i}}{V_{m}} = \frac{\pi^{5} |k|^{2}}{\lambda^{4}} \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} D_{i}^{6}}{V_{m}} \right)$

 Z - factor de reflectividade (independente da frequência)

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Os radares meteorológicos de impulsos destinam-se a observar ecos de partículas de precipitação na atmosfera. O alvo é, neste caso, uma população de partículas que reflectem uma certa potência de sinal.

O radar integra o sinal recebido durante períodos de tempo consecutivos, obtendo assim uma estimativa das partículas existentes em sucessivos volumes de radar. Cada um destes volumes é limitado por duas superfícies esféricas com centro no radar, definidas pelos instantes inicial e final do período de observação correspondente. Além desta limitação do volume em distância ao radar, é ainda necessário ter em conta o diagrama de radiação e a direção de pontaria da antena, que definem um cone de observação com vértice no radar.

Como a antena do radar se pode mover, é possível explorar uma qualquer região da atmosfera.

Sistemas de radares de impulsos

Radares meteorológicos

Equações básicas (II)

a potência recebida por unidade de volume virá então em função de η ou Z:

$$\frac{\overline{P_r}}{V_m} = \frac{P_e G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 r^4} \eta = \frac{P_e G^2 \pi^5 |k|^2}{(4\pi)^3 r^4 \lambda^2} Z$$

Nota: esta equação aplica-se mesmo fora da região de Rayleigh - nesse caso, Z perde o significado simples e passa a depender da frequência, designando-se então de factor de reflectividade equivalente

Aplicações

- estudos meteorológicos
- deteção de sistemas de precipitação (particularmente os que causam maior prejuízo)
- medidas da taxa de precipitação

radar mede
$$\overline{P_r/V_m}$$
 calcula-se Z estima-se R a partir de equações semi-empíricas do tipo $Z = aR^b$ (ex: $Z = 200 R^{1.6}$, $Z - mm^6/m^3$, $R - mm/h$)

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Uma das aplicações dos radares meteorológicos é a estimativa da taxa de precipitação. Contudo, os ecos de radar da chuva são largamente afectados pelas dimensões das gotas de chuva que, como se sabe, podem exibir variações significativas para a mesma taxa de precipitação. Por esta razão, as estimativas são baseadas em distribuições médias da dimensão das gotas, em função da taxa de precipitação, que podem conduzir a erros grosseiros.

No entanto, os radares dispõem da capacidade de medida da precipitação em grandes áreas, que não é possível obter com uma rede dispersa de medidas pontuais baseadas em pluviómetros. Ou seja, se a taxa de precipitação numa certa área for obtida por extrapolação de medidas pontuais relativamente escassas, teremos erros eventualmente superiores aos dos radares. Embora cada uma das técnicas tenha as suas limitações, há ainda a possibilidade de conjugar os dois tipos de medida, isto é, utilizar os pluviómetros para calibrar as medidas dos radares, reduzindo assim os erros resultantes dos pressupostos da dimensão das gotas de chuva.

Radares de onda contínua Sistemas de radares de onda contínua -CW, Continuous Wave Vantagens e desvantagens dos radares CW Vantagens Desvantagens · medidas precisas de velocidades por efeito Doppler alcance reduzido dificuldades na presença de mais de um alvo pequenas potências exige modulação do sinal para ser capaz de circuitos simples fornecer a distância do alvo sem limitações de alcance mínimo Aplicações medição de velocidade de veículos medição de velocidade de aeronaves recorrem ao efeito Doppler medição de velocidade de subida/descida de aeronaves alarmes anti-intrusão detector de colisão exigem a utilização de modulação rádio-altímetro Projeto de Sistemas de Telecomunicações Sistemas de Radar

De um modo geral, os radares de onda contínua recorrem ao efeito Doppler para detetar alvos em movimento e medir a velocidade. Adicionalmente, a utilização de modulação permite "marcar" temporalmente o sinal transmitido, de forma a permitir efectuar medidas de distância.


As maiores vantagens deste tipo de radar são a sua capacidade de medir a velocidade com precisão e a sua simplicidade. Contudo, o facto de operarem com pequenas potências limita fortemente o alcance.

Uma excepção a esta limitação são os rádio-altímetros, em que a terra constitui o alvo. O facto de a área efectiva de eco ser muito grande permite que estes radares operem com alcances da ordem dos 10-20 km, com potências da ordem de 1-2 W.

Em aplicações mais exigentes utilizam-se radares de impulsos com medição do efeito Doppler. Estes últimos aliam o maior alcance à capacidade de medir a distância do alvo.

Radares de onda contínua

Sistemas de radares de onda contínua




O radar CW com deteção homodina corresponde à configuração mais simples, mas tem uma sensibilidade reduzida. Utiliza uma única antena e um circulador, responsável por enviar para o detector o sinal recebido com efeito Doppler. A este sinal sobrepõe-se uma parte do sinal transmitido, dado que o circulador não é ideal - nem poderia ser neste caso! De facto, se considerarmos que o isolamento do circulador é da ordem de 30 dB, o detector efectua o batimento entre o sinal recebido com efeito Doppler e o sinal transmitido com menos 30 dB.

Para aumentar a sensibilidade deverá ser utilizada uma montagem super-heterodina e, eventualmente, duas antenas.

Radares de onda contínua

Sistemas de radares de onda contínua

• Radar CW de frequência modulada (CW-FM)



Projeto de Sistemas de Telecomunicações


Sistemas de Radar

A configuração deste radar é de duas antenas e homodino.

Radares de onda contínua

Sistemas de radares de onda contínua

• Radar CW de frequência modulada (CW-FM) e efeito Doppler



Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

A configuração deste radar é de duas antenas e heterodino.

Limitações

Limitações práticas em sistemas de radar

Perdas



limitam o alcance

criam erros de estimativa da área efectiva de eco

Perdas nas ligações

- linhas, guias de onda, conectores, duplexers

Perdas de diagrama de radiação

- impulsos reflectidos pelo alvo são normalmente integrados
- o ganho da antena para cada impulso recebido é menor do que o ganho máximo
- redução tipicamente entre 1,5 e 3 dB (varrimento numa direção / em duas direções)

Perdas de varrimento

- ganho de transmissão e recepção para o mesmo impulso podem ser diferentes devido a:
 - varrimento rápido / largura do feixe da antena muito pequena
 - grandes distâncias dos alvos

Equipamento não ideal

- envelhecimento de componentes / humidade e corrosão em linhas e guias de onda
- potência transmitida variável com a frequência (ex: dificuldade de sintonização)

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Limitações

Limitações práticas em sistemas de radar

Efeitos de propagação


Desvanecimentos

- atenuação devida aos gases atmosféricos
- atenuação devida à chuva



Multi-percursos

- reflexão na superfície terrestre ou em obstáculos
- refração nas camadas da atmosfera
- ecos de partículas de precipitação



Variações do ângulo de chegada

provocada por efeitos de reflexão e refração

criam erros angulares de localização, sobretudo em elevação

Projeto de Sistemas de Telecomunicações

Sistemas de Radar

Os problemas de desvanecimento manifestam-se sobretudo a altas frequências.