## - CATE ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS 2025 -

TP N°2: Instrucciones para ALU

Alumna: ANDACABA, Madai Profesor: TRINI, Santiago

Lenguaje Assembler	Lenguaje de Máquina	Pseudocódigo
add	0000	r1 ← r2 + r3 Suma los valores de los registros r2 y r3 y guarda el resultado en r1.
sub	0001	r1 ← r2 - r3 Resta el valor de r3 de r2, y guarda el resultado en r1
mul	0010	r1 ← r2 * r3  Multiplica los valores de r2 y r3 y guarda el resultado en r1.
div	0011	r1 ← r2 / r3 Divide r2 entre r3 y guarda el resultado en r1.
addi	0100	r1 ← r2 + imm  Suma el valor de r2 con un número fijo (imm), y guarda el resultado en r1.
beq	0101	si r1 == r2 entonces PC ← PC + offset Si los valores de r1 y r2 son iguales, el programa salta a la posición indicada por la etiqueta.
bne	0110	si r1 ≠ r2 entonces PC ← PC + offset Si los valores de r1 y r2 no son iguales, el programa salta a la posición indicada por etiqueta.
j	0111	PC ← addr El programa salta incondicionalmente a la posición indicada por etiqueta.

jal	1000	r31 ← PC + 1; PC ← addr Guarda la dirección de retorno en el registro r31 y luego salta a la posición indicada por etiqueta.
and	1001	r1 ← r2 AND r3 Realiza una operación lógica AND entre los valores de r2 y r3 y guarda el resultado en r1.
or	1010	r1 ← r2 OR r3  Realiza una operación lógica OR entre los valores de r2 y r3 y guarda el resultado en r1.
xor	1011	r1 ← r2 XOR r3 Realiza una operación lógica XOR entre los valores de r2 y r3 y guarda el resultado en r1.
nor	1100	r1 ← NOT (r2 OR r3) Realiza una operación NOR entre los valores de r2 y r3 y guarda el resultado en r1.
li	1101	r1 ← imm  Carga el valor inmediato (imm) directamente en el registro r1.
lw	1110	r1 ← M[r2 + offset] Carga en r1 el valor de memoria que está en la dirección r2 + offset.
syscall	1111	Ejecutar Ilamada al sistema Llama a una función del sistema operativo, como leer un archivo, imprimir algo o terminar el programa.