

BALANCING & TEST BEBAN YUNGTAY

1. Persiapan sebelum pengujian (jika ruang mesin tersedia)

- (1) berhenti Mobil di meratakan lantai atas, kuas cat kuning di sekitar 200mm ke atas dari posisi meratakan tali baja utama di ruang mesin dan di dasar mesin traksi. (Di sisi mobil)
- (2) berhenti mobil di meratakan lantai dasar, kuas cat kuning di sekitar 200mm ke atas dari posisi meratakan tali baja utama di ruang mesin dan pada satu sisi panduan pulley (yaitu antara pulley traksi dan panduan katrol). (Di sisi penyeimbang)
- (3) berhenti mobil pada posisi dengan ketinggian yang sama dari penyeimbang, kuas dengan cat putih di sekitar 200mm ke atas dari meratakan tali baja utama di ruang mesin dan di dasar mesin traksi. (Di sisi mobil)

2. Pengujian Mechanic (jika ruang mesin tersedia)

- (1) Dalam rangka untuk mengurangi pekerjaan berulang, biasanya kita selalu memiliki pengujian titik keseimbangan mekanik pertama, dan kemudian akan mengambil tes keseimbangan arus listrik.
- (2) Pindahkan berat dengan 50% dinilai pemuatan ke dalam mobil.
- (3) Mengoperasikan MODE-3-Masukkan dalam roomMPUGB mesin melalui PDA (UP: tekan ↑, Down: tekan ↓), biarkan berhenti lift di titik pertemuan dari mobil dan penyeimbang (yaitu, untuk melihat tanda cat putih pada tali baja utama).
- (4) Cari tahu titik keseimbangan dari operasi menambah atau mengurangi berat badan, mobil tidak akan statis sampai Mg.B telah dibuka. Di sini, perasaan memutar pulley rem secara manual sangat santai (dan perasaan kekuatan rotary kiri dan kanan pada dasarnya sama) menyatakan bahwa mobil dan penyeimbang telah mencapai keseimbangan mesin. (The mekanik balancing biasanya antara 45% dan 50%).

3. Metode pengaturan faktor keseimbangan listrik PM bermotor

- (1) blok keseimbangan beban besi dengan jumlah yang tepat di sisi penyeimbang.
- (2) Load blok besi pengujian di kandang, termasuk tester sekitar 48% dari kapasitas beban nominal (atau dalam 45% ~ 50%).
- (3) Mengoperasikan MODE-15-Masukkan dan mengamati nilai motor saat ini (yaitu HCT nilai umpan balik) pada LCD dari MPUGB.

Setelah kandang dimulai, menggunakan PDA untuk mengoperasikan MODE-15-Enter, mencatat nilai saat ini ketika kandang mencapai terminal top landing atau mendarat terminal bawah.

(Nilai saat ini pada LCD/10 = nilai saat ini yang sebenarnya, misalnya: 0100 = 10A)

(4) Bandingkan nilai saat ini ketika lift perjalanan naik dan turun, meningkatkan dan mengurangi blok besi pengujian di dalam mobil, ulangi uji saat motor dalam (3) huruf sampai nilai saat motor ketika Lift perjalanan naik dan turun hampir sama, menghitung daya dukung mobil dan memperoleh faktor keseimbangan saat ini, dan kemudian membandingkannya dengan 45% ~ 50% dari nilai target untuk menentukan apakah blok besi keseimbangan di sisi penyeimbang akan meningkat atau menurun.

(5) Setelah blok keseimbangan meningkat dan menurun pada sisi penyeimbang, ulangi uji saat motor (3) huruf sampai motor saat ketika lift perjalanan naik dan turun hampir sama, menghitung daya dukung mobil untuk mendapatkan arus yang faktor keseimbangan dalam 45% ~ 50%.

4. 0% ~ 110 penentuan saat PM bermotor

(1) Mengoperasikan MODE-15-Masukkan dan mengamati nilai motor saat ini (yaitu HCT nilai umpan balik) pada LCD.

Setelah kandang dimulai, menggunakan PDA untuk mengoperasikan MODE-15-Enter, mencatat nilai saat ini ketika kandang mencapai terminal top landing atau mendarat terminal bawah.

(Nilai saat ini pada LCD/10 = nilai saat ini yang sebenarnya, misalnya: 0100 = 10A)

(2) Periksa nilai saat ini secara terpisah bila dengan 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, atau 110%, ulangi (1) pengujian dan merekam saat motor UP dan DOWN.

(3) Sebelum pengujian, membuat pengaturan 0% pertama. Jika di bawah keadaan tanpa beban dalam mobil, berhenti di lantai dasar, dan mengubah E.STOP SW dari CAGE ATAU PANEL ke OFF, mengubah PIN1 dari DIP SW1 di papan MPUGB ke ON, beroperasi MODE-34 - Masukkan, dan mengubah PIN1 dari DIP SW1 ke OFF. Demikian pula, sedangkan pengujian untuk 100%, perlu diatur juga, itu adalah di bawah keadaan dengan pembebanan 100% dalam mobil, lift berhenti di lantai atas, putar PIN1 dari DIP SW1 di papan MPUGB ke ON, mengoperasikan MODE-35-Enter, mengubah PIN1 dari DIP SW1 ke OFF. Demikian pula, sedangkan pengujian untuk 100%, perlu diatur juga, itu adalah di bawah keadaan dengan 110% pemuatan dalam mobil, mengoperasikan MODE-36-Enter.