Introducción

En esta arquitectura no tenemos soporte nativo para el manejo de pilas.

Veamos en que consiste el manejo de pila del MSX88:

- Tiene un registro SP, que se usa solo para el manejo de la pila y que inicialmente vale 08000h.
- Tenemos una instrucción PUSH que nos permite apilar valores de 16 bits en la misma.
- Tenemos una instrucción POP que nos permite *desapilar* valores de 16 bits de la misma.
- La pila también se utiliza para el manejo de subrutinas, pero ya tenemos un reemplazo para eso.

Generación y manejo de pila

Introducción
Inicialización
Apilando Valores
Sacando valores de la pila
Sacando valores de la pila
Prólogo y Epilogo de Subrutinas
Anidamiento de subrutinas

Pila

- El MSX88 posee un registro especifico para la Pila
- WinMIPS64 posee 32 registros de proposito general, podemos elegir uno y usarlo explusivamente para la pila.
- La convención de nombres de registros ya vistos ya contempla al registro *r29* como el registro *\$sp*.
- El registro SP esta inicializado en 08000h, debemos inicializar el registro de pila a un valor adecuado.
- Podemos inicializar el registro \$sp en 0400h, que es la posición de memoria de datos más alta que tenemos en WinMIPS64.

```
.code
daddi $sp, $0, 0x400
...
```

Apilar

La instrucción PUSH del MSX88 es la encargada de apilar un valor en la pila. Veamos en que consiste apilar un valor:

- $(SP) \leftarrow (SP) 2$; Decremento Puntero de pila
- $[SP+1:SP] \leftarrow (fuente)$; Guardo valor en la pila

Para simular esta operación deberiamos:

- Decrementar en 8 el puntero de pila. ¿Por qué 8?
- Guardar en la posición de memoria del puntero de pila el valor.

Apilar - Detalle

```
Apilando el valor del registro $t1

...
daddi $sp, $sp, -8
sd $t1, 0($sp) ; Guardo en la pila
...
```

Desapilar

La instrucción POP del MSX88 es la encargada de desapilar un valor de la pila. Veamos en que consiste:

- $(fuente) \leftarrow [SP + 1 : SP]$; Guardo valor de la pila
- $(SP) \leftarrow (SP) + 2$; Incremento el Puntero de pila

Para simular esta operación deberiamos:

- Leer el dato de la posición de memoria del puntero de pila y guardarlo en un registro.
- Incrementar en 8 el puntero de pila.

Desapilar - Detalle

```
Desapilando en el registro $s1

...
ld $s1, 0($sp) ; Leo desde la pila
daddi $sp, $sp, +8
...
```

Multiples valores

Veamos que pasa si se apilan varios valores seguidos:

```
daddi $sp, $sp, -8
sd $s1, 0($sp) ; Apilo s1

daddi $sp, $sp, -8
sd $s2, 0($sp) ; Apilo s2

daddi $sp, $sp, -8
sd $s3, 0($sp) ; Apilo s3

daddi $sp, $sp, -8
sd $s4, 0($sp) ; Apilo s4
...
```

Podriamos agrupar los daddi y ver si podemos tener menos instrucciones.

Generación y manejo de pila

Introducción
Inicialización
Apilando Valores
Sacando valores de la pila
Sacando valores de la pila
Prólogo y Epilogo de Subrutinas
Anidamiento de subrutinas

Multiples valores

```
daddi $sp, $sp, -32; Reservo 32 bytes
sd $s1, 24($sp); Apilo s1
sd $s2, 16($sp); Apilo s2
sd $s3, 8($sp); Apilo s3
sd $s4, 0($sp); Apilo s4
```

- Ajustamos \$sp al inicio, le restamos 8 por cada registro a apilar.
- Luego guardamos cada registro, desplazandolo de a 8 posiciones.

Multiples valores - Continuación

Y para desapilar, lo hacemos de manera similar

```
ld $s1, 24($sp); Restauro s1
ld $s2, 16($sp); Restauro s2
ld $s3, 8($sp); Restauro s3
ld $s4, 0($sp); Restauro s4
daddi $sp, $sp, +32
...
```

Pilas y Subrutina

Toda subrutina se dividirá siempre en tres partes

- Prólogo: se resguarda en la pila todos los registros que deban ser preservados
- Cuerpo de la subrutina: con el código propio de la misma
- Epílogo: se restauran los registros preservados en el prólogo

```
subrutina:

daddi $sp, $sp, -16

sd $ra, 8($sp) ; Apilo ra

sd $s0, 0($sp) ; Apilo s0

...

ld $ra, 8($sp) ; Restauro ra

ld $s0, 0($sp) ; Restauro s0

daddi $sp, $sp, +16

jr $ra ; $ra tiene valor de retorno
```

- Si no se modifican los registros \$s0 a \$s7, no es necesario guardarlos
- Una subrutina sencilla podria tener un prólogo y epílogo vacio

Anidamiento de Subrutinas

- Si una subrutina llama a otra subrutina, va a alterar el valor del registro \$ra. Por lo tanto debemos preservar el valor que recibimos de \$ra.
- Si no llama a otra subrutina, no es necesario que guarde el valor contenido en \$ra.
- Esto es valido tanto para subrutinas que se llamen a si mismas (recursivas) como para subrutinas que llamen a otras.

Generación y manejo de pila

Introducción
Inicialización
Apilando Valores
Sacando valores de la pila
Sacando valores de la pila
Prólogo y Epilogo de Subrutinas
Anidamiento de subrutinas

Ejemplo

```
data
valor: .word 10
result: .word 0
.text
    daddi $sp, $0, 0x400 ; Inicializa $sp
   1d $a0, valor($0)
   jal factorial
    sd $v0. result($0)
   halt
factorial: daddi $sp, $sp, -16
           sd $ra, 0($sp)
           sd $s0, 8($sp)
           begz $a0, fin_rec
           dadd $s0. $0. $a0
           daddi $a0, $a0, -1
           jal factorial
           dmul $v0, $v0, $s0
           j fin
fin_rec:
           daddi $v0, $0, 1
fin:
           ld $s0, 8($sp)
           ld $ra, 0($sp)
           daddi $sp, $sp, 16
           jr $ra
```